



SMART DEVICE SERVICES MANAGER

HP SDS – SYSTEM REQUIREMENTS

VERSION 2.4



Contents

Introducción	2
Sistemas operativos	2
Hardware	2
Preparando el entorno	3
Apéndice 1: información detallada del puerto para SDS Monitor	4
Información de la URL del monitor SDS	5
Apéndice 2: HP Cloud Service Endpoints utilizados por los dispositivos conectados a Cloud DCA	6
Cloud Signalling and On-Going Communication	6
Apéndice 3 – Acreditaciones y Certificaciones.....	8



Introducción

La solución HP SDS Manager consta de 2 elementos, HP SDS Manager basado en la web y HP SDS Monitor. Este documento describe los requisitos de instalación del sistema para el software HP SDS Monitor.

Además, el soporte para dispositivos conectados a HP Cloud DCA está disponible en SDS Manager. Bajo este modelo operativo, cada dispositivo se conecta e informa directamente a HP Cloud Services, por lo que no es necesario instalar un software de monitoreo en el sitio. Sin embargo, existen requisitos de firewall de red adicionales para este modelo operativo que deben cumplirse para garantizar que los dispositivos puedan comunicarse con HP Cloud. Consulte el Apéndice 2 para obtener más detalles.

Sistemas operativos

Los siguientes son los requisitos operativos requeridos para un monitor HP SDS:

- .NET 4.5
- Access to the Internet or HTTP proxy server
- IPv4 network

NOTA: HP SDS Monitor instala y ejecuta servicios bajo las cuentas de "Servicio de red" y "Sistema local" de Windows.

Los sistemas operativos soportados son los siguientes:

- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019 y por encima
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Plataformas de virtualización compatibles: VMware and HyperV

HP prueba regularmente HP SDS Monitor en plataformas con actualizaciones actuales de Microsoft.

NOTA: Se admite la ejecución de HP SDS Monitor en el mismo host con el software HP Web Jetadmin.

Hardware

Los requisitos mínimos de hardware para HP SDS Monitor:

- **32-bit (x86) or 64-bit (x64) Processor:** 1 GHz (gigahertz)
- **Memory:** 1 GB (gigabyte) RAM
- **Espacio necesario para la instalación:** mínimo 200 MB de espacio libre en disco.



NOTA: Se admiten los sistemas Windows con varias NIC (interfaces de red), Windows dicta la NIC que utiliza HP SDS Monitor

Preparando el entorno

Cuando se instalan monitores HP SDS en un entorno, se deben cumplir ciertos requisitos. En algunos casos, esto significa ponerse en contacto con un Equipo de Seguridad de la Información o el Equipo de Tecnología de la Información en su entorno.

Para que HP SDS Monitor funcione, se deben cumplir los siguientes criterios:

- Su infraestructura de red debe permitir el enrutamiento del tráfico ICMP Echo ("Ping") entre JAMC y las impresoras. JAMC utiliza Ping como la primera parte de su mecanismo de descubrimiento (tenga en cuenta que EKM DCA no depende del ping, solo de SNMP puro).
- Su infraestructura de servidor de seguridad de Internet/proxy HTTP debe permitir la comunicación hacia/desde las direcciones de Internet en la sección Información de URL a continuación.
- Cuando se usan credenciales de proxy HTTP, la autenticación de acceso básico debe estar habilitada o admitida por el servidor proxy HTTP.
- Las credenciales de la cuenta de servicio o las excepciones correspondientes están implementadas para que las políticas de seguridad (es decir, restablecimientos de contraseña o tiempos de espera de acceso de usuario) no desconecten la conexión a Internet de los servicios de HP JetAdvantage Management.
- Su host HP JetAdvantage Management tiene los certificados VeriSign CA Root (servidor) y CA Intermediate2 instalados en los almacenes de certificados del equipo local. HP SDS Monitor utiliza el mismo certificado de servidor que utiliza su navegador con jmanagement.hp.com. Las CAs que cumplen este criterio actualmente son las siguientes:

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5 (dentro de las fechas válidas de emisión y vencimiento - consulte los detalles del certificado).

VeriSign Class 3 Secure Server CA – G3 (dentro de las fechas válidas de emisión y vencimiento - consulte los detalles del certificado).

Su infraestructura de proxy/firewall permite la comunicación hacia/desde estas dos URL de lista de revocación de certificados de VeriSign mediante comunicación HTTP estándar a través del puerto 80: <http://crl3.digicert.com> y <http://crl4.digicert.com>

¹ **NOTA:** Ver Puertos.

² **NOTA:** Los certificados raíz e intermedios suelen formar parte de una instalación o imagen base de Windows. Estos se pueden obtener o actualizar visitando las actualizaciones relacionadas con los certificados raíz de Windows en Microsoft.com o visitando VeriSign.com



Apéndice 1: información detallada del puerto para SDS Monitor

HP SDS Monitor requiere acceso a varios puertos tanto en Internet como en la intranet local donde está instalado. La siguiente tabla describe cada uno de estos puertos.

Table 1 Ports Legend	
Leyenda	Descripción
I	Puerto de Internet: el puerto con el que HP SDS Monitor se comunica en HP.
i	Puerto de intranet: este puerto generalmente se encuentra dentro de su firewall, no en Internet.
L	Puerto local: el puerto en el host de HP SDS Monitor.
R	Puerto remoto: el puerto es de salida con respecto al host de HP SDS Monitor, este host utiliza un puerto de origen asignado por Windows.

NOTA: Agregar la ruta de la aplicación “%ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Connect Proxies\HP JetAdvantage Management Connector\HP.Fms.Proxy.Service.exe” y “%ProgramFiles%\i2emfw\i2emfw.exe” a una lista de firewall local de reglas de aplicaciones permitidas puede ser necesario para comunicarse con los servicios en la nube de HP.

Table 2 Ports used by HP SDS Monitor				
Port	i/I	L/R	UDP/TCP	Descripción
443	I	R	TCP	Se utiliza para el servicio de activación y licencia de productos basado en Internet DCA v28 en adelante.
80	I	R	TCP	Se utiliza para los DCA heredados del servicio de activación y licencia de productos basados en Internet.
161	i	R	UDP	HP JetAdvantage Management y otras aplicaciones de administración utilizan SNMP para comunicarse y administrar dispositivos. HP JetAdvantage Management usa este puerto en la impresora para enviar comandos Set y Get al agente SNMP.
427	i	L/R	UDP	La comunicación SLP hacia y desde el dispositivo de impresión pasa por este puerto con el propósito de detección automática.



443	i	R	TCP	HP JetAdvantage Management usa este puerto para detectar y administrar LaserJet Pro Series y Business Ink (seguro).
443	I	R	TCP	La comunicación de servicios web HTTP mediante SSL/TLS se dirige a este puerto en los servidores JetAdvantage Management orientados a Internet. También se usa cuando se solicita una verificación de actualizaciones de la aplicación.
5222	I	R	TCP	Mensajería XMPP segura mediante TLS para transmitir datos de control y gestión de impresoras a los servicios en la nube de HP SDS Manager.
3702	i	R	UDP	HP JetAdvantage Management utiliza este puerto para realizar un descubrimiento de servicios web en dispositivos HP más nuevos.
3910	i	R	TCP	HP JetAdvantage Management utiliza este puerto durante la detección y la gestión de dispositivos.
3911	i	R	TCP	HP JetAdvantage Management utiliza este puerto durante la detección y la gestión de dispositivos.
7627	i	R	TCP	P JetAdvantage Management usa este puerto para administrar las comunicaciones en algunos dispositivos HP más nuevos.
8080	i	R	TCP	HP JetAdvantage Management usa este puerto para descubrir y administrar LaserJet Pro Series y Business Ink (no seguro).
12351	i	L/R	TCP	Clientes SDA y eventos en tiempo real sobre TLS.

Los números de puerto en **negrita** deben estar abiertos para conexiones de Internet salientes desde el host para garantizar el correcto funcionamiento de HP SDS Monitor.

Información de la URL del monitor SDS

A continuación se muestra una lista de las URL de servicios web HTTP y HTTPS a las que accede HP SDS Monitor para proporcionar la funcionalidad completa de HP Smart Device Services. Es posible que estos puntos finales deban incluirse en la lista blanca de su proxy web/firewall. Algunas URL son específicas de una región geográfica.

- <https://hp-sds-activation.insightportal.net> (SDS Monitor Product activation, IPv4, port 443)
- <https://updates.ekmglobal.com> (SDS Monitor Product updates, IPv4, port 443)
- <https://connectivity.pod1.avatar.ext.hp.com> (HP JAM Signalling and eventing, IPv4, port 443)



- <https://registration.pod1.avatar.ext.hp.com> (HP JAM Signalling and eventing, IPv4, port 443)
- <http://signal.pod1.avatar.ext.hp.com> (HP JAM Signalling and eventing, IPv4, port 80)
- <http://crl3.digicert.com> (HTTPS certificate revocation list, IPv4, port 80)
- <http://crl4.digicert.com> (HTTPS certificate revocation list, IPv4, port 80)
- <http://crl.sca1b.amazontrust.com> (HTTPS certificate revocation list, IPv4, port 80)
- <http://crl.r2m02.amazontrust.com> (HTTPS certificate revocation list, IPv4, port 80)

European Hosting

- hpeurmsg.cloudapp.net (13.93.8.113, SDS Manager messaging, TCP/IP port 5222).
- <https://eu.jamanagement.hp.com> (HP JAM cloud services, IPv4, port 443)
- <https://eu.ews.hpjamservices.com> (HP JAM Remote EWS signalling, IPv4, port 443)

Latin America Hosting

- hplatammsg.cloudapp.net (191.232.185.148, SDS Manager messaging, TCP/IP port 5222)
- <https://jamanagement.hp.com> (HP JAM cloud services, IPv4, port 443)
- <https://ews.hpjamservices.com> (HP JAM Remote EWS signalling, IPv4, port 443)

Asia Pacific Hosting

- hpfemsg.cloudapp.net (52.163.114.106, SDS Manager messaging, TCP/IP port 5222)
- <https://jamanagement.hp.com> (HP JAM cloud services, IPv4, port 443)
- <https://ews.hpjamservices.com> (HP JAM Remote EWS signalling, IPv4, port 443)

Apéndice 2: HP Cloud Service Endpoints utilizados por los dispositivos conectados a Cloud DCA

Cada impresora HP incorporada a la función HP Cloud DCA se comunica directamente con HP Cloud Services mediante las siguientes direcciones URL y puertos. En entornos operativos donde el acceso a Internet está restringido por políticas de seguridad, todos estos puntos finales deberán incluirse en la lista blanca en la configuración del servidor de seguridad/proxy web de la red.

Incorporación de dispositivos y servicios en el dispositivo Services

- <https://directory.id.hp.com:443> (Used by the HP MPS Printer Onboarding Tool)
- <https://deviceregistration.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://prod.firmwareupdate.hpjamservices.com:443>
- <https://ondeviceservices-prodeu.smartcloudprint.com:443>
- <https://ondeviceservices-prod.smartcloudprint.com:443>

Cloud Signalling and On-Going Communication



- <https://connectivity.pod1.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod2.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod3.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod4.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod5.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod6.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod7.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod8.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://connectivity.pod9.avatar.ext.hp.com:443>

- <https://deviceconfig.pod1.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod2.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod3.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod4.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod5.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod6.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod7.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod8.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://deviceconfig.pod9.avatar.ext.hp.com:443>

- <https://registration.pod1.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod2.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod3.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod4.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod5.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod6.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod7.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod8.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://registration.pod9.avatar.ext.hp.com:443>

- <http://signal.pod1.avatar.ext.hp.com:80>
- <http://signal.pod2.avatar.ext.hp.com:80>
- <http://signal.pod3.avatar.ext.hp.com:80>
- <http://signal.pod4.avatar.ext.hp.com:80>
- <http://signal.pod5.avatar.ext.hp.com:80>
- <http://signal.pod6.avatar.ext.hp.com:80>



- <http://signal.pod7.avatar.ext.hp.com:80>

- <https://websocket.pod1.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod2.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod3.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod4.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod5.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod6.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod7.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod8.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://websocket.pod9.avatar.ext.hp.com:443>

- <https://optinconfig.pod1.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod2.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod3.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod4.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod5.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod6.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod7.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod8.avatar.ext.hp.com:443>
- <https://optinconfig.pod9.avatar.ext.hp.com:443>

Tenga en cuenta que HP podría agregar un nuevo "pod" para aumentar la escala del servicio. Como tal, se recomienda encarecidamente que se utilicen direcciones URL "wildcard" (si la configuración de seguridad del firewall lo admite) para cubrir todos los endpoints utilizados para el registro en la nube, la señalización y la comunicación continua de la siguiente manera:

*.avatar.ext.hp.com:443

*.avatar.ext.hp.com:80

Apéndice 3 – Acreditaciones y Certificaciones

EKM Global Limited se compromete a mantenerse actualizado con los estándares de la industria y la seguridad, y nuestras certificaciones y atestaciones incluyen:

- ISO27001:2022
- ISO27017
- SOC2 Type 1
- SOC2 Type 2
- Cyber Essentials Plus
- SDS 2.5 HP Smart Device Services
- PrintReleaf



- HIPAA
- GDPR Privacy Policy
- NIST CSF 2.0