

Universidad Nacional de San Martín Sistemas de Procesamiento de Datos

<u>UNIDAD 3 = Sistemas numéricos, álgebra</u> <u>de Boole, compuertas, transcodificadores</u>

Tecnicatura en Programación Informática Tecnicatura en Redes Informáticas

Profesor: Fabio Bruschetti Ayudante: Pedro Iriso

2025 - 1C

1

Sistemas numéricos

- Sistema numéricos basados (base = b)
 - La base define el conjunto de símbolos
 - Un número = es una secuencia de símbolos
 - Reglas
 - Los dígitos (d) se enumeran de derecha a izquierda desde 0 (d₃ d₂ d₁ d₀)
 - La ubicación de cada dígito tiene un "peso" definido por la base
 - peso = base posición
 - El valor del dígito depende del símbolo y de su ubicación
 - Valor = dígito * peso
 - El valor del número es la suma de los valores de sus dígitos

$$Valor = \sum_{0}^{n} d_{i} * b^{i}$$

Sistemas numéricos

Sistema Decimal

- Base = 10
- Símbolos {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- Notación: NNN_d NNN₁₀
- Ejemplo de 4 dígitos
 - $d_3 d_2 d_1 d_0 = 1436_d$ $= d_3 \times 10^3 + d_2 \times 10^2 + d_1 \times 10^1 + d_0 \times 10^0$ $= 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0$

Nota:

- Sumas y Restas: Me "llevo" potencias de 10 (10, 100, 1000, etc.)
- Multiplicación por 10: Agrego un cero por la derecha desplazando los dígitos 1 lugar hacia la izquierda.
- División por 10: Agrego un cero por la izquierda desplazando los dígitos 1 lugar hacia la derecha y desecho el dígito menos significativo...
- Desplazar una cifra agregando ceros por derecha o izquierda \rightarrow ("Shift")

Números binarios enteros positivos

Sistema Binario

- Base = 2
- Símbolos = {0, 1}
- Notación: NNN_b NNN₂
- Ejemplo de 4 dígitos

```
• d_3 d_2 d_1 d_0 = 1010_b

• = d_3 \times 2^3 + d_2 \times 2^2 + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0

• = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0

• = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1

• = 8 + 2

• = 10_d
```


Nota:

- Sumas y Restas: Me llevo potencias de 2
- Multiplicación y División por 2: Ídem decimal

Cambio de base: decimal a binario

Primer forma:

- Consiste en dividir la cifra decimal por la base a la que se lo quiere cambiar de forma sucesiva, en este caso 2.
- Cuando se obtenga el cociente = 0, formar la cifra binaria resultante concatenando desde el último resto hacia el primero, de derecha a izquierda.



Cambio de base: decimal a binario

Segunda forma:

- Anotar las potencias de 2, de derecha a izquierda, hasta que la potencia supere el valor de la cifra decimal. Esa última, no colocarla.
- Comenzar de derecha a izquierda, es decir, de la posición de más peso.
- Restar las potencias de 2 de la cifra decima sucesivamente, siempre que el resultado sea positivo, hasta llegar a 0 (cero).
- Cada vez que se pueda restar una potencia de 2, colocar un "1" en esa posición. Si no se puede, se coloca un "0".

```
121
57
        249_d = 11111001_h
-32
25
-16
```

Cambio de base: binario a decimal

- Se suman los pesos decimales de las posiciones que tienen un "1"
- Pasar a decimal 11111001_b

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 249_{b}$$

Suma binaria

$$1_b + 0_b \rightarrow 1_d + 0_d = 1_d \rightarrow 1_b + 0_b = 1_b$$

$$\mathbf{1}_{b} + \mathbf{1}_{b} \rightarrow \mathbf{1}_{d} + \mathbf{1}_{d} = \mathbf{2}_{d} \rightarrow \mathbf{1}_{b} + \mathbf{1}_{b} = \mathbf{10}_{b}$$

$$\mathbf{1}_{b} + \mathbf{1}_{b} + \mathbf{1}_{b} \rightarrow \mathbf{2}_{d} + \mathbf{1}_{d} = \mathbf{3}_{d} \rightarrow \mathbf{10}_{b} + \mathbf{1}_{b} = \mathbf{11}_{b}$$



Números binarios enteros positivos

<u>Suma</u>		<u>Resta</u>	
111 _b	1010 _b	101 _b	1001 _b
+ 10 _b	+ 111 _b	- 10 _b	- 111 _b
1001 _b	10001 _b	011 _b	010 _b

Multiplicación por potencias de 2

Por
$$2^1$$
: $100_b * 10_b = 1000_b$

Por
$$2^2$$
: $11_b * 100_b = 1100_b$

Por
$$2^3$$
: $100_b * 1000_b = 100000_b$

División por potencias de 2

Por
$$2^1$$
: $100_b / 10_b = 10_b$

Por
$$2^2$$
: $1100_b / 100_b = 11_b$

Por
$$2^3$$
: $100000_b / 1000_b = 100_b$

Números binarios enteros positivos

- Dentro del computador, todos los números son representados sobre una cantidad fija de bits.
- Rango de representación
 - Con n bits se pueden formar 2ⁿ combinaciones binarias distintas. Cada una de ellas corresponde a su respectivo número decimal
 - Si se comienza la representación en 0, entonces el número más grande representable es 2ⁿ –1
 - Se pueden usar n bits para representar los números decimales
 - Ejemplo con 4 bits

Binario	Decimal	Binario	Decimal	
0000	0	1000	8	
0001	1	1001	9	
0010	2	10		
0011	3	1011	11	
0100	4	1100	12	
0101	5	1101	13	
0110	6	1110	14	
0111	7	1111	15	

Números hexadecimales enteros positivos

Sistema Hexadecimal

- Base = $16 = 2^4$
- Permite manejar mejor los números binarios grandes
- Notación: NNN_h NNN₁₆
- Símbolos = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}
- Ejemplo de 4 dígitos
 - $d_3 d_2 d_1 d_0 = 12AF_h$ • $= d_3 \times 16^3 + d_2 \times 16^2 + d_1 \times 16^1 + d_0 \times 16^0$ • $= 1 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + A \times 16^1 + F \times 16^0$ • $= 1 \times 4096 + 2 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1$ • = 4096 + 512 + 160 + 15• $= 4783_d$

Nota:

- Sumas y Restas: Pueden llevar o quitar 16's
- Multiplicación y División por 16: "Shift" a Izquierda o Derecha

Cambio de base

- Binario a Hexadecimal
 - 16 bits: 1000101001101110_2 (= 35.438_d)
 - Agrupando en 4: <u>1000</u> <u>1010</u> <u>0110</u> <u>1110</u>
 - Reemplazo con Hex: 8 A 6 E_h
 - 10 bits: 1001011001₂ (= 601_d)
 - Agrupando en 4: <u>0010</u> <u>0101</u> <u>1001</u>
 - Reemplazo con Hex: $2 5 9_h$
- Hexadecimal a Binario
 - Binario: Reemplazar cada dígito hexa por 4 dígitos binario
 - Ejemplo: $134_h = 0001\ 0011\ 0100_b$

Números hexadecimales enteros positivos

<u>Suma</u>		
181 _h	1510 _h	
+ 89 _h	+ E11 _h	
20A _h	2321 _h	

$$\begin{array}{cccc} \underline{\text{Resta}} \\ & 1\text{E1}_{\text{h}} & 1001_{\text{h}} \\ & -1\text{F}_{\text{h}} & -111_{\text{h}} \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

<u>Multiplicación por potencias de 16</u>

Por 16^1 : $20_h * 10_h = 200_h$

Por 16^2 : $3_h * 100_h = 300_h$

División por potencias de 16

Por 16^1 : $105_h / 10_h = 10_h$

Por 16^2 : $10E0_h / 100_h = 10_h$

1

Preguntas

- ¿Es verdad que $1010\ 0010_b = A2_h$?
- ¿Cuántos bits tienen las siguientes cifras?
 - 0010010_b
 - 2_h
 - 22_h
 - 1010_h
 - 1010_b

Unidades de medida

- Algunas abreviaturas:
 - Nibble = 4 bits
 - Byte = 8 Bits
 - Word (palabra)
 - 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits +
 - DWord (palabra doble) Qword (palabra cuádruple)

Sist	ema de unidade	es (SI)			a Binario	
Factor	Nombre	Símbolo	Factor	Nombre	Símbolo	Cantidad de bytes
10 ³	kilobyte	KB	2 ¹⁰	kibibyte	KiB	1,024
10 ⁶	megabyte	MB	2 ²⁰	mebibyte	MiB	1,048,576
10 ⁹	gigabyte	GB	230	gibibyte	GiB	1,073,741,824
10 ¹²	terabyte	TB	2^{40}	tebibyte	TiB	1,099,511,627,776
10 ¹⁵	petabyte	PB	2 ⁵⁰	pebibyte	PiB	1,125,899,906,842,624
10 ¹⁸	exabyte	EB	2 ⁶⁰	exbibyte	EiB	1,152,921,504,606,846,976
10 ²¹	zettabyte	ZB	270	zebibyte	ZiB	1,180,591,620,717,411,303,424
10 ²⁴	yottabyte	YB	280	yobibyte	YiB	1,208,925,819,614,629,174,706,176

Algebra de Boole





$$A + 1 = 1 y A + 0 = A$$



$$- A \cdot 1 = A y A \cdot 0 = 0$$



• Si A = 1,
$$\overline{A}$$
 = 0 y si A = 0, \overline{A} = 1


$$A + \overline{A} = 1 y A . \overline{A} = 0$$







$$A + B = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$








Compuertas lógicas







Intersección → AND o "Y"

a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	ı

Negación → NOT



a	S
0	1
1	0

Suma binaria → XOR u "O Exclusivo"



Buffer



а	s
0	0
1	1

Funciones lógicas

- Función lógica combinacional (FLC)
 - Se tiene una FLC cuando depende unicamente de sus variables de entrada


$$Z = f(a,b,c) = \overline{c}. [\overline{a}.\overline{b} + \overline{a}.b + a.b]$$
Entradas
$$\begin{array}{c} a \\ b \\ c \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{Salida} \\ \text{f(a,b,c)} \end{array}$$

Realizar el circuito de la función Z



Funciones lógicas

$$Z = f(a, b, c) = \bar{c}.[\bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.b + a.b]$$



Codificación de Caracteres

- Representación de caracteres mostrables:
 - Caracteres: { A, B, . . . , Y, Z }
 - 26 ×2 = 52 (mayúsculas y minúsculas)
 - Dígitos (10) decimales: {0, 1, . . . , 8, 9 }
 - Puntuación: ! "', . -? / : ;
 - Símbolos matemáticos: + * = (y /)
 - Paréntesis: () [] { } < >
 - Otros: @ # \$ % ^ & \| ~
 - Espacio en blanco: " "
 - 90+ Símbolos (??)
 - Varios esquemas de codificación han sido usados

Codificación ASCII (7-bits)

- ASCII = <u>A</u>merican <u>S</u>tandard <u>C</u>ode for <u>I</u>nformation
 <u>I</u>nterchange
 - 7 bits para codificar cada caracter (128 códigos)
 - Se extiende a 8 bits (byte) poniendo el bit más significativo = 0
 - 2 dígitos hexadecimales
- Ejemplo
 - "Hola Mundo!" codificado en ASCII (en hexa)
 48_h 6F_h 6C_h 61_h 20_h 4D_h 75_h 6E_h 64_h 6F_h 21_h
- Otros esquemas de codificación:
 - IBM estandarizó un esquema de 8-bits (256 caracteres) por defecto (PC's !)
 - Java: esquema unicode–16–bits (65,536 caracteres) Conjunto de caracteres multi-lenguaje

Codificación ASCII (7-bits)

Dec	H	Oct	Cha	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Cl	nr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	@#32;	Space	64	40	100	a#64;	0	96	60	140	& # 96;	8
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	@#33;	!	65	41	101	a#65;	A	97	61	141	& # 97;	a
2				(start of text)	34	22	042	@#3 4 ;	rr .	66	42	102	a#66;	В	98	62	142	%#98;	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	a#35;	#	67	43	103	a#67;	С	99	63	143	c	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)				\$					4#68;		100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	@#37;	육	ı			%#69;					e	
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	a#38;	6	70			a#70;					f	
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	<u>4</u> 39;	1	71			a#71;					g	
8	_	010		(backspace)				a#40;		ı · –			a#72;					h	
9	9	011	TAB	(horizontal tab)				a#41;	•				a#73;					i	
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)				a#42;					a#74;					j	_
11		013		(vertical tab)				a#43;					a#75;					k	
12	С	014	FF	(NP form feed, new page)				a#44;					a#76;		ı			l	
13	D	015	CR	(carriage return)				a#45;					M					m	
14	Ε	016	SO.	(shift out)				a#46;			_		a#78;		ı			n	
15	F	017	SI	(shift in)				a#47;					a#79;					o	
16	10	020	DLE	(data link escape)	48	30	060	a#48;	0				4#80;		112	70	160	p	p
			DC1	(device control 1)	49			a#49;					Q	_				q	_
				(device control 2)				a#50;					R					r	
				(device control 3)				a#51;					S					s	
				(device control 4)				a#52;					a#84;					t	
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)				a#53;					6#85 ;		I — — ·			u	
22	16	026	SYN	(synchronous idle)				a#54;					a#86;					v	
				(end of trans. block)				a#55;					a#87;					w	
				(cancel)				a#56;					4#88;					x	
25	19	031	EM	(end of medium)				a#57;					Y					y	
26	1A	032	SUB	(substitute)	58			a#58;		90			a#90;		ı			z	
27	1B	033	ESC	(escape)	59			a#59;		91			[-				{	
28	10	034	FS	(file separator)				a#60;		I			a#92;					4 ;	
29	1D	035	GS	(group separator)				۵#61;					%#93;	-				}	
30	1E	036	RS	(record separator)				a#62;					a#94;					~	
31	1F	037	US	(unit separator)	63	3 F	077	6#63 ;	2	95	5F	137	6#95;	_	127	7F	177	@#127;	DEL

Codificación ASCII Extendida (8-bits)

Extended ASCII Codes

As people gradually required computers to understand additional characters and non-printing characters the ASCII set became restrictive. As with most technology, it took a while to get a single standard for these extra characters and hence there are few varying 'extended' sets. The most popular is presented below.


128	Ç	144	É	160	á	176		193	Т	209	₹	225	В	241	±
129	ü	145	æ	161	í	177	*****	194	т	210	π	226	Γ	242	≥
130	é	146	Æ	162	ó	178		195	F	211	L	227	π	243	≤
131	â	147	ô	163	ú	179		196	Α.	212	F	228	Σ	244	ſ
132	ä	148	ö	164	ñ	180	4	197	+	213	F	229	σ	245	J
133	à	149	ò	165	Ñ	181	-	198	F	214	г	230	μ	246	÷
134	å	150	û	166	•	182	1	199	⊩	215	#	231	τ	247	æ
135	ç	151	ù	167	۰	183	П	200	L	216	+	232	Φ	248	۰
136	ê	152	_	168	3	184	7	201	F	217	J	233	Θ	249	
137	ë	153	Ö	169	M	185	4	202	<u>11.</u>	218	Г	234	Ω	250	
138	è	154	Ü	170	7	186		203	īĒ	219		235	δ	251	V
139	ï	156	£	171	1/2	187	ī	204	ŀ	220		236	00	252	_
140	î	157	¥	172	1/4	188	ᆁ	205	=	221		237	ф	253	2
141	ì	158	77.	173	i	189	Ш	206	#	222		238	ε	254	
142	Ä	159	f	174	«	190	4	207	<u></u>	223		239	\wedge	255	
143	Å	192	L	175	»	191	٦	208	Ш	224	α	240	=		

Códigos de paridad

- Una combinación binaria puede contener una cantidad para o impar de unos (por ende de ceros también)
- Paridad PAR = cantidad par de "unos"
- Paridad IMPAR = cantidad impar de "unos"
- Cualquier combinación binaria puede convertirse en una combinación de paridad par o impar, agregando un bit más que cumpla con las condiciones de paridad
- Ejemplo:
 - 0001010100 $_{\rm b}$ \rightarrow Es de paridad IMPAR
 - 10001010100_b → Es de paridad PAR
- Se los utiliza para detectar errores de transmisión de datos (una cantidad par o impar de errores)
 - Si transmito una combinación de paridad PAR y recibo una de paridad IMPAR, puedo asegurar que hay error
 - Si transmito PAR y recibo PAR, no puedo asegurar nada, pero... la tasa de error en más de 1 bit es muy baja!!

Decimal		(Cód	ligo	s d	e pa	rid	ad		
N°		Có	dig	οZ		(Có	dig	ο١	N
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1

Códigos de paridad





300 bits → 400 bits → Overhead 33% La probabilidad de que 2 bits fallen simultáneamente es muuuuy baja



Códigos de paridad








Transcodificadores


Codificadores


- Entrada: no codificada
- Salida: código
- Ejemplo: Sensores de una alarma


Decodificadores


- Entrada: código
- Salida: no codificada
- Ejemplo: Encendido de luces a distancia
- Conversores de código
 - Entrada: código "A"
 - Salida: código "B"
 - Ejemplo: BCD a "7 segmentos"


















-








Conversor de código BCD → 7 segmentos




Conversor de código BCD → 7 segmentos




Multiplexores y demultiplexores


- Multiplexar (en el tiempo)
 - Compartir un único canal transmitiendo más de una señal en forma "simultánea"
 - Es una llave rotativa controlada por un código binario
- Demultiplexar
 - Operación inversa a la multiplexación




1








4



4






Funciones lógicas con multiplexores y demultiplexores

$$Z = \bar{c}.\left[\bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.b + a.b\right]$$



Con decodificadores • Con multiplexores

C b a	ECO (3	•		
			 	1	



С	b	b a z			
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		