河南工業大學

实验报告

课程设计名称:	物联网通信技术
专业班级:	物联网工程 1902 班
学生姓名:	王源
学 号:	201916070216
指导教师:	王佳盈
课程实验时间:	2021年6月4日

物联网通信技术 课堂作业

作业二#

问题一:一个信号的最低频率和最高频率分别为 1400 Hz 和 1800 Hz, 抽样速度至少应该达到多少才能确保信号的完整性?

答 最高频率 fH=1800Hz,最低频率 fL=1400Hz ,B=fH-fL=400Hz , n=fH/B=4 , 抽样速率 fs=2*B+2* (fH-n*B) /n=900Hz , 所以抽样速度要至少达到 900Hz。


问题二:使用 DFT 时,如果希望达到频率解析度最多不超过 40 Hz,而且可以观察的最高频率为 4000 Hz,那么在时间轴的取样,应该要有什么条件?

答:由题意可知,频率解析度 Δf <=40Hz,最高频率 fH=4000Hz,由抽样定理可知,抽样频率 fs>2*fH,也就说此时 fs 至少为 8000Hz,经资料查询又知频率解析度 Δf =fs/N=1/t,(N 在此处即为取样点数), Δf =fs/N<=40Hz,带入数据就可以算出 N 至少为 200。所以在时间轴的取样,应该有取样点数 N 至少为 200。

问题三:请画出加性噪声信道模型。

答:

常用信道模型



问题四:理想信道的特性为何?

答:理想信道是理想的无失真传输信道。理想信道衰减频率特性为常数,即平行横轴的直线;理想信道的相位-频率特性为一条过原点的直线。简单来说就是,不同频率衰减量相同,延迟时间相同。

问题五:请说明什么是 PAM,PWM,PPM?

答:如下:

PAM:脉冲幅度调制,英文 Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。

PDM:脉冲宽度调制, PWM 是英文 Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。

PPM:脉冲位置调制,调制信号只改变脉冲产生时间,且时间变化 比例与电压幅度,即脉位调制。

问题六:均匀量化使用8比特与10比特,其量化噪声SNR差多少?

答:由信噪比的公式可知 SNR=20*log(M)=20*n*log2=6.02*n SNR(10)-SNR(8)=6.02*2=12.04。

问题七:常用的语音量化一般采用何种量化,原因为何?

答:常用的语音量化一般采用对数量化,因为使用对数量化,可以使语音信号小的时候,量化间隔也小,语音信号大的时候,量化间隔也大,这样下来,SNR值平均下来会比较好,性能比较好,影响噪声比较小。先把语音分布透过曲线做映射,映射过去之后会是均匀分布的,然后我们就可以以均匀量化的方式量化。

问题八:使用增量调制(DM)的优缺点为何?

答:DM的优点:

- ① 电路设计简单。
- ② 数据率低于 40 千比特/秒时, 话音质量比脉码调制的好, 增量调

制一般采用的数据率为 32 干比特/秒或 16 干比特/秒。

③ 抗信道误码性能好,能工作于误码率为10-3的信道。

DM 的缺点:

- ① 会出现锯齿状的误差,它只能升或下降,当它持平的时候就会出现误差。
- ② 斜率过窄,如果讯号增加的很快,它就会跟不上。