

- 首頁
- 文档
- 自思名
- ▲ 左□≌
- 連題

嵌入式系統



CRC 演算法原理及C 語言實現

<u>admin</u> @ 2014-03-25 , reply:0 Tags:

推薦 6 分享

概述

摘要:本文從理論上推導出CRC演算法實現原理,給出三種分別適應不同計算機或微控制器硬體環境的C語言程序。讀者更能根據本演算法原理,用不同的語言編寫出獨特風格更加實用的CRC計算程序。1引言



摘要:本文從理論上推導出CRC 演算法實現原理,給出三種分別適應不同計算機或微控制器硬體環境的C語言程序。讀者 更能根據本演算法原理,用不同的語言編寫出獨特風格更加實用的CRC計算程序。

1引言

循環冗餘碼CRC 檢驗技術廣泛應用於測控及通信領域。CRC 計算可以靠專用的硬體來實現,但是對於低成本的微控制器系統,在沒有硬體支持下實現CRC 檢驗,關鍵的問題就是如何通過軟體來完成CRC 計算,也就是CRC 演算法的問題。

這裡將提供三種演算法,它們稍有不同,一種適用於程序空間十分苛刻但CRC 計算速度要求不高的微控制器系統,另一種適用於程序空間較大且CRC 計算速度要求較高的計算機或微控制器系統,最後一種是適用於程序空間不太大,且CRC 計算速度又不可以太慢的微控制器系統。

2 CRC 簡介

CRC 校驗的基本思想是利用線性編碼理論,在發送端根據要傳送的k 位二進位碼序列,以一定的規則產生一個校驗用的 監督碼(既CRC 碼)r 位,並附在信息後邊,構成一個新的二進位碼序列數共(k+r)位,最後發送出去。在接收端,則根據 信息碼和CRC碼之間所遵循的規則進行檢驗,以確定傳送中是否出錯。

16 位的CRC 碼產生的規則是先將要發送的二進位序列數左移16 位(既乘以 2^{16})后,再除以一個多項式,最後所得到的餘數既是CRC 碼,如式(2-1)式所示,其中B(X)表示R 位的二進位序列數,R(X)為多項式,R(X)為整數,R(X)是餘數(既CRC 碼)。

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q(X) + \frac{R(X)}{G(X)}$$
 (2-1)

求CRC碼所採用模2加減運演算法則,既是不帶進位和借位的按位加減,這種加減運算實際上就是邏輯上的異或運算,加法和減法等價,乘法和除法運算與普通代數式的乘除法運算是一樣,符合同樣的規律。生成CRC碼的多項式如下,其中CRC-16和CRC-CCITT產生16位的CRC碼,而CRC-32則產生的是32位的CRC碼。本文不討論32位的CRC演算法,有興趣的朋友可以根據本文的思路自己去推導計算方法。

CRC-16: (美國二進位同步系統中採用) $G(X) = X^{16} + X^{15} + X^{2} + 1$

CRC-CCITT: (由歐洲CCITT推薦) G(X) = X¹⁶ + X¹² + X⁵ +1

 $\mathsf{CRC}\text{-}32: \ \mathsf{G}(\mathsf{X}\) = \mathsf{X}\ ^{32} + \mathsf{X}\ ^{26} + \mathsf{X}\ ^{23} + \mathsf{X}\ ^{22} + \mathsf{X}^{16} + \mathsf{X}^{12} + \mathsf{X}^{11} + \mathsf{X}^{10} + \mathsf{X}\ ^{8} + \mathsf{X}\ ^{7} + \mathsf{X}\ ^{5} + \mathsf{X}\ ^{4} + \mathsf{X}\ ^{2} + \mathsf{X}^{1} + \mathsf{1}$

接收方將接收到的二進位序列數(包括信息碼和CRC碼)除以多項式,如果餘數為0,則說明傳輸中無錯誤發生,否則 說明傳輸有誤,關於其原理這裡不再多述。用軟體計算CRC碼時,接收方可以將接收到的信息碼求CRC碼,比較結果和接 收到的CRC碼是否相同。

3 按位計算CRC

對於一個二進位序列數可以表示為式(3-1):

$$B(X) = B_n \cdot 2^n + B_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + B_1 \cdot 2 + B_0 \tag{3-1}$$

求此二進位序列數的CRC 碼時,先乘以 2^{16} 后(既左移16 位),再除以多項式G(X),所得的餘數既是所要求的CRC 碼。如式(3-2)所示:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = \frac{B_n \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^n + \frac{B_{n-1} \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{n-1} + \dots + \frac{B_1 \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2 + \frac{B_0 \cdot 2^{16}}{G(X)}$$
(3-2)

$$\frac{B_n \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) + \frac{R_n(X)}{G(X)} \tag{3-3}$$

其中Qn(X)為整數, Rn(X)為16位二進位餘數。將式(3-3)代入式(3-2)得:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = \{Q_n(X) + \frac{R_n(X)}{G(X)}\} \cdot 2^n + \frac{B_{n-1} \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{n-1} + \dots + \frac{B_1 \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2 + \frac{B_0 \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{n-1} + \dots + \frac{B_1 \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2 + \frac{B_0 \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{n-1} + \dots + \frac{B_1 \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot$$

$$=Q_n(X)\cdot 2^n + \left\{\frac{R_n(X)\cdot 2}{G(X)} + \frac{B_{n-1}\cdot 2^{16}}{G(X)}\right\}\cdot 2^{n-1} + \dots + \frac{B_1\cdot 2^{16}}{G(X)}\cdot 2 + \frac{B_0\cdot 2^{16}}{G(X)}$$
(3-4)

再设:
$$\frac{R_n(X) \cdot 2}{G(X)} + \frac{B_{n-1} \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_{n-1}(X) + \frac{R_{n-1}(X)}{G(X)}$$
 (3-5)

其中 Qn-1(X) 為整數, Rn-1(X) 為16 位二進位餘數, 將式(3-5)代入式(3-4), 如上類推, 最後得到:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) \cdot 2^n + Q_{n-1}(X) \cdot 2^{n-1} + Q_{n-2}(X) \cdot 2^{n-2} + \dots + Q_0(X) + \frac{R_0(X)}{G(X)}$$
(3-6)

根據CRC 的定義,很顯然,十六位二進位數 RO(X) 既是我們要求的CRC 碼。式(3-5)是編程計算CRC 的關鍵,它說明計算本位后的CRC 碼等於上一位CRC 碼乘以2 后除以多項式,所得的餘數再加上本位值除以多項式所得的餘數。由此不難理解下面求CRC 碼的C 語言程序。*ptr 指向發送緩衝區的首位元組,len 是要發送的總位元組數,0x1021 與多項式有關。

```
unsigned int cal_crc(unsigned char *ptr, unsigned char len) {
unsigned char i;
unsigned int crc=0;
while(len--!=0) {
for(i=0x80; i!=0; i/=2) {
if((crc&0x8000)!=0) {crc*=2; crc^=0x1021;} /* 余式CRC 乘以2 再求CRC */
else crc*=2;
if((*ptr&i)!=0) crc^=0x1021; /* 再加上本位的CRC */
}
ptr++;
}
return(crc);
}
```

按位計算CRC 雖然代碼簡單,所佔用的內存比較少,但其最大的缺點就是一位一位地計算會佔用很多的處理器處理時間,尤其在高速通訊的場合,這個缺點更是不可容忍。因此下面再介紹一種按位元組查錶快速計算CRC 的方法。

4 按位元組計算CRC

不難理解,對於一個二進位序列數可以按位元組表示為式(4-1),其中Bn(X)為一個位元組(共8位)。

$$B(X) = B_n(X) \cdot 2^{8n} + B_{n-1}(X) \cdot 2^{8(n-1)} + \dots + B_1(X) \cdot 2^8 + B_0(X)$$

$$(4-1)$$

求此二進位序列數的CRC 碼時,先乘以 2^{16} 后(既左移16 位),再除以多項式G(X),所得的餘數既是所要求的CRC碼。如式(4-2)所示:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = \frac{B_n(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{8n} + \frac{B_{n-1}(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{8(n-1)} + \dots + \frac{B_0(X) \cdot 2^{16}}{G(X)}$$
(4-2)

可以设:
$$\frac{B_n(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) + \frac{R_n(X)}{G(X)}$$
 (4-3)

其中Qn(X)為整數, Rn(X)為16位二進位餘數。將式(4-3)代入式(4-2)得:

$$\begin{split} \frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} &= \left[Q_n(X) + \frac{R_n(X)}{G(X)} \right] \cdot 2^{8n} + \frac{B_{n-1}(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{8(n-1)} + \dots + \frac{B_0(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \\ &= Q_n(X) \cdot 2^{8n} + \left\{ \frac{R_n(X) \cdot 2^8}{G(X)} + \frac{B_{n-1}(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \right\} \cdot 2^{8(n-1)} + \dots + \frac{B_0 \cdot 2^{16}}{G(X)} \end{split}$$

$$(4-4)$$

$$\boxtimes \mathfrak{H} \colon \qquad R_n(X) \cdot 2^8 = \left[R_{nH\$}(X) \cdot 2^8 + R_{nL\$}(X) \right] \cdot 2^8$$

$$= R_{nH\$}(X) \cdot 2^{16} + R_{nL\$}(X) \cdot 2^8$$

其中 RnH8(X)是Rn(X)的高八位, RnL8(X)是Rn(X)的低八位。將式(4-5)代入式(4-4), 經整理后得:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) \cdot 2^{8n} + \left\{ \frac{R_{nL8}(X) \cdot 2^8}{G(X)} + \frac{\left[R_{nH8}(X) + B_{n-1}(X)\right] \cdot 2^{16}}{G(X)} \right\} \cdot 2^{8(n-1)} + \dots + \frac{B_0 \cdot 2^{16}}{G(X)}$$

(4-6)

再设:
$$\frac{R_{nL8}(X) \cdot 2^8}{G(X)} + \frac{[B_{nH8}(X) + B_{n-1}(X)] \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_{n-1}(X) + \frac{R_{n-1}(X)}{G(X)}$$
(4-7)

其中Qn-1(X)為整數, Rn-1(X)為16位二進位餘數。將式(4-7)代入式(4-6), 如上類推, 最後得:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) \cdot 2^{8n} + Q_{n-1}(X) \cdot 2^{8(n-1)} + \dots + Q_0(X) + \frac{R_0(X)}{G(X)}$$
(4-8)

很顯然,十六位二進位數RO(X)既是我們要求的CRC碼。

式(4-7)是編寫按位元組計算CRC 程序的關鍵,它說明計算本位元組后的CRC 碼等於上一位元組余式CRC 碼的低8 位左移8 位后,再加上上一位元組CRC 右移8 位(也既取高8 位)和本位元組之和后所求得的CRC 碼,如果我們把8 位二進位序列數的CRC 全部計算出來,放如一個表裡,採用查表法,可以大大提高計算速度。由此不難理解下面按位元組求CRC 碼的C 語言程序。*ptr 指向發送緩衝區的首位元組,len 是要發送的總位元組數,CRC 余式表是按0x11021 多項式求出的。

unsigned int cal_crc(unsigned char *ptr, unsigned char len) { unsigned int crc; unsigned char da; unsigned int crc_ta[256]={ /* CRC 余式表 */ 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x 1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, Oxedae, Oxfd8f, Oxcdec, Oxddcd, Oxad2a, Oxbd0b, Ox8d68, Ox9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, Oxff9f, Oxefbe, Oxdfdd, Oxcffc, Oxbf1b, Oxaf3a, Ox9f59, Ox8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,

```
0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0 }; crc=0; while(len--!=0) { da=(uchar) (crc/256); /* 以8 位二進位數的形式暫存CRC 的高8 位 */ crc<<=8; /* 左移8 位 ,相當於CRC 的低8 位乘以28 */ crc^=crc_ta[da^*ptr]; /* 高8 位和當前位元組相加后再查表求CRC ,再加上以前的CRC */ ptr++; } return(crc); }
```

很顯然,按位元組求CRC 時,由於採用了查表法,大大提高了計算速度。但對於廣泛運用的8位微處理器,代碼空間有限,對於要求256個CRC 余式表(共512位元組的内存)已經顯得捉襟見肘了,但CRC 的計算速度又不可以太慢,因此再介紹下面一種按半位元組求CRC 的演算法。

5 按半位元組計算

CRC同樣道理,對於一個二進位序列數可以按位元組表示為式(5-1),其中Bn(X)為半個位元組(共4位)。

$$B(X) = B_n(X) \cdot 2^{4n} + B_{n-1}(X) \cdot 2^{4(n-1)} + \dots + B_1(X) \cdot 2^4 + B_0(X)$$
 (5-1)

求此二進位序列數的CRC 碼時,先乘以 2^{16} 后(既左移16 位),再除以多項式G(X),所得的餘數既是所要求的CRC 碼。如式(5-2)所示:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = \frac{B_n(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{4n} + \frac{B_{n-1}(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{4(n-1)} + \dots + \frac{B_0(X) \cdot 2^{16}}{G(X)}$$
(5-2)

可以说:
$$\frac{B_n(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) + \frac{R_n(X)}{G(X)}$$
 (5-3)

其中Qn(X) 為整數, Rn(X)為16位二進位餘數。將式(5-3)代入式(5-2)得:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = \left[Q_n(X) + \frac{R_n(X)}{G(X)}\right] \cdot 2^{4n} + \frac{B_{n-1}(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} \cdot 2^{4(n-1)} + \dots + \frac{B_0(X) \cdot 2^{16}}{G(X)}$$

$$=Q_n(X)\cdot 2^{4n} + \left\{\frac{R_n(X)\cdot 2^4}{G(X)} + \frac{B_{n-1}(X)\cdot 2^{16}}{G(X)}\right\}\cdot 2^{4(n-1)} + \dots + \frac{B_0\cdot 2^{16}}{G(X)}$$
(5-4)

因为:
$$R_n(X) \cdot 2^4 = [R_{nH4}(X) \cdot 2^{12} + R_{nL12}(X)] \cdot 2^4$$

$$= R_{nH4}(X) \cdot 2^{16} + R_{nI12}(X) \cdot 2^4 \qquad (5-5)$$

其中RnH4(X)是Rn(X)的高4 位, RnL12(X)是Rn(X)的低12 位。將式 (5-5)代入式 (5-4), 經整理后得:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) \cdot 2^{4n} + \left\{ \frac{R_{nL12}(X) \cdot 2^4}{G(X)} + \frac{[R_{nH4}(X) + B_{n-1}(X)] \cdot 2^{16}}{G(X)} \right\} \cdot 2^{4(n-1)} + \dots + \frac{B_0 \cdot 2^{16}}{G(X)}$$
(5-6)

再设:
$$\frac{R_{nL12}(X) \cdot 2^4}{G(X)} + \frac{[B_{nH4}(X) + B_{n-1}(X)] \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_{n-1}(X) + \frac{R_{n-1}(X)}{G(X)}$$
(5-7)

其中Qn-1(X)為整數,Rn-1(X)為16 位二進位餘數。將式(5-7)代入式(5-6),如上類推,最後得:

$$\frac{B(X) \cdot 2^{16}}{G(X)} = Q_n(X) \cdot 2^{4n} + Q_{n-1}(X) \cdot 2^{4(n-1)} + \dots + Q_0(X) + \frac{R_0(X)}{G(X)}$$
(5-8)

很顯然,十六位二進位數RO(X)既是我們要求的CRC碼。

式(5-7)是編寫按位元組計算CRC 程序的關鍵,它說明計算本位元組后的CRC 碼等於上一位元組CRC碼的低12 位左移4位后,再加上上一位元組余式CRC 右移4位(也既取高4位)和本位元組之和后所求得的CRC 碼,如果我們把4位二進位序列數的CRC 全部計算出來,放在一個表裡,採用查表法,每個位元組算兩次(半位元組算一次),可以在速度和內存空間取得均衡。由此不難理解下面按半位元組求CRC 碼的C 語言程序。*ptr 指向發送緩衝區的首位元組,len 是要發送的總位元組數,CRC 余式表是按0x11021 多項式求出的。

```
unsigned cal_crc(unsigned char *ptr, unsigned char len) {
unsigned int crc;
unsigned char da;
unsigned int crc_ta[16]={ /* CRC 余式表 */
0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
```

```
0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
}
crc=0:
while(len--!=0) {
da=((uchar)(crc/256))/16; /* 暫存CRC 的高四位 */
crc<<=4; /* CRC 右移4 位,相當於取CRC 的低12 位)*/
crc^=crc_ta[da^(*ptr/16)]; /* CRC 的高4 位和本位元組的前半位元組相加后查表計算CRC,
然後加上上一次CRC 的餘數 */
da=((uchar)(crc/256))/16; /* 暫存CRC 的高4 位 */
crc<<=4; /* CRC 右移4 位 ,相當於CRC 的低12 位 ) */
crc^=crc_ta[da^(*ptr&0x0f)]; /* CRC 的高4 位和本位元組的後半位元組相加后查表計算
CRC,
然後再加上上一次CRC 的餘數 */
ptr++;
return(crc);
}
```

5 結束語

以上介紹的三種求CRC 的程序,按位求法速度較慢,但佔用最小的内存空間;按位元組查表求CRC 的方法速度較快,但佔用較大的内存;按半位元組查表求CRC 的方法是前兩者的均衡,即不會佔用太多的内存,同時速度又不至於太慢,比較適合8 位小内存的單片機的應用場合。以上所給的C 程序可以根據各微處理器編譯器的特點作相應的改變,比如把CRC 余式表放到程序存储區内等。

① Google 提供的廣任 Crc 算法 所得計算

- PCB技術大全
- OrCAD Capture 原理圖對話框中英對照
- protel技術大全
- Keil C51 開發系統基本知識(1)
- 嵌入式C語言測試題
- protel 99 se教程(原理圖設計)
- Keil C51使用詳解2
- 基於精簡TCP/IP協議棧的信息家電網路伺服器
- 用U-BOOT構建嵌入式系統的引導裝載程序
- 在51系列單片機上移植uCOS-II
- <u>C/C++編程新手錯誤語錄</u>
- <u>[Duplicate Pin Name found on Package] 錯誤</u>
- <u>樓宇自動化控制網路數據通信協議BACnet</u>
- PROTEL DXP創建原理圖器件
- cadence原理圖設計簡介
- Pxe Win98完全安装手冊(下)
- <u>VxWorks中文FAQ</u>
- FrameBuffer 原理、實現與應用
- Linux 下 C 語言編程
- uboot移植到S3C44B0X開發板的經歷
- MAX+PLUS II快速入門
- <u>自定製Nios處理器的FFT演算法指令</u>
- 打造SQL Server2000的安全策略教程
- AVR-GCC里定義的API
- CYPRESS FX2(USB2.0 單片機)讀書筆記
- Linux環境下基於I2C匯流排的EEPROM 驅動程序
- VxWorks嵌入式操作系統的TrueFFS文件系統驅動開發
- 使用compxlib命令編譯Xilinx的ModelSim模擬庫
- 一個簡單的匯流排輪詢仲裁器Verilog代碼
- <u>Linux系統下的ELF文件分析</u>










你的英語有幾分?立 32位乘法器性能比較 即檢測

PRO360

兼職接案賺獎金,快上 國外12V鉛酸蓄電池 充電電路圖



[admin via 研發互助社區] CRC 演算法原理及C 語言實現已經有19425次圍觀

0条评论 排序方式 最新



添加评论...

Facebook 评论插件

本文地址: http://cocdig.com/docs/show-post-42378.html

推薦 6 分享

- 搜.文檔.資訊.知識.專題
- 搜尋

熱門文章

- 1. 1602字元液晶詳細資料和實例
- 2. <u>stm32固件庫3.3版本在stm3210e-eval開發板上的移植</u>
- 3. 一個按鍵的多次擊鍵組合判別技巧彙編程序
- 4. s3c2410移植MPlayer到linux2.6
- 5. Google Android内核編譯教程
- 6. 將Android移植到FS2410開發板上
- 7. rt73 USB無線網卡驅動在armlinux平台上的移植
- 8. PIC軟體串列非同步通信三倍速採樣法設計
- 9. 基於PIC單片機的SPWM控制技術
- 10. <u>靜態編譯web server Appweb(帶Matrixssl支持) For ARM9、linux</u>



最新文章

- 1. 單片機編程經驗
- 2. S3C44B0存儲器的BANK設計和控制
- 3. S3C44B0 寄存器描述
- 4. S3c44b0 RTC程序
- 5. S3C44b0引導註釋
- 6. S3C2440應用筆記
- 7. <u>DSP中斷向量表FAQ</u>
- 8. DSP 54x串口FAQ
- 9. DSP與存儲器FAQ
- 10. DSP 5402時鐘與定時器中斷FAQ



<u>关于我们</u> 聯繫郵箱: 站點: <u>研發互助社區</u> ©2014-2018 版權所有 部份内容來源於互聯網,僅供參考,專業問題請諮詢專家。