



소화기 점검 관리 시스템

사용 매뉴얼 · 설치 · 점검자 · 관리자 · FAQ

Ver 1.0.4 · 2026-07

휴대폰·PC에 설치하고 로그인하기

앱스토어에서 내려받는 앱이 아니라, 인터넷 주소로 접속한 뒤 “홈 화면에 추가”하면 앱처럼 쓰는 방식(PWA)입니다. 설치 파일(.exe·apk)이 없습니다.

1 접속 주소 (공통)

컴퓨터·휴대폰 모두 같은 주소를 사용합니다.

`https://shg-inspector.vercel.app`

❗ **참고** 관리 업무(등록·통계·인쇄)는 PC, 현장 점검은 휴대폰이 편리합니다. 로그인 계정은 **시스템 관리자가 발급**하며 공개 회원가입은 없습니다.

2 안드로이드에 설치

- 1 크롬(Chrome) 앱을 열고 위 주소로 이동합니다.
- 2 오른쪽 위 점 3개(:) 메뉴를 누릅니다.
- 3 [앱 설치] 또는 [홈 화면에 추가] → [설치].
- 4 홈 화면에 소화기점검 아이콘이 생깁니다.

3 아이폰·아이패드에 설치

- 1 사파리(Safari) 앱을 열고 위 주소로 이동합니다. (크롬이 아닌 사파리)
- 2 아래 가운데 공유 버튼(□↑)을 누릅니다.
- 3 메뉴를 내려 [홈 화면에 추가] → [추가].

⚠ **주의** 아이폰은 반드시 사파리에서 “홈 화면에 추가”를 해야 카메라(QR 스캔)와 오프라인 기능이 정상 동작합니다.

4 윈도우 PC에 설치

- 1 크롬 또는 엣지로 위 주소에 접속합니다.
- 2 주소창 오른쪽 끝의 **설치 아이콘**(田)을 누릅니다. (안 보이면 점 3개 → 앱 → 이 사이트를 앱으로 설치)
- 3 **[설치]**를 누르면 바탕화면·시작 메뉴에 아이콘이 생깁니다.

 **팁** 설치하지 않고 브라우저 주소로 접속해도 모든 기능이 동일합니다. 설치는 “바로가기”를 만드는 것에 가깝습니다.

5 처음 로그인

- 1 설치한 아이콘(또는 주소)으로 접속합니다.
- 2 **이메일·비밀번호**를 입력하고 **[로그인]**.
- 3 역할에 따라 화면이 자동으로 나뉩니다 — 관리자 → 대시보드, 점검자 → QR 스캔.

현장에서 QR로 20~30초 만에 점검하기

소화기에 붙은 QR을 휴대폰으로 찍으면 그 소화기 정보가 바로 뜨고, 항목을 체크해 점검을 기록합니다. 인터넷이 없는 지하에서도 점검할 수 있습니다.

1 한눈에 보기



QR 스캔 점검

QR을 찍어 항목 체크 후 저장



사진 첨부

최대 5장, 관리번호 자동 워터마크



오프라인 점검

지하에서도 저장, 복귀 시 자동 동기화



현황 보기

건물별 점검 완료/미완료 확인



참고 점검자는 자신에게 배정된 관리파트의 소화기만 점검할 수 있습니다. 스캔했는데 “권한이 없다”고 나오면 관리자에게 파트 배정을 요청하세요.

2 QR 점검 방법 가장 중요

QR 스캔 → 정보 확인 → 항목 체크 → (사진) → 점검완료

- 1 QR 스캔 화면에서 **[카메라 시작]**을 누릅니다.
- 2 권한을 물으면 **[허용]** (처음 한 번만).
- 3 소화기의 **QR**을 사각형 안에 **비춥니다**. 인식되면 **자동으로 점검 화면**으로 넘어갑니다.
- 4 상단 상자에서 **관리번호·위치·종류·제조일·최근 점검일**이 내가 점검할 소화기가 맞는지 확인합니다.
- 5 점검 항목을 체크(아래 참고)하고, 필요하면 사진과 이상 내용을 입력합니다.
- 6 맨 아래 **[점검완료]** → 완료 화면에서 **[다음 소화기 스캔]**으로 반복합니다.

 **팁** QR이 잘 안 잡히면 소화기에서 **10~20cm** 떨어뜨리고, 밝은 곳에서 천천히 비추세요.

 **주의** 점검은 반드시 소화기에 부착된 QR을 직접 스캔해야 시작됩니다. 라벨이 손상·오염돼 스캔이 안 되면 관리자에게 라벨 재발급을 요청하세요.

3 점검 항목 5가지

처음에는 모두 “정상”으로 체크되어 있습니다. 문제가 있는 항목만 **체크를 눌러 해제**하세요.

항목	확인 내용
압력 정상	압력계 바늘이 초록색(정상) 범위에 있는가
봉인 정상	안전판·봉인줄이 그대로 붙어 있는가
외관 정상	찌그러짐·부식·손상이 없는가
설치상태 정상	제자리에 걸려 있고 접근이 가능한가
기타사항 정상	위 4가지로 분류되지 않는 그 외 이상이 없는가

 **주의** 하나라도 체크를 해제하면 결과가 **● 이상** 으로, 모두 체크돼 있으면 **● 정상** 으로 저장됩니다. 이상이 있으면 아래 **이상(불량) 내용** 칸에 구체적으로 적어 주세요 — 관리자의 조치필요 목록·관리대장에 그대로 전달됩니다.

4 사진 촬영 (선택, 최대 5장)

- 카메라 아이콘 버튼을 누르면 촬영이 열립니다. 사진 아래에 **관리번호가 자동으로 새겨**집니다.
- 조치 전·후 등 **최대 5장**까지 추가할 수 있고, 잘못 찍은 사진은 **오른쪽 위 X**로 삭제합니다.
- **[휴대폰에 저장]**으로 내 휴대폰에도 저장 — 아이폰은 공유 메뉴의 “이미지 저장”, 안드로이드는 공유 대상에서 갤러리 선택.

 **참고** 이상으로 저장하면 관리자 화면에서 **● 조치필요** 로 분류됩니다. 관리자가 조치를 마쳐야 그 달의 점검완료로 최종 집계됩니다. 점검자는 점검만 정확히 기록하면 됩니다.

5 점검 현황 보기

- 1 QR 스캔 화면 아래 **[점검 현황 보기]**를 누릅니다.
- 2 **건물별로** 이번 달 점검이 끝난 소화기와 남은 소화기를 봅니다.
- 3 건물을 누르면 그 건물의 소화기 목록을 자세히 볼 수 있습니다.

6 인터넷이 안 될 때 (오프라인)

- 1 인터넷이 끊기면 화면 위에 **오프라인 안내** 띠가 뜹니다.
- 2 평소처럼 **QR**을 찍고 **점검**을 저장합니다 — 휴대폰 안에 임시 저장됩니다.
- 3 인터넷이 되는 곳으로 나오면 **자동으로 동기화**됩니다.

 **주의** 오프라인 점검 뒤에는 **인터넷 되는 곳에서 앱을 한 번 열어** 동기화 대기 건수가 0이 됐는지 확인하세요. 동기화 전 앱 데이터 삭제·휴대폰 초기화 시 임시 점검이 사라질 수 있습니다.

7 한 장 요약

- 1 아이콘 실행 → **로그인**
- 2 **[카메라 시작]** → 소화기 **QR** 찍기
- 3 소화기 정보 확인 → 문제 있는 항목만 **체크 해제** (5개)
- 4 (필요시) 사진 촬영·이상 내용 입력 → **[점검완료]**
- 5 **[다음 소화기 스캔]**으로 반복

조직·소화기 등록부터 점검 현황·조치·통계까지

미점검 소화기와 내용연수(교체 시기)를 한눈에 파악하고, 이상 소화기를 조치하며, 점검 기록·사진·관리대장을 관리합니다.

1 역할 체계 (3단계)

역할	할 수 있는 일
● 시스템관리자	전체 권한. 사업장·관리파트 추가, 사용자 계정 발급·역할 변경·담당 범위 배정 독점. 모든 사업장 접근
● 관리자	배정된 담당 범위(사업장 전체 또는 특정 파트) 안에서만 건물·소화기·점검·조치·통계 관리. 자기 파트를 점검자에게 부여 가능
● 점검자	배정된 파트의 소화기만 조회·점검. QR 스캔으로만 점검

2 메뉴 구성

PC에서는 왼쪽 사이드바에, 휴대폰에서는 왼쪽 위 **햄버거(≡)** 버튼에 메뉴가 있습니다.

메뉴	하는 일
대시보드	이번 달 점검/미점검·교체예정·만료·최근 이상 요약
사업장/건물 관리	사업장·관리파트·건물·층·차량 등록·수정
소화기 관리	소화기 등록·수정·삭제·검색
수량 현황	건물×종류별 소화기 수량 집계
점검현황	미점검/조치필요/조치완료/점검완료, 점검률, 관리대장
내용연수 관리	교체 예정·만료 소화기 목록
사진 관리	점검 사진 조회·삭제·ZIP 다운로드
통계	건물별 점검률·점검자별 실적
QR Code 관리	QR 라벨 검색·선택·인쇄
점검자 배정	점검자에게 관리파트별 점검 권한 부여
사용자 관리	● 시스템관리자만 계정 발급·역할·담당 범위 배정

 **주의** 사업장·관리파트 추가/수정/삭제와 사용자 관리는 시스템관리자만 할 수 있습니다. 일반 관리자는 배정된 범위의 건물·소화기·점검만 관리합니다.

3 관리파트란?

한 사업장 안에서 소화기를 나눠 관리하는 조직 단위입니다 (예: 공사/소방, 기상/AQ/생명푸드 등).

- 각 파트에는 **코드**(관리번호 앞자리)와 **이름**이 있습니다.
- 관리번호는 파트 코드로 시작합니다 — **공사-1-1-1**, **소방-1-1-1**.
- 건물·층은 파트끼리 **공용**이지만, 파트가 다르면 **소화기 번호는 1부터 따로** 매겨집니다.
- 관리파트는 **권한을 나누는 기준**이기도 합니다 (특정 파트만 담당하도록 배정 가능).

4 사업장·건물 관리

사업장을 누르면 그 사업장의 **관리파트 → 건물 → 층 → 차량** 구조를 관리합니다.

관리파트 추가/수정 ● 시스템관리자만

- 1 사업장 상세의 **관리파트** 영역에서 **[관리파트 추가]**.
- 2 **코드**(전체에서 유일)와 **이름**을 입력해 저장. 기존 파트는 옆의 수정 아이콘으로 변경.

 **주의** 소속 소화기가 있는 파트의 **코드를 바꾸면** 그 파트 소화기들의 관리번호가 모두 자동 재계산됩니다. 부착된 QR과 달라질 수 있으니, 화면 안내에 따라 **QR 재출력** 여부를 확인하세요. (변경 전 번호는 이력으로 보존돼 옛 QR도 계속 연결됩니다)

건물·층·차량

- **건물 추가** — 건물 번호·이름 입력.
- **층 추가/순서** — 층 코드(예: 1, 2, 0=지하, R=옥상), 층 선택 후 ▲▼로 순서 변경.
- **차량 추가** — 번호·번호판·차종·관리부서 입력 (차량도 건물 소속).

5 소화기 등록

- 1 위치 유형: 건물 또는 차량
- 2 사업장 선택
- 3 관리파트 선택 — 관리번호 앞자리가 됩니다 (예: 공사 -1-1-1)
- 4 건물 → (건물) 층 / (차량) 차량 선택
- 5 설치 위치 입력 (예: 출입구 옆 소화전함)
- 6 관리번호 끝자리(선택) — 비우면 자동 부여
- 7 종류·용량·제조년월(연·월)·제조번호·내용연수 입력 → [등록]

① 참고 관리번호(전체)는 자동 생성됩니다 — 건물 {파트}-{건물}-{층}-{번호}, 차량 {파트}-{건물}-차-{번호}.

제조일은 연·월만 입력하며 그 달 1일로 저장됩니다(교체예정일 계산 기준). 끝자리가 중복되면 저장이 막히니 비워서 자동 부여되게 하세요.

6 점검현황 · 이상사항 조치

상단 **사업장 버튼**으로 대상 사업장을 고르면 화면 전체가 그 사업장 기준으로 바뀝니다. 아래 **4개 탭**으로 목록을 봅니다.

탭	뜻
● 이번달 미점검	이번 달에 아직 점검되지 않은 소화기
● 조치필요	이상으로 점검됐지만 아직 관리자가 조치하지 않은 소화기
● 조치완료	이상이었으나 조치를 마친 소화기 (불량항목·내용·조치내용·조치일)
● 점검완료	이번 달에 정상 으로 점검완료된 소화기

이상사항 조치하기 (조치필요 → 조치완료)

- 1 **조치필요** 탭에서 **불량항목**과 **불량내용**(점검자가 적은 내용)을 확인합니다.
- 2 행 오른쪽 **[조치]** 버튼을 누릅니다.
- 3 **조치내용**(예: “압력 부족으로 신품 교체”)을 입력하고 **[조치완료]**.
- 4 그 소화기는 **조치완료** 탭으로 이동하고 그 달의 **점검완료**로 집계됩니다.

❶ **참고** 점검 기록 자체는 수정·삭제되지 않고 그대로 보존됩니다(감사 무결성). 매달 1일이면 목록은 그달 점검 기준으로 다시 시작하고, 지난달 조치 기록은 목록에서 빠지되 보존됩니다.

7 관리대장(엑셀) 다운로드

- 1 **점검현황**에서 대상 **사업장 버튼**을 먼저 누릅니다.
- 2 오른쪽 위 **[○○○ 관리대장]** 버튼을 누릅니다.
- 3 그 사업장의 관리대장 **엑셀(.xlsx)**이 다운로드됩니다.

표지(점검일자·점검자 수기란 + 동·층별 보유현황표)와 점검대장(위치·종류·제조일·최근점검일·점검결과·불량항목·불량내용·조치내용·이번달상태 등)이 담깁니다.

8 점검자 배정

점검자에게 **내가 맡은 관리파트의 점검 권한**을 부여하는 화면입니다.

- 세로축 **점검자** × 가로축 **부여 가능한 관리파트**의 매트릭스입니다.
- 칸의 **체크박스를 켜면** 그 점검자가 그 파트의 소화기를 스캔·점검할 수 있습니다 (저장 버튼 없이 즉시 반영).

 **주의** 관리자는 **자기에게 배정된 범위의 파트만** 부여할 수 있습니다. 부여할 파트가 없다고 나오면 시스템관리자에게 담당 배정을 요청하세요.

9 사용자 관리 ● 시스템관리자만

- 1 **사용자 추가**로 이름·이메일·비밀번호·역할(관리자/점검자)을 입력해 계정을 만듭니다.
- 2 **담당 배정** 창에서 범위를 지정합니다 — **사업장 전체**(현재·미래 모든 파트) 또는 **특정 관리파트**(그 파트만).
- 3 배정된 범위의 데이터만 그 사용자에게 보입니다.

 **팁** 여러 파트로 나뉜 사업장에서 한 담당자에게 특정 파트만 맡기려면 “특정 관리파트” 배정을 쓰세요. 파트를 나누지 않은 사업장은 “사업장 전체”만으로 충분합니다. 시스템관리자 계정은 보호되어 삭제·강등·비활성화가 되지 않습니다.

10 기타 메뉴 · 삭제 · 백업

- **수량 현황** — 사업장별 건물×종류 교차표.
- **내용연수 관리** — 교체예정일 순. 상태 ● 교체 90일/30일 전 ● 만료 (CO₂·할론 등 내용연수 없는 종류 제외).
- **사진 관리** — 관리번호별 조회·삭제·ZIP 다운로드.
- **QR Code 관리** — 검색·다중선택 후 라벨 크기 지정, 한 장씩 인쇄. 등록/수정 직후엔 [새로고침] 후 인쇄.
- **소화기 삭제** — 상세 상단 [삭제] → 관리번호를 정확히 입력해야 활성화.

⚠ **주의** 삭제는 되돌릴 수 없고, 점검 이력·사진까지 영구 삭제됩니다. 실제 폐기·철수한 소화기에만 사용하세요. 화면 내 백업/복원 버튼은 없으며, 데이터는 클라우드 자동 백업 + 필요 시 관리 대장·사진 ZIP으로 수동 보관합니다.

자주 발생하는 오류와 해결 방법

대부분은 ① 인터넷 확인 → ② 앱 새로고침/재실행 → ③ 재로그인 으로 해결됩니다.

Q 로그인이 안 돼요

- 이메일·비밀번호를 다시 정확히(앞뒤 공백·대소문자) 입력하고 인터넷을 확인합니다.
- 그래도 안 되면 **시스템관리자**에게 계정 **활성 상태·비밀번호 재설정**을 요청하세요. (공개 회원가입·비밀번호 찾기 없음)

Q QR이 인식되지 않아요

- 소화기에서 **10~20cm** 떨어뜨려 사각형 안에 맞추고, 밝은 곳에서 천천히 비춥니다.
- “카메라 권한 거부” — 안드로이드: 주소창 자물쇠 → 권한 → 카메라 허용 / 아이폰: 설정 → Safari → 카메라 허용 후 앱 재실행.
- 라벨이 **손상·오염**됐으면 관리자에게 **라벨 재발급**을 요청하세요 (점검은 QR 스캔 필수).

 **주의** 아이폰은 사파리로 “홈 화면에 추가”한 앱에서만 카메라가 정상 동작합니다.

Q 스캔은 되는데 “권한이 없다”고 나와요 (점검자)

- 점검자는 **배정된 관리파트의 소화기만** 점검할 수 있습니다.
- 관리자에게 **점검자 배정** 화면에서 해당 파트 권한을 켜 달라고 요청하고, 앱을 새로고침/재로그인하세요.

Q 오프라인·동기화가 안 돼요

- 오프라인이어도 점검은 그대로 진행 — 휴대폰에 임시 저장됩니다. 인터넷 되는 곳으로 이동하면 자동 동기화.
- 대기 건수가 안 줄면 앱을 완전히 껐다 켜거나 재로그인, 다른 인터넷으로 시도합니다.



주의 동기화가 끝나기 전 앱 데이터 삭제·휴대폰 초기화를 하면 임시 점검이 사라질 수 있습니다.

Q 방금 등록/수정했는데 목록에 안 보여요

- 화면을 새로고침합니다 (최대 30초 임시 캐시가 있어 잠깐 옛 값이 보일 수 있음).
- QR Code 관리 화면은 **[새로고침]** 버튼을 누릅니다. 그래도 안 보이면 앱을 껐다 켵니다.