



소화기 점검 관리 시스템

사용 매뉴얼 · 설치 · 점검자 · 관리자 · FAQ

Ver 1.0.4 · 2026-07

휴대폰·PC에 설치하고 로그인하기

앱스토어에서 내려받는 앱이 아니라, 인터넷 주소로 접속한 뒤 “홈 화면에 추가”하면 앱처럼 쓰는 방식(PWA)입니다. 설치 파일(.exe·apk)이 없습니다.

1 접속 주소 (공통)

컴퓨터·휴대폰 모두 같은 주소를 사용합니다.

`https://shg-inspector.vercel.app`

참고 관리 업무(등록·통계·인쇄)는 PC, 현장 점검은 휴대폰이 편리합니다. 관리자 계정은 시스템관리자가 발급하고, 점검자는 담당 관리자에게 받은 가입코드로 신청한 뒤 그 관리자의 승인을 받습니다.

2 안드로이드에 설치

- 1 크롬(Chrome) 앱을 열고 위 주소로 이동합니다.
- 2 오른쪽 위 점 3개(:) 메뉴를 누릅니다.
- 3 [앱 설치] 또는 [홈 화면에 추가] → [설치].
- 4 홈 화면에 소화기점검 아이콘이 생깁니다.

3 아이폰·아이패드에 설치

- 1 사파리(Safari) 앱을 열고 위 주소로 이동합니다. (크롬이 아닌 사파리)
- 2 아래 가운데 공유 버튼(□↑)을 누릅니다.
- 3 메뉴를 내려 [홈 화면에 추가] → [추가].

주의 아이폰은 반드시 사파리에서 “홈 화면에 추가”를 해야 카메라(QR 스캔)와 오프라인 기능이 정상 동작합니다.

4 윈도우 PC에 설치

- 1 크롬 또는 엣지로 위 주소에 접속합니다.
- 2 주소창 오른쪽 끝의 설치 아이콘(田)을 누릅니다. (안 보이면 점 3개 → 앱 → 이 사이트를 앱으로 설치)
- 3 [설치]를 누르면 바탕화면·시작 메뉴에 아이콘이 생깁니다.

팁 설치하지 않고 브라우저 주소로 접속해도 모든 기능이 동일합니다. 설치는 “바로가기”를 만드는 것에 가깝습니다.

5 처음 로그인 · 가입 신청

- 1 설치한 아이콘(또는 주소)으로 접속합니다.
- 2 이메일·비밀번호를 입력하고 [로그인].
- 3 역할에 따라 화면이 자동으로 나뉩니다 — 관리자 → 대시보드, 점검자 → QR 스캔.

점검자 계정이 없다면 (가입 신청)

- 1 담당 관리자에게 **가입코드**(영문·숫자 4자리)를 받습니다.
- 2 로그인 화면 아래 **[점검자이신가요? 가입 신청]** 을 누릅니다.
- 3 **가입코드 · 이름 · 이메일 · 비밀번호**(8자 이상)를 입력하고 **[가입 신청]**.
- 4 그 관리자가 승인하면 로그인할 수 있습니다. 점검할 사업장도 승인할 때 정해집니다.



주의 승인 전에 로그인하면 “**가입 승인 대기 중입니다**” 안내가 뜹니다. 가입코드가 맞지 않는다고 나오면 관리자에게 **현재 코드**를 다시 확인하세요(재발급될 수 있습니다).

현장에서 QR로 20~30초 만에 점검하기

소화기에 붙은 QR을 휴대폰으로 찍으면 그 소화기 정보가 바로 뜨고, 항목을 체크해 점검을 기록합니다. 인터넷이 없는 지하에서도 점검할 수 있습니다.

1 한눈에 보기



QR 스캔 점검

QR을 찍어 항목 체크 후 저장



사진 첨부

최대 5장, 관리번호 자동 워터마크



오프라인 점검

지하에서도 저장, 복귀 시 자동 동기화



현황 보기

건물별 점검 완료/미완료 확인



참고 점검자는 자신에게 배정된 관리파트의 소화기만 점검할 수 있습니다. 스캔했는데 “권한이 없다”고 나오면 관리자에게 파트 배정을 요청하세요.

2 QR 점검 방법 가장 중요

QR 스캔 → 정보 확인 → 항목 체크 → (사진) → 점검완료

- 1 QR 스캔 화면에서 [카메라 시작]을 누릅니다.
- 2 권한을 물으면 [허용] (처음 한 번만).
- 3 소화기의 QR을 사각형 안에 비춥니다. 인식되면 자동으로 점검 화면으로 넘어갑니다.
- 4 상단 상자에서 관리번호·위치·종류·제조일·최근 점검일이 내가 점검할 소화기가 맞는지 확인합니다.
- 5 점검 항목을 체크(아래 참고)하고, 필요하면 사진과 이상 내용을 입력합니다.
- 6 맨 아래 [점검완료] → 완료 화면에서 [다음 소화기 스캔]으로 반복합니다.



팁 QR이 잘 안 잡히면 소화기에서 10~20cm 떨어뜨리고, 밝은 곳에서 천천히 비추세요.



주의 점검은 반드시 소화기에 부착된 QR을 직접 스캔해야 시작됩니다. 라벨이 손상·오염돼 스캔이 안 되면 관리자에게 라벨 재발급을 요청하세요.

3 점검 항목 (점검사항 6가지 + 기타사항)

관리대장의 점검사항 6가지와 기타사항을 확인합니다. 처음에는 모두 “정상”으로 체크되어 있습니다. 문제가 있는 항목만 체크를 눌러 해제하세요.

항목	확인 내용
약제방출 정상	약제가 방출된 흔적 없이 그대로 채워져 있는가
약제응고 정상	흔들어 보았을 때 약제가 굳지 않고 움직이는가
게이지상태 정상	압력계 바늘이 초록색(정상) 범위에 있는가
손잡이상태 정상	손잡이·안전핀·봉인줄이 손상 없이 붙어 있는가
호스상태 정상	호스에 균열·막힘·노후·이탈이 없는가
호스걸이 정상	호스가 걸이에 제대로 꽂혀 있는가
기타사항 정상	위 6가지로 분류되지 않는 그 외 이상(외관 손상, 설치 위치 이탈 등)이 없는가



팁 앞의 6가지 항목은 관리대장(엑셀)의 “점검사항” 칸에 그대로 들어갑니다. 체크를 유지하면 **O**, 체크를 풀면 **X**로 표시됩니다.



주의 하나라도 체크를 해제하면 결과가 **● 이상**으로, 모두 체크돼 있으면 **● 정상**으로 저장됩니다. 이상이 있으면 아래 **이상(불량) 내용** 칸에 구체적으로 적어 주세요 — 관리자의 조치필요 목록·관리대장에 그대로 전달됩니다.

4 사진 촬영 (선택, 최대 5장)

- 카메라 아이콘 버튼을 누르면 촬영이 열립니다. 사진 아래에 관리번호가 자동으로 새겨집니다.
- 조치 전·후 등 최대 5장까지 추가할 수 있고, 잘못 찍은 사진은 오른쪽 위 X로 삭제합니다.
- [휴대폰에 저장]으로 내 휴대폰에도 저장 — 아이폰은 공유 메뉴의 “이미지 저장”, 안드로이드는 공유 대상에서 갤러리 선택.



참고 이상으로 저장하면 관리자 화면에서 **● 조치필요**로 분류됩니다. 관리자가 조치를 마쳐야 그 달의 점검완료로 최종 집계됩니다. 점검자는 점검만 정확히 기록하면 됩니다.

5 점검 현황 보기

- 1 QR 스캔 화면 아래 [점검 현황 보기]를 누릅니다.
- 2 건물별로 이번 달 점검이 끝난 소화기와 남은 소화기를 봅니다.
- 3 건물을 누르면 그 건물의 소화기 목록을 자세히 볼 수 있습니다.

6 인터넷이 안 될 때 (오프라인)

- 1 인터넷이 끊기면 화면 위에 **오프라인 안내** 띠가 뜹니다.
- 2 평소처럼 **QR**을 찍고 **점검**을 저장합니다 — 휴대폰 안에 임시 저장됩니다.
- 3 인터넷이 되는 곳으로 나오면 **자동으로 동기화**됩니다.



주의 오프라인 점검 뒤에는 **인터넷 되는 곳에서 앱을 한 번 열어** 동기화 대기 건수가 0이 됐는지 확인하세요. 동기화 전 앱 데이터 삭제·휴대폰 초기화 시 임시 점검이 사라질 수 있습니다.

7 한 장 요약

- 1 아이콘 실행 → **로그인**
- 2 **[카메라 시작]** → 소화기 **QR** 찍기
- 3 소화기 정보 확인 → 문제 있는 항목만 **체크 해제** (5개)
- 4 (필요시) 사진 촬영·이상 내용 입력 → **[점검완료]**
- 5 **[다음 소화기 스캔]**으로 반복

조직·소화기 등록부터 점검 현황·조치·통계까지

미점검 소화기와 내용연수(교체 시기)를 한눈에 파악하고, 이상 소화기를 조치하며, 점검 기록·사진·관리대장을 관리합니다.

1 역할 체계 (3단계)

역할	할 수 있는 일
● 시스템관리자	전체 권한. 사업장·관리파트 추가, 사용자 계정 발급·역할 변경·담당 범위 배정 독점. 모든 사업장 접근
● 관리자	배정된 담당 범위(사업장 전체 또는 특정 파트) 안에서만 건물·소화기·점검·조치·통계 관리. 자기 파트를 점검자에게 부여 가능
● 점검자	배정된 파트의 소화기만 조회·점검. QR 스캔으로만 점검

2 메뉴 구성

PC에서는 왼쪽 사이드바에, 휴대폰에서는 왼쪽 위 햄버거(≡) 버튼에 메뉴가 있습니다.

메뉴	하는 일
대시보드	이번 달 점검/미점검·교체예정·만료·최근 이상 요약
사업장/건물 관리	사업장·관리파트·건물·층·차량 등록·수정
소화기 관리	소화기 등록·수정·삭제·검색
수량 현황	건물×종류별 소화기 수량 집계
점검현황	미점검/조치필요/조치완료/점검완료, 점검률, 관리대장
내용연수 관리	교체 예정·만료 소화기 목록
사진 관리	점검 사진 조회·삭제·ZIP 다운로드
통계	건물별 점검률·점검자별 실적
QR Code 관리	QR 라벨 검색·선택·인쇄
사용자 관리	점검자 조회·생성, 가입 신청 승인 / (시스템관리자) 역할·담당 범위 배정



주의 사업장·관리파트 추가/수정/삭제, 가입코드 발급, 역할 변경·계정 삭제는 시스템관리자만 할 수 있습니다. 일반 관리자는 배정된 범위의 건물·소화기·점검을 관리하고, 자기 사업장 점검자만 보고 승인·생성할 수 있습니다.

3 관리파트란?

한 사업장 안에서 소화기를 나눠 관리하는 조직 단위입니다 (예: 소방/기계/전기/통신 등).

- 각 파트에는 **코드**(관리번호 앞자리)와 **이름**이 있습니다.
- 관리번호는 파트 코드로 시작합니다 — **소방-1-1-1**, **기계-1-1-1**.
- 건물·층은 파트끼리 **공용**이지만, 파트가 다르면 **소화기 번호는 1부터 따로** 매겨집니다.
- 관리파트는 **권한을 나누는 기준**이기도 합니다 (특정 파트만 담당하도록 배정 가능).

4 사업장·건물 관리

사업장을 누르면 그 사업장의 **관리파트 → 건물 → 층 → 차량** 구조를 관리합니다.

관리파트 추가/수정 ● 사업장 전체 담당 관리자 · 시스템관리자

- 1 사업장 상세의 **관리파트** 영역에서 **[관리파트 추가]**.
- 2 **코드**(전체에서 유일)와 **이름**을 입력해 저장. 기존 파트는 옆의 수정 아이콘으로 변경.

 **주의** 소속 소화기가 있는 파트의 **코드를 바꾸면** 그 파트 소화기들의 관리번호가 모두 자동 재계산됩니다. 부착된 QR과 달라질 수 있으니, 화면 안내에 따라 **QR 재출력** 여부를 확인하세요. (변경 전 번호는 이력으로 보존돼 옛 QR도 계속 연결됩니다)

건물·층·차량

- **건물 추가** — 건물 번호·이름 입력.
- **층 추가/순서** — 층 코드(예: 1, 2, 0=지하, R=옥상), 층 선택 후 ▲▼로 순서 변경.
- **차량 추가** — 번호·번호판·차종·관리부서 입력 (차량도 건물 소속).

5 소화기 등록

- 1 **위치 유형**: 건물 또는 차량
- 2 **사업장** 선택
- 3 **관리파트** 선택 — 관리번호 **앞자리**가 됩니다 (예: **공사**-1-1-1)
- 4 **건물** → (건물) **층** / (차량) **차량** 선택
- 5 **설치 위치** 입력 (예: 출입구 옆 소화전함)
- 6 **관리번호 끝자리(선택)** — 비우면 자동 부여
- 7 **종류·용량·제조년월(연·월)·제조번호·내용연수** 입력 → **[등록]**

 **참고** 관리번호(전체)는 **자동 생성**됩니다 — 건물 {파트}-{건물}-{층}-{번호}, 차량 {파트}-{건물}-차-{번호}.

제조일은 **연·월만** 입력하며 그 달 1일로 저장됩니다(교체예정일 계산 기준). 끝자리가 중복되면 저장이 막히니 비워서 자동 부여되게 하세요.

6 점검현황 · 이상사항 조치

상단 **사업장 버튼**으로 대상 사업장을 고르면 화면 전체가 그 사업장 기준으로 바뀝니다. 아래 **4개 탭**으로 목록을 봅니다.

탭	뜻
● 이번달 미점검	이번 달에 아직 점검되지 않은 소화기
● 조치필요	이상으로 점검됐지만 아직 관리자가 조치하지 않은 소화기
● 조치완료	이상이었으나 조치를 마친 소화기 (불량항목·내용·조치내용·조치일)
● 점검완료	이번 달에 정상 으로 점검완료된 소화기

이상사항 조치하기 (조치필요 → 조치완료)

- 1 **조치필요** 탭에서 **불량항목**과 **불량내용**(점검자가 적은 내용)을 확인합니다.
- 2 행 오른쪽 **[조치]** 버튼을 누릅니다.
- 3 **조치내용**(예: “압력 부족으로 신품 교체”)을 입력하고 **[조치완료]**.
- 4 그 소화기는 **조치완료** 탭으로 이동하고 그 달의 **점검완료**로 집계됩니다.

참고 점검 기록 자체는 수정·삭제되지 않고 그대로 보존됩니다(감사 무결성). 매달 1일이면 목록은 그달 점검 기준으로 다시 시작하고, 지난달 조치 기록은 목록에서 빠지되 보존됩니다.

7 관리대장(엑셀) 다운로드

- 1 **이번 달**: 점검현황에서 사업장 버튼을 누르고 오른쪽 위 **[○○○ 관리대장]** — 지금 진행 중인 점검 기준 대장이 받아 집니다.
- 2 **지난 달**: 왼쪽 메뉴 **관리대장** → 사업장 버튼 → 원하는 달의 **[관리대장 받기]**.
- 3 달 목록에는 **점검 대수 / 전체 대수(점검률)** 가 함께 표시되고, 이번 달에는 **진행 중** 배지가 붙습니다.

중요 점검현황의 대장은 소화기마다 **가장 최근 점검** 하나만 실습니다. 8월에 새로 점검하면 그 소화기의 7월 내용은 빠지므로, 지난 기록이 필요하면 **관리대장** 메뉴에서 그 달을 고르세요. (점검 기록 자체는 영구 보존됩니다) 지난 달 대장에서도 **내용연수 상태는 내려받는 시점 기준**입니다.

표지(점검일자·점검자 수기란 + 동·층별 보유현황표)와 점검대장(위치·종류·제조일·**점검사항 6개(O/X)**·최근점검일·점검결과·불량항목·불량내용·조치내용·이번달상태 등)이 담깁니다.

팁 **점검사항** 칸(약제방출·약제응고·게이지상태·손잡이상태·호스상태·호스걸이)은 점검자가 체크를 유지하면 **O**, 체크를 풀면 **X**로 찍힙니다. **조치를 완료하면 X였던 칸이 O로 바뀝니다.** 아직 점검하지 않았거나 2026-07-27 이전에 한 점검은 빈칸입니다.

8 점검 범위 바꾸기

점검자가 어느 사업장 소화기를 점검할 수 있는지를 바꿉니다. 사용자 관리 목록의 담당 범위 아래 **[범위 변경]** 버튼을 누르세요.

- 창에 내가 담당하는 사업장만 나옵니다. 말길 사업장을 체크하고 **[저장]**.
- 체크를 풀면 그 사업장 점검 권한이 해제됩니다. 파트가 여러 개인 사업장도 **사업장 하나만 체크**하면 됩니다.

 **주의** 시스템관리자가 “사업장 전체”로 배정한 곳은 **전체 배정됨** 표시와 함께 잠겨 있어 관리자가 풀 수 없습니다. 예전 점검자 배정 메뉴는 사용자 관리로 통합되어 없어졌습니다.

9 사용자 관리 · 가입 승인

점검자 가입코드 확인 · 발급

- 1 가입코드는 관리자마다 하나씩입니다. 사용자 관리 맨 위 내 가입코드를 **[복사]**해 점검자에게 전달합니다.
- 2 시스템관리자는 아래 관리자 목록의 가입코드 열에서 각 관리자에게 **[가입코드 발급]**/**[재발급]**을 합니다.
- 3 코드가 유출되면 시스템관리자가 **[재발급]** — 새 코드가 생기고 옛 코드는 즉시 무효가 됩니다(이미 승인된 계정은 영향 없음).

 **참고** 코드가 짧은 대신, 같은 곳에서 틀린 코드를 반복해 넣으면 **잠시 차단**됩니다. 점검자가 “가입 시도가 너무 많다”는 안내를 받으면 10분 뒤 다시 시도하게 하세요.

가입 신청 승인 • 관리자·시스템관리자

- 1 내 코드로 신청이 들어오면 사용자 관리 → 가입 승인 대기에 이름·이메일·신청일이 나타납니다.
- 2 **[승인]** → 점검할 사업장을 체크합니다(내 담당 사업장만, 하나뿐이면 자동 체크). 승인하면 즉시 로그인·점검이 가능합니다.
- 3 **[거부]** 하면 신청 계정이 삭제됩니다(같은 이메일로 재신청 가능).
- 4 점검자를 잠시 막아야 하면 상태 열의 **[활성]** 버튼으로 **비활성** 처리합니다(내 담당 사업장 점검자만, 점검 기록은 보존). 더 이상 쓰지 않는 계정은 **[삭제]** — 단 점검 이력이 있으면 기록 보존을 위해 삭제되지 않습니다(비활성을 쓰세요).
- 5 비밀번호를 잊었다면 **[비밀번호]**로 임시 비밀번호를 발급합니다. 화면에 한 번만 보이니 복사해 전달하고, 받은 사람은 내 계정에서 바꿉니다.

 **주의** 승인 전 계정은 로그인해도 “가입 승인 대기 중” 안내만 뜨고 아무 데이터도 열리지 않습니다.

계정 직접 만들기

- 1 관리자: **[점검자 추가]** → 이름·이메일·임시 비밀번호 + 점검 범위(사업장) 체크. 내가 담당하는 사업장만 보입니다.
- 2 시스템관리자: **[새 사용자]** → 역할(관리자/점검자)과 담당 사업장까지 지정.
- 3 담당 배정 창에서 범위를 지정합니다 — 사업장 전체(현재·미래 모든 파트) 또는 특정 관리파트(그 파트만).

 **주의** 일반 관리자에게는 자기 담당 사업장의 점검자만 보이고, 역할 변경·계정 삭제는 할 수 없습니다(시스템관리자 전용).

 **팁** 여러 파트로 나뉜 사업장에서 한 담당자에게 특정 파트만 맡기려면 “특정 관리파트” 배정을 쓰세요. 파트를 나누지 않은 사업장은 “사업장 전체”만으로 충분합니다. 시스템관리자 계정은 보호되어 삭제·강등·비활성화가 되지 않습니다.

10 기타 메뉴 · 삭제 · 백업

- **수량 현황** — 사업장별 건물×종류 교차표.
- **내용연수 관리** — 교체예정일 순. 상태 ● **교체 90일/30일 전** ● **만료** (CO₂·할론 등 내용연수 없는 종류 제외).
- **사진 관리** — 관리번호별 조회·삭제·ZIP 다운로드.
- **QR Code 관리** — 검색·다중선택 후 라벨 크기 지정, 한 장씩 인쇄. 등록/수정 직후엔 **[새로고침]** 후 인쇄.
- **소화기 삭제** — 상세 상단 [삭제] → 관리번호를 정확히 입력해야 활성화.



주의 삭제는 되돌릴 수 없고, 점검 이력·사진까지 영구 삭제됩니다. 실제 폐기·철수한 소화기에만 사용하세요. 화면 내 백업/복원 버튼은 없으며, 데이터는 클라우드 자동 백업 + 필요 시 관리대장·사진 ZIP으로 수동 보관합니다.

자주 발생하는 오류와 해결 방법

대부분은 ① 인터넷 확인 → ② 앱 새로고침/재실행 → ③ 재로그인 으로 해결됩니다.

Q 로그인이 안 돼요

- 이메일·비밀번호를 다시 정확히(앞뒤 공백·대소문자) 입력하고 인터넷을 확인합니다.
- "가입 승인 대기 중"이라고 뜨면 아직 승인 전입니다. 사업장 관리자에게 승인을 요청하세요.
- 비밀번호를 잊었다면 관리자에게 요청하세요. 관리자가 **사용자 관리** → **[비밀번호]**로 **임시 비밀번호**를 발급해 알려줍니다. 로그인한 뒤 **내 계정**에서 바꾸면 됩니다.

Q QR이 인식되지 않아요

- 소화기에서 **10~20cm** 떨어뜨려 사각형 안에 맞추고, 밝은 곳에서 천천히 비춥니다.
- "카메라 권한 거부" — 안드로이드: 주소창 자물쇠 → 권한 → 카메라 허용 / 아이폰: 설정 → Safari → 카메라 허용 후 앱 재실행.
- 라벨이 **손상·오염**됐으면 관리자에게 **라벨 재발급**을 요청하세요 (점검은 QR 스캔 필수).



주의 아이폰은 사파리로 "홈 화면에 추가"한 앱에서만 카메라가 정상 동작합니다.

Q 스캔은 되는데 "권한이 없다"고 나와요 (점검자)

- 점검자는 **배정된 관리파트의 소화기만** 점검할 수 있습니다.
- 관리자에게 **사용자 관리** → **[범위 변경]**에서 사업장을 체크해 달라고 요청하고, 앱을 새로고침/재로그인하세요.

Q 오프라인·동기화가 안 돼요

- 오프라인이어도 점검은 그대로 진행 — 휴대폰에 임시 저장됩니다. 인터넷 되는 곳으로 이동하면 자동 동기화.
- 대기 건수가 안 줄면 앱을 완전히 껐다 켜거나 재로그인, 다른 인터넷으로 시도합니다.



주의 동기화가 끝나기 전 앱 데이터 삭제·휴대폰 초기화를 하면 임시 점검이 사라질 수 있습니다.

Q 방금 등록/수정했는데 목록에 안 보여요

- 화면을 새로고침합니다 (최대 30초 임시 캐시가 있어 잠깐 옛 값이 보일 수 있음).
- QR Code 관리 화면은 **[새로고침]** 버튼을 누릅니다. 그래도 안 보이면 앱을 껐다 켵니다.