## Uputstvo za korišćenje video interfona

**Otključavanje vrata** Vrata možete otključati kada spoljašnja jedinica pozove unutrašnju. Postupak:

- 1. Na tastaturi spoljašnje jedinice unesite broj lamele, broj stana, zatim pritisnite dugme za poziv (slušalicu). **slika 1** 
  - Primer: Za pozivanje lamele 3, stan 6, unesite 306 i pritisnite dugme za poziv.
- 2. Za prekid poziva pritisnite zvezdicu (\*).

**Video poziv:** Kada spoljašnja jedinica poz<mark>ove unutrašnju, automatski će</mark> snimiti sliku. **slika 2**.

Postupak za odgovaranje na poziv i otključavanje:

- a) Na unutrašnjoj jedinici, pritisnite dugme 🕓 da se javite.
- b) Pritisnite dugme 🗸 da otključate ulazna vrata.
- c) Pritisnite dugme 🖸 da prekinete poziv.
- · Preporučena udaljenost od mikrofona je 30-40 cm.







slika 1 slika 2