

Курс молодого бойца. Практический курс по Cisco Packet Tracer https://habrahabr.ru/post/252085/

Варианты обжима кабеля

- 1. Прямой кабель (straight through cable)
- Стандарт А
- Стандарт Б

Для соединения типа компьютер/коммутатор, коммутатор/маршрутизатор.

2. Перекрёстный кабель (crossover cable) Для соединения типа компьютер/компьютер, коммутатор/коммутатор, маршрутизатор/маршрутизатор.















































































