

Willkommen!

Und herzlichen Dank für den Kauf unseres AZ-Delivery 8 Kanal Relais Moduls. Auf den folgenden Seiten gehen wir mit dir gemeinsam die ersten Programmierschritte durch.

Viel Spaß!



Mit den 8 Relais können größere Lasten (bis 10A) an einem Arduino, Raspberry Pi usw. betrieben werden.

WARNUNG!! ES BESTEHT LEBENSGEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG BEI BETRIEB ÜBER 30V ODER 230V NETZSPANNUNG. ACHTEN SIE AUF ENTSPRECHENDE ISOLIERUNG UND SCHUTZVORKEHRUNGEN.

Ansteuern des Relais:

Das Relais wird ganz einfach angesteuert, wird der Ausgangspegel auf **LOW** geschaltet, so zieht das Relais an und wird eingeschaltet.

Das Relais hat einen Wechsler-Ausgang mit einem Öffner (NC) und einen Schließer (NO). Je nachdem an welchen Ausgang die Last angeschlossen wird, kann die Last aus bzw. eingeschaltet werden.



Verwendung der Relais an einem Arduino

Verdrahten des Moduls mit einem Arduino Uno:

VCC wird mit **5V** am Arduino verbunden

GND wird mit **GND** verbunden

IN1 wird mit PIN 2 verbunden

IN2 wird mit **PIN 3** verbunden

IN3 wird mit PIN 4 verbunden

IN4 wird mit PIN 5 verbunden


IN5 wird mit PIN 6 verbunden

IN6 wird mit PIN 7 verbunden IN7 wird mit PIN 8 verbunden

IN8 wird mit PIN 9 verbunden

Rote Leitung
Schwarze Leitung
Grüne Leitung
Orange Leitung
Gelbe Leitung
Graue Leitung
Braune Leitung
Hellblaue Leitung

Violette Leitung Rosa Leitung



Vorbereiten der Software:

Die Arduino Software sehen wir in diesem Schritt als Installiert an, sollte diese bei dir noch fehlen, so kannst du diese unter https://www.arduino.cc/en/Main/Software# herunterladen und auf deinen PC installieren.



Der Code für einen Arduino:

```
const int RELAIS1 = 2;
                               //Arduino Pin 2
const int RELAIS2 = 3;
                               //Arduino Pin 3
const int RELAIS3 = 4;
                              //Arduino Pin 4
const int RELAIS4 = 5;
                              //Arduino Pin 5
const int RELAIS5 = 6;
                              //Arduino Pin 6
const int RELAIS6 = 7;
                              //Arduino Pin 7
const int RELAIS7 = 8;
                              //Arduino Pin 8
const int RELAIS8 = 9;
                               //Arduino Pin 9
void setup() {
  pinMode(RELAIS1, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS2, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS3, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS4, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS5, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS6, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS7, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS8, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(RELAIS1, LOW);
  digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS2, LOW);
  digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS3, LOW);
  digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS4, LOW);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
```

Æ-Delivery

```
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, LOW);
digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
digitalWrite(RELAIS6, LOW);
digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
digitalWrite(RELAIS7, LOW);
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
digitalWrite(RELAIS8, LOW);
delay(1000);
```

}

Nach dem übertragen werden die Relais für 1 Sekunde nacheinander eingeschaltet und wieder ausgeschaltet.





Verwenden der Relais an einem ESP8266

Verdrahten des Moduls mit einem ESP8266 (mit OLED):

VCC wird mit 5V am ESP8266 verbunden

GND wird mit **GND** verbunden

IN1 wird mit PIN D2 verbunden

IN2 wird mit **PIN D3** verbunden

IN3 wird mit PIN D8 verbunden

IN4 wird mit PIN D7 verbunden

IN5 wird mit PIN D6 verbunden


IN6 wird mit PIN D0 verbunden IN7 wird mit PIN D1 verbunden

IN8 wird mit PIN SDA verbunden

Rote Leitung
Schwarze Leitung
Grüne Leitung
Orange Leitung
Gelbe Leitung
Graue Leitung

Braune Leitung Hellblaue Leitung

Violette Leitung Rosa Leitung



fritzing

Az-Delivery

Der Code für ESP8266:

```
const int RELAIS1 = D2;
                                //ESP GPIO Pin 2
const int RELAIS2 = D3;
                               //ESP GPIO Pin 3
const int RELAIS3 = D8;
                               //ESP GPIO Pin 8
                               //ESP GPIO Pin 7
const int RELAIS4 = D7;
                               //ESP GPIO Pin 6
const int RELAIS5 = D6;
                               //ESP GPIO Pin 0
const int RELAIS6 = D0;
                               //ESP GPIO Pin 1
const int RELAIS7 = D1;
const int RELAIS8 = D4;
                               //ESP GPIO Pin SDA
void setup() {
 pinMode(RELAIS1, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS2, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS3, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS4, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS5, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS6, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS7, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS8, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(RELAIS1, LOW);
  digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS2, LOW);
  digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS3, LOW);
  digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS4, LOW);
  digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
```

72-Delivery

```
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, LOW);
digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
digitalWrite(RELAIS6, LOW);
digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
digitalWrite(RELAIS7, LOW);
digitalWrite(RELAIS8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RELAIS1, HIGH);
digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
digitalWrite(RELAIS3, HIGH);
digitalWrite(RELAIS4, HIGH);
digitalWrite(RELAIS5, HIGH);
digitalWrite(RELAIS6, HIGH);
digitalWrite(RELAIS7, HIGH);
digitalWrite(RELAIS8, LOW);
delay(1000);
```

Nach dem übertragen werden die Relais für 1 Sekunde nacheinander eingeschaltet und wieder ausgeschaltet.

.

}



Verwendung der Relais an einem Raspberry Pi

Verdrahten des Moduls mit einem Raspberry Pi:

VCC wird mit **5V** am Raspberry verbunden

GND wird mit **GND** verbunden

IN1 wird mit GPIO 23 verbunden

IN2 wird mit GPIO 24 verbunden

IN3 wird mit GPIO 25 verbunden

IN4 wird mit GPIO 8 verbunden

IN5 wird mit GPIO 7 verbunden

IN6 wird mit GPIO 1 verbunden

IN7 wird mit GPIO 12 verbunden

IN8 wird mit GPIO 16 verbunden

Rote Leitung Schwarze Leitung Grüne Leitung Orange Leitung

Colbo Loitung


Gelbe Leitung

Graue Leitung

Braune Leitung
Hellblaue Leitung

Violette Leitung

Rosa Leitung



Vorbereiten der Software:

Der Raspberry sollte entsprechend dem eBook für Raspberry Pi vorbereitet werden und aktualisiert werden.

Installation von wiringPi falls gpio -v keine Informationen ausgibt:

gpio -v

sudo apt-get purge wiringPi

sudo apt-get install git-core

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd ~/wiringPi

git pull origin

cd ~/wiringPi

./build

sudo ./build

sudo reboot

Version prüfen

Deinstallieren von alter Version

Installieren von git

wiringPi herunterladen

in das Verzeichnis wechseln

prüfen auf aktuelle Version

in das Verzeichnis wechseln

wiringPi Kompilieren

wiringPi Installieren

Raspberry Pi neustarten



Nun legen wir ein neues Programm an:

touch relais.py

Anlegen einer neuen Datei "relais.py"

nano relais.py

sleep(1)

Datei im Editor öffnen

Dann fügen wir folgenden Code in den Editor ein:

```
#!/usr/bin/python
from time import sleep
                                   # Module einbinden
import RPi.GPIO as GPIO
                                   # Pin Beschreibung auf BCM
# GPIO4 als Ausgang festlegen
# GPIO5 als Ausgang festlegen
# GPIO6 als Ausgang festlegen
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(23,GPIO.OUT)
GPIO.setup(24,GPIO.OUT)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
GPIO.setup(8,GPIO.OUT)
                                     # GPI010 als Ausgang festlegen
                               # GPIO4 als Ausgang festlegen
# GPIO5 als Ausgang festlegen
# GPIO6 als Ausgang festlegen
# GPIO10 als Ausgang festlegen
GPIO.setup(7,GPIO.OUT)
GPIO.setup(1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(12,GPIO.OUT)
GPIO.setup(16,GPIO.OUT)
while True:
                                    # Schleife generieren
        GPIO.output(23,GPIO.LOW) # Relais 1 EIN
        GPIO.output(24,GPIO.HIGH) # Relais 2 AUS
        GPIO.output(25,GPIO.HIGH) # Relais 3 AUS
        GPIO.output(8,GPIO.HIGH) # Relais 4 AUS
        GPIO.output(7,GPIO.HIGH) # Relais 5 AUS
        GPIO.output(1,GPIO.HIGH) # Relais 6 AUS
        GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
        GPIO.output(16,GPIO.HIGH) # Relais 8 AUS
         sleep(1)
                                      # warte 1s
        GPIO.output(23,GPIO.HIGH) # Relais 1 AUS
        GPIO.output(24,GPIO.LOW)
                                      # Relais 2 EIN
        GPIO.output(25,GPIO.HIGH) # Relais 3 AUS
        GPIO.output(8,GPIO.HIGH) # Relais 4 AUS
        GPIO.output(7,GPIO.HIGH) # Relais 5 AUS
        GPIO.output(1,GPIO.HIGH) # Relais 6 AUS
        GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
        GPIO.output(16,GPIO.HIGH) # Relais 8 AUS
        sleep(1)
                                      # warte 1s
        GPIO.output(23,GPIO.HIGH) # Relais 1 AUS
        GPIO.output(24,GPIO.HIGH) # Relais 2 AUS
        GPIO.output(25,GPIO.LOW) # Relais 3 EIN
        GPIO.output(8,GPIO.HIGH) # Relais 4 AUS
        GPIO.output(7,GPIO.HIGH) # Relais 5 AUS
         GPIO.output(1,GPIO.HIGH) # Relais 6 AUS
         GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
         GPIO.output(16,GPIO.HIGH) # Relais 8 AUS
```

warte 1s

A-Delivery

```
GPIO.output(23,GPIO.HIGH) # Relais 1 AUS
GPIO.output(24,GPIO.HIGH)
                          # Relais 2 AUS
GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
                           # Relais 3 AUS
GPIO.output(8,GPIO.LOW)
                           # Relais 4 EIN
GPIO.output(7,GPIO.HIGH)
                           # Relais 5 AUS
GPIO.output(1,GPIO.HIGH)
                           # Relais 6 AUS
GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
                          # Relais 8 AUS
sleep(1)
                           # warte 1s
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
                           # Relais 1 AUS
GPIO.output(24,GPIO.HIGH)
                           # Relais 2 AUS
GPIO.output(25,GPIO.HIGH) # Relais 3 AUS
GPIO.output(8,GPIO.HIGH)
                           # Relais 4 AUS
GPIO.output(7,GPIO.LOW)
                           # Relais 5 EIN
GPIO.output(1,GPIO.HIGH)
                           # Relais 6 AUS
GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
GPIO.output(16,GPIO.HIGH) # Relais 8 AUS
sleep(1)
                           # warte 1s
GPIO.output(23,GPIO.HIGH) # Relais 1 AUS
GPIO.output(24,GPIO.HIGH)
                           # Relais 2 AUS
GPIO.output(25,GPIO.HIGH) # Relais 3 AUS
GPIO.output(8,GPIO.HIGH)
                           # Relais 4 AUS
GPIO.output(7,GPIO.HIGH)
                           # Relais 5 AUS
GPIO.output(1,GPIO.LOW)
                           # Relais 6 EIN
GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
GPIO.output(16,GPIO.HIGH) # Relais 8 AUS
sleep(1)
                           # warte 1s
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
                          # Relais 1 AUS
GPIO.output(24,GPIO.HIGH) # Relais 2 AUS
GPIO.output(25,GPIO.HIGH) # Relais 3 AUS
GPIO.output(8,GPIO.HIGH)
                           # Relais 4 AUS
GPIO.output(7,GPIO.HIGH)
                           # Relais 5 AUS
GPIO.output(1,GPIO.HIGH)
                           # Relais 6 AUS
GPIO.output(12,GPIO.LOW)
                           # Relais 7 EIN
GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
                           # Relais 8 AUS
sleep(1)
                           # warte 1s
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
                           # Relais 1 AUS
GPIO.output(24,GPIO.HIGH)
                           # Relais 2 AUS
GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
                          # Relais 3 AUS
GPIO.output(8,GPIO.HIGH)
                           # Relais 4 AUS
GPIO.output(7,GPIO.HIGH)
                           # Relais 5 AUS
GPIO.output(1,GPIO.HIGH)
                           # Relais 6 AUS
GPIO.output(12,GPIO.HIGH) # Relais 7 AUS
GPIO.output(16,GPIO.LOW)
                          # Relais 8 EIN
sleep(1)
                           # warte 1s
```



Das Programm führen mit dem Befehl


python relais.py

aus. Die Relais für 1 Sekunde nacheinander eingeschaltet und wieder ausgeschaltet, solange bis wir das Programm mit STRG+C beenden.

Du hast es geschafft, du kannst nun in deinen Projekten ein Relais verwenden und größere Verbraucher schalten!

Externe Stromversorgung für das Modul:

Sollte die Stromversorgung über einen Raspberry Pi, Arduino, ESP usw. nicht ausreichend sein, so auch eine externe Stromversorgung von 5V verwendet werden.



Arduino / Raspberry Pi / ESP

Externe Stromversorgung mit 5V

Es besteht keine Galvanische Trennung zwischen dem Raspberry Pi, Arduino, ESP oder ähnlichem. Die Masse (GND) ist verbunden.

JD-VCC und VCC dürfen nicht miteinander verbunden werden und der Jumper muss entfernt werden.

Ein Relais benötigt 0.45W, was einen Strombedarf von 0,09A bedeutet. Das Relaismodul benötigt bei beiden eingeschalteten Relais somit 0,72A. Das ist für manche µC-Module schon zu viel!



Ab jetzt heißt es Experimentieren.

Und für mehr Hardware sorgt natürlich dein Online-Shop auf:

https://az-delivery.de

Viel Spaß!
Impressum
https://az-delivery.de/pages/about-us