# Rechnerorganisation

# Jonas Milkovits

Last Edited: 26. Juni 2020

# Inhaltsverzeichnis

T	Eini	Tuhrung Tuhrung
	1.1	Begrifflichkeiten und Grundlagen
	1.2	Streifzug durch die Geschichte
	1.3	Ethik in der Informatik
2	Einf	führung in die maschinennahe Programmierung
	2.1	Begrifflichkeiten und Grundlagen
	2.2	Phasen der Übersetzung
	2.3	Ausführung eines Programms im Rechnersystem
	2.4	Befehle eines Rechnersystems
	2.5	Registersatz
	2.6	Adressierung des Speichers, Lesen und Schreiben auf Speicher
	2.7	Kontrollstrukturen in Assembler
	2.8	Nutzung des Hauptspeichers
	2.9	Datenfelder (Arrays)
	2.10	Unterprogramme
		Stack
		Rekursion
		Compilieren, Assemblieren und Linken


## 1 Einführung

## 1.1 Begrifflichkeiten und Grundlagen

#### • Abstraktion

- Wichtiges und zentrales Konzept der Informatik
- Verstecken unnötiger Details (für spezielle Aufgabe unnötig)

## • Schichtenmodell




- Untere Schicht erbringt Dienstleistungen für höhere Schicht
- Obere Schicht nutzt Dienste der niedrigeren Schicht
- Eindeutige Schnittstellen zwischen den Schichten
- Vorteile:
  - Austauschbarkeit einzelner Schichten
  - Nur Kenntnis der bearbeitenden Schicht notwendig
- Nachteile:
  - ggf. geringere Leistungsfähigkeit des Systems

## • Grundbegriffe

- Computer:
  - Datenverarbeitungssystem
  - Funktionseinheit zur Verarbeitung und Aufbewahrung von Daten
  - Auch Rechner, Informationsverarbeitungssystem, Rechnersystem,...
  - Steuerung eines Rechnersystems folgt über ladbares Programm (Maschinenbefehle)
- Grundfunktionen, die ein Rechner ausführt
  - Verarbeitung von Daten (Rechnen, logische Verknüpfungen,...)
  - Speichern von Daten (Ablegen, Wiederauffinden, Löschen)
  - Umformen von Daten (Sortieren, Packen, Entpacken)
  - Kommunizieren (Mit Benutzer, mit anderen Rechnersystemen)


#### • Komponenten eines Rechnersystems

- Prozessor
  - Zentraleinheit, Central Processing Unit (CPU)
  - Ausführung von Programmen
- Speicher
  - Enthält Programme und Daten (Speichersystem)
- Kommunikation
  - Transfer von Informationen zwischen Speicher und Prozessor
  - Kommunikation mit der Außenwelt (Ein-/Ausgabesystem)



## • Nähere Informationen zum Speicher

- Explizite Nutzung des Speichersystem
  - Internet Prozessorspeicher/Register
    - schnelle Register zur temporären Speicherung von Daten/Befehlen
    - · direkter Zugriff durch Maschinenbefehle
    - Technologie: Halbleiter ICs
  - Hauptspeicher
    - relativ großer und schneller Speicher für Programme/Daten
    - direkter Zugriff durch Maschinenbefehle
    - Technologie: Halbleiter ICs
  - Sekundärspeicher
    - großer, aber langsamer Speicher für permanente Speicherung
    - indirekter Zugriff über E/A-Programme (Daten  $\rightarrow$  Hauptspeicher)
    - Technologie: Halbleiter ICs, Magnetplatten, optische Laufwerke
    - z.B.: Festplatte
- Implizite (transparente) Nutzung
  - Für das Maschinenprogramm transparent
  - bestimmte Register auf dem Prozessor
  - · Cache-Speicher



• Speicherorganisation: Big-Endian und Little-Endian

E	3ig	-Ei	ndi	ian	Little-Endia								
	,	By Adre	/te- ess	е	Wort Adresse	Byte- Adresse							
	CDEF				С	F	Е	D	С				
	8 9 A B 4 5 6 7				8	В	Α	9	8				
					4	7	6	5	4				
	0 1 2 3				0	3	2	1	0				
MSB LSB					3 1	MSI	3		LSB				

- Schemata für Nummerierung von Bytes in einem Wort
- Big-Endian: Bytes werden vom höchstwertigen Ende gezählt
- Little-Endian: Bytes werden vom niederstwertigen Ende gezählt

## 1.2 Streifzug durch die Geschichte

• Übersicht über die geschichtliche Entwicklung mit wichtigsten Meilensteinen

Bezeichnung	Technik und Anwendung	Zeit
Abakus,	mechanische Hilfsmittel	bis ca.
Zahlenstäbchen	zum Rechnen	18. Jahrhundert
mechanische	mechanische Apparate zum Rechnen	1623 - ca. 1960
Rechenmaschinen		
elektronische	elektronische Rechenanlagen zum	seit 1944
Rechenanlagen	Lösen von numerischen Problemen	
Datenverarbeitungs-	Rechner kann Texte und Bilder	seit ca. 1955
anlage	bearbeiten	
Informations-	Rechner lernt, Bilder und Sprache	seit 1968
verarbeitungssystem	zu erkennen (KI)	

## • Fünf Rechnergenerationen im Überblick:

Generation	Zeitdauer (ca.)	Technologie	Operationen/sec
1	1946 - 1954	Vakuumröhren	40000
2	1955 - 1964	Transistor	200000
3	1965 - 1971	Small und medium scale	1000000
		integration (SSI, MSI)	
4	1972 - 1977	Large scale integration (LSI)	10000000
5	1978 - ????	Very large scale integration (VLSI)	100000000

## • Rechner im elektronischen Zeitalter

- 1954: Entwicklung der Programmiersprache Fortran
- 1955: Erster Transistorrechner
- 1957: Entwicklung Magnetplattenspeicher, Erste Betriebssysteme für Großrechner
- 1968: Erster Taschenrechner
- 1971: Erster Mikroprozessor
- 1981: Erster IBM PC, Beginn des PC-Zeitalters

## 1.3 Ethik in der Informatik

- Ethik in der Informatik
  - Ethik: Bewertung menschlichen Handelns
  - Verbindung zur Informatik: Anwendung von Rechnern für kriegisches Handelns
  - Dual-Use-Problematik: Verwendbarkeit von Rechnern für zivile als auch militärische Zwecke
- Digitale Souveränität
  - Souveränität: Fähigkeit zur Selbstbestimmung (Eigenständigkeit, Unabhängigkeit)
  - Digitale Souveränität: Souveränität im digitalen Raum

# 2 Einführung in die maschinennahe Programmierung

## 2.1 Begrifflichkeiten und Grundlagen

- Allgemein
  - Architektur / Programmiermodell
    - Programmierersicht auf Rechnersystem
    - Definiert durch Maschinenbefehle und Operanden
  - Mikroarchitektur
    - Hardware-Implementierung der Architektur


## • Programmierparadigmen

- Synonyme: Denkmuster, Musterbeispiel
- Bezeichnet in der Informatik ein übergeordnetes Prinzip
- Dieses Prinzip ist für eine ganze Teildisziplin typisch
- Manifestiert sich an Beispielen, keine konkrete Formulierung
- Maschinensprache (Assembler) ist ein primitives Paradigma

## • Programmiermodell

- Bei höheren Programmiersprachen:
  - Grundlegende Eigenschaften einer Programmiersprache
- Bei maschinennaher Programmierung:
  - Bezeichnet dort den Registersatz eines Prozessors
  - Registersatz besteht aus:
    - Register, die durch Programme angesprochen werden können
    - Liste aller verfügbaren Befehle (**Befehlssatz**)
  - $\bullet$ Register, die prozessorintern verwendet werden (IP/PC) zählen nicht zum Registersatz
    - IC: Instruction Pointer
    - PC: Program Counter

## • Verfeinerung des Rechensystems



• CPU/Prozessor: führt die im Hauptspeicher abgelegten Befehle aus

• ALU/Arithmethic Logical Unit: Ausführung der Operationen

• PC/Program Counter: Verweis auf nächsten Maschinenbefehl im Hauptspeicher

• Register: Schneller Speicher für Operanden

• Hauptspeicher: Speichert Befehle und Daten

• Bus Interface: Verbinden der einzelnen Komponenten

## • Assembler

- Programmieren in der Sprache des Computers
  - Maschinenbefehle: Einzelnes Wort
  - Befehlssatz: Gesamtes Vokabular
- Befehle geben Art der Operation und ihre Operanden an
- Zwei Darstellungen:
  - Assemblersprache: Für Menschen lesbare Schreibweise für Instruktionen
  - Maschinensprache: maschinenlesbares Format (1 und 0)

## $\bullet$ ARM-Architektur - Hier verwendetes Rechnersystem


- z.B. verwendet bei Raspberry Pi
- ARM: Acorn RISC Machines / Advanced RISC Machines
- Große Verbreitung heutzutage in Smartphones

## 2.2 Phasen der Übersetzung

• Beispielhaftes C-Programm:

```
#include <stdio.h> /* Standard Input/Output */ /* Header-Datei*/
int main() {
printf("Hello World\n");
return 0;
}
```

- C-Programm an sich für den Menschen verständlich
- Übersetzung in Maschinenbefehle für Ausführung auf dem Rechnersystem:



## • 1. Phase (Preprocessor)

- Aufbereitung durch Ausführung von Direktiven (Code mit #)
- z.B.: Bearbeiten von #include <stdio.h>
  - Lesen des Inhalts der Datei stdio.h
  - Kopieren des Inhalts in die Programmdatei
- Ausgabe: C-Programm mit der Endung .i

## • 2. Phase (Compiler)

• Übersetzt C-Programm hello.i in Assemblerprogramm hello.s

## • 3. Phase (Assembler)


- Übersetzt hello.s in Maschinensprache
- Ergebnis ist das Objekt-Programm hello.o

## • 4. Phase (Linker)


- Zusammenfügen verschiedener Module
  - Code von printf exisitert bereits als print.o-Datei
- Linker kombiniert hello.o und printf.o zu ausführbarem Programm
- Ausgabe des Bindevorgangs: ausführbare hello-Objektdatei

## 2.3 Ausführung eines Programms im Rechnersystem


- Ausgangspunkt
  - Ausführbares Objektprogramm hello auf der Festplatte
  - Starten der Ausführung des Programms unter Nutzung der Shell
- Ablauf:
  - Shell liegt Zeichen des Kommandos ins Register
  - Speichert den Inhalt dann im Hauptspeicher aber



• Schrittweises Kopieren der Befehle/Daten von Festplatte in Hauptspeicher



• Ausführen der Maschinenbefehle des hello-Programms



## 2.4 Befehle eines Rechnersystems

- Wieviele Befehle und was für Befehle soll ein Rechnersystem haben?
- Viele komplexe Befehle:
  - CISC-Maschinen (Complex Instruction Set Computer)
  - Befehlsausführung direkt im Speicher möglich
  - Verwendet von Intel-Architektur
- Weitgehend identische Ausführungszeit der Befehle
  - RISC-Maschinen (Reduce Instruction Set Computer)
  - Ermöglicht effizientes Pipeling
  - Werden auch als Load/Store-Architekturen bezeichnet (Nur Ausführung im Register)
  - Verwendet von ARM-Architektur
- Jedoch viele Befehle, die jeder Prozessor hat (AND, OR, NOT,...)
- Unterschiedliche Befehlsformate:
  - Erlauben Flexibilität
  - z.B. add und sub mit drei Registern als Operanden
  - z.B. 1dr und str verwenden zwei Register und Konstante
  - Anzahl an Formaten sollte jedoch klein sein
    - Hardware weniger aufwendig
    - Erlaubt evtl. höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Interner Aufbau eines Rechners hat viele Freiheitsgrade
- Diese Struktur hat erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines Rechnersystems
- n-Adressmaschinen
  - Einteilung nach der Anzahl der Operanden in einem Maschinenbefehl
  - 2-Adressmaschine (Intel Architektur)
  - 3-Adressmaschine (ARM Architektur)

## • Konstanten in Befehlen (intermediates)

- Direkt im Befehl untergebebracht  $\rightarrow$  Direktwerte
- Benötigen kein eigenes Register oder Speicherzugriff
- Direktwert ist Zweierkomplementzahl, die 12 Bit breit ist
- Bitbreite der Direktwertzahl vom Befehl abhängig
  - Befehle haben immer 32 Bit
  - Registeradressen werden mit 4 Bit kodiert
  - Übrigbleibende Bits für Direktwert

## 2.5 Registersatz

R0	
R1	
R2	• R0: Verwendet für Rückgabe von Werten an die Shell
R3	
R4	• R1-R12: General Purpose Register
R5	
R6	• R13: Stack Pointer (sp)
R7	
R8	• R14: Link Register (lr)
R9	
R10	• R15: Program Counter (pc)
R11	
R12	• Current Processor Status Register (CPSR)
R13 (sp)	
R14 (lr)	
R15 (pc)	
(A/C)PSR	
. , .,	

## • Current Processor Status Register

• Enthält unter anderem die Statusflags

31	30	29	28	27	26 25	24	23 22 21	20	19 18 17 1	16 15	14 13	12 1	1 10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N	Z	С	٧	Q	IT	J		IL	GE		IT [	7:2]		Е	Α	1	F	Т	М		M [3	3:0]	

- Werden oft für Vergleiche (b,beq,...) verwendet
- N (Negative): Wird verwendet um zu zeigen, dass Ergebnis negativ ist
- Z (Zero): Wird verwendet um zu zeigen, dass Ergebnis 0 ist
- C (Carry): Zeigt, dass Carry-Bit besteht
- V (OverFlow): Zeigt, dass Overflow geschehen ist
- Namen können je nach Prozessor stark variieren

## 2.6 Adressierung des Speichers, Lesen und Schreiben auf Speicher

## • Allgemeine Verwendung von Registerspeicher

- Meist zuviele Daten für die Register
- Kombination des Registers und Hauptspeichers zum Halten von Daten
- Speichern von häufig verwendeten Daten in Registern (Schleifenvariable)

## • Wort- und Byte-Adressierung von Daten im Speicher

- Byte-adressiert: (ARM)
  - Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse (Zugriff auf jedes Byte möglich)
  - Ein Wort (hier 32Bit) besteht aus 4 Bytes (32 Bits)
  - Wortbreite ist von der Architektur abhängig
  - Wortadressen sind immer Vielfache von 4 (Offset von 4)

Wort- Adresse	-	_	/te- ess		Wort Adresse	!							
					•			•					
С	F	Е	D	С	000000C	4 0	F	3	0	7	8	8	Wort 3
8	B A 9 8		8000000	0 1	Е	Е	2	8	4	2	Wort 2		
4	7	6	5	4	0000004	F 2	F	1	Α	С	0	7	Wort 1
0	3	2	1	0	00000000	A E	C	D	Ε	F	7	8	Wort 0
MSB LSB						Wortbreite = 4 Bytes							


• Rechts wird ein Byte mit zwei Hexawerten dargestellt (AB: 1011 1010)

## • Lesen aus byte-adressiertem Speicher

- Lesen geschieht durch Ladebefehle (Transportbefehl)
- Befehlsname: load word (ldr)
- Alternative für Bytes statt Wörtern: ldrb
- Adressarithmethik:
  - Adressen werden relativ zu Register angegeben
  - Basisadresse (startet bei Wort 9) plus Distanz (offset)
  - Adresse = (r5 (Basis) + 8 (offset))
- Beispiel 1:
  - Lese Datenwort von Speicheradresse (r5+8) und schreibe es in Register r7 mov r5,#0 /\* Transportbefehl, schreibt Konstante 0 in r5 \*/
    ldr r7, [r5,#8] /\* r7: Zielregister / [r5,#8] Quelle \*/
  - r7 enthält das Datenwort der Speicheradresse r5+8
- Beispiel 2:
  - Lesen Datenwort 3 (Speicheradresse 0xC (12er Offset)) nach r7
  - (Einschub: Ox sagt dem Compiler, dass das Folgende eine Hexzahl ist)

    mov r5,#0 /\* Schreibt Konstante 0 in r5 \*/

    ldr r7, [r5, #0xC] /\* Lädt den Wert (r5+12) in r7 \*/
  - Nach Abarbeiten des Befehls hat r7 den Wert 0x40F30788



## • Schreiben in byte-adressierten Speicher

- Schreiben geschieht durch Speicherbefehle (Transportbefehl)
- Befehlsname: store word (str)
- Alternative für Bytes statt Wörtern: strb
- Beispiel:
  - Schreibe den Wert aus r9 in Speicherwort 5

```
mov r1,#0 /* Speichert Konstante 0 in r1 */
mov r9,#42 /* Speichert Konstante 42 in r9 */
str r9, [r1,#0x14] /* Schreibt Wert des 5. Wortes von r1 in r9 */
• #0x14: 14_{16} = 0001 \ 0100_2 = 20_{10} \ (5.\text{tes Wort})
```

#### 2.7 Kontrollstrukturen in Assembler

#### • Statusbits

- Die Wichtigsten:
  - CF (CarryFlag)
  - ZF (ZeroFlag)
  - SF (SignFlag)
  - OF (OverflowFlag)
- Verwendung:
  - Vergleiche (cmp)
  - Gleichheit
- Unterschiede zwischen Carry und Overflow
  - Overflow: Ergebnis passt nicht in maximale darstellbare Werte (z.B. +8 bei 4 Bit im ZK)
  - Carry: Ergebnis passt nicht in Bitbreite (+5 1 = +4)
  - Sign: Vorzeichen negativ

## • Sprünge / Verzweigungen

- Änderung der Ausführungsreihenfolge von Befehlen
- Unbedingte Sprünge
  - Werden immer ausgeführt
  - b target /\* Springt von branch zu target \*/
- Bedingte Sprünge
  - Sprünge abhängig von Bedingung
  - beq target /\* Ein Beispiel, eq für equal \*/
- Label
  - Label sind Namen für Adressen im Programm
  - Name muss unterschiedlich von Maschinenbefehlen (Mnemonics) sein
  - Label müssen mit einem Doppelpunkt abgeschlossen werden
  - Werden zur Markierung von Stellen für Sprünge verwendet (target)

#### • Bedingte Sprünge

- Weitere Bedingungen:
  - beq: Equal / Gleichheit
  - bne: Not Equal / Ungleichheit
  - bge: Greater / Größer

• ble: Less / Kleiner

## • if-Anweisung

• if/else-Anweisung

• while-Schleifen

```
/* r0 = pow; r1 = x */
mov r0,#1
mov r1,#0
               /* Label für Schleife*/
WHILE:
cmp r0,#128
              /* Abbruchbedingung: Falls equal Z = 1 */
beg DONE
               /* Sprung aus Schleife */
lsl r0,r0,#1
               /* Linksshift um 1 Bit / Schleifencode */
add r1,r1,#1
              /* x = x + 1 / Schleifencode */
b WHILE
               /* Fortführen der Schleife */
DONE:
. . .
```

• for-Schleifen

```
/* r0 = i; r1 = sum */
mov r1,#0
mov r0,#0
FOR:
                /* Label für Schleife */
cmp r0,#10
                /* Abbruchbedingung: Falls i größer als 10 ist */
bge DONE
               /* sum = sum + i */
add r1,r1,r0
               /* i = i + 1 */
add r0,r0,#1
b FOR
                /* Fortführen der Schleife */
DONE:
. . .
```

## 2.8 Nutzung des Hauptspeichers

• Erklärung anhand eines Codebeispiels

```
/* --- speicher_I.s */
2
    /* Kommentar
3
4
    .data /* Daten Bereich */
    var1: .word 5 /* Variable 1 im Speicher, Wert 5 */
5
    var2: .word 12 /* Variable 2 im Speicher, Wert 12 */
7
8
    .global main /* Definition Einsprungpunkt Hauptprogramm */
9
10
    main:
                     /* Hauptprogramm */
11
        ldr r0,adr_var1 /* laedt Adresse von var1 in r0 */
12
        ldr r1,adr_var2 /* laedt Adresse von var2 in
                                                       r1 */
        ldr r2,[r0] /* Lade Inhalt von Adresse r0 in
13
14
        ldr r3,[r1] /* Lade Inhalt von Adresse r1 in
15
        add r0, r2, r3
                     /* Springe zurueck zum aufrufenden Programm */
16
        bx Ir
17
    adr_var1: .word var1 /* Adresse von Variable 1 */
18
19
    adr_var2: .word var2 /* Adresse von Variable 2 */
```


- .data (Zeile 4):
  - Variablen, die im Speicher (nicht im Register) abgelegt werden
  - .word: Festlegung des Typs (hier 32 Bit)
  - Name var1: An sicht frei wählbar
- .global main (Zeile 8):
  - Definiert das Label, das als Einsprungspunkt gilt (hier main)
- adr\_var1: .word var1 (Zeile 18/19):
  - Hier werden die Adressen der Variablen im Speicher in einer Variable abgespeichert
  - Wichtig: Unterscheidung zwischen Adresse und Wert
- ldr r0, adr\_var1 (Zeile 11):
  - Lädt nun die Adresse unseres Hauptspeicherwertes in ein Register
  - Hierfür nutzen wir die eben erstellte adr\_var1
- ldr r2,[r0] (Zeile 13):
  - Lädt den Inhalt der Adresse in r0 in r2
  - Verwendung von [] um dies anzuzeigen
- Variationen:
  - Zeile 13: ldr r2, [r0,#4]
    - · Hinzufügen eines Offsets beim Laden des Wertes
    - Dies führt dazu, dass der Wert auf r1 geladen wird (12)
    - Ausgabe des Programms ist damit 24, statt 17
  - mov r5,#4 | ldr r2,[r0,r5]
    - · In Registern gespeicherte Konstanten auch als Offset möglich
- Zusätzliche Visualisierung:

Adressen	Speicher	Register	Namen
0x00010088		0x00010080	r0
0x00010084	12	0x00010084	r1
0x00010080	5	5	r2
0x0001007C		12	r3


## 2.9 Datenfelder (Arrays)

## • Eigenschaften

- Datenfelder bestehen aus mehreren Worten
- Nützlich um auf eine große Zahl von Daten gleichen Typs zuzugreifen
- Zugriff auf einzelne Elemente über Index



## • Verwendung von Arrays



- Array mit 5 Elementen
- Basisadresse: Adresse des ersten Elements (0x1234800)
- Erster Schritt für Zugriff: Lade Basisadresse des Arrays in Register

#### • Beispiel:


```
/* Umsetzung des folgenden C-Codes in Assembler */
int i;
int scores[200];
for (i = 0; i < 200; i = i + 1)
    scores[i] = scores[i] + 10;
mov r0, #0x14000000 /* Speichern der Basisadresse des Arrays in r0 */
                    /* Verwendung als Zählervariable i */
mov r1,#0
LOOP:
cmp r1,#200
                    /* i < 200 */
                    /* Falls i > 200, Verlassen des Loops */
bge L3
lsl r2,r1,#2
                    /* r2 = i * 4 -> Aufgrund des Offsets des Arrays von 4 */
ldr r3,[r0,r2]
                    /* Laden des Wertes aus Array / r3 = scores[i] */
add r3,r3,#10
                    /* r3 = scores[i] + 10 */
str r3,[r0,r2]
                    /* Zurückschreiben in Speicher / r3 Quellregister (nicht Ziel) */
                    /* scores[i] = scores[i] + 10 */
                    /* i = i + 1 / Hochzählen der Laufvariable */
add r1,r1,#1
b LOOP
                    /* Wiederholen der Schleife */
L3:
. . .
```

#### 2.10 Unterprogramme

#### Einführung


- Unterprogramme helfen bei der strukturierten Programmierung
- Betrachtung Hauptprogramm, in dem ein Teilprogramm an versch. Stellen ausgeführt werden soll
- Zwei Konzepte: Makrotechnik und Unterprogrammtechnik


## • Makrotechnik



- Teilprogramm wird, an benötigten Stellen, einkopiert
- Zuordnung eines Namens für Teilprogramm (Makroname)
- Nennung des Makronamens an besagter Stelle (Makroaufruf)

## • Unterprogrammtechnik





- Teilprogramm nur einmal im Code vorhanden
- Kennzeichnung durch Marke (Unterprogrammname)
- Rückkehr in aufrufendes Programm nach Ausführung  $\Rightarrow {\rm durch\ Sprungbefehl\ auf\ R\"{u}ckkehradresse}$
- Rückkehradresse wird an anderer Stelle gespeichert
- Beachten der Sichtbarkeit von Variablen (global vs lokal)

#### • Funktions- und Prozeduraufruf

- Aufrufer:
  - Ursprung des Funktionsaufrufs
  - Übergibt Argumente (aktuale Parameter) an Aufgerufenen
  - Springt Aufgerufenen an
- Aufgerufener:
  - Aufgerufene Funktion
  - Führt Funktion/Prozedur aus
  - Gibt Rückgabewert an Aufrufer zurück
  - Darf keine Register oder Speicherstellen überschreiben, die im Aufrufer genutzt werden
    - Beachten mit Sorgfalt und vorhandenem Konzept
    - Genutzte Register sollten gesichert werden, um danach wieder zu überschreiben
- Beispiel:

```
/* Übersetzen des folgenden C-Codes in Assembler */
int main() {
   int y;
```

```
y = diffofsums(14, 3, 4, 5);
}
int diffofsums(int f, int g, int h, int i){ /* 4 formale Parameter */
    int result;
    result = (f + g) - (h + i);
    return result;
}
/* ASSEMBLER */
/* r4 = y */
main:
mov r0,#14
              /* Argument 0 = 14 */
              /* Argument 1 = 3 */
mov r1,#3
mov r2,#4
              /* Argument 2 = 4 */
              /* Argument 3 = 5 */
mov r3,#5
bl diffofsums /* Funktionsaufruf / bl: branch and link */
/* Schreibt die Rückkehradresse des folgenden Befehls mov in link register (r14) */
mov r4,r0
              /* y = Riickgabewert */
_____
diffofsums:
add r8,r0,r1
              /* Überschreiben von r8 / Kein Sichern der Werte vorher */
add r9,r2,r3
               /* Selbiges gilt für r9 */
sub r4,r8,r9
mov r0,r4
               /* Ablegen von Rückgabewert in r0 (return value register) */
               /* Übergabe der Rückkehradresse an Program Counter */
mov pc,lr
/* Program Counter führt dann den nächsten Befehl (mov r4,r0) aus */
```


#### 2.11 Stack

- Eigenschaften des Stacks
  - Speicher für temporäres Zwischenspeichern von Werten
  - LIFO-Konzept ("last in, first out")
  - Dehnt sich aus, falls mehr Daten gespeichert werden müssen
  - Zieht sich zusammen, wenn weniger Daten gespeichert werden müssen
  - Wächst bei ARM nach unten (von hohen zu niedrigen Adressen)
  - Verwendung des Stackpointers sp (r13)
  - StackPointer zeigt auf letztes auf dem Stack abgelegtes Element
- Verwendung des Stacks bei Unterprogrammen
  - Beispiel diffofsums:

- Problem hier: diffofsums überschreibt r8, r9, r4
- Unterprogramme dürfen aber keine unbeabsichtigten Seiteneffekte haben
- Vorherige Werte in r8, r9 und r4 gehen hierbei aber verloren
- Lösung: Register auf Stack Zwischenspeichern

```
diffofsums:
sub sp, sp, #12
                    /* Speicher auf Stack reservieren (3 Adressen "abziehen") */
str r9, [sp, #8]
                    /* Speichern an oberster freier Stelle im Stack */
str r8, [sp, #4]
str r4, [sp]
                    /* Speichern an unterster freier Stelle im Stack */
/* Abspeichern der Werte in Benutzungsreihenfolge hier als Konvention */
add r8, r0, r1
                    /* Berechnungen durchführen */
add r9, r2, r3
sub r4, r8, r9
mov r0, r4
                    /* Rückgabewert in r0 */
/* Wiederherstellen der Werte nun in umgekehrter Reihenfolge */
                   /* Wiederherstellen von r4 */
ldr r4, [sp]
ldr r8, [sp, #4]
                    /* Wiederherstellen von r8 */
                    /* Wiederherstellen von r9 */
ldr r9, [sp, #8]
add sp, sp, #12
                    /* Freigabe von Speicher auf dem Stack */
mov pc, lr
                    /* Rücksprung zum Aufrufer */
```

## Veränderung des Stacks während diffofsums



- Verwendung des Stacks auch bei Unterprogrammaufrufen
  - Das LinkRegister muss vor Unterprogrammaufrufen gesichert werden

```
main:
...
push {lr}  /* push ist hier nur eine Pseudoinstruktion für str */
bl diffofsums  /* Das LinkRegister wird beim Programmaufruf verändert */
...
pop {lr}  /* pop ist hier die Pseudoinstruktion für ldr */
bx lr
```


- push und pop sind auch mit Operandenliste möglich
  - push {r9, r8, r4}
  - · Allerdings muss hierbei das "poppen" in umgekehrter Reihenfolge beachtet werden

#### 2.12 Rekursion

• Graphische Betrachtung

## Hauptprogramm

#### Inkarnationen:



- Inkarnation: Ablauf eines Unterprogrammes
- Zwei verschiedene Rückkehradressen:
  - RA 1: Adresse im Hauptprogramm
  - RA 2: Adresse im Unterprogramm
  - RA 2 ist immer diesselbe Adresse, da immer selber Code

## • Code: Fakultätsberechnung

.global main

```
main:
                            /* Hauptprogramm */
                            /* Sicherung lr */
        push{lr}
                            /* fak von 3 */
        mov r0, #3
                            /* Aufruf von fak */
        bl fak
RA_1:
        mov r4, r0
                            /* RA_1 ist hier kein sinnvoller Code, nur für Adressen hier *
        mov r0, r4
        pop {lr}
        bx lr
fak:
                            /* Stackspeicher reservieren */
        sub sp, sp, #8
                            /* Sichern von r0 */
        str r0, [sp, #4]
                            /* Sichern lr */
        str lr, [sp]
                            /* Überprüfung Rekursionsende */
        cmp r0, #1
        blt else
        sub r0, r0, #1
                            /* n = n - 1 */
                            /* Funktionsaufruf */
        bl fak
RA_2:
        ldr r1, [sp, #4]
                            /* Laden von n */
                            /* fak (n-1) * n */
        mul r0, r1, r0
        ldr lr, [sp]
                            /* Laden Rückkehradresse */
fin:
                            /* Freigabe Stackspeicher */
        add sp, sp, #8
        bx lr
else:
        mov r0, #1
                            /* Rekursionsanker */
        b fin
```

#### • Aufrufer:

- Lege Aufrufparameter in Register oder auf Stack ab
- Sichere notwendige Register auf dem Stack (lr)
- Rufe Unterprogramm auf (bl)
- Stelle gesicherte Register wieder her (lr)
- Verwendung von Rückgabewert

## • Aufgerufener:

- Sichere zu erhaltende Register auf dem Stack
- Führe Unterprogrammrechnung aus
- Rückgabewert in r0 legen
- Wiederherstellen der gesicherten Register
- Rücksprung zum Aufrufer

## 2.13 Compilieren, Assemblieren und Linken

## • Optimierungseinstellungen

- Generieren des Assemblercodes mithilfe von gcc -S code.c führt zu viel "unnötigem"Code
- z.B. das Speichern von Intermediate Values auf dem Stack etc
- Optimierungsstufen (gcc -S -O1 code.c) erzeugen meist "weniger"Code
- Die Übersetzung eines Programmes kann also viele verschiedene Ergebnisse haben
- Außerdem werden nicht unbedingt alle Elemente einer Hochsprache in Assembler sichtbar

## • OpenMP (Einschub)

- Threadparalleles Arbeiten auf Rechnersystemene mit gemeinsamen Adressraum
- Gut geeignet für Multicore-Architekturen
- Programm verzweigt automatisch bei parallel-ausführbarem Code in zusätzliche Threads
- Am Schluss werden diese Threads wieder zu einem einzelnen zusammengeführt

#### • Fork-Join-Programmiermodell

- Verwenden in der Praxis:
  - Einbinden von #include<omp.h>
  - Compileraufruf: gcc fopenmp name.c
  - Setzen Umgebungsvariable für Threadanzahl: OMP\_NUM\_THREADS=2
- Programme lassen sich aber eher selten sehr gut parallelisieren

## • Assemblerprogramm

#### • Definition:

- Programm, das die Aufgabe hat, Assemblerbefehle in Maschinencode zu transformieren
- symbolischen Namen (Labels) Maschinenadressen zuzuweisen
- Erzeugung einer oder mehrerer Objektdateien

## • Crossassembler

- Assembler läuft auf Rechnersystem X, generiert aber Maschinencode für Platform Y
- Verwendung im Bereich der Embedded Systems

## • Disassembler

- Übersetzung von Maschinencode in Assemblersprache
- Verlust von Kommentaren und symbolischen Namen

## • Schrittweiser Assembliervorgang

• 1. Schritt:

- Auffinden von Speicherposition mit Marken (Beziehung zwischen Adresse und Namen bekannt)
- Übersetzung jedes Assemblerbefehls durch OPCodes, Register und Marken in legale Instruktion

#### • 2. Schritt

- Erzeugung einer oder mehrerer Objektdateien
- Enthalten Maschinencode, Daten, Verwaltungsinformationen
- Jedoch meist nicht ausführbar (Verweise auf andere Funktionen etc.)
- Probleme beim 1. Schritt
  - Nutzen von Marken, bevor sie definiert sind (Unbekannte Adressen)
  - Lösung: Two-Pass
    - Assembler macht 2 Läufe über das Programm
    - 1. Lauf: Zuordnen von Maschinenadressen
    - 2. Lauf: Erzeugen der Codes
- Probleme beim 2. Schritt (Erzeugen des Objektdatei)
  - 1. Fall:
    - · Assembler verwendet absolute Adreessen und eine Objektdatei
    - · Laden unmittelbar möglich, Speicherort muss jedoch vorher bekannt sein
    - · Nachteil: Verschieben des Programms nicht möglich
  - 2. Fall:
    - Assembler verwendet relative Adressen und ggf. mehrere Programm-Segmente als Eingabe
    - Assembler Ausgabe: ≥ 1 Objekt-Dateien
    - Adressen werden relativ zu Objektdateien vergeben
    - Deswegen sind weitere Transformationsschritte notwendig (Binder/Linker/Lader)

## • Aufbau eines Objekt-Programms

- Verschiedene Arten von Objekt-Programmen:
  - Relocatable (verschiebbare) Object Files:

Enthalten binären Code und Daten in einer Form, die mit anderen verschiebbaren Objekt-Files zu einem ausführbaren Objekt-File zusammengefügt werden können. Diese Files werden in der Regel generiert.


• Executable Object Files:

Enthalten binären Code und Daten in einer Form, die direkt in den Speicher kopiert und ausgeführt werden kann.

• Shared Object Files:

Spezieller Typ von Relocatable Object Files, welche in den Speicher geladen werden können und dynamisch mit anderen Object-Files zusammengeführt werden können.

• Aufbau eines ELF relocatable object files



- ELF: Ein Format dieser Files
- Beginnt mit 16-Byte Sequenz
- Informationen über Wortgröße, Byte-Ordering,...
- .text: Maschinencode des compilierten Programms
- .data: Initialisierte globale Variablen
- etc.

```
• Beispiel einer ELF-Header-File (16 Bytes)
   • as -o prog.o prog.s (Übersetzung eines C-Programms)
   • readelf -h prog.o (Lesen ELF-Header / -h für Header)
      Class:
                             ELF32
      Data:
                             2's complement little endian
      Version:
                             1 (current)
                             UNIX - System V
      OS/ABT:
      ABI Version:
                             REL (Relocatable file)
      Type:
      Machine:
                             AR.M
      Version:
                             0x1
      Entry point address:
                             0x0
      Start of program headers: 0 (bytes into file)
      Start of section headers: 348 (bytes into file)
   • readelf -a prog.i (Übersicht über wichtigsten Einträge)
   • objdump -S prog.o (Rückgabe des Maschinencodes)
                       file format elf32-littlearm
      Schleife.o:
     Disassembly of section .text:
      00000000 <main>:
         0: e3a00001 mov r0, #1
         4: e3a01000 mov r1, #0
      00000008 <WHILE>:
         8: e3500c01 cmp r0, #256; 0x100
         c: 0a000002 beq 1c <DONE>
        10: e1a00080 lsl r0, r0, #1
        14: e2811001 add r1, r1, #1
        18: eafffffa b 8 <WHILE>
      0000001c <DONE>:
        1c: e1a00001 mov r0, r1
        20: e12fff1e bx lr
```

• Links ist der Maschinencode mit 8 Byte (32 Bit) in Hexa zu sehen

## • Binder/Linker und Lader

- Definition Binder/Linker
  - Erzeugung eines ausführbaren Objektprogramms aus einzelnen verschiebbaren Objekt-Files
  - Hierzu auflösen der offenen exteren Referenzen
- Definition Lader
  - Systemprogramm, das die Objektprogramme in den Speicher lädt und die Ausführung anstößt
  - Kopieren des Objektprogrammes in den Speicher
  - Verschiedene Arten des Ladevorgangs:
    - absolutes Laden (absolute loading)
    - relatives Laden (relocatable loading)
    - dynamisches Laden zur Laufzeit (dynamic run-time loading)

## • Laufzeitanalyse von C-Programmen

- Erinnerung: Operationen auf den Registern sind schneller als Operationen auf Hauptspeicher
- Möglichkeit des Programm Profiling hier:
  - Hauptprogramm, das zwei Funktionen (eine iterativ, andere rekursiv) aufruft
  - gcc kann hier bei der Bestimmung der Laufzeit weiterhelfen
  - gcc -pg -o function\_fak function\_fak.c (-pg ist ein run-time flag)
  - Danach Aufruf des Programms (dauert etwas länger)
  - gprof function\_fak gmon.out > analysis.txt (Wertet die Profile-Datei aus)
  - Diese splittet die Zeit der Unterprogramme auf und zeigt die Laufzeiten an