Rechnerorganisation

Jonas Milkovits

Last Edited: 1. Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung 1						
	1.1	Begrifflichkeiten und Grundlagen]				
	1.2	Streifzug durch die Geschichte	4				
	1.3	Ethik in der Informatik	•				
2	\mathbf{Ein}_{1}	führung in die maschinennahe Programmierung	4				
	2.1	Begrifflichkeiten und Grundlagen	4				
	2.2	Nötiges Vorwissen für Assembler	ļ				


1 Einführung

1.1 Begrifflichkeiten und Grundlagen

• Abstraktion

- Wichtiges und zentrales Konzept der Informatik
- Verstecken unnötiger Details (für spezielle Aufgabe unnötig)

• Schichtenmodell




- Untere Schicht erbringt Dienstleistungen für höhere Schicht
- Obere Schicht nutzt Dienste der niedrigeren Schicht
- Eindeutige Schnittstellen zwischen den Schichten
- Vorteile:
 - Austauschbarkeit einzelner Schichten
 - Nur Kenntnis der bearbeitenden Schicht notwendig
- Nachteile:
 - ggf. geringere Leistungsfähigkeit des Systems

• Grundbegriffe

- Computer:
 - Datenverarbeitungssystem
 - Funktionseinheit zur Verarbeitung und Aufbewahrung von Daten
 - Auch Rechner, Informationsverarbeitungssystem, Rechnersystem,...
 - Steuerung eines Rechnersystems folgt über ladbares Programm (Maschinenbefehle)
- Grundfunktionen, die ein Rechner ausführt
 - Verarbeitung von Daten (Rechnen, logische Verknüpfungen,...)
 - Speichern von Daten (Ablegen, Wiederauffinden, Löschen)
 - Umformen von Daten (Sortieren, Packen, Entpacken)
 - Kommunizieren (Mit Benutzer, mit anderen Rechnersystemen)


• Komponenten eines Rechnersystems

- Prozessor
 - Zentraleinheit, Central Processing Unit (CPU)
 - Ausführung von Programmen
- Speicher
 - Enthält Programme und Daten (Speichersystem)
- Kommunikation
 - Transfer von Informationen zwischen Speicher und Prozessor
 - Kommunikation mit der Außenwelt (Ein-/Ausgabesystem)



• Nähere Informationen zum Speicher

- Explizite Nutzung des Speichersystem
 - Internet Prozessorspeicher/Register
 - schnelle Register zur temporären Speicherung von Daten/Befehlen
 - · direkter Zugriff durch Maschinenbefehle
 - Technologie: Halbleiter ICs
 - Hauptspeicher
 - relativ großer und schneller Speicher für Programme/Daten
 - direkter Zugriff durch Maschinenbefehle
 - Technologie: Halbleiter ICs
 - Sekundärspeicher
 - großer, aber langsamer Speicher für permanente Speicherung
 - indirekter Zugriff über E/A-Programme (Daten \rightarrow Hauptspeicher)
 - Technologie: Halbleiter ICs, Magnetplatten, optische Laufwerke
 - z.B.: Festplatte
- Implizite (transparente) Nutzung
 - Für das Maschinenprogramm transparent
 - bestimmte Register auf dem Prozessor
 - · Cache-Speicher



• Speicherorganisation: Big-Endian und Little-Endian

Big-Endian			ndi	ian	Little-Endia				liar
	Byte- Adresse			е	Wort Adresse	,	By Adre	te- ess	e ¦
	С	D	Е	F	С	F	Е	D	С
	8	9	Α	В	8	В	Α	9	8
	4	5	6	7	4	7	6	5	4
	0	1	2	3	0	3	2	1	0
MSB LSB				LSE	3 1	MSI	3		LSB

- Schemata für Nummerierung von Bytes in einem Wort
- Big-Endian: Bytes werden vom höchstwertigen Ende gezählt
- Little-Endian: Bytes werden vom niederstwertigen Ende gezählt

1.2 Streifzug durch die Geschichte

• Übersicht über die geschichtliche Entwicklung mit wichtigsten Meilensteinen

Bezeichnung	Technik und Anwendung	Zeit	
Abakus,	mechanische Hilfsmittel	bis ca.	
Zahlenstäbchen	zum Rechnen	18. Jahrhundert	
mechanische	mechanische Apparate zum Rechnen	1623 - ca. 1960	
Rechenmaschinen			
elektronische	elektronische Rechenanlagen zum	seit 1944	
Rechenanlagen	Lösen von numerischen Problemen		
Datenverarbeitungs-	Rechner kann Texte und Bilder	seit ca. 1955	
anlage	bearbeiten		
Informations-	Rechner lernt, Bilder und Sprache	seit 1968	
verarbeitungssystem	zu erkennen (KI)		

• Fünf Rechnergenerationen im Überblick:

Generation	Zeitdauer (ca.)	Technologie	Operationen/sec
1	1946 - 1954	Vakuumröhren	40000
2	1955 - 1964	Transistor	200000
3	1965 - 1971	Small und medium scale	1000000
		integration (SSI, MSI)	
4	1972 - 1977	Large scale integration (LSI)	10000000
5	1978 - ????	Very large scale integration (VLSI)	100000000

• Rechner im elektronischen Zeitalter

- 1954: Entwicklung der Programmiersprache Fortran
- 1955: Erster Transistorrechner
- 1957: Entwicklung Magnetplattenspeicher, Erste Betriebssysteme für Großrechner
- 1968: Erster Taschenrechner
- 1971: Erster Mikroprozessor
- 1981: Erster IBM PC, Beginn des PC-Zeitalters

1.3 Ethik in der Informatik

- Ethik in der Informatik
 - Ethik: Bewertung menschlichen Handelns
 - Verbindung zur Informatik: Anwendung von Rechnern für kriegisches Handelns
 - Dual-Use-Problematik: Verwendbarkeit von Rechnern für zivile als auch militärische Zwecke
- Digitale Souveränität
 - Souveränität: Fähigkeit zur Selbstbestimmung (Eigenständigkeit, Unabhängigkeit)
 - Digitale Souveränität: Souveränität im digitalen Raum

2 Einführung in die maschinennahe Programmierung

2.1 Begrifflichkeiten und Grundlagen

• Allgemein

- Architektur / Programmiermodell
 - Programmierersicht auf Rechnersystem
 - Definiert durch Maschinenbefehle und Operanden
- Mikroarchitektur
 - Hardware-Implementierung der Architektur


• Programmierparadigmen

- Synonyme: Denkmuster, Musterbeispiel
- Bezeichnet in der Informatik ein übergeordnetes Prinzip
- Dieses Prinzip ist für eine ganze Teildisziplin typisch
- Manifestiert sich an Beispielen, keine konkrete Formulierung
- Maschinensprache (Assembler) ist ein primitives Paradigma

• Programmiermodell

- Bei höheren Programmiersprachen:
 - Grundlegende Eigenschaften einer Programmiersprache
- Bei maschinennaher Programmierung:
 - Bezeichnet dort den Registersatz eines Prozessors
 - Registersatz besteht aus:
 - · Register, die durch Programme angesprochen werden können
 - Liste aller verfügbaren Befehle (**Befehlssatz**)
 - Register, die prozessorintern verwendet werden (IP/PC) zählen nicht zum Registersatz
 - IC: Instruction Pointer
 - PC: Program Counter

• Verfeinerung des Rechensystems



• CPU/Prozessor:

führt die im Hauptspeicher abgelegten Befehle aus

• ALU/Arithmethic Logical Unit:

Ausführung der Operationen

• PC/Program Counter: Verweis auf nächsten Maschinenbefehl im Hauptspeicher

• Register: Schneller Speicher für Operanden

• Hauptspeicher: Speichert Befehle und Daten

• Bus Interface: Verbinden der einzelnen Komponenten

2.2 Nötiges Vorwissen für Assembler

• Allgemeine Informationen

- Programmieren in der Sprache des Computers
 - Maschinenbefehle: Einzelnes Wort
 - Befehlssatz: Gesamtes Vokabular
- Befehle geben Art der Operation und ihre Operanden an
- Zwei Darstellungen:
 - Assemblersprache: Für Menschen lesbare Schreibweise für Instruktionen
 - Maschinensprache: maschinenlesbares Format (1 und 0)

• ARM-Architektur - Hier verwendetes Rechnersystem


- z.B. verwendet bei Raspberry Pi
- ARM: Acorn RISC Machines / Advanced RISC Machines
- Große Verbreitung heutzutage in Smartphones

• Phasen der Übersetzung

• Beispielhaftes C-Programm:

```
#include <stdio.h> /* Standard Input/Output */ /* Header-Datei*/
int main() {
printf("Hello World\n");
return 0;
}
```

- C-Programm an sich für den Menschen verständlich
- Übersetzung in Maschinenbefehle für Ausführung auf dem Rechnersystem:




- 1. Phase (Preprocessor)
 - Aufbereitung durch Ausführung von Direktiven (Code mit #)
 - z.B.: Bearbeiten von #include <stdio.h>
 - · Lesen des Inhalts der Datei stdio.h
 - Kopieren des Inhalts in die Programmdatei
 - Ausgabe: C-Programm mit der Endung .i
- 2. Phase (Compiler)
 - Übersetzt C-Programm hello.i in Assemblerprogramm hello.s
- 3. Phase (Assembler)
 - Übersetzt hello.s in Maschinensprache
 - Ergebnis ist das Objekt-Programm hello.o
- 4. Phase (Linker)
 - Zusammenfügen verschiedener Module


- Code vn printf exisitert bereits als print.o-Datei
- Linker kombiniert hello.o und printf.o zu ausführbarem Programm
- Ausgabe des Bindevorgangs: ausführbare hello-Objektdatei

• Ausführung des Programms


- Ausgangspunkt
 - Ausführbares Objektprogramm hello auf der Festplatte
 - Starten der Ausführung des Programms unter Nutzung der Shell
- Ablauf:
 - Shell liegt Zeichen des Kommandos ins Register
 - Speichert den Inhalt dann im Hauptspeicher aber



• Schrittweises Kopieren der Befehle/Daten von Festplatte in Hauptspeicher



• Ausführen der Maschinenbefehle des hello-Programms



• Erstes Assembler-Programm

• Code

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int p = 5; /* Definition + Variablenzuweisung */
   int q = 12;
   int result = p + q;
   printf("result ist %d \n", result); /* Platzhaltersystem für Strings */
   return 0;
}
```

- Befehle:
 - gcc addition.c übersetzt das C-Programm
 - gcc -S additionc generiert das Assemblerprogramm
- Assemblercode

```
"addition.c"
         . file
                                                                                    . file "addition.c"
         . section
                            . rodata
                                                                                     . section
                                                                                                         . rodata
         .align 2
                                                                          . LC0:
. LC0:
                                                                                    .string "result_ist_%d_\n"
         .ascii "result_ist_%d_\012\000"
                                                                                    . text
         . text
                                                                                    .globl
                                                                                              main
         .align 2
                                                                                               main, @function
                                                                                    .type
         .global main
                                                                          main:
         .syntax unified
                                                                          . LFB0:
         . arm
         .fpu vfp
                                                                                     . cfi_startproc
         .type
                 main, %function
                                                                                    pushq %rbp
main:
                                                                                    .cfi_def_cfa_offset 16
         @ args = 0, pretend = 0, frame = 16
                                                                                    .cfi_offset 6, -16 movq %rsp, %rbp
         @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
                                                                                    movq
                   \{fp\,,\ lr\,\}
         push
                                                                                    .cfi_def_cfa_register 6
         add
                   fp, sp, #4
                                                                                               $16, %rsp
                                                                                    subq
         sub
                   sp, sp, #16
                                                                                              $5, -12(%rbp)
$12, -8(%rbp)
                                                                                    movi
                  r3 , #5
r3 , [fp , #-8]
         mov
                                                                                    movl
         str
                                                                                               -8(\%rbp), %eax
                  r3, #12
r3, [fp, #-12]
r2, [fp, #-8]
                                                                                    movl
         mov
                                                                                               -12(%rbp), %edx
                                                                                    movl
         str
                                                                                              %edx, %eax
%eax, -4(%rbp)
                                                                                    addl
         ldr
                   r3 , [fp , #-12]
                                                                                    movl
         ldr
                                                                                              -4(%rbp), %eax
%eax, %esi
$.LC0, %edi
                  r3, r2, r3
r3, [fp, #-16]
         add
                                                                                    movl
         str
                                                                                    movl
         ldr
                   r1, [fp, \#-16]
                                                                                    movl
                                                                                              $0, %eax printf
         ldr
                   r0 ,
                        . L3
                                                                                    movl
                   printf
         Ы
                                                                                     call
                                                                                     [...]
```

Abbildung 1: ARM Architektur

Abbildung 2: Intel Architektur

- Unterschiedliche Syntax abhängig vom Prozessor (auch Registernamen)
- Relevanter Code ARM:
 - mov schiebt Werte in Register (5,12)
 - add addiert zwei Zahlen
 - Registernamen r und Zahl (z.B. r0)
- Relevanter Code Intel:
 - addl: Operation hier nur mit 2 Operanden, rechter Wert ist das Zielregister

• Befehle eines Rechnersystems

- Wieviele Befehle und was für Befehle soll ein Rechnersystem haben?
- Viele komplexe Befehle:
 - CISC-Maschinen (Complex Instruction Set Computer)
 - Befehlsausführung direkt im Speicher möglich
 - Verwendet von Intel-Architektur
- Weitgehend identische Ausführungszeit der Befehle
 - RISC-Maschinen (Reduce Instruction Set Computer)
 - Ermöglicht effizientes Pipeling
 - Werden auch als Load/Store-Architekturen bezeichnet (Nur Ausführung im Register)
 - Verwendet von ARM-Architektur
- Jedoch viele Befehle, die jeder Prozessor hat (AND, OR, NOT,...)
- Interner Aufbau eines Rechners hat viele Freiheitsgrade
- Diese Struktur hat erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines Rechnersystems
- n-Adressmaschinen
 - Einteilung nach der Anzahl der Operanden in einem Maschinenbefehl
 - 2-Adressmaschine (Intel Architektur)
 - 3-Adressmaschine (ARM Architektur)
- Programmiermodell des ARM-Prozessors Registersatz

R0				
R1				
R2				
R3				
R4				
R5				
R6				
R7				
R8				
R9				
R10				
R11				
R12				
R13 (sp)				
R14 (1r)				
R15 (pc)				

- R0-R12: Normale Register
- R13-15: Spezialregister
- R15: Program Counter
- (A/C) PSR TODO