

30 055 512 - 2



Funksensoren

Funk-Bewegungssensor FB55EB-

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

gültig für Geräte ab Fertigungswoche 42/21(siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Funk-Bewegungssensor für Aufputzmontage 80x80x27 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.

Der FB55EB- sendet bei Bewegung alle 2 Minuten ein Bewegt-Telegramm. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach 4 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet. Wird weiterhin keine Bewegung erkannt, wird alle 30 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet.

In der Werkseinstellung steht der obere Schiebeschalter auf 'P (passiv)', Lichtaktoren und Dimmaktoren schalten automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine neue Bewegung erkannt wurde. Das Einschalten erfolgt mit dem Lichttaster.

Mit dem oberen Schiebeschalter in Stellung 'A (aktiv)' wird automatisches bewegungsabhängiges Einschalten aktiviert.

Mit dem unteren Schiebeschalter kann die Empfindlichkeit gewählt werden.

'H' = high (Werkseinstellung) oder 'L' = low. Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernimmt eine innenliegende 3 V-Knopfzelle CR2032.


Zum Wechseln der Knopfzelle muss lediglich die Frontplatte abgezogen werden.

Zum Einlernen in einen im Lernmodus befindlichen Aktor oder Professional Smart Home-Controller muss die Frontplatte abgezogen und die Lerntaste gedrückt werden.


Montage nur auf einem planen Untergrund:

Halteplatte anschrauben oder mit der beiliegenden Klebefolie ankleben. Danach den Rahmen aufrasten, die Batterie-Isolierung herausziehen sowie die Frontplatte aufrasten. Zur Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C.


Die Lage der Antenne ist zu beachten:



Wandmontage



Deckenmontage



Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.



Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

Funk-Telegramm nach EEP A5-07-01 Data_byte3 = Spannung 0-5 V (0-250) Data_byte2 = -


Data_byte1 = 0xC8 = halbautomatische
Bewegungserkennung
0xFF = vollautomatische
Bewegungserkennung
0x00 = keine Bewegung

Data_byte0 = 0x09 Lerntelegramm: 0x1C080D80

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



http://eltako.com/redirect/FB55EB-





DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FB55EB- der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse, unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943 500 02

□ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

16/2023 Änderungen vorbehalten.