

30 065 470 - 2



Funksensoren Funk-Bewegungssensor FB65B

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

gültig für Geräte ab Fertigungswoche
42/21(siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Funk-Bewegungssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x25 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.

Der FB65B sendet bei Bewegung alle 2 Minuten ein Bewegt-Telegramm. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach 4 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet. Wird weiterhin keine Bewegung erkannt, wird alle 30 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet.

In der Werkseinstellung steht der obere Schiebeschalter auf 'P (passiv)', Lichtaktoren und Dimmaktoren schalten automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine neue Bewegung erkannt wurde. Das Einschalten erfolgt mit dem Lichtfaster.

Mit dem oberen Schiebeschalter in Stellung 'A (aktiv)' wird automatisches bewegungsabhängiges Einschalten aktiviert.

Mit dem unteren Schiebeschalter kann die Empfindlichkeit gewählt werden.

'H' = high (Werkseinstellung) oder 'L' = low. Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernimmt eine innenliegende 3 V-Knopfzelle CR2032.

Zum Wechseln der Knopfzelle muss lediglich die Frontplatte abgezogen werden.


Zum Einlernen in einen im Lernmodus befindlichen Aktor oder die GFVS muss die Frontplatte abgezogen und die Lerntaste gedrückt werden.

Montage nur auf einem planen Untergrund:


Halteplatte anschrauben. Danach den Rahmen aufrasten, die Batterie-Isolierung herausziehen sowie die Frontplatte aufrasten.

Zur Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm liegen bei.

Wandmontage



Deckenmontage



Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.



Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

Funk-Telegramm nach EEP A5-07-01 Data_byte3 = Spannung 0-5 V (0-250) Data_byte2 = -

Data_byte1 = 0xC8 = halbautomatische

Bewegungserkennung

0xFF = vollautomatische Bewegungserkennung 0x00 = keine Bewegung

Data_byte0 = 0x09 Lerntelegramm: 0x1C080D80



DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FB65B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02

☐ Technik-Beratung@eltako.de eltako.com

42/2021 Änderungen vorbehalten.