EXP-11: STUDY OF GPIO & BIT ADDRESSING IN AT89C51



1) Source Code

```
#include <reg51.h>
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
void delay()
{
unsigned int i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<1000;j++);
}
void main()
{
while(1)
{
LED1 = 1;
LED2 = 0;
delay();
LED1 = 0;
LED2 = 1;
delay();
}
}
```

Output: