

Práctica 2 - Entrada y Salida en C

Jaime Arana Manuel Ferrero 3ºA

Manejo de puertos:

```
1
      #include <xc.h>
2
3
      int main (void)
  r 🗦 - {
 4
5
           // se ponen los LEDs como salida
6
           TRISC = ~0x0F;
7
8
           // los LEDs son activos a nivel bajo
           LATC = \sim 0 \times 0 F;
9
10
           while(1)
11
12
13
           return 0;
14
```

En este apartado se pide encender los 4 LEDs conectados a los bits menos significativos del puerto C, siendo los bits RCO – RC3.

En este primer apartado se ha optado por no utilizar máscaras y escribir el puerto C directamente. No obstante, para los siguientes aparatados si se va a trabajar con máscaras.



Diseño 1:

Encender LED RC2

```
#include <xc.h>
 2
     #define BIT_LED0 0
 3
     #define BIT LED1 1
 4
     #define BIT LED2 2
 5
     #define BIT LED3 3
7
8
     int main (void)
  rĢ <mark>{</mark>
9
10
          // LEDs como salidas
11
          TRISC = \sim 0 \times 0 F;
12
13
         // variable de ayuda ya que no se puede escribir
         // el puerto C varias veces seguidas
14
         puerto = 0x0000;
15
16
         //encendidos LED 2
17
         puerto |= (1 << BIT LED0);
19
         puerto |= (1 << BIT_LED1);
         puerto &= ~(1 << BIT_LED2);
20
21
        puerto |= (1 << BIT_LED3);
22
         LATC = puerto;
23
24
          while(1)
25
26
          return 0;
27
```

Encender LED RC2 Y RC3

```
1
      #include <xc.h>
2
3
      #define BIT LED0 0
      #define BIT_LED1 1
#define BIT_LED2 2
 5
      #define BIT LED3 3
 6
8
      int main (void)
9
   rĢ {
10
          // LEDs como salidas
          TRISC = \sim 0 \times 0 F;
11
12
13
          // variable de ayuda ya que no se puede escribir
14
          // el puerto C varias veces seguidas
          puerto = 0x00000;
15
16
17
          //encendidos LED 2 y LED 3
18
          puerto |= (1 << BIT LED0);
19
          puerto |= (1 << BIT_LED1);</pre>
20
          puerto &= ~(1 << BIT_LED2);</pre>
          puerto &= ~(1 << BIT_LED3);
21
22
          LATC = puerto;
23
24
           while(1)
25
26
           return 0;
27
```



Manejo del pulsador:

```
#include <xc.h>
1
2
3
      #define PIN PULSADOR 5
 4
5
      int main (void)
6 r 📮 {
7
          int pulsador;
8
9
          // LEDs como salida
10
          TRISC = \sim 0 \times 0 F;
11
          // LEDs empiezan apagados
12
         LATC = 0x0F;
13
14
15
         // pulsador como entrada
16
          TRISB = 0xFF;
17
18
          while(1){
19
            // Se lee el estado del pulsador
20
              pulsador = ( PORTB >> PIN_PULSADOR ) & 1;
              // Cuando se pulsa el pulsador se enciende el LED 0, al dejar de pulsar se apagan
21
              if(pulsador == 0){
22
23
                  LATC &= ~1;
24
              }else{
25
                  LATC |= 1;
26
27
28
29
          return 0;
```



Detección de flancos:

```
#include <xc.h>
 1
 2
      #define BIT PULSADOR 5
 3
 4
 5
      int main (void)
   ₽.€
 6
 7
          int pulsador_ant, pulsador_act;
 8
          TRISC = \sim 0 \times 0 F;
 9
          LATC = 0x0F;
10
11
          TRISB |= (1 << BIT_PULSADOR);
12
          //leemos el estado del pulsador
13
14
          //con PORTB --> leemos el valor del puerto
          //>> BIT_PULSADOR --> leemos valor en el campo del pulsador
15
          pulsador_ant = (PORTB >> BIT_PULSADOR) & 1;
16
17
          int contador = 0;
18
19
          while(1){
             pulsador_act = (PORTB >> BIT_PULSADOR) & 1;
20
21
22
              //si el pulsador == 0 --> está pulsado
23
              if((pulsador_act != pulsador_ant) && (pulsador_act == 0)){
24
                  if(contador > 15) { // vuelve a empezar
25
                      contador = 0;
26
27
                 contador = contador + 1;
28
                  //escribimos en el puerto el valor del contador para que se enciendan los LEDs
                  LATC = ~contador;
29
30
31
              pulsador_ant = pulsador_act;
32
33
34
          return 0;
35
```



Diseño 2:

```
#include <xc.h>
 2
     #define BIT PULSADOR 5
 3
     #define BIT LED0 0
 4
     #define BIT LED1 1
 5
     #define BIT LED2 2
 6
     #define BIT_LED3 3
 7
 8
 9
      int main (void)
10 📮 {
11
          int pulsador ant, pulsador act;
12
13
          TRISC = ~0x0F;
          LATC = 0x0F;
14
          TRISB |= (1 << BIT PULSADOR);
15
16
17
          //leemos el estado del pulsador
18
          //con PORTB --> leemos el valor del puerto
          //>> BIT PULSADOR --> leemos valor en el campo del pulsador
          pulsador ant = (PORTB >> BIT PULSADOR) & 1;
20
21
          int contador = 0;
22
          int puerto = 0x0000;
23
24
          //encendemos solo el LED 2
          puerto &= ~(1 << BIT_LED0);
25
26
          puerto |= (1 << BIT_LED1);
27
          puerto |= (1 << BIT_LED2);
28
          puerto |= (1 << BIT LED3);
          LATC = puerto;
29
30
31
          while(1){
32
              pulsador act = (PORTB >> BIT PULSADOR) & 1;
33
34
              //si el pulsador == 0 --> está pulsado
35
              if((pulsador act != pulsador ant) && (pulsador act == 0)){
                  //ponemos todos los campos a 0 --> se encienden los LEDs
36
37
                  contador = contador + 1;
38
                  if(contador < 5){
39
40
                      //desplazamos un 0 a la derecha y ponemos un 0 en la posicion anterior
41
                      LATC &= ~(1 << contador);
42
                      //tenemos que hacer un
43
                      asm(" NOP");
44
                      LATC |= (1 << (contador - 1));
45
46
                  //si llegamos al final de la secuencia resetear al valor incial
47
                  if(contador == 4) {
48
                      contador = 0;
                      LATC = 14;
49
50
51
52
              pulsador_ant = pulsador_act;
53
54
55
56
          return 0;
57
```