

<u>Práctica 4 – Programación en ensamblador</u>

Jaime Arana Manuel Ferrero 3ºA

Inspección del código máquina:

TIPO-R

15 9D000190 03A0F021 ADDU FP, SP, ZERO

Instrucción:

addu rd, rs, rt (suma)

Dicha instrucción tiene la siguiente distribución de bits:

Por lo tanto, si se sustituye por sus valores en decimal de los registros:

$$000000 + 29 + 0 + 30 + 00000 + 100001$$

Si pasamos estos a código máquina, que es la instrucción en hexadecimal, obtenemos:

03A0F021

TIPO-I

14 9D00018C AFBE000C SW FP, 12(SP)

Instrucción:

rd, desp16(rs) (store word)

Dicha instrucción tiene la siguiente distribución de bits:

101011 + rs(5 bits) + rd(5 bits) + desplazamiento16



Por lo tanto, si se sustituye por sus valores en decimal de los registros:

$$101011 + 29 + 30 + 12$$

Si pasamos estos a código máquina, que es la instrucción en hexadecimal, obtenemos:

AFBE000C

TIPO-J

70 9D00020C 0B400075 J 0x9D0001D4

Instrucción:

j Dir28 (Salto incondicional)

Dicha instrucción tiene la siguiente distribución de bits:

000010 + constante << 2

Por lo tanto, si se sustituye por sus valores en decimal de los registros:

000010 + 0xD0001D4 << 2

Si pasamos estos a código máquina, que es la instrucción en hexadecimal, obtenemos:

0B400075



Ensamblador en línea:

```
= #include <xc.h>
1
   #include "Pic32Ini.h"
2
 3
 4
      #define PIN LED 0
      #define PIN PULSADOR 5
5
 6
7
   int main (void) {
          int valor pulsador;
9
          // LED como salida, pulsador como entrada
10
          TRISC &= \sim (1 << PIN LED);
11
          TRISB |= (1 << PIN_PULSADOR);
12
13
14
          // LED empieza apagado
          LATC \mid = (1 << PIN LED);
15
16
17
          while(1){
              valor pulsador = ( PORTB >> PIN PULSADOR ) & 1;
18
19
              // mientras el pulsador está pulsado = LED encendido
20
21
              if(valor pulsador == 0) {
22
                  //LATC &= ~1;
23
                  asm(" lui $v0, 0xBF88"); // 0xBF88 = -16504
                  asm(" lw $v1, 25136($v0)");
24
25
                  asm(" addiu $a0, $zero, -2"); // -2 = 0xfffE
26
                  asm(" and $v1, $v1, $a0");
                  asm(" sw $v1, 25136($v0)");
27
28
29
              } else {
30
                  LATC \mid = (1 << PIN_LED);
31
              }
32
33
```



Función para generar retardos:

Para implantar la función que genera los retardos, creamos un retardo de 1ms e iteramos hasta llegar al valor del retardo solicitado.

```
1
      #include <xc.h>
2
      .text
3
      .global Retardo
4
      .ent Retardo
5
      Retardo:
6
          beq a0, zero, Fin # comprobar si retardo = 0
7
          la t0, T2CON
8
          sw zero, 0(t0) # T2CON=0
          la t0, TMR2
9
10
          sw zero, 0(t0) # TMR2=0
          11
          la tl, IFS0
12
13
          lw t2, 0(t1)
                         # Cargo lo de IFS0
          and t2, t5, t2 # Aplico mascara
14
15
          sw t2, 0(t1)
                         # IFSObits.T2IF=0
                                   # 4999 en hexadecimal
16
          addiu t0, zero, 0x1387
          la t2, PR2
17
18
          sw t0, 0(t2)
                          # PR2 = 4999;
          ori t0, zero, 0x8000
19
          la t2, T2CON
20
                         # T2CON = 0x8000;
21
          sw t0, 0(t2)
          addu v0, zero, zero # i=0
22
23
24
          sltu t0, v0, a0 # t0 = 1 si i < retardo ms
          beq t0, zero, Fin # si i < retardo ms falso, salimos del bucle
25
26
          nop
27
      While:
          lw t0, 0(t1)
                         # Leo en t0 el registro IFS0
28
          li t3, 0x0200  # Mascara para poner todo a 0 menos el bit que me interesa
29
30
          and t4, t0, t3 # Aplico mascara
31
          beq t4, zero, While # Si todo es 0 ese bit que me interesa esta a 0
          nop
32
          la tl, IFS0
33
34
          lw t2, 0(t1)
                        # Cargo lo de IFSO
35
          and t2, t5, t2 # Aplico mascara --> guardada en t5
                         # IFSObits.T2IF = 0
          sw t2, 0(t1)
36
37
          addi v0, v0, 1 # i++
38
          j For
39
          nop
40
      Fin:
41
          jr ra
42
          .end Retardo
```

```
#include <xc.h>
1
      #include "Retardo.h"
2
3
     #include "Pic32Ini.h"
 4
5
      #define PIN LED 0
 6
   int main(void) {
          // LED como salida
8
9
          TRISC &= ~(1 << PIN LED);
10
11
          // LED empieza apagado
          LATC \mid = (1 << PIN LED);
12
13
14
          while(1){
15
              Retardo (500);
16
              LATC ^= (1 << PIN LED);
17
18
19
```