


Suas plantas sempre vivas!

aguatudo
aguatudo.com

Manual de Instruções (v1.2)



- ① Entrada de água - rosca 3/4"
Pressão maxima 40 m.c.a.)
- ② Entrada de energia elétrica
AC 110V ou 220V (escolha)
- ③ Botão com LED: abre/fecha água
grava timers, configura adiamento,
grava/aciona pulso, factory reset
- ④ Engate rápido para saída dágua
Configurado na compra
- ⑤ Tubo de 6 mm de diâmetro
Substituível por bitolas diferentes.
- ⑥ QRCode com link para a página de
configuração por conexão AP-Wifi
- ⑦ LEDs frontais-laterais para status
Água ON, Rede OK e Adiamentos.

Funcionamento do Modo Timer

Usando o Aguatudo de maneira simples (somente no botão)

Use o Aguatudo conectado ao suprimento de água e energia (110V ou 220V). Ao apertar o botão vermelho a água sai e a luz azul acende. Apertando novamente a água pára. Use o botão para configurar o dispositivo conforme as instruções a seguir:

Gravar um timer que se repetirá todos os dias

Para gravar um timer basta apertar o botão por 3 segundos. A água vai sair enquanto o botão fica piscando, indicando que está gravando o tempo de água aberta. Quando estiver bom de água é só apertar novamente para parar. Com isso o Aguatudo vai repetir esse tempo todos os dias, no mesmo horário que você gravou. Faça essa gravação no horário mais adequado para suas plantas, evite regar quando estiver muito sol.

Deletar e regravavar timers

Para regravavar um timer pelo botão é necessário apagar todos os timer, segurando o botão apertado por 8 segundos 2 vezes. Ou seja, aperte por 8 segundos, solte e repita a operação apertando mais 8 segundos. Todos os timers serão apagados e então regrave os que você precisar. É possível gravar até 88 timers em horários diferentes.

Adiar a rega em caso de chuva

Se você não quiser molhar as plantas porque está chovendo, você pode adiar a rega do dia. Basta segurar o botão apertado por 1 segundo e soltar. O LED verde indicará com uma piscada rápida se há adiamentos configurados. Se quiser adiar mais um dia (até 3 dias) repita a operação. Para cancelar os adiamentos, basta segurar o botão apertado por 8 segundos(uma vez).

Interface digital para Smartphone para controle completo

Caso prefira uma interface digital, com seu smartphone é possível se conectar ao Aguatudo. Basta estar próximo e se conectar na rede AP (Access Point) que o próprio dispositivo fornece para acessar todas as funcionalidades explicadas a seguir:

Conectar no Wi-fi Aguatudo

Com o Aguatudo ligado na tomada, abra as configurações wifi no seu smartphone e procure pela rede Aguatudo-XXXX (onde XXXX equivale ao identificador alfanumérico do seu dispositivo). A senha padrão para estabelecer essa conexão AP (Access Point) é “12345678”. Em alguns dispositivos o portal da interface se abre automaticamente, porém pode ser necessário usar o QRCode da lateral do Aguatudo que contém o link para “<http://192.168.43.1>” . Se a conexão não se estabelecer, pode ser necessário desligar os dados móveis 4G/5G. Se necessário, desligue e religue o Aguatudo na energia.

Portal de Configurações

A página de configurações do Aguatudo contém o nome do dispositivo, o relógio contido e o botão para alterar entre Modos Timer e Pulso. Procure os detalhes desses dois modos mais abaixo.

A seguir está o campo com o botão virtual que aciona ou desaciona a água do dispositivo (**“Water On/OFF”**) e a informação do modo de conexão atual(AP ou STA, com o respectivo IP). Ao conectar o seu Aguatudo na rede wi-fi, o modo de conexão passa a ser STA e o LED verde muda seu padrão de piscada. Veja mais em: Indicador LED Verde.

Campo Wi-Fi

O campo destinado a conexão wifi, ao clicar a lista de redes vai exibir as redes visíveis e a potência do sinal de cada uma. Preencha com as credenciais da sua rede, assim o Aguatudo pode se sincronizar, aumentando a precisão dos timers programados e se tornando acessível pela Intranet.

Campo Timers

Pela interface é possível criar ou apagar timers individualmente, podendo escolher os dias da semana de atuação de cada timer, ou se preferir que seja dia sim/dia não. No mesmo card estão os botões para adiar a rega por até 3 dias e também para apagar os adiamentos.

Indicador LED verde

Abaixo do campo dos timers há um botão para manter ou apagar o indicador do LED verde, que ajuda a identificar o status de rede e visualizar se há adiamentos programados no dispositivo.

Página “Ajuda/link_STA/redes_salvas”

Ao conectar o Aguatudo numa rede wifi disponível, é possível acessar o dispositivo a partir da rede INTRANET*, ou seja, estando conectado na mesma rede interna do local onde está o Aguatudo, ao acessar o “http://IP_DO_AGUATUDO” a página de configurações estará ao seu alcance. Clique no botão copiar e abra esse IP no seu navegador, conectado ao mesmo roteador de rede local.

*o Aguatudo não expõe sua interface pela Internet pública por desenho de segurança.

Segurança do AP

Caso queira aumentar a privacidade de seu dispositivo, personalize sua senha de acesso Access Point (AP) do seu Aguatudo. Você também pode personalizar o nome do seu dispositivo no campo “**Renomear_Dispositivo**”.

Redes Salvas

O Aguatudo pode salvar até 6 credenciais de redes wifi diferentes, adicionando uma a uma na página inicial ou copiando o SSID e a senha diretamente no campo específico.

Versão de Firmware

Na parte mais abaixo dessa página está localizada a **Versão de Firmware** do Aguatudo.

Instruções de Funcionamento do Modo Pulso

Na parte superior do Portal de Configuração (interface do Modo Timer) há o botão “**modo pulso desligado/ligado**”. Esse botão ao ser clicado direciona para a página de ativação e configurações do **Modo Pulso**, com as informações específicas a seguir:

Ativar/Desativar Modo Pulso

Uma vez ativado o modo pulso(botão “**Ativar Modo Pulso**”), o funcionamento do dispositivo dos timers ficará suspenso. Para voltar ao modo timer, basta clicar em “**Desativar Modo Pulso**”.

Gravando a duração do Pulso

Ao gravar a duração do pulso, toda vez que você der um simples toque no botão a água sairá e fechará automaticamente pelo tempo programado.

Para gravar, aperte por 3 segundos, o LED azul acenderá indicando a saída de água ativada, enquanto o botão vermelho piscará indicando o modo de gravação ativo. Aperte o botão novamente para encerrar a gravação e a água vai parar de sair.

Você pode gravar a duração do pulso na interface do smartphone. basta preencher os campos e clicando em “**Salvar duração**”.

Para regravar o pulso, segure o botão apertado por 3 segundos, repetindo o processo de gravação. Uma nova gravação sobrescreve a anterior. Para apagar o pulso gravado e manter sem nenhum tempo de duração, basta pressionar o botão vermelho por 8 segundos.

Acionando o Pulso

Toda vez que o botão for pressionado dispara o pulso e a água sai pelo tempo gravado. O LED vermelho pisca rapidamente a cada segundo e o LED verde vai acender em fade in e apagar em fade out indicando o tempo que a água permanecerá saindo.

Desativando LED Verde indicativo

Você pode desativar o indicador do LED verde pelo botão nessa interface.

Factory Reset

Para fazer o reset de fábrica, apagando todos os dados do dispositivo, informações gravadas, etc. (factory reset), basta apertar o botão vermelho por 16 segundos.