S52Plus 常见问题排查与解决办法

1. 为什么我的键盘无法答题/签到

我们先了解键盘各工作状态的标志,这会对您解决问题有很大的帮助

- R-接收标志,键盘接收到基站发送的指令时显示。用于判断键盘是否进入反馈状态。
- T-发送标志,键盘提交数据给基站时显示,用于判断键盘是否发送了数据。
- OK-发送成功标志,基站收到键盘发送的数据时显示,用于判断键盘数据是否发送成功。

● 问题现象 1:无法开机

未开机	无信号	有信号	开始答题	正在提交	提交成功
	۳	Y oll	Yoll R	YIII TR	Y III TROK

解决方案:

可能键盘没有电导致,更换电池后再次尝试是否可以开机。若更换电池后仍无法开机,请联系技术支持。

● 问题现象 2: 无信号

解决方案:

确认基站连接成功后,键盘仍显示无信号,可能是未进行配对导致。使用配对工具 SunVote Match Tool V1.0.0.1 配对后再尝试。开启配对后,S52Plus 同时按住配对键"♠"和"◆",直到键盘屏幕上有数字滚动。若无法配对,请参考问题"5.为什么答题器无法与基站配对成功"

● 问题现象 3:有信号,无法进入反馈(不显示 R)

解决方案:

- ① 所有键盘无法进入反馈,可能是基站未开始反馈。确保基站连接成功,并且已经进入答题状态。
- ② 个别键盘无法进入反馈,可能是受到其他基站干扰。确保周围没有相邻频点基站或免配对基站正在使用。可把当前基站拔了,确认答题器上是否仍然有信号,如果有信号,可确认该答题器与其他基站匹配了。可将该答题器与基站重新配对。
- 问题现象 4:进入反馈(显示 R),无法提交(不显示 OK),或提交慢

解决方案

- 可能是由于信号不好导致,干扰信号的因素: 2.4G设备,信号屏蔽仪,同频点或免配对基站,人或其他物体的阻挡。避免信号干扰的方法如下:
 - ① 确保附近没有其他基站干扰
 - ② 确保键盘和基站之间没有障碍物阻挡
 - ③ 确保未开启信号屏蔽议
 - ④ 尝试更换频道,一般情况下频道1和7效果会较好。
- 可能是按键磨损导致按键不灵。观察按键上的文字是否脱落,是否能看到答题器的 线路板(示例如下)。如果确定按键有磨损,可将异常产品数量统计,并联系厂家技术支持安排售后处理。



2. 问题现象 5:答题器显示 OK, 软件签到不成功

解决方案:

可能是答题器编号重复导致,请停止答题后,检查屏幕上显示的编号是否重复,如下图。如有重复编号,请与厂家联系。由厂家售后进行重新编号。



3. 为什么键盘有时需按 Send 键提交 , 有时候自动提交 ?

基站的提交模式决定

基站支持自动提交和按键提交两种提交模式,设置成自动提交时,单选、判断输入选项后即可自动提交。多选、排序、数字类型的题目,不支持自动提交模式,需要按Send键提交。出厂默认为自动提交模式。

4. 什么情况下耗电快?

密线开机

离线开机时,键盘需要搜索基站,无线模块一直处于发射信号中,耗电比正常工作时要大很多。

・ 保管不当

装有电池的键盘, 宜要存放在干燥通风的地方。温差太大或者太潮湿的环境都不适宜存放。

5. 如何单独保管电池?

- 电池单独存放时,须存放在厂家发货的托盘中,禁止堆积存放,否则放电极快造成电池发热,甚至可能会引起电池破裂或起火的危险。
- 电池宜存放在阴凉通风的地方,禁止在太阳下暴晒。温差太大或者太潮湿的环境都不适宜存放。

6. 为什么答题器无法与基站配对成功?

* 在确认配对工具版本(SunVote Match Tool V1.0.0.1)正常,且其他答题器可正常 配对的情况下,可能是由于基站和答题器的频点范围不一致造成的。基站是80个频 点的版本,答题器是32个频点的版本。基站的频点设置超过了32,因此答题器无 法与基站匹配。

如何确认这个问题:

- ① 检查基站的频点是否超过了32
- ② 检查答题器配对时,是否频点数字跳动到 32 后,就再次重 1 开始。如果确定是由于该原因导致,可以将旧版本的答题器发回升级。或者将基站的频点更改为 32 以内范围。
- 排除频点范围的原因,可用多只答题器作对比测试,同样的基站,同样的软件,同时操作,仅特定的某只答题器无法配对,可能是答题的版本

注:若以上仍不能解决您的问题,请联系技术支持

技术支持邮箱: support@sunvote.com.cn 联系电话: 0731-85125959-816