

お客様によりご満足をいただくために、 各種サービスをご用意しております。 QRコードをご確認下さい。



00 0120-913-026 (通話料無料)

※受付時間はQRコードでご確認いただけます。 カスタマーサポート: support@nimaso.co.jp





一番のウエットアルコー ルパッドで液晶画面の埃 ルハットで| 水面回回の ス : を拭き取れてから、二番 のドライアルコールパッ ドで拭いて乾かします。



Apple Watchのケース背面 のマークがあるところか らシールを剥がしてくだ



Apple Watchのケースの縁の丸い穴があるところに埋め込んでから、反対側に少し力を入れて押すと取り付 け完了です。



/service/video 貼り付け動画はこちらで

↑ 注意事項

① Apple Watchのケースはフルーカバーデザインですの で、必ずバンドを付けてから、ボタンがない側から取り 外してください。

② 使用中に水が入った場合、タッチ感と画面効果に影響 を与えてしまう可能性があるため、ケースを一旦取り外 し、布で水を乾きましたら、もう一度装着してください。

单位: mm

版本	A/0	名称	手表壳说明书	アオ	70*110mm
料号	FC.001.542	机 型	通用	材质	105g双铜
深圳市亿欧麦科技有限公司		日期	2024.8.28	工艺	4C+对折
NIMASO		制作人	胡可	核准	