

5V GND
FLOW
5V
GND
VALVE+
12V+
GND
SW IN
SW OUT
AMP-
J5 BUTTON
J8 100L
J9
J3
Y1
U4
Q1
Q2
Q3
D4
D5
D6
F1
L1
C6
R12
R21
R17
R19
R13
R14
R15
R16