# 第一章

# 串列傳輸

| 7-1  | UART 資料傳輸方式      | 7-2  |
|------|------------------|------|
| 7-2  | UART 資料傳輸的同步問題   | 7-2  |
| 7-3  | 傳輸速率             | 7-3  |
| 7-4  | UART 工作模式        | 7-3  |
| 7-5  | UART 工作模式分析      | 7-5  |
| 7-6  | UART 模式 0 分析     | 7-6  |
| 7-7  | UART 模式 1 分析     | 7-11 |
| 7-8  | UART 模式 2 分析     | 7-13 |
| 7-9  | UART 模式 3 分析     | 7-15 |
| 7-10 | 各種模式的鮑率分析        | 7-15 |
| 7-11 | 讓 UART 正確工作的程式設定 | 7-17 |

MCS-51 內部提供的串列傳輸介面,是一種"非同步式串列資料傳輸" (Universal Asynchronous Receiver Transmitter,簡稱 UART)。因此我們都將 MCS-51 串列傳輸介面稱作 UART。



# UART 資料傳輸方式

串列式傳輸是如何透過一條傳輸線將一筆資料傳送給對方的呢?方法是使用分時傳送方式,由傳送端每隔一段時間就將一位元的資料狀態傳送出去,直到這筆資料(8位元)輸送完畢為止,如此即完成了一筆資料的傳送工作。而接收端也必須以相同的速度,以分時的方式一個位元接一個位元的讀入。如圖 7-1 所示,是一筆 8 bits 的串列資料傳送時,在傳輸線上所看到的脈波圖。





圖7-1 串列傳送 10100010 資料時的脈波



# UART 資料傳輸的同步問題

一筆資料假若如同上述所示,一個 bit 接一個 bit 傳送出去,而不加入作為同步的信號,則接收端要如何知道傳送端何時開始送資料,又怎麼知道資料已傳送完畢了?這就是接下來要講的 UART 的同步方式。

UART 的同步方式,是在 8 個資料位元的前面加上一個同步用的起始位元 (Start bit),以及在 8 個資料位元的後面再加上另一個同步用的停止位元 (Stop bit)。並且規定起始位元為 "0",停止位元為 "1"。若是我們將圖 7-1 中的 10100010 資料,以 UART 方式來傳送這一個 Byte 的標準樣式,將如圖 7-2 所示。



● 圖 7-2 以 UART 傳送資料 10100010 的串列脈波

在圖 7-2 中,我們可以看到 UART 每傳一個 Byte 需花 10 個 bit 的時間(8 個資料位元及 2 個同步位元),其工作效率雖是不高的,但是卻大大提高了串列傳輸的可靠性。

當傳送端每傳完一個 Byte,就會因最後停止位元的關係而使得傳輸線維持"1"的狀態 (MARK)。因此要再傳另一個 Byte 時,傳送端會先送出一個起始位元 "0",接收端只要檢知傳輸線上的信號由 "1" 變為 "0",即表示傳送端又將傳送下一個 Byte 的第一個 bit 了。如此傳送端與接收端就靠這個起始位元與停止位元取得同步。每傳一個 Byte,共花 10 個 bit 的時間,就同步一次。



# 傳輸速率

串列式傳輸是以分時的方式,將一個 bit 資料狀態("0" 或 "1")呈現在傳輸線上,如果這個 bit 在傳輸上所呈現的時間愈短,則資料傳輸的速度愈快,通常我們是以每秒傳幾個 bit 的方式來衡量傳輸速率,其單位為 bit/sec,我們稱之為位元率 (bit rate)或鮑率 (Baudrate)。目前較常用的鮑率有 19200、9600、4800、2400、1200。鮑率在通訊協定上是一個很重要的參數。如果傳送端的傳送資料速度,與接收端的接收資料速度不一樣,那一定無法收到正確的資料。




# NUART 工作模式

UART 是一個全雙工串列埠,意思是說它可以在同一時間內進行發送與接收的工作。UART 的接收端具有緩衝器 (Buffer) 的功能,當 UART 接收到一個 Byte 的資料後,會將這個 Byte 放在緩衝器裡,然後繼續接收下一個 Byte 的資料。當第2個 Byte 被接收完畢時,若第一個 Byte 尚未被 CPU 提取,則第一個 Byte 資

料將會被覆蓋掉。所以,在第二個 Byte 被接收完畢前,就要把第一個 Byte 從緩 衝器中提出來。

UART 與 CPU 之間的溝通都是靠 MCS-51 內部的 SCON 這個 8 位元暫存器。當 MCS-51 要透過 UART 以串列方式傳送一個 Byte 資料出去時,只要將這個 Byte 寫入 SBUF 暫存器中,UART 就會將這個 Byte 裡的 8 Bits 轉換成串列資料從 TxD 腳送出去。而 UART 則是透過 RxD 腳接收由外部送過來的串列資料,UART 的接收 Buffer 會將這些串列位元蒐集成一個 Byte,然後放到 SBUF 暫存器中等待 CPU 來讀取,如圖 7-3 所示。



○ 圖 7-3 MCS-51 串列埠簡單結構圖

MCS-51 UART 的傳送與接收雖然都是使用 SBUF 暫存器,實際上傳送時所使用的 SBUF 與接收時所使用的 SBUF 是完全獨立的兩個暫存器。MCS-51 是將這兩個不同的暫存器放在相同的記憶位址上,並且使用相同的名稱。CPU 是利用讀取 (Read) 與寫入 (Write) 的動作來區分這兩個暫存器,指令 "MOV SBUF, A",CPU 會發出寫入的信號,而將要傳送出去的資料放到傳送用的 SBUF。而指令 "MOV A, SBUF",CPU 則會發出讀取的信號,去讀取接收用的 SBUF 資料,所以並不會互相干擾。



# UART 工作模式分析

MCS-51 UART 提供四種工作模式,由設計者來自由使用。

1. 模式 0 (Mode 0): I/O 擴充用通信模式。

2. 模式 1 (Mode 1):10 位元可變鮑率 (Baudrate) 通信模式。

3. 模式 2 (Mode 2):11 位元固定鮑率 (Baudrate) 通信模式。

4. 模式 3 (Mode 3): 11 位元可變鮑率 (Baudrate) 通信模式。

以上這四種串列埠是由 SCON(Serial Port Control Register) 串列埠控制暫存器來選擇模態及操作控制。

串列埠控制暫存器(SERIAL PORT CONTROL REGISTER 可位元定址)

SCON: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI

SM0: 串列埠模式選擇 **0** SM1: 串列埠模式選擇 **1** 

| SM0 | SM1 | 模式 | 功能         | 鮑 率               |
|-----|-----|----|------------|-------------------|
| 0   | 0   | 0  | 移位暫存器      | Fosc/12           |
| 0   | 1   | 1  | 8 位元之 UART | 可軟體規劃             |
| 1   | 0   | 2  | 9 位元之 UART | Fosc/64 或 Fosc/32 |
| 1   | 1   | 3  | 9 位元之 UART | 可軟體規劃             |

※Fosc:外接石英晶體振盪頻率

SM2: 1. 在模式 0 時, SM2 必須清除為 0。

- 2. 在模式 1 時,若 SM2=1,則必須接收到有效的停止位元時,硬體才會設定接收中斷旗標 RI=1。
- 3. 在模式 2 或模式 3 時,若 SM2=1 則必須所接收到的第 9 個位元 RB8=1,硬體才會設定 RI=1。此功能大多使用在多工處理器通信功能上。

REN:串列埠接收致能位元

- 1. REN=1 則致能接收動作,令 REN=0 則抑制接收動作。
- 2. 此位元用指令設定或清除。

TB8: 在模式 2 或 3 時,此位元被當作第 9 個資料位元傳送出去。

RB8: 1. 在模式 0 時,此位元未被使用。

- 2. 在模式 1 時,若 SM2=1,接收到的"停止位元"會自動存入 RB8。
- 3. 在模式 2 或模式 3 中,接收到的"第 9 位元"會自動存入 RB8。

#### TI: 發射中斷旗標

- 1. 在模式 0 時,當傳送出第 8 個資料位元結束時,硬體會設定 TI=1。
- 2. 在 1、2、3 模式時,當停止位元傳送出去後,硬體會設定 TI=1。

#### RI: 接收中斷旗標

- 1. 在模式 0 中,接收到最後一個位元(bit 7)後,硬體會設 RI=1。
- 2. 在 1、2、3 模式, 當接收到停止位元時, 硬體會設 RI=1。

# 7-6

# ■ UART 模式 0 分析

# 1. 模式 0 的鮑率


在 Mode 0 之工作模式下,串列埠資料的傳送與接收都是經由 "RxD" 端,TxD 腳則負責輸出移位用的脈波。每次發送與接收都是以 8 個位元為一單位 (沒有起始位元與結束位元),最先發送出去的是 D0(LSB) 然後依序至 D7(MSB)。而發送與接收之鮑率與移位脈波的速率固定為振盪器頻率÷12。如果振盪器頻率是 12MHz,則發送接收之鮑率 (Baud rate) 與 TxD 腳發出的移位脈 波速度為 1MHz。

# 2. 模式 0 的資料傳送

如圖 7-4 所示,是 UART 工作於 Mode 0 時,傳送 8 個 bit 資料到外部 的時序圖。當您設定 UART 工作模式為 Mode 0 後,只要將要傳到外部的 8 Bit 資料寫入 SBUF, UART 就會將這個 Byte 轉換成如圖 7-4 的串列脈波送出去。歸納而言,UART 模態 0 發送資料的處理過程如下:

- (1) 設定 UART 模式 0 及令暫存器 SCON 內之 TI 位元為 0。
- (2) 將欲送出去的資料寫入至發射 SBUF 內去。


(3) 當發送完畢後,旗號 TI 會被設定為 1。如果在允許中斷情況之下,此 TI =1 將會向 CPU 要求中斷,而去執行中斷服務程式。CPU 也可經由檢查 旗號 TI 是否已經為 1,若為 1 則表示先前載入到 SBUF 內的資料已傳 送完畢,CPU 將可以繼續把下一個 Byte 的資料送到 SBUF 內去傳送。



■ 7-4 Mode 0 的傳送資料時序圖

# 3. 模式 0 的資料接收

UART 工作在 Mode 0 時,要經由 RxD 腳接收 8 個位元的資料到 SBUF 暫存器裡去,只要設定 REN=1、RI=0,UART 就會產生如圖 7-5 的脈波時序圖,並且到外部讀入 8 位元資料。當 UART 從 RxD 腳讀完 8 個位元之後,會將 RI 設為 1。因此 CPU 只要去檢查 RI 位元,若 RI=1 則表示已經讀完 8 位元的資料放在 SBUF 暫存器了。



■ 7-5 Mode 0 的資料輸入時序圖

# 4. 輸出入埠的擴展

UART 的 Mode 0 主要用途是在於擴充輸出入埠。


#### 輸出擴展

如圖 7-6 我們只要將 TxD 接到外部 8 位元 SIPO (串列輸入並列輸出) IC 的 Clock 腳,及 RxD 接到 SIPO IC 的串列資料輸入端,就可以利用 UART 移位脈衝的配合,將 RxD 腳準備輸出的資料傳給 SIPO。SIPO 在 TTL IC 族裡有 74LS164。


#### UART 模式 0 接收資料的處理過程如下:

- (1) 設定 UART 模式 0 及令暫存器 SCON 內的 RI 位元為 0。
- (2) 設定 SCON 暫存器內的 REN 位元為 0, 啟動接收狀態。
- (3) 當接收完 1Byte 的資料,旗號 RI 會被設定為 1。

如果在允許中斷情況下,此 RI=1 將會向 CPU 要求中斷,而去執行中斷服務程式。CPU 也可經由檢查訊號 RI 是否已經為 1,若為 1 則表示 SBUF 內已接收完成 1Byte 資料。




■ 7-6 Mode 0 的輸出埠擴展




● **3.7-7** TTL 74LS164 資料

#### 輸入擴展

我們可使用一個 8 位元並列載入串列輸出 IC(PISO),將 TxD(移位脈波輸出腳)接至 PISO IC 的 Clock,將 RxD(資料接收腳)接至 PISO IC 的資料輸出腳 QH。如此就可以使用 UART 的串列輸入移位脈衝,到外部去讀入一個 8 bit 的資料至 SBUF。PISO 在 TTL IC 族裡有 74LS165。74LS165的第 1 支腳 SH/LD,是作為資料載入或移位使用。



■ 8 7-8 Mode 0 的輸入埠擴展



● **3 7-9** TTL 74LS165 資料



# UART 模式 1 分析

在 MCS-51 系統中,真正做串列通訊用的是在 Mode 1。在模式 1 中,傳送端是 TxD,接收端則是 RxD。每次發送或接收以 10 個 bit 為一單位,其中包含 1 個起始位元("0"),8 個資料位元(D7~D0) D0 最先發送出去,及一個停止位元("1")。如圖 7-10 所示為 Mode 1 傳送/接收的串列資料格式。




● 圖 7-10 Mode 1 傳送/接收的串列資料格式

# 1. 模式 1 的資料傳送

當 UART 的工作模式設定在 Mode 1 時,當您要將一個 Byte 的資料透過 UART 傳送出去時,您只須將這個 Byte 寫入 SBUF 暫存器,UART 就會自行將這個 Byte 資料轉換成圖 7-10 的串列脈波從 TxD 腳輸出。

# 2. 模式 1 的資料接收

當我們透過 UART 欲從 RxD 端接收外面資料時,當接收端檢測到 RxD接腳上有 1→0 的變化 (Start bit),就知道即將有 8 bit 的串列資料要輸入。無論鮑率值是多少,從 RxD 端輸入的每一個位元都將被取樣 (Sample) 16 次,但真正取樣有效的是第 7、8、9 次的值。因為第 7、8、9 次正好是該位元的中央處,誤差影響會較小。而真正確認的則是根據此三次中的多數(例如若取樣是 110 或 101 則確認為 1,若是 010 或 000 則確認為 0)。如此做的目的,是為了避免外界雜訊的影響,並可提高雜訊免疫能力,如圖 7-11 所示。



● 圖 **7-11** Mode 1 的串列資料接收取樣時序圖


UART 在 Mode 1 的串列埠接收資料時,會將停止位元載入儲存位於 SCON 暫存器中的 RB8 位元。8 個資料位元則載入到 SBUF,形成一個 Byte 的資料。且將 SCON 暫存器中的 RI 旗號設定為 1,等待 CPU 來讀取,因此 CPU 只要檢查 RI 位元就可以決定 SBUF 暫存器中的內容是否有效。

所接收到的資料是否有效,要視下列兩個條件而定,若有一項不成立,則 串列埠所接收到的資料將被放棄。

- (1) RI=0 (接收前必須先以程式清除為 0)。
- (2) 若 SM2=1,則接收停止位元=1。 若 SM2=0,則無接收停止位元考量。

# 3. 模式 1 的鮑率

模式 1 的鮑率是由計時/計數器 1 (Timer 1) 的溢位率所控制,因此可由程式設計者自行來規劃設定。



🧶 圖 **7-12** Mode 1 的串列傳送/接收時序圖

# 7-8

# UART 模式 2 分析

模式 2 的發送資料端是 TxD,接收資料端是 RxD,每次以 11 個位元為一單位,其中包括一個起始位元 "0",8 個資料位元 (D0 最先發送出去或最先接收進來),1 個可由程式設計者自行設定其值為 1 或 0 的第 9 資料位元 TB8,以及 1 個停止位元 "1"。其傳送/接收的串列資料格式如圖 7-13 所示。




# 1. 模式 2 的資料傳送與接收

模式 2 的資料傳送與接收方式其實與模式 1 大致相同,只是模式 2 的傳送/接收資料位元中多了一個 TB8 或 RB8 而已。

當傳送時,這第 9 個資料位元(存於 SCON 的 TB8)可以視需要將其設定為 1 或者為 0。TB8 位元是 MCS-51 為了利用 UART 作多個 CPU 之間的通信所設計的一個特殊位元,可經由此位元的狀態來判斷所接收的 D0~D7 是屬於位址或者是資料(使用在多工處理器系統中)。若是您不做多工處理器通信時,TB8 可以用來當作同位位元 (Parity) 使用。例如在程式狀態字元 PSW 中的極性位元 P,我們就可以移入到 TB8 中,以作為接收端用來驗證傳送途中極性是否正確之用。當接收時,對方傳送過來的 TB8 位元,將會被存到 SCON暫存器的 RB8 位元中。

# 2. 模式 2 的鮑率

在此模式 2 時,有關鮑率的速率,可以規劃為振盪頻率值的 1/32 或 1/64。



◎ 圖 7-14 Mode 2 的串列傳送/接收時序圖



# UART 模式 3 分析

模式 3 的發送端是 "TxD",接受端是 "RxD",每一筆傳送碼是 11 個位元,其中包括 1 個起始位元,8 個資料位元,1 個可程式規劃設定之 "TB8" 位元,以及 1 個停止位元。模式 3 與模式 2 大致相同,唯一不同點是模式 2 的鮑率是固定的,而模式 3 的鮑率,與模式 1 一樣,是由 Timer 1 的溢位率決定,可由程式設計者自行規劃。




# 7-10 各種模式的鮑率分析

# 1. Mode 0 的鮑率

Mode 0 的鮑率是固定的,為振盪器頻率÷12。例如:MCS-51 的振盪器工作頻率使用 12MHz,則 Mode 0 的鮑率為 12MHz÷12=1M bit/sec,即每秒鐘傳送  $10^6$  個 bit。

模式 0 的鮑率=fosc/12

fosc:外部振盪頻率




# 2. Mode 2 的鮑率

Mode 2 的鮑率值與 PCON 中 "SMOD" 位元有關,



Mode 2 的鮑率=2<sup>SMOD</sup>/64×(fosc) fosc:外部振盪頻率




**例如**:石英晶體振盪器頻率為 12MHz, SMOD=1, 則 Mode 2 的鮑率為 2<sup>12</sup>/64×(12MHz)=375K(bit/sec)

# 3. Mode 1 及 Mode 3 的鮑率

在串列埠規劃成模式 1 或模式 3 時,其鮑率將由計時器 1 來產生,因而 鮑率值的大小,將視計時器 1 的溢位率以及位元 "SMOD" 的值來決定。其計 算公式如下:

# Mode 1 或 3 的鮑率=2<sup>SMOD</sup>/32×(計時器 1 的溢位率)



由上面公式可知,Mode 1 或 Mode 3 的鮑率值,實際上是在控制 Timer 1 的計時時間而已,此時可採用 Timer 1 中的 Mode 0、1、2 中任何一種模式工作之。但在實際應用上則採用具有自動載入功能的 Mode 2 模式,使用上較為簡單。由此得知 UART 的 Mode 1 或 3 的鮑率計算公式又可寫成如下:

Mode 1 或 3 的鮑率= 
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times \frac{\text{fosc}}{12 \times [256 - (\text{TH1})]}$$
 fosc:外部振盪頻率

通常我們往往是先曉得鮑率值是多少,然後才去找出 TH1 的值,再由已找出的 TH1值,以程式寫入 Timer 1 的 TH1 暫存器中。將上式的公式整理一下,就可得如下求 TH1 的公式:

$$TH1 = 256 \frac{2^{SMOD} \times fosc}{384 \times 鮑率}$$

例如:我們使用的振盪頻率是 11.0592MHz,要得到 2400 的鮑率時

TH1 = 
$$256 - \frac{2^0 \times 11.0592 \times 10}{384 \times 2400}$$
 ; SMOD=0  
= $256 - 12 = 244 = F4H$ 

利用上式的公式,我們可以找出一些常用的鮑率與系統振盪頻率值 fosc; Timer 1 中 TH1 及位元 "SMOD" 相互之間的關係表如下:

| 表 7-1 | 計時器 | 1(Timer 1) | 常用鮑率 | 所需的設定表 |
|-------|-----|------------|------|--------|
|       |     |            |      | T'     |

| 鮑率               | Easa             |      | Timer 1 |    |                |  |  |
|------------------|------------------|------|---------|----|----------------|--|--|
| (Baud Rate)      | Fosc<br>(晶體振盪頻率) | SMOD | C/T     | 模式 | 自動載入值<br>(TH1) |  |  |
| Mode 0 最大:1MHz   | 12 MHz           | X    | X       | X  | X              |  |  |
| Mode 2 最大: 375K  | 12 MHz           | 1    | X       | X  | X              |  |  |
| Mode 1 或 3:62.5K | 12 MHz           | 1    | 0       | 2  | FFH(255)       |  |  |
| 19.2K            | 11.059 MHz       | 1    | 0       | 2  | FDH(253)       |  |  |
| 9.6K             | 11.059 MHz       | 0    | 0       | 2  | FDH(253)       |  |  |
| 4.8K             | 11.059 MHz       | 0    | 0       | 2  | FAH(250)       |  |  |
| 2.4K             | 11.059 MHz       | 0    | 0       | 2  | F4H(244)       |  |  |
| 1.2K             | 11.059 MHz       | 0    | 0       | 2  | E8H(232)       |  |  |
| 137.5            | 11.059 MHz       | 0    | 0       | 2  | 1DH(29)        |  |  |
| 110              | 6 MHz            | 0    | 0       | 2  | 72H(114)       |  |  |
| 110              | 12 MHz           | 0    | 0       | 1  | FFEBH          |  |  |

※灰底部分較常用



# 7-11 UART 正確工作的程式設定

讓 MCS-51 的 UART 正確工作的程式設定有下列二項:

- 1. 設定 UART 的工作模式 (規劃 SCON)。
- 2. 設定 UART 的傳送/接收速率 (鮑率)。

# 1. 設定 UART 的工作模式

MCS-51 的 UART 工作模式,是透過規劃 SCON 暫存器的 SM0 和 SM1 位元所加以設定的。

| SM1 | SM0 | 模 式    |
|-----|-----|--------|
| 0   | 0   | Mode 0 |
| 0   | 1   | Mode 1 |
| 1   | 0   | Mode 2 |
| 1   | 1   | Mode 3 |

#### 7-18 8051 單晶片實務與應用

如果我們是要利用 UART 的 Mode 1 將外部資料接收進來,則我們必須設定 REN=1,以致能 UART 的 RxD 腳,如此即可接收外部輸入的串列脈波,其程式如下:

MOV SCON, #01010000B

# 2. 設定 UART 的傳送/接收速率

規劃好 UART 的工作模式之後,接下來就是要設定 UART 的傳送/接收速率,也就是鮑率。在前面的鮑率分析中提過,UART 若工作在 Mode 0 或 Mode 2 時,其鮑率是固定的,而工作在 Mode 1 或 Mode 3 時,其鮑率是由 Timer 1 的溢位率來控制,也就是要計算出正確的 TH1 來(一般 Timer 1 是工作在模式 2 的自動重新載入的模式下)。例如我們延續上面的 UART Mode 1 的規劃,設定其鮑率為 9600bit/sec,且採用 12MHz 的石英晶體振盪器,則由表 7-1 中對照查出,應將 Timer 1 的 TH1 暫存器設定為 253(FDH)。

#### 程式設計如下:

Initial UART:

MOV SCON, #01000000B ; 設定 UART 工作在 Mode 1

MOV TMOD, #00100000B ; 設定 Timer 1 工作在模式 2

MOV TL0, #253;

MOV TH1, #253 ; 設定鮑率為 9600 bit/sec

SETB TR1 ; 啓動 Timer 1

RET

以上所列 Initial\_UART 副程式,是一個 UART 的啟動程式,只要執行完以上的程式,MCS-51 就會處在一個等待傳送和接收的狀態。如果您要透過 UART 傳資料出去時,只要將資料透過累加器 ACC 寫入到 SBUF 暫存器中,UART 就會將這個資料暫存成 Mode 1 的 10bit 串列資料格式,由 1 個 Start bit、8 個 data bit 和 1 個 Stop bit 組成,透過 TxD 傳送出去。當 UART 傳送完這 10 bit 的串列資料之後,會主動地將 SCON 暫存器的 TI 位元設定為 1,以告訴 MCS-51 的 CPU,剛剛傳送的那筆資料已傳送完畢,可以再送另一筆資料來了。

MOV SBUF,A ;將資料透過 SBUF 暫存器傳送出去

當 MCS-51 處在一個等待接收的狀態時,UART 會自動地去檢測 RxD 串列資料輸入腳,當它檢知 RxD 接腳上有輸入 1→0 信號 (Start bit) 時,就知道外界已開始要傳送資料進來,RxD 開始讀入 8 bit 資料,存入 SBUF 暫存器中。且將 SCON 暫存器中的 RI 位元設為 1,以告訴 CPU,UART 已接收一Byte 資料存入 SBUF 中,可以將它取走以便繼續接收下一筆資料。若 CPU 在第二筆資料接收完畢存入 SBUF 之前,未將第一筆 SBUF 中的資料取走的話,第二筆資料將會覆蓋掉第一筆資料,存入 SBUF 暫存器中。CPU 是靠著判斷 RI 位元而得知 UART 是否接收到資料的。

MOV A,SBUF ;將 RxD 腳接收到的資料經由 ACC 取出

# ※ 練習 1 ... UART 的 Mode 0 實驗 ─ 輸出埠擴充


#### 1. 學習目的

學習 UART 的 Mode 0 工作模式,在外部擴充一個 8 位元輸出埠。

#### 2. 動作說明


利用 TTL 的 74LS164 與 MCS-51 UART 的 Mode 0 來擴充一個 8 位元的外部輸出埠。接在 P2 上的數位開關當作資料輸入,UART 的 Mode 0 透過 RxD 這支腳傳出數位開關的狀態至 74LS164 的資料輸入端 A、B,並且利用 TxD 這支接腳輸出移位用的脈波至 74LS164 的 CLOCK 輸入端,並將資料輸入端的資料依序地由 QA~QH 輸出端輸出,顯示在 LED上。

# 3. 電路圖



● **3-15** UART 的 Mode 0 實驗-輸出埠擴充電路圖

#### 4. 流程圖



● 圖 **7-16** 程式 P07-1 流程圖

#### 5. 程式及程式說明

;程式檔名:P07-1.asm

org 0

jmp Start

Start:

mov sp,#6fh

mov scon,#00000000B ; 設定 UART 的工作模式為 Mode 0

clr p3.2

;輸出一個負脈衝信號以便清除 IC 74LS164

#### 7-22 8051 單晶片實務與應用

setb p3.2 ;的輸出動作

mov r3,#0ffh ; 設定輸入値的初始値為 FFH

Loop:

mov a,p2 ;輸入數位開關的值,並存入A中

xrl a,r3 ;檢查輸入值是否和上一次輸入值相同

jz Loop ; 若改變(r3 ≠ A)則往下執行, 否(r3=A)

;則跳至 Loop

mov r3,p2 ; 將最新的輸入値存入r3

mov a,p2 ;取數位開關内容值,並將它反相,以配

cpl a ; 合 P0 上 LED 的顯示 (LED 亮代表 0, LED

;滅代表1)

mov sbuf,a ;將 A 的内容放到 SBUF 經由 TxD 腳傳

;送出去

UART\_Wait:

jbc ti,UART\_Ok ; 去檢查 UART 是否已將 SBUF 暫存器中

;的8Bit資料傳送完畢,若還沒有傳送完

;畢則繼續(此時 TI=0),等到傳送完畢

;(TI=1),則將 TI 清除為 0 且跳至位址

; UART\_Ok

jmp UART\_Wait

UART Ok:

jmp Loop :回到 Loop 繼續下一次的傳送

.end

#### 6. 討論

當 UART 將 8 位元的資料傳送完畢後會將 TI 位元設為 1,當 CPU 檢知到 TI=1 時,就知道上一位元組已傳送完畢,可以繼續傳送下一個位元組資料了。但要注意的是,當 UART 傳送完 8 位元資料而設定 TI=1 之後,TI 並不會被自動清除。因此要繼續傳送下一位元組資料前,應先將 TI 清除為 0,以避免在傳送下一位元組資料時被誤認為資料已傳送完畢。

# 禁練習2... UART 的 Mode 0 實驗-輸入埠擴充

#### 1. 學習目的

學習 UART 的 Mode 0 工作模式,及在外部擴充一個 8 位元輸入埠。

#### 2. 功能說明


利用 TTL 的 74LS165 與 MCS-51 UART 的 Mode 0 來擴充一個 8 位元的外部輸入埠。將接在輸入擴充埠 74LS165 上的 8 位元數位開關狀態資料讀入,再將此狀態顯示到 P0 的 LED 上。

如電路圖所示,要將並入串出 (PISO) 移位暫存器 74LS165 輸入端的 8 個數位開關狀態資料讀入須有以下的步驟:

- (1) 輸出一個 "↓" Low 信號到 74LS165 的 SH/LD 腳(由 P3.2 輸出),將 數位開關的狀態資料載入至 74LS165 的內部暫存器。
- (2) 啟動 UART,利用 TxD 腳輸出移位脈波接至 74LS165 的 CLOCK 輸入腳 CLK;將存於 74LS165 內部暫存器的資料依序由 QH 腳輸出至 UART 之 RxD 腳。

#### 7-24 8051 單晶片實務與應用

### 3. 電路圖



● 圖 **7-17** UART 的 Mode 0 實驗-輸入埠擴充

#### 4. 程式及程式說明

;程式檔名: P07-2.asm

org 0

jmp Start

Start:

mov sp,#6fh

mov scon,#00010000B ; 設定 UART 的工作模式為 Mode 0

;(REN=1,致能接收器)

clr ri ; 啓動 UART 的讀入接收動作,開始讀

;入74LS165 暫存器中的資料

Loop:

clr p3.2 ; 輸出一個負脈衝信號到 74LS165 的

; SH/LD 腳,以便將數位開關的值載

setb p3.2 ; 入至 74LS165 内部暫存器中載入完

;成後開始做移位(Shift)動作

Receive\_Wait:

Jbc ri,Receive\_Ok ; 檢查 UART 是否已將 8 Bit 資料讀入

;(接收)完畢,若還沒有讀入完畢則繼續

; (此時 RI=0),等到讀入完畢(RI=1),則跳

;至位址 Receive\_Ok,並且將 RI 清除為 0

jmp Receive\_Wait

Receive\_Ok:

mov a,sbuf ;將接收進來的資料反相,以配合 P0 上

cpl a ; 的 LED 顯示 ( LED 亮代表 0 , LED 滅代

;表1)

mov p0,a

mov r7,#5 ;

call Delay ; 延時

jmp Loop 繼續下一次的傳送

Delay:

mov r6,#250

djnz r6,\$

djnz r6,Delay

ret

.end


# ※ 練習∃... UART的 Mode 1 實驗一兩個 MCS-51 間資料的單向 傳輸實習

1. 學習目的:了解 UART 的 Mode 1 工作模式及使用情形。

#### 2. 功能說明


本實驗需要兩個 AT89C51,一個稱為傳送端,另一個稱接收端。傳送端的工作是檢查在 P1 上的數位開關,當檢查數位開關的開關狀態有變化時,就將變化後的數位開關狀態讀入,且透過 TxD 腳將這開關之資料狀態傳給接收端,當接收端接收到這個位元組的資料後,就將它輸出到 P0 上的 LED 顯示出來。

#### 3. 電路圖



■ 7-18 兩個 MCS-51 間資料的單向傳輸實驗

#### 4. 流程圖



● 圖 **7-19** 程式 P07-3T/3R 流程圖

### 5. 程式及程式說明

;接收端程式

;程式檔名:P07-3R.asm

0 org

jmp Start

#### 7-28 8051 單晶片實務與應用

Start:

mov sp,#6fh

mov tmod,#00100000b ; 設定 Timer 1 工作在 Mode 2 自動載入

;模式,當作 UART 的鮑率控制

anl pcon,#01111111b ; 設定 SMOD=0,詳細說明請參考鮑率

;計算說明部分

mov th1,#253 ; 傳送速率 ( 鮑率 ) =9600 bit/sec(@fosc

; =11.059MHz)

setb tr1 ; 啓動 Timer 1

mov scon,#01010000b ; 設定 UART 工作在 Mode 1 的接收模

;式(REN=1,啓用接收)

clr ri ;清除接收完畢旗標

Receive\_Wait:

jbc ri,Receive\_Ok ; 檢查 UART 是否將 8 bit 的資料讀入

;(接收)完畢,若還沒讀入完成則繼續

;(RI=0),讀入的資料被存入在 SBUF

;中等到讀入完成(RI=1),則將跳至

; Receive\_Ok 且清除 RI=0

jmp Receive\_Wait ; 跳至 Receive\_Wait 繼續檢查 RI 位元

Receive\_Ok:

mov a,sbuf ;將接收進來的資料(SBUF 暫存器的內

cpl a ;容)經由 A 暫存器反相後,由 PO 上的

mov p0,a ; LED 顯示出來

jmp Receive\_Wait ;接收完畢跳至 Receive\_Wait 繼續下一筆

;資料接收

.end

#### ;傳送端程式

;程式檔名:P07-3T.asm

Buffer equ 30h ;Buffer 為外部數位開關狀態暫存器

org 0

jmp Start

Start:

mov sp,#6fh

mov tmod,#00100000b ; 設定 Timer 1 工作在 Mode 2 自動載入

;模式,當作 UART 的鮑率控制

anl pcon,#01111111b ; 設定 SMOD=0,詳細說明請參考鮑率

;計算說明部分

mov th1,#253 ; 傳送速率 ( 鮑率 ) =9600 bit/sec(@fosc

; =11.059MHz)

setb tr1 ; 啓動 Timer 1

mov scon,#01000000b ; 設定 UART 工作在 Mode 1

mov Buffer,#0ffh ;將外部數位開關的暫存器 Buffer 内容

;設定為 ffh

TransmitLoop:

mov a,p1 ;輸入數位開關的狀態値

cjne a,Buffer,Transmit ; 檢查數位開關的狀態是否有改變,若

;有則跳至 Transmit

jmp TransmitLoop ; 數位開關的狀態沒有改變,跳至

;TransmitLoop 繼續檢查

Transmit:

mov Buffer,a ; 將最新的數位開關狀態,存放在

; Buffer 中

mov sbuf,a ; 將數位開關的狀態值,透過 UART 的

;TxD 傳送至接收端

#### 7-30 8051 單晶片實務與應用

Transmit\_Wait:

jbc ti,Transmit\_Ok ; 檢查 UART 是否將 Buffer 内容(8 bit)

;傳送完畢,若還沒則繼續,等到傳送

;完畢(TI=1),則將 TI 清除為 0 且跳至

;位址 Transmit\_Ok

jmp Transmit\_Wait ;繼續檢查 TI 位元

Transmit\_Ok:

.end

#### 6. 討論


以上是兩個 CPU 傳送/接收資料的實驗,在兩個 CPU 使用 UART 互傳資料時,傳送端與接收端必須以相同速率才可能互傳資料,也就是說傳送端與接收端必須使用相同鮑率。

MCS-51 的 UART 工作在 Mode 1 時,鮑率是由 Timer 1 產生,資料由 TxD 傳送,由 RxD 接收,而且每次皆以 10 位元為一單位,只要將欲傳送的 8 位元資料放進 SBUF 暫存器,MCS-51 會自動加上起始位元及停止位元。UART 的 Mode 1 較適合做一對一的通訊傳輸。




#### 一、選擇題

- ( ) 1. MCS-51 內部提供的串列傳輸介面是哪一種? (A)同步式 (B)非同步式 (C)以上兩者皆有 (D)以上兩者皆非。
- ( ) 2. 如下圖的串列傳輸資料中,傳送資料為 (A)11010001b (B)00100010b (C)01000100b (D)10100010b •




- ( ) 3. 下列何者不是 MCS-51 的 UART 工作模式? (A)I/O 擴充模式 (B)10 位元可變鮑率通信模式 (C)11 位元固定鮑率通信模式 (D)12 位元可變鮑率通信模式。
- ( ) 4. 下圖是 MSC-51 透過 UART 從 RxD 端接收外面資料位元 3 的取樣 脈波圖,根據取樣結果位元 3 準位為 (A)0 (B)1 (C)don't care (D)高阻抗。



( ) 5. 試計算 MCS-51 UART 的 Model 鮑率,假設 fosc=6MHz, SMOD=1, 則 rate= (A)93.7K (B)187.5K (C)375K (D)750K bit/sec •

- ( ) 6. 根據下圖及 UART model 鮑率公式,採用 fosc=11.0592MHz,
  - SMOD=0,要得到 rate=4800 Bit/sec 時 TH1 必須載入多少值
  - (A)253 (B)250 (C)244 (D)232 °
  - (1)Mode 1 或 3 的鮑率= $\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times \frac{\text{fosc}}{12 \times [256 (\text{TH1})]}$  fosc:外部振盪頻率
  - $(2)TH1 = 256 \frac{2^{SMOD} \times fosc}{384 \times 鮑率}$



- ( ) 7. 參考上圖下列程式何者可啟用 UART MODE1 rate=9600 Bit/sec?
  - (A) mov scon,#01000000b
    - mov tmod,#00100000b
    - anl pcon,#01111111b
    - mov tl0,#253
    - mov th1,#253
    - setb tr1
  - (B) mov scon,#01000000b
    - mov tmod,#00100000b
    - anl pcon,#01111111b
    - mov tl0,#244
    - mov th1,#244
    - setb tr1
  - (C) mov scon,#01000000b
    - mov tmod,#00100000b
    - anl pcon,#01111111b

t10,#253 mov th1,#253 mov

tr0 setb

(D) mov scon,#10000000b

> tmod,#00100000b mov

pcon,#01111111b anl

mov t10,#253

mov th1,#253

setb tr1

### 相關暫存器名稱

| 暫存器  | 位元7  | 位元6      | 位元5 | 位元4 | 位元3  | 位元2 | 位元1 | 位元0 |
|------|------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| TCON | TF1  | TR1      | TF0 | TR0 | IE1  | IT1 | IE0 | IT0 |
| TMOD | GATE | C/T      | M1  | M0  | GATE | C/T | M1  | M0  |
| SCON | SM0  | SM1      | SM2 | REN | TB8  | RB8 | TI  | RI  |
| PCON | SMOD | <u> </u> | _   | _   | GF1  | GF0 | PD  | IDC |
| IE   | EA   | -        | ET2 | ES  | ET1  | EX1 | ET0 | EX0 |
| IP   |      |          | PT2 | PS  | PT1  | PX1 | PT0 | PX0 |

# 二、實作題

1. 更改圖 7-18 電路圖的程式,使傳送端數位開關設定為 1 時,接收端的 LED 單燈右移。數位開關設定為2時,接收端的LED 單燈左移,數位 開關設定為3時,LED 閃爍。



| tt  |          |     |   |   | -  | k        | S #2 |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|-----|----------|-----|---|---|----|----------|------|---|-----|---|----|---|---|---|---|-----|
|     |          | E   | 1 | ¥ |    | <b>E</b> | 50   |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   | 1   |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   | -  |   |   |   |   | -   |
|     | -        |     |   |   |    | _        | _    |   |     | - | -  | _ | _ | _ | _ | _   |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   | -   |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   |    |   |   |   |   |     |
|     |          |     |   |   | -3 |          |      |   |     |   |    |   |   | F |   | 4   |
|     | 3        |     |   |   |    |          |      | b |     |   |    | a |   |   |   | 4   |
|     |          |     |   |   |    |          | 4 4  |   |     |   | ō. |   | 4 |   |   | 10  |
|     |          | Ĭ   |   |   |    |          | 216  |   | (0) |   | 20 | 9 |   |   |   | 9.9 |
| e e | <u>.</u> | 0 0 |   |   |    | 6        | % €  |   |     |   |    |   | 0 |   | 0 |     |
|     |          |     |   |   |    |          |      |   |     |   | 8  |   | 5 |   |   |     |