## Jetson Nano

人工智能边缘计算

#### jetson nano 4G



### 无人驾驶小车






#### 无人驾驶小车



#### 接口介绍




- 1. 模组卡座
- 2. micro SD 卡接口
- 3. M.2 Key E 接口
- 4. 1.25mm 风扇接口
- 5. PoE 管脚 不带 PoE 模块
- 6. 40PIN GPIO 扩展接口
- 7. 2.54mm 风扇接口
- 8. Micro USB 接口 可用于 5V 电源输入或者 USB 数 据传输

- 9. 千兆以太网端口 10/100/1000Base-T 自适应,接入 PoE 模块可支持 PoE 供电
- 10. 4 路 USB 3.2 Gen 1 接口
- 11. HDMI 高清接口
- 12. DisplayPort 接口
- 13. DC 电源接口 可用于 5V 电源输入
- 14. 2 路 MIPI CSI 摄像头接口

# Jetson Nano Module

#### 核心板







- 1 Micro SD卡卡槽 最少16GB及以上的TF卡,烧写系统镜像
- ② 40PIN GPIO扩展接口
- 3 Micro USB接口 可用于5V电源输入或USB数据传输
- 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口

- 5 USB接口(4个)
- 6 HDMI高清接口
- ⑦ DISPLAYPORT (显示)接口
- 8 DC电源接口 用于5V电源输入
- MIPI CSI摄像头接口

#### TF卡

- 建议至少为 32GB。当然根据使用情况可以是 64GB.
- 卡的质量一定要好,读写速度快。
- 之前买了同品牌128G的比 64G的慢很多。所以大小合适就好。

#### 摄像头

- USB 摄像头
- 树莓派 V2 CSI 摄像头 (IMX219)



#### 无线网卡

- 1.有线1000M网口联网
- 2 USB 无线网卡
- 3 无线网卡AC8265 (智能小车)

#### 双模无线网卡 AC8265

高速 WIFI 上网,连接蓝牙设备,通信稳定,延迟低









#### 开发套餐



#### 额外注意事项

- 转接口的显示器 有可能点不亮
- 供电不足 也可能点不亮显示器
- 电源5V3A