

名 称：	M300中文说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材 质：	80克书纸	版面设计：
尺 寸：	60*130mm	校 对：
版本号及料号：	V1. 0/ 1B-100-M03000-02	批 准：

EDIFIER 漫步者

M300
便携式音箱

使用说明书

重要安全信息

1

*请阅读这些说明。*请保留这些说明。
*请注意所有警告。*请遵循所有说明。
*本产品可在热带地区使用。
*本产品最高使用的环境温度为40℃。
*本产品由最终配备的电源适配器决定其适用海拔高度。
*请按制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要再在音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
*请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商标配的附件。
*长时间不使用时，请将此设备连接线拔出。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体渗入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮，不能正常工作或被摔过）。
*在用于擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的连接线从计算机上拔下。
*请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
小心：电池警告！如果更换的电池类型不正确、切开电池或使之暴露于导电材料、液体、火或热量（超过54℃或130°F）等环境中，则可能导致爆炸、火灾或化学燃烧等风险。请勿使用已损坏的可充电电池或对其充电。如果电池出现泄漏、变色、变形或出现任何其它异常，请不要再使用该电池或者进行充电。不要让电池长时间处于放电或不使用状态。请勿混用不同类型的电池。若电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其他人身伤害。如果电池泄漏，应小心处理并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

电源警告：注意电击/火灾危险！仅限室内使用不要使之暴露于潮湿、液体或热量环境中。


警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单

2

打开包装


请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。




音箱



micro USB连接线



音频线



使用说明书


售后服务卡

示意图

3



充电



充电指示灯





电量指示灯

- 用micro USB连接线连接音箱DC IN接口至计算机或电源适配器USB接口。
- 充电时充电指示灯亮，充电完成后，充电指示灯熄灭。
- 开机充电时，显示当前电量，电量指示灯的闪烁个数随电量的增加而增加，电池饱和时，3个电量指示灯常亮。
- 关机充电时，仅充电指示灯亮。
- 音箱关机时，因电池仍处于低放电状态，为保证和延长电池的使用寿命，请将本机每月充满电一次。
- 为了降低电池电量损耗，不使用本机时，请关闭本机电源。

温馨提示:开机后未连接音源状态下，10分钟后自动关机。

图示及功能说明

4



- ①音源选择/电量显示
短按：选择音源
长按：显示电量
- ②开机/关机键-长按
- ③LED指示灯
绿色：LINE IN模式
蓝色：蓝牙模式
红色：microSD卡模式
- ④NFC近场感应区域
- ⑤播放/暂停键/显示电量
⑥音量减小/上一曲
⑦音量增大/下一曲
⑧电量指示灯



- ⑨直流电源 5V 500mA 输出接口
- ⑩LINE IN接口
- ⑪充电指示灯
- ⑫DC IN输入接口
- ⑬microSD卡插槽

2015年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2015年8月
Copyright © 2015 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Aug. 2015
Printed in China



微信扫一扫，更多信息

EDIFIER

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

1B-100-M03000-02

操作指南（蓝牙模式）

5




- 1、打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER M300 Connect”。
- 2、连接、配对成功后，音箱发出提示音。
- 3、播放蓝牙设备上的音乐并调至合适音量。
- 4、蓝牙连接状态下在手机(苹果、小米)上能显示音箱的电量。

注意：

- 1、在蓝牙模式下，“上/下一曲”仅对支持AVRCP协议(音频/视频远程控制配置)的设备有效。
- 2、请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)/HFP(蓝牙免提应用协议)。


NFC 近场通讯



本机具有NFC近场通讯功能，当手持蓝牙设备带有NFC的功能开启后，贴近音箱近场感应区域，会自动与主机建立蓝牙配对连接。

操作指南（蓝牙电话功能）


6



蓝牙播放音乐时来电话：

- 长按 ② 拒接电话。
- 短按 ② 接听电话，再按挂断电话。
- 通话时，长按 ② 将通话转移到手机。

操作指南（microSD卡模式）



microSD卡模式



红色

插入microSD卡（最大支持32GB，支持MP3格式的音乐）。

（microSD卡不会在包装内）




播放曲目并调至合适音量。

操作指南（LINE IN模式）

7





用3.5mm-3.5mm音频线连接LINE IN接口至音源(如手机、MP3/MP4播放器等)。



播放曲目并调至合适音量。

操作指南（备用电源输出）



本机的USB接口可对外提供5V/最大500mA的直流电源输出，可对小型移动设备供电、充电。将USB连接线的一端接音箱紧急供电输出接口，另一端接需充、供电设备的USB接口。

规格参数

8

规格参数：

功率放大器输出功率：RMS 4W x 2
功率放大器信噪比：≥ 80dB
失真度：≤ 0.5%
频率响应范围：75Hz - 18KHz (±8dB)
输入灵敏度：800mV ± 50mV
音频输入端口：蓝牙、microSD卡播放、LINE IN
扬声器单元：1 3/4英寸（外径48mm）
蓝牙版本：V4.0
蓝牙协议：A2DP,AVRCP,HFP
蓝牙传输距离：约10米（开放无遮挡区域，不同蓝牙设备有差异）

声明：

EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

疑难解答 / 声明

9

疑难解答：

- ❖ 音箱无声，怎么办？
 - 请检查连接线是否连接正确。
 - 请检查音箱音量是否调至最小。
 - 请检查音源播放是否正常。
 - microSD卡模式下，本机仅支持microSD卡中MP3格式的音乐。
 - 请检查您的蓝牙设备是否可用、连接是否正确。
- 蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
- 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
- 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关主机后，再连接其它蓝牙设备。
- 通过3.5mm接口连接其它音源（手机、MP3/MP4播放器等）时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。

❖ 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍，所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

温馨提示

- 开机、蓝牙连接/断开、电池电量低时，系统将发出提示音。
- 电池使用时间（本机充满电后，可连续播放约10小时）依音源和音量调节会有所差异。
- 最大音量播放时如有报警提示音，请适当调整音量。

NFC和NFC标志均为NFC论坛的注册商标。
NFC Forum and the NFC Forum logo are trademarks of the Near Field Communication Forum.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

10

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素						备注
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
金属成分	×	○	○	○	○	○	○
木屑组件	○	○	○	○	○	○	○
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○	○
电源板组件	×	○	○	○	○	○	○
金属电板件	×	○	○	○	○	○	○

○：表示该物质在该部件中含量均符合SJ/T11363-2006标准规定。
×：表示该物质在该部件中含量超过SJ/T11363-2006标准规定。
注：本表格中“×”的所有部件均符合RoHS标准(2011/65/EU指令)。
注：本表格中“○”的所有部件均符合RoHS标准(2011/65/EU指令)。

