

Para bajar el nivel de la temperatura de la unida fusura

Bajar la Temperatura:

1. **Reducir la curvatura del papel (*Paper Curl*):** Impide que el papel delgado pierda toda su humedad y salga excesivamente doblado.
2. • **Eliminar "efecto fantasma" (*Ghosting*):** Evita que el tóner se sobrecaliente, se pegue al rodillo y repita la imagen más abajo.

Subir la Temperatura:

- **Garantizar la fijación del tóner:** Asegura que el plástico del tóner se funda e penetre adecuadamente en las fibras del papel.
- **Compensar materiales gruesos:** Permite que el calor atraviese papeles densos que absorben rápidamente la temperatura.
- **Eliminar el desprender o raspado:** Evita que el texto impreso se borre al pasar la mano o rozar las hojas.

Pasos para realizarlo

1. se entra en modo \*\*36 (se presiona 2 veces asterisco mas el número 36)
2. printer setup
3. ep setup
4. fuser adjust
5. encontraremos el ajustamiento de la unidad fusará