4-amaliyot ishi

Stansiyalar orasidagi bogʻlanishlarni oʻrganish

4.1. Ishdan maqsad

Mobil aloqa tizimlarida BTS, BSC, TE va MSC lar orasida bogʻlanishlarning texnik xarakteristikalari oʻrganish.

4.2. Topshiriq

- 1. GSM va CDMA standartlarining umumiy xarakteristikalari bilan tanishish.
 - 2. BTS, BSC, TE va MSC lar orasidagi bogʻlanishlarni oʻrganish.
- 3. Registrlarida saqlanadigan koʻp davomli ma'lumotlar tarkibi bilan tanishish.
 - 4. Tarmoqning abonent asliligi bilan tanishish, protsedurasi bilan tanishish.
 - 5. Hisobot tuzish.

4.3. Hisobot tarkibi

- 1. Ish nomi va maqsadi.
- 2. Tayanch stansiya tuzilishi
- 3. Kommutator markazining uzilish sxemasini chizing.
- 4. GSM standartidagi chastota diapazonlarini va toʻlqin uzunliklarini yozing.


4.4. Qisqacha ma'lumot

Tayanch stansiyaning tuzilish sxemasi rasm 4.1-rasmda keltirilgan. Signalni ajratilgan holda qabul qilish, ya'ni buning uchun tayanch stansiya ikkita qabul qilish antennalariga ega bo'lishligi BTSning hususiyatlaridan biridir. Bundan tashqari BTS ajratilgan uzatish va alohida qabul qilish antennalarga ega bo'lishi mumkin (4.1-rasmda shunga mos tuzilish sxema keltirilgan). Yana bir muhim xossalaridan biri uning bir nechta qabul qilgichlarga va shuncha sonli

uzatgichlarga ega boʻlishidir. Bular har xil chastotali bir nechta kanallarda bir vaqtning ichida baravariga ishlash imkoniyatini yaratadi.

Bir xil nomli qabul qilgichlar va uzatgichlar umumiy sozlanuvchi tayanch generatorlarga egadir. Bular bir kanaldan boshqasiga oʻtishda moslashilgan chastotaga qayta sozlanishni ta'minlaydi. Bitta qabul qilish antennaga N sonli qabul qilgichlar va bitta uzatish antennaga N ta uzatgichlar ulanadi. Qabul qilish antennasi bilan qabul qilgich orasiga N ta kirishli quvvat boʻlaklagichi oʻrnatiladi, uzatgich bilan uzatish antennasi orasiga esa N ta kirishiga ega boʻlgan quvvat summatori (jamlagich) joylashtiriladi.

Qabul qilgich va uzatgich MS dagidek ayni tuzilishga ega, faqat undan farqli tomoni shundan iboratki RAOʻ va AROʻlar qoʻyilmaydi, chunki uzatgichning kirishi va qabul qilgichning chiqishi signallari raqamli shaklga ega. Funksional jihatdan kodeklar (yo faqat nutq kodeki, yoki nutq kodeki bilan kanal kodeki) qabul qilgich-uzatgichning elementlari boʻlib qolsada, BTSning qabul qilgich-uzatgichi tarkibida emas, balki MSC konstruksiyasi tarkibida joylashtirish amalga oshiriladi.



4.1-rasm. Tayanch stansiyaning tuzilish sxemasi.


Aloqa liniya bilan bogʻlab tutashtiruvchi blok aloqa liniyasi orqali MSCga joʻnatiladigan axborotni dastlab joylaydi va undan keluvchi axborotlarni ochib beradi.

Odatda BTS bilan MSC ni bogʻlash uchun radioreley yoki optik tolali aloqa liniya qoʻllaniladi. Agar ular yonma-yon bir hududda joylashgan boʻlsa, simli kabellar ishlatiladi. Stansiya ishlashini boshqarishni, hamda tayanch stansiya tarkibiga kiruvchi barcha bloklar va qismlarning ishga yaroqliligini BTS nazoratchisi (kompyuter) amalga oshiriladi.

Ishonchlilikni ta'minlash maqsadida BTS ning koʻp bloklari va elektron qismlari zahiralashtiriladi (dublirovanie), stansiya tarkibiga avtonom uzluksiz (toʻxtovsiz) elektr energiya manbalari kiritiladi (akkumlyatorlar).


GSM standartida tayanch stansiya tizimi tushunchasi yuritiladi, va unga tayanch stansiya nazoratchisi BSC, hamda bir nechta (masalan, oʻn oltigacha) tayanch qabul qilib uzatuvchi stansiyalar kiradi (4.2- rasm).

Xususan bir joyda oʻrnatilgan va umumiy tayanch stansiya kontrolleriga biriktirilgan uchta tayanch qabul qilib-uzatuvchi stansiyalarning har biri sota koʻlamida oʻzining 120° gradus sektorga xizmat koʻrsatishi mumkin. Yoki bitta tanyach stansiya nazoratchisiga ega boʻlgan oltita tayanch qabul qilib uzatuvchi stansiyalar olti 60° gradusli sektorga xizmat koʻrsatadi. Shunga oʻxshash holatni D-AMPS standartiga nisbatan olib koʻradigan boʻlsak, unda uchta yoki oltita mustaqil BTSlar, har qaysisi oʻzining ish joyida oʻrnatilgan nazoratchi bilan oʻziga ajratilgan sektor antennalariga ishlashi mumkin.



4.2-rasm. Tayanch stansiya tizimi.

Kommutatsiya markazi – bu HSATning avtomatik telefon stansiyasi boʻlib, tarmoq boshqarishning barcha funksiyasining bajarilishini ta'minlaydi. KM har doim MS lar ustidan kuzatib boradi, ularni estafetali ravishda bir sotadan boshqa sotaga uzatib beradi. Bu jarayonda MS ning bir sotadan boshqa sotaga uzatib oʻtishi mobaynida aloqaning uzluksizligi ta'minlanadi va halaqitlar yoki buzilganliklar paydo boʻlganda KM ishchi kanallarni almashtirib ulaydi.



4.3-rasm. Kommutatsiya markazining tuzilish sxemasi

KM ga hamma BTS larning axborot oqimlari tutashadi va u orqali boshqa tizimlariga statsionar telefon tarmoq, shaharlararo aloqa tarmogʻi, yoʻldoshli aloqa va boshqa sotali tarmoqqa chiqish amalga oshiriladi.

KM tarkibiga bir nechta protsessorlar (kotrollerlar) kiradi. Kommutatsiya markazining tuzilish sxemasi 4.3-rasmda keltirilgan.

Kommutatorlar aloqa liniyalarga tegishli aloqa kontrollerlar orqali bogʻlanadi. Aloqa kontrolleri axborot oqimlariga oraliq ishlov beradilar (dastlabki joylash, dastani ochish, buferli saqlash). MKning ishlashini boshqarishida operatorlarning ishtiroki koʻzda tutiladi, shu sababli markaz tarkibiga tegishli terminallar, hamda axborotni aks ettirib tasvirlovchi va qayd qiluvchi (xujjatlash) vositalar ham kiradi. Xususan, operatorlar tomonidan abonentlar haqidagi va ularga koʻrsatiluvchi xizmat shartlariga doir ma'lumotlar tizimining ishlash rejimi boʻyicha dastlabki ma'lumotlar kiritiladi. Zarur holatlarda ish jarayonida talab qilinuvchi buyruqlar ham beriladi.

Tizimning muhim elementlari boʻlib, HLR – abonentlar joylashgan joyning registri "xonadon registri", VLR – harakatdagi abonent joylashgan joyning registri "mehmon registri", autentifikatsiya markazi, apparatura registri qoladilar. Abonentlar joylashgan joyning registri shu tizimda qayd qilingan barcha abonentlar toʻgʻrisida va ularga koʻrsatilishi mumkin boʻlgan xizmatlar turi ma'lumotlar saqlanadi. HLRda abonentga chaqiriqni tashkil qilish va tizimga bogʻlanish maqsadida uning joylashgan joyi va haqiqiy amalda koʻrsatilgan xizmatlar qaydlanadi (fiksiyalanadi). Harakatdagi abonent joylashgan registr "mehmon registri" deb ham nomlanadi va unda abonentlar mehmonlar (roumerlar) haqidagi ma'lumot saqlanadi, ya'ni boshqa tizimda qayd qilingan abonentlar toʻgʻrisidagi ma'lumotlar. Autentifikatsiya markazi (Autentification Center) abonentlarni autentifikatsiyalash va xabarni shifrlash protsedurasini ta'minlanadi. Apparaturani identifikatsiyalash registri (Equipment Identity Register), agar u tizim tarkibida bor boʻlsa, ishlatiluvchi MS larning shikastlanmaganligi va ruxsat etilganligi haqidagi ma'lumotga ega.

Xususan, bu registrda oʻgʻirlangan apparatlar qayd qilinishi mumkin, hamda texnik nuqson bor apparatlar, ya'ni masalan, yoʻl qoʻyib boʻlmaydigan yuqori darajada halaqitlar hosil qiluvchi apparatlar.

Xuddi BTSlardagi kabi KMda ham apparaturaning asosiy elementlarini zahiralash koʻzda tutiladi, bular ichiga elektr energiya ta'minoti, protsessor va ma'lumot toʻplamlari (baza). Ma'lumotlar toʻplamlari koʻp hollarda MSC tarkibiga kirmaydi, balki alohida elementlar turida amalga oshiriladi. MSC qurilmasi har xil turda va har kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan boʻlishi mumkin.

Sotali aloqa interfeyslari. Har bir sotali aloqa standartida bir necha interfeyslar qoʻllaniladi, umuman olganda ular har xil turda va har xil standartda boʻlishi mumkin. MS bilan BTS ni, BTS bilan MSC ni oʻzaro aloqa bogʻlash uchun oʻzlarining interfeyslari koʻzda tutilgan (GSM standartida BTS qabul qilgich uzatgichni BSC kontrolleri bilan bogʻlash uchun alohida interfeys ishlatiladi). Kommutatsiya markazi "xonadon" registri bilan, "mehmon" registri bilan, apparatura registri bilan, statsionar telefon tarmogʻi bilan va boshqalar bilan ham oʻzlarining interfeyslari bilan bogʻlanadi.

Turli firma ishlab chiqaruvida yasatilgan apparaturalarning moslashuvini ta'minlash uchun hamma interfeyslarni standartlash talab etiladi, ammo aynan bir xil turdagi axborot tutashishlarni amalga oshirish uchun boshqa standartga mansub har xil interfeyslar qoʻllanilishi man etiladi. Ayrim hollarda koʻpdan beri ishlatilib kelinayotgan mavjud standartdagi interfeyslar foydalaniladi, masalan raqamli axborot tarmoqlarda almashinish protokoliga muvofiqlari.

MS bilan BTS orasida oʻzaro almashish interfeysi efir interfeysi yoki radiointerfeysi (air interface) deb nomlanadi va ikkita asosiy raqamli sotali aloqa (D-AMPS va GSM) standartlari ichida, har xil yoʻl bilan tashkillashtirilganiga qaramay odatda Dm- deb bir xil belgilanadi. Efir interfeysi albatta har qanday HSATda uning turli konfiguratsiyalarida va barcha sotali aloqa standartlar variantida yagona imkon qoʻllaniladigan interfeysdir. Bunday holat har qanday firma tomonidan ishlab chiqarilgan MS ga istalgan turli xil firmalarda yaratilgan BTS bilan bemalol oʻzaro ishlash imkoniyatini tugʻdiradi, shu tufayli kompaniya —

operatorlar uchun qulay va rouming tashkil qilishda ham zarurdir. Samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida radioaloqa kanaliga ajratilgan chastota polosasini mumkin qadar efir interfeys standartlari juda puxta loyihalashtirib ishlab chiqiladi. 4.1-jadvalda GSM standartida keltirilgan chastota polosalari ishlatiladi.

4.1- jadval. GSM standartida ishlatiluvchi chastotalar polosasi

Standart	Chastota, MHz		Toʻlqin uzunligi, sm	
	Teskari kanal	Toʻgʻri kanal	Teskari kanal	Toʻgʻri kanal
GSM - 900	890 - 915	935 - 960	32,8 - 33,7	31,2 - 32,1
GSM - 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	16,8 - 17,6	16,0 - 16,6
GSM - 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	15,7 - 16,2	15,1 - 15,6

HSATning yana bir xossalaridan biri - bu oʻz tarkibiga koʻp emas sondagi chastotali kanallarini kiratuvchi ajratilgan chastotalar polosasining qatiyan cheklanganligidir. Bundan shunday talab kelib chiqadiki ajratilgan diapazonni mumkin qadar ratsional foydalanish, uning ishlatilishini optimalash va aloqa tizimining sigʻimini oshirish zarur.

Boshqa xossasi shundan iboratki, sotali aloqada ishlatiluvchi chastotalar polosalari ditsemetr diapazoniga ta'luqlidirlar. Detsimetrli radiotoʻlqinlar, toʻgʻri koʻrinish koʻlami boʻyicha tarqaladi va bu chastotalarda difraksiya zaif nomayon boʻlda, molekulyar yutilishlar va gidrometyorlardagi (qor, yomgʻir) yutilishlar deyarli yoʻqdir. Ammo lekin erning sirtqi qatlami yaqinligi va ayniqsa shahar sharoitidagi toʻsiqlarning (binolar) mavjudligi akslanuvchi signalning paydo boʻlishiga va ularning oʻzaro interferensiyalashuviga olib keladi. Bunday hodisa signalning koʻp nurli boʻlib tarqalishi deb ataladi. Erning sirtqi qatlamidan akslanish shunga olib keladiki, qabul qilinuvchi signalning quvvati uzatgich bilan qabul qilgich orasidagi masofaning ikkinchi darajasiga proporsional boʻlib kamayishi oʻrniga (erkin fazoda tarqalganda) shu masofaning toʻrtinchi darajasiga proporsional kamayishi kuzatiladi, ya'ni maydon kuchlanganligi masofaning

kvadratiga proporsional kamayadi. Har xil yoʻl bosib oʻtgan bir necha signallar interferensiyasi hosil boʻlgan signalning tinish holatiga olib keladi, natijada qabul qilinuvchi signalning intensivligi harakatdagi stansiyaning siljishida katta qiymat chegaralarida oʻzgaradi. Bundan tashqari bir necha intensivliklari yaqin boʻlgan va bir-biriga nisbatan vaqt boʻyicha siljigan signallarning ustma-ust tushish natijasida xabarning buzilishiga va qabul qilinuvchi axborotda xatolar paydo boʻlishiga olib keladi. Tayanch stansiyadan uzoqlashishiga bogʻliq ravishda signal intensivligini hisoblashga koʻp nurli tarqalish faktor sezilarli darajada qiyinchilik tugʻdiradi. Bunday hisob tuzimni korrektli loyhalashda juda zarur boʻladi.

Eng koʻp tarqalgan GSM standarti 800-900 MHz diapazonida ishlaydi. Harakatdagi stansiyalarga xabar uzatilganda (liniya «pastga») 890 — 915 MHz polosa qoʻllaniladi, tayanch stansiyalarga uzatishda esa (liniya "yuqori") 935-960 MHz polosadan foydalaniladi. GSM tarmoqlari oʻz vaqtida NMT-900, TACS, ETACS analog standart tizimlari bilan birgalikda ishlanganligi tufayli ularning xossalarini hisobga olgan holda chastota rejalari ishlab chiqilgan.

GSM standartida kanallar orasidagi chastotalar farqi 200 kHz ni tashkil etadi, ajratib berilgan polosadagi chastotaviy kanallarning soni 124 ga teng. Dupleks kanalini tashkil qilish uchun chastotalar juftlash yoʻli bilan guruhlashtiriladi va "past" va "yuqori" liniyalar chastotalarining farqi 45 MHz. Bu chastotalar juftligida chastota farqlari saqlanib qoladi. Har bir sotaga ma'lum sonli chastotalar jufti taqdim etiladi. Agar 890-915 MHz chastota polasasida tashuvchi chastota nomerini F1 (n) deb belgilansan, 938-960 MHz polosadagi tashuvchi chastotaning nomerini F2 (n) boʻlsa, unda kanallar chastotasi quyidagicha aniqlanadi.

$$F1(n) = 890.2 + 0.2(n-1), MHz$$

 $F2(n) = F1(n) + 45MHz$

Har bir tashuvchi chastota 8ta fizik kanallar bilan zichlashtiriladi, bular esa TDMA kadri koʻlamidagi va kadrlar ketma-ketligidagi 8-ta vaqt boʻyicha darchalarda joylashtiriladi. Shu bilan birga har bir fizik kanal har bir vaqt boʻyicha TDMA kadrida birgina avvalgi vaqt boʻyicha darcha ishlatiladi.

Fizik kanalni shakllantirishdan oldin raqamli shaklga keltirilgan barcha xabarlar va ma'lumotlar guruhlashtiriladi va ikki xil mantiq kanallarga birlashtiriladi:

- aloqa kanallar kodlangan nutqni yoki ma'lumotlarni uzatishga moʻljallangan;
- boshqarish kanallar boshqaruv signallarini va sinxronizatsiyani uzatishga (SSN) moʻljallangan.

Bitta fizik kanal orqali bir necha turdagi mantiqiy kanallar uzatilishi mumkin, faqat ularni tegishli kombinatsiyalanganda.

HSATning funksiyalaridan biri boʻlib sotali aloqaning foydalanish imkoniga birgina ("xonadon") tizimi koʻlamidan tashqarida ham kengaytirishni taqdim etadi.

Rouming shunday funksiya - birorta operatorning abonentiga boshqa bir operator tizimida xizmat koʻrsatish protsedurasidir. Rouming atamasi ingliz tilidan "roam" — darbadorlik, sangʻib yurish, koʻchib yurish ma'nosini bildiradi, ya'ni rouming xizmatidan foydalanuvchi abonentni roumer deb ataladi (ingliz tilida "roamer"). Roumingni amalga oshirish uchun uni hosil qilish imkonini beradigan texnik taxmin boʻlishi shart. Ya'ni, eng sodda holda ikkala foydalanuvchi tizimlarda bir xil standartli sotali aloqa boʻlishi zarur va ta'luqli kompaniya-operatorlar orasida rouming xizmatini koʻrsatish oʻzaro kelishuv shartnomasi ishlashi kerak. Mobil aloqaning taraqqiyoti evaziga tizimlari orasida ham rouming imkoniyati vujudga keladi.

Roumingni barpo etish uchun HSATlar bir xil standartda ishlashi kerak, harakatdagi aloqaning kommutatsiya markazlari va abonent joylanish haqidagi ma'muriy almashishi uchun maxsus aloqa kanallari bilan bogʻlangan boʻlishi zarur. Rouming taqdim qilish uchun quyidagi uchta shart bajarilishi kerak:

- talab qilinuvchi mintaqalarda radiotelefon sotib olingan kompaniya standartiga moslashtirilgan HSAT mavjudligi;

- abonentlarga rouming xizmat koʻrsatish boʻyicha tashkiliy va iqtisodiy shartnomalar boʻlishi;
- rouming abonentlariga tovush va boshqa axborot uzatishni ta'minlovchi aloqa kanallarining tizimlar orasida mavjudligi.

Uch xil rouming bir-biridan farq qiladi:

- avtomatik;
- yarim avtomatik bu erda abonent biror bir xudud xizmatidan foydalanishi uchun u bu haqida oʻzining operatorini oldindan bildirib qoʻyishi zarur;
- qoʻlda, ya'ni radiotelefonni boshqa operatorning HSATiga ulanganiga almashtirish.

Roumingni tashkil etishning ideal va juda soddalashtirilgan sxemasi quyidagicha boʻlishi mumkin. Masalan sotali aloqa abonent rouming xizmat koʻrsata biladigan boshqa "begona" tizimning hududiga borib oddiy yoʻl bilan xuddi "oʻzining" xududidagi tizim joylashgan kabi chaqiriq joʻnatadi, ya'ni biror nomerga telefon qiladi.

Kommutatsiya markazi esa uning xonadon registrida boʻlgan abonent roʻyxatida yoʻqligini aniqlab "mehmon" registri roumer sifatida kiritib qoʻyadi. Bir vaqtning oʻzida (yoki biror kechikish bilan) "oʻzining" tizimidagi xonadon roumer registridan uning haqidagi va xizmatni amalga oshirish (shifr, tisdiqlangan shartnomalar) ma'lumotlarni soʻraydi va ayni paytda qaysi tizimda roumer joylashganligi haqida xabar beradi, soʻngi axborot roumeri asli xonadon registrida qayd etiladi. Bundan soʻng roumer huddi oʻzining uyida kabi sotali aloqadan foydalanadi. Undan chaqiruvchi chaqiriqlarga odatdagidek, unga ta'luqli ma'lumotlar xonadon registrida emas, balki mehmon registrida, uning nomeriga kelib tushuvchi chaqiriqlar (vatanidagi) uyidagi tizim orqali roumer mehmon boʻlib turgan joyning tizimiga qayta adreslanadi. Roumer oʻzining hududiga qaytib kelgandan soʻng xonadon registridagi oldingi tizimning adresi oʻchiriladi, va roumerning u tizimdagi saqlanib qolgan ma'lumotlari oʻchiriladi. Rouming xizmat toʻlovi abonent oʻzining tizimini toʻlaydi. Kompaniya operatori oʻz navbatida shartnoma asosida xizmat koʻrsatgan boshqa hudud tizimiga toʻlovni oʻtkazadi.

Bayon qilingan sxema avtomatik roumingga ta'luqlidir. Buni yakunlash uchun bu sxema kompaniyalararo hisob-kitobni avtomatik yo'l bilan bajaruvchi tizim bilan qo'shib to'ldirilgan bo'lishi lozim. Bu masala o'zining echilishi bo'yicha ancha murakkabdir, chunki kompaniya-operatorlari orasidagi o'zaro hisob-kitoblar shartnomalar o'zgarib turishi tufayli tez-tez o'zgarib turadi. Avtomatik roumingning teskarisi bu qo'lda amal qilish yoki adminstrativ yo'li bilan amalga oshirishdir.

Qoʻl roumingi holatida abonent oʻzining kompaniyasiga qoʻngʻiroq qilib boshqa tizim hududiga borataning oldindan xabar beradi va boshqa hududga kelishi bilan mahalliy kompaniya — operatorni oʻzining kirib kelganligi bilan ma'lum qiladi. Kerakli ma'lumotlar yangi operatorlar tomonidan ta'luqli kommutatsiya markazining mehmon va xonadon registrlariga kiritiladi.

Oraliq variantlar ham mavjud boʻlgan yangi alohida qayd qilish protsedurasi bilan oshirish, faqat tizimdan kelgan chaqiriqni aniq marshrutlash yoʻli bilan va h.k.

Roumingni tashkil qilish markazi toʻla boʻlmagan boʻlar edi, agar rouminga xos ayrim muammolar va tarix momentlari eslab oʻtilmasa. Sota aloqasi paydo boʻlayotganda rouming tushunchasining oʻzi yoʻq edi, shuning uchun muommalar ham paydo boʻlmagan edi, sotali aloqaning shunchalik taraqqiy topishiga va keng koʻlamda tarqalishini hech kim oldindan aytib berishi mumkin boʻlmagan. SHu sababli rouming sota tizimlarning rivojlanishi har xil standartlarda, mamlakatlarda va mintaqalarda har xil texnikaviy va tashkiliy echimlar asta sekin roʻyobga chiqa boshladi.

Roumingning sezilarli rivojlanishini analog standart AMPS (Shimoliy Amerika) va NMT (Skandinaviya)larda topdi, lekin raqamli standartlarning paydo boʻlishi undagi koʻpgina qabul qilingan echimlarni qayta koʻrib chiqishini taqazo etdi. Raqamli standart D-AMPSdagi rouming masalasining echilishi tizimlararo operatsiyalarni belgilovchi alohida IS-41 standartiga tayanadi. Bularga nisbatan GSM standarti ancha qulay imkoniyatiga ega, chunki u eng boshidan umumyevropalik tarzda loyhalashtirilib ishlab chiqara boshlandi va unda rouming

protsedurasi majburiy element boʻlib joylashtirilgan. Bundan tashqari, GSM standarti SIM kartali yoki plastik rouming deb ataluvchi rouming imkoniyati mavjud. Bunda GSM (GSM 900, GSM 1800 GSM 1900) standartlarining turli xil variantdagi apparatlari orasida SIM kartani oʻrin almashtirib ishlatish mumkin, chunki GSM standartining uchala variantida ham unifikatsiyalangan SIM kartalar foydalaniladi. Ikki rejimli va kelajakda uch rejimli abonent terminallarining (GSM 900/GSM 1800/GSM 1900) paydo boʻlishi bilan GSM standartidagi rouming protsedurasi yanada koʻp qulaylik olib kelmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, GSM standarti hali oʻzining koʻp imkoniyatlarini roʻyobga chiqarib ulgurgani yoʻq, xususan unga kiritilgan prinsipial texnik echimlardir.

Rouming rivojlanishiga doir ayrim texnikaviy va tashkiliy qiyinchiliklarni koʻrsatib ketishi zarur. Ular ichiga: abonentlarni autentifakatsiya qilish masalasi (initsiativ va hatto agressiv froda muqarrar boʻlish tufayli); rouming xizmatlar toʻlovini tashkillashtirish rouming geografiyasining kengayishi va uning masshtabini oshishi bilan ancha murakkablashishi; proteksionizm (masalan ayrim mamlakatlarda xorijda ishlab chiqarilgan apparatning ishlatilishi taqiqlanadi).

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, mintaqalararo va xalqaro aloqalarning nihoyatda qatta o'sish va ish yuzasidan aloqalarni tashkillashtirishda sota aloqaning avtomatik to'laqonli roumingni barpo qilish aktual muommolardan biri bo'lib qoladi va uni echishda qo'shimcha ishlar bajarilishi talab etiladi.

Nazorat uchun savollar.

- 1. Tayanch stansiyaning tuzilish sxemasini tushintiring.
- 2. HSATda chastotaviy rejalashtirish qanday qilib amalga oshiriladi?
- 3. Raqamli standartning asosiy xarakteristikalarini keltiring?
- 4. Kommutatsiya markazining tuzilish sxemasini tushintiring
- 5. GSM standartining funksional sxemasini va qurulmalar tarkibini keltiring va asosiy boʻgʻinlarni tushuntiring.

- 6. Raqamli harakatdagi stansiyaning funksional sxemasini keltiring va asosiyqismlarini tushuntiring.
- 7. Raqamli tayanch stansiyaning funksional sxemasini keltiring va asosiyqismlarini tushuntiring.
- 8. HSATdagi rouming, tashkil qilish shartlari va turlarini tushuntiring.