# OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

# MUHAMMAD AL-XORAZIMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

# RADIO VA MOBIL ALOQA FAKULTETI

"Mobil aloqa texnologiyalari" kafedrasi

H.X. Madaminov, B.B.Fayzullayeva, X.F.Alimdjanov, A.Sh.Gafurov.

«Mobil aloqa»

fanidan laboratoriya mashgʻulotlariga metodik qo'llanma

# Laboratoriya ishi №1 RADIORELE ALOQA LINIYASINING ANTENNA-FIDER TRAKTI ELEMENTLARINI O'RGANISH

# 1. Ishdan maqsad

Antenna fider traktining (AFT) elementlarini xarakteristikalarini oʻlchash va shu elementlarni sozlash boʻyicha boshlangʻich tushunchalarni amaliy oʻrganish.

# 1. Qisqacha nazariy ma'lumot

RRLning ishlash chastota diapozoniga bogʻliq holda fider liniyalari, ya'ni to'lgin o'tkazgichlarida koaksial **AFT** qo'llaniladi. Desimetrli to'lain diapozonida ishlovchi AFTning asosiy elementlari quyidagilardan iborat. kabellar, polosali kabellar, antenna Antennalar, koaksial va ajratuvchi ulagichlar (bir xil antenna uchun qo'llaniladigan ishchi va rezerv stvollar). Santimetrli toʻlqin diapozonidagi AFTni qurish uchun polyarizator, polyarizator selektori, ferritli ventil, (yoki ferritli sirkulyator) va oʻzaro xar xil qirqimdagi toʻlqin oʻtkazgichni darajasi, uning FIK va oʻtish mavqei quvvatiga bogʻliq yuqoridagi elementlardan tashkil topgan. Oʻtish mavkeini kanalini chastota boʻlishga modulyatsiyalangan xabar, elektromagnit toʻlqinlari tarqalishida trakt elementlari bilan fider tutashi joyidan toʻlqin qaytishi hosil boʻladi. Trakt elementi bilan fiderni turlicha bogʻlanish darajasi turgʻun toʻlqin kuchlanganlik koeffitsienti (TTK) va yugurma to'lqin kuchlanganik koeffitsienti orqali aniqlanadi. Turg'un to'lqin kuchlanganlik koeffitsienti (TTK) yoki yuguruvchi toʻlqin kuchlanganlik koeffitsienti (YuTK) qiymati oʻlchash liniyasi yoki reflektor vordamida o'lchanadi.

1.1-rasmda liniyasi alohida toʻlqin oʻtkazgich boʻlagidagi, qattiq flansli koaksial liniya koʻrinishidagi yoki generator va yuklama trakti oraligʻiga liniya uchun 4-ajratuvchi ulangan. Zonda tushish joyi (elektr aloqa elementi), oʻlchash liniyasi teshik boʻladi (qattiq koaksial yoki keng toʻlqin oʻtkazgich tashqi devori). Rezanans volnometrini zonda uygʻotadi, zonda tushish chuqurligi orqali toʻgʻirlanadi. Rezanans yuklamasi OʻYuCh detektori hisoblanadi.

# 1.1 Fider bilan AFT elementlari bogʻlanishini aniqlash

Fider bilan yuklamasi toʻla bogʻlanish sifatli ushlash uchun shartli turdagi AFT elementlaridan foydalaniladi. Tushish toʻlqini U<sub>tush</sub> toʻliq yuklamaga singib ketadi. Bogʻlanish qatnashmagan qismida tushish toʻlqinni bir qismi qaytadi . Fider liniya ichiga tushuvchi toʻlqinga teskari yoʻnalishda yiqiladi va turgʻun toʻlqin kuchlanganligini tashkil etadi. Turgʻun toʻlqin maksimal va minimal kiymatini oddiy bogʻlanishdan topish mumkin.

$$/U/_{max} = /U_{tush} / /U_{qayt} /$$
 (1.1)  
 $/U/_{min} = /U_{tush} / /U_{gayt} /$  (1.2)

Oʻlchash liniyasida karetkani siljitish yoʻli bilan kuchlanishni maksimal va minimal qiymatlarini oʻzgartirish mumkin.

Bunda YuTK quyidagiga teng

$$K = /U/_{min} / /U/_{max}$$
 (1.3)

Turg'un to'lqin koeffitsenti esa

Yugurma toʻlqin koeffitsienti asbob koʻrsatgichini hisoblaydi.

$$I/K = |U|_{max}/|U|_{min} \quad (1.4)$$

Ishda detektor chiqish kuchlanishi, qoʻzgʻaluvchi sistemani ogʻish burchagiga  $\alpha$  proparsional boʻlgan oʻlchov asbobi qoʻllaniladi.

Chiziqli detektor uchun


$$K = \alpha_{max} / \alpha_{min} \qquad (1.5)$$

Kvadrat detektor uchun

$$K = \sqrt{\alpha \max/\alpha \min} \tag{1.6}$$

Bu yerda  $\alpha$  min va  $\alpha$  max asbobni qozgʻaluvchan sistemani maksimal va minimal ogʻish burchagi.


Oʻlchash jarayonida zondagi tushush chuqurligini bir xil saqlash kerak. Oʻlchash liniyasi sxemasi 1.1- rasmda keltirilgan.



#### 1.1-rasm


Reflektor 2 ta bir tomonga yoʻnaltirilgan yoki 1 ta ikki tomonga yoʻnaltirilgan (koaksial yoki toʻlqin oʻtkazgich) yuklama detektorlaridan iborat. 1.2 - rasmda reflektorni ikki tomonga yoʻnaltirilgan koaksial turdagi sxemasi keltirilgan.

#### O'lchov signallari generator



1.2-rasm

Ulagichni 1- holatda asbobni qoʻzgʻaluvchan qismini ogʻish burchagi  $\alpha$  tushuvchi toʻlqin (Utush) proparsional 2 - xolatda qaytish toʻlqini (qayt) kuchlanganligiga proparsional.



1.3-rasm

Quyidagi tenglikdan yugurma toʻlqin koeffitsienti aniqlanadi.

$$K = \alpha_{tush} - \alpha_{qay} / \alpha_{tush} + \alpha_{qay} (1.7)$$

Bu yerda  $\alpha_{tush}$  va  $\alpha_{qayt}$  qaytuvchi va tushuvchi toʻlqin uchun asbobni qoʻzgʻaluvchan sistemasi ogʻish burchagi.

#### 2. Fiderni so'nish koeffitsientini aniqlash

Oʻlchov liniyasini soʻnish koeffitsientini aniqlash uchun fider liniya oʻlchanayotgan boʻlagi bir tomoniga generator, ikkinchi tomon oxiriga metal toʻsiq qoʻyiladi, bu bizga tushuvchi toʻlqin toʻla qaytishini ta'minlaydi. Liniyada YuTK oʻzgarishi yordamida, fiderdan ikki marta oʻtgan soʻnish koeffitsientini aniqlash mumkin.

$$2\beta 1 = 20lg1 + K/1-K$$
 (1.8)

bu yerda bir metrdagi soʻnish 9 dB/m oʻrganilayotgan fider boʻlagi metr, m. Bundan bir metrdagi soʻnishini aniqlaymiz.

# $\beta = 10/1 * lg (1QK/1 - K)$ (1.9)

# 3. Laboratoriya qurilmasini tasnifi


Qurilma oʻlchovchi generator signalidan, bu signalga volnometr va attenyuator toʻgʻirlanadi, kuzatilayotgan AFT elementlari oʻlchov liniyasi yoki reflektordan tashkil topgan. Qurilma yugurma toʻlqin koeffitsienti (YuTK) yoki TTK, FIK va fider liniyasi soʻnish oʻlchashga imkon beradi.

#### 4. Ish jamlanmasi

- 4.1. AFT elementlarini oʻrganish. Asosiy xarakteristikalar bilan tanishish.
- 4.2. AFT elementlarini asosiy parametrlarini oʻlchash.

# 5. Uslubiy qo'llanma

- 5.1. Quyida keltirilgan sxemani birini yigʻing (oʻqituvchi koʻrsatmalari bilan).
- 5.2. Generatorni yoqing va kamida 15 min qizdiring.
- 5.3. Voltmetr yordami bilan generatorni stvolni oʻrta qiymatiga sozlang.
- 5.4. Zondagi tushish chuqurligini oʻrta qiymatini sozlang.
- 5.5. Oʻlchanuvchi liniya indikator golovkani generator chastotasi oʻlchov asbobi koʻrsatkichi maksimal ogʻishiga sozlang (asbobni koʻrsatkichi koʻtarilishi bilan zondagi chiqish chuqurligini kamaytiring).
- 5.6. Karetkani indikator golovkasi bilan siljitib asbobni koʻrsatkichini maksimal va minimal qiymatini aniqlang, maksimal nuqtada zondagi tushish chuqurligiga toʻgʻirlang, asbobni koʻrsatkichi shkalani oʻng qismida boʻlsin.
- 5.7. Asbobni maksimal va minimal qiymatini aniqlab, YuTK (1) formulada toping.
- 5.8. Generator chastotasini oʻzgartirib, berilgan polosa chastotada YuTK aniqlang.
- 5.9. Radioelektrometr qoʻllanish jarayonida, asbobni SI ulagichini 1-holatdagi maksimal koʻrsatkichi orqali generator chiqishdagi quvvatini toʻgʻirlashga erishiladi.
- 5.10. SI oʻlchagichni 1- holatga oʻtkazib keyin 2-holatga oʻtkazib qayta oʻlchang. YuTK 2-formula orqali aniqlanadi. Oʻlchamni berilgan polosa chastotada oʻtkazing.
- 5.11. Berilgan polosa chastotada YuTK oʻlchash davomida soʻnishni 3-formuladan aniqlang.
- 5.12. O'lchov ko'rsatkichlarini jadvalga kiriting va YuTK ni va so'nishni chastotaga bog'liqligini grafik orqali ifodalang.





#### 6. Ishni bajarish tartibi

Asosiy xarakteristikalarni kuzating, quyida keltirilgan, AFT elementlarini asosiy parametrlarini aniqlang. Kuzatilgan natijalardan jadval tuzib va kerakli grafiklar quring.

- 6.1. PK-75-9-13 yoki PKK fider liniyasi kabel qirqimini tekshiring.
- 6.1.2. 4 rasmda keltirilgan sxemani yigʻing.
- 6.1.3. 75 Om etalon yuklama kabelga kiriting 1700:1900 MGs polosa chastotasini 10 MGs dan oʻzgartirib YuTK ni oʻlchang.
- 6.2.1. Antenna ulagichdagi YuTK oʻlchash uchun 2.5-rasmda keltirilgan sxemani yigʻing.
- 6.2.2. Ishchi va zaxira xolatdagi stvollarda antenna qayta ulagichni oʻlchang. Stvol oʻrta chastotasi 2 MGs orqali 10 MGs polosada oʻlchov oʻtkazing (YuTK ikkala chiqishda xam moslashtiruvchi yuklama oʻlchanayotgan polosa chastotasida 0.95 dan kichik boʻlmasligi kerak).
- 6.2.3. P 10/120 antenna qayta ulagichi elektr tugunini oʻlchash va 2.6-rasmda keltirilgan sxemani yigʻing . Indikator quvvati zaxirani stvolni chiqishiga ulang, ishchi stvolni chiqishini bogʻlanish yuklamasi oʻrnatiladi.
- 6.2.4. Antenna qayta ulagichni ishchi stvol holatga o'tkazing. Elektomagnit toʻlqinning bir qismi toʻliq bogʻlanmaganligi zaxira stvol chiqishda indikator quvvatini qulay xolatga o'rnating. Qayta ulagichni zaxira stvol xolatiga o'tkazib, indikator attenyutorga quvvatini to'g'ri o'zgaruvchan ulang. so'nishni olguncha oshiring. Oʻzgaruvchan Attenyuator attenyuator boshlang'ich va oxirgi so'nish oralig'dagi farqni xisoblash kerak.
- 6.3. Polosa filtrida YuTK ni o'lchash.
- 6.3.1. 7- rasmda keltirilgan sxemani chizing.
- 6.3.2. Polosa filtr 10 MGs polosa chastotada stvolni. Oʻrta chastotasi 2 MGs orqali YuTK ni oʻlchang. (YuTK ga 0.9 dan past berish mumkin emas)
- 6.4. Ajratuvchi filtrni tekshirish.
- 6.4.1. 2.8- rasmda keltirilgan sxemani yigʻing (oʻlchov liniyasi antennasining kiritishga ajratuvchi filtr ulab qolgan hamma stvolarga koaksial etalon yuklamani yuklang).
- 6.4.2. 10 MGs polsada birinchi ikkinchi uchinchi stvollar oʻrta chastotada YuTK ni oʻlchang, 5 MGs orqali, YuTK ni chastotaga bogʻliqligini grafik orqali ifodalang.
- 6.4.3. Ajratuvchi filtr FIK ni oʻlchang. Oʻlchash uchun yuqoridagi sxemani oʻzgartirmasdan oʻlchov liniya golovkasini ajratuvchi filtrga iloji boricha

surib, voltmetrdan maksimal koʻrsatkichini yozing va generatorni bironta boʻsh boʻlgan stvolga (birinchi) tomonga ulang etalon yuklamasini esa oʻlchov liniyasi bilan boʻsh tomonga ulang (oldin generator ulang, oʻng tomoniga) voltmetrdan maksimal koʻrsatkichini oʻlchab quyidagi formuladan FIK ni aniqlang.





Gorizontal vibrator

Gorizontal vibrator

Rupor

Rupor

Rupor

1.5-rasm

FIK oʻlchashning ikinchi va uchunchi stvol filtri uchun ham oʻtkazing. Filtr, FNK, 0.8-0.82 kichik boʻlmasligi shart (oʻlchov galovkasini kvadrat voltmeter boʻlgani uchun asbobni voltmetr koʻrsatkichini kvadratga koʻtarmang).

- 6.5. Ruporli nurlatkich P 60/120 YuTK o'lchash.
- 6.5.1. 2.9- rasmda keltirilgan sxemani yigʻing YuTK bir vibratorda oʻlchash davomida qolgan vibratorga koaksial liniyasini ulang.
- 6.5.2. Har qaysi vibrator alohida polosada P 60/120 hamma uchta stvolida YuTK ni oʻlchang. YuTK ni oʻlchashda rupor oldida hech qanday ortiqcha jism turmasligi shart (YuTK xar qaysi vibratorda 0.85 dan kichik boʻlmasligi shart).
- 6.5.3. Bitta rasmda ikkala vibrator uchun YuTK ni chastotaga bogʻlikligi grafikini koʻring.

#### 7. Hisobot

- 7.1. Ishda keltirilgan oʻlchov qurilmasining strukturaviy sxemasini chizing.
- 7.2. O'lchangan AFT elementlari har qaysisi uchun YuTK ni chastota bog'liqligi grafiki va YuTK o'lchovini jadvalga kiriting.
- 7.3. AFT elementlarini asosiy xarakteristikalarini koʻrsating, RRL eksplatatsiyasi uchun qabul qilingan parametrlar qiymati bilan oʻlchash davomida olingan parametrlar qiymatlarini tushuntiring.
- 7.4. O'lchov liniyasi bo'ylab taqsimlangan maydon amplitudalarini o'zgarishi. O'lchov natijalari 1.1- jadvalga kiritib hamma turdagi yuklamalar uchun U(x) bog'liqlik grafigini chizish kerak.

1.1-jadval

X,sm	2	3	4	5	6	 47	48
Us.i							
Ua.f							
T T							
Ua.n							
Ua.u							

# 8. Yuklamalarni moslashganlik darajasi

Yuklamalarni moslashganlik darajasi YuTK yordamida topiladi va u quyidagi ifoda koʻrinishda boʻladi:

$$K = U_{min} / U_{max} \qquad (1.11)$$

O'lchovlar turli yuklamalar uchun turli chastotalarda amalga oshirish kerak va 1.2 - jadvalga kiritish lozim.

1.2-jadval

Oʻlchov	1-variant	-	1800	1820	1840	1860	1880	1900
chastotalari MGs	2-variant	-	1810	1830	1850	1870	1890	1910
Yuklamalar		$U_{\min}$						
turi	S.I.	$U_{max}$						
		YuTK						
	A.N.	$U_{\min}$						
		$U_{max}$						
		YuTK						
	A.Q.	$U_{\min}$						
		$U_{\text{max}}$						
		YuTK						
		$U_{\min}$						
	A.F.	$U_{\text{max}}$						
		YuTK						


Bunda S.I. salt ishi ( xolostoy xod ); A.N. antenna nurlatgichi; A.K. antenna qayta ulagichi ( pereklyuchatel ); A.F. ajratish filtri.F ishchi chastotada hamma yuklamalardagi YuTK ni bogʻliqlik grafikini chizish kerak

#### 1. O'ta yuqori chastota diapazon antennalari

Ishchi toʻlqin uzunligi 20 dan 1sm gacha. Uzatgich quvvati 1 dan 10 Vt gacha. Uzatuvchi antenna nurlatayotgan elektromagnit energiyasini imkon qadar kichik fazoviy burchakda konsentratsiya qilishi kerak. Qabul qiluvchi antenna uning yoʻnalishida nurlanayotgan elektromagnit energiyasini maksimal miqdorda va imkon qadar kam miqdordagi energiyani boshqa yoʻnalishlardan qabul qilishi kerak. Antenna va asosan tayanch (ustun yoki minora) narxi stansiyadagi asbobuskunalar narxi bilan teng darajada boʻlganligi sababli iqtisodiy faktorlarni ham hisobga olish zarur.

# 2. O'ta yuqori chastota diapazon antennalar parametrlari

1. Antennaning yoʻnaltirilganlik diagrammasi — fazoda nurlanish quvvatini burchak ostida taqsimlanishini xarakterlaydi. YD elektr (Ye tekislik) va magnit (N tekislik) maydon vektor kuchlanganlik tekisliklarida tasvirlanadi va me'yorlashtiriladi.



2. Antennaning foydali ish koeffitsienti (FIK):

$$\eta = \frac{P_{_{Hyp}}}{P_{_{KERM}}} = \frac{P_{_{Hyp}}}{P_{_{Hyp}} + P_{_{\Breve{H}}\,y_K}} \,. \tag{1.12}$$

Yuqoridagi ifodadan koʻrinib turibdiki, FIK deb nurlanayotgan quvvatni antennaga keltirilayotgan quvvatiga boʻlgan nissbatiga aytiladi.

3. Yoʻnaltirish koeffitsienti – YK:

$$D = YK = \frac{P_0}{P_{cp}};$$
 (1.13)

- bu ma'lum bir yoʻnalishda energiyaning nurlanish konsentratsiyasi darajasini ifodalaydi. Qabul qiluvchi antenna YK asosiy yoʻnalishdagi quvvatni qabul qilinayotgan quvvatning oʻrtacha qiymatiga boʻlgan bogʻliqligini koʻrsatadi.

9

4. Uzatuvchi antennaning kuchaytirish koeffitsienti nurlanishning asosiy yoʻnalishini qabul qilish joyida, bir xil kuchlanganlikni olish sharti boʻyicha yoʻnaltirilgan antennani yoʻnaltirilmagan antenna bilan almashtirilganda bu antennaga keltirilgan quvvatni necha marotaba kattalashtirilishni koʻrsatadi.

$$G_a = \eta D$$
 agar  $\eta = 1$  unda  $G_a = D$ 

Antennaning kuchaytirish koeffitsienti quyidagi formula orqali aniqlanishi mumkin:

$$G_a = 4\pi \frac{S_{camapanu}}{\lambda^2},$$
 (1.14)

bu yerda  $S_{samarali}$ - antennaning samarali maydoni;  $\lambda$ - toʻlqin uzunligi.

5. Harakatning himoya koeffitsienti (KZD) – bu signalning chastota boʻyicha mos kelish xalaqitini soʻndirish darajasi.

$$k_{ximoya} = XK_f = \frac{P_0}{P_{\varphi}} \qquad (1.15)$$

bu yerda  $R_0$ - asosiy yoʻnalishdan qabul qilinuvchi quvvat;  $R_0$ -  $\phi$  - yoʻnalishdan qabul qilinuvchi halaqit quvvati.

6. Antenna kirish qarshiligi:

$$Z_{kir} = R_{kir} + X_{kir},$$

bunda  $R_{kir}$  - qarshilikning aktiv tashkil etuvchisi;  $X_{kir}$  - qarshilikning reaktiv (mavhum) tashkil etuvchisi.

$$X_{kir} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C}, \quad (1.16)$$


bunda  $\omega = 2\pi f$  - siklik (doiraviy) chastota; L - induktivlik; S - sig'im.

Agar  $X_{kir}q0$ , unda  $Z_{kir}qR_{kir}$  bu holda antenna fider bilan juda yaxshi muvofiqlashgan hisoblanadi. Bu parametr antennaning diapazonliligi bilan bogʻliq.

# 3. Parabolali antenna (PA)

PA fokusida nurlantirgich va aylanish paraboloidasi joylashgan akslantirgich (koʻzgu)dan tashkil topgan. Nurlantirgich muhitga sferik toʻlqinni nurlatadi, parabolali akslantirgich toʻlqinning sferik frontini yassiga tu\irlaydi.

Desimetrli diapazonda nurlatkich sifatida koaksial liniyadan ta'minlanuvchi vibratorlar qo'llaniladi. Santimetrli diapazonda ruporlar yoki ochiq o'tazgichlar ishlatiladi va spiralli nurlatkichlar qo'llanilishi ham mumkin (1.6-rasm).



1.6-rasm.

bu yerda 1- aylanish paraboloidasi;

- 2- aylanish paraboloidasining fokusi;
- 3- radio toʻlqinni yutuvchi modda;
- 4- nurlatgich;
- 5- toʻlqin oʻtkazgich;
- 6- silindrsimon ekran;
- 7- nurlatkichning mahkamlagichi.


Parabolik antennaning nurlatkichini atmosfera yogʻingarchiligidan himoya qilish uchun kichik soʻndirish koeffitsientiga ega boʻlgan dielektrik materialdan yasalgan gʻilof bilan yopiladi.

 $G_a$ =35 dB;  $K_{180}$ =45÷50 dB ga teng boʻlishi mumkin.

# 4. Ikki koʻzguli antennalar


Antennalarni fider bilan moslashuvini yaxshilash uchun giperbolali qaytanurlagichli antennalar va ellipssimon qaytanurlagichli antennalar qoʻllaniladi.

Bu antennalar quyidagicha koʻrinishga ega (1.7 va 1.8-rasm).



1.7-rasm. Giperbola koʻzguli ikki koʻzguli antenna.

- 1- parabolik koʻzgu;
- 2- giperbola koʻzguning mavhum fokusi;
- 3- ruporli nurlatkich;
- 4- giperbolali koʻzgu;
- 5- parabolali antennaning fokusi.




1.8-rasm. Ellipssimon konusli ikki koʻzguli antenna.

- 1- parabolik koʻzgu;
- 2- rupor;
- 3- ruporning faza markazi;
- 4- ellipssimon konus;
- 5- nurlanmaydigan hajm;
- F- ellipssimon konusning parabolik akslantirgichlarning birgalikdagi fokusi;
- d- ellipssimon konusning katta diametri.

# 5. Rupor – parabolali antenna (RPA)

RPA oʻzidan yuqori yuzasi piramidali rupor bilan aylanish paraboloid segmenti kombinatsiyasidan tashkil topgan shakldagi koʻrinishga ega boʻlgan metall koʻzguni tashkil qiladi. Ruporning chiqishidagi toʻlqinning sferik frontini yassi frontga aylantiradi va buning natijasida koʻzguning nurlatkichga ta'siri boʻlmaydi, chunki nurlatgich koʻzgu maydonidan chiqarilgan. Bu esa, antennani fider bilan yaxshi moslashish imkoniyatini beradi 1.9-rasm.



1.9-rasm.

bu yerda: 1- parabolik akslantirgich;

- 2- rupor;
- 3- tayanch rom;
- 4- rupordan toʻlqin oʻtkazgichga ravon oʻtish elementi.

Ruporning ochilish maydoni 7,5 m² boʻlganda oʻtish balandligi  $8\lambda$  ni tashkil qiladi.

G<sub>a</sub>=40 dB; K<sub>180</sub>=65÷70 dB ga teng boʻlishi mumkin.

Antennaning kamchiligiga uning qoʻpolligini (gromozdnost) aytish mumkin.

#### 6. Fider trakti

Energiyani uzatkichdan antennaga va antennadan qabul qilgichga uzatish fider trakti orqali amalga oshiriladi.

Unga quyidagi talablar qoʻyiladi:


- 1. Fider energiyani qabul qilmasligi va nurlatmasligi kerak;
- 2. Energiyani uzatish eng kam miqdordagi yoʻqotish bilan amalga oshirilishi kerak;
  - 3. Fiderda akslanish minimal boʻlishi kerak;
- 4. 10 sm dan qisqa boʻlgan toʻlqinlarda dielektrik va simlarda yoʻqotishlar oʻsishi sababli, koaksial liniyaning qoʻllanishi maqsadga muvofiq emas, shuning uchun toʻlqin oʻtkazgichlar (volnovod) qoʻllaniladi. Toʻlqin oʻtkazgich deb, har xil koʻndalang kesmaga ega boʻlgan (polaya) ichi boʻsh trubalarga aytiladi. Koʻp hollarda doirali, toʻrtburchakli, toʻgʻriburchakli, ellipsli koʻndalang kesimli toʻlqin oʻtkazgichlar qoʻllaniladi.

Doirali koʻndalang kesmali toʻlqin oʻtkazgich (1.10 -rasm):

asosiy toʻlqin turi H<sub>11</sub>. H<sub>mn</sub>, bu yerda


m-doira yuzi (okrujnost) boʻyicha jamlanuvchi toʻliq toʻlqinlar soni;

n-diametr bo'yicha jamlanuvchi yarimto'lqinlar soni.



1.10-rasm.

Toʻlqin oʻtkazgichlar mis va bimetall boʻlishi mumkin. 2, 4 va 8 GGs chastotalarda soʻnish 0,02 dB/m dan yomon emas. Ellips koʻndalang kesmaga ega boʻlgan toʻlqin oʻtkazgichlar silliq yoki gofrirlangan boʻlishi mumkin. Gofrirlangan ellipssimon toʻlqin oʻtkazgich kuydirilgan poʻlat lentadan tayyorlanadi.




1.11-rasm.

Silliq ellipssimon toʻlqin oʻtkazgichlar alyuminiydan tayyorlanadi:

4 GGs diapazon uchun EVG-2, soʻnish 0,04 dB/m dan yomon emas, asosiy toʻlqin turi H<sub>c11</sub>.

Toʻgʻri burchakli koʻndalang kesmaga ega boʻlgan toʻlqin oʻtkazgichlar: asosiy toʻlqin turi  $H_{10},\,H_{mn},\,$  bu yerda

m-to'lqin o'tkazgichning keng devori bo'yicha yarim to'lqinlar soni; n-to'lqin o'tkazgichning tor devori bo'yicha yarim to'lqinlar soni. So'nish 0,025÷0,06 dB/m dan yomon emas.



1.12-rasm.

Apparaturada qoidaga binoan yassi toʻlqin oʻtkazgichlar qoʻllaniladi.

Toʻlqin oʻtkazgichlarning ichki yuzasi 12-11-darajali aniqlik bilan qayta ishlanadi. Toʻlqin oʻtkazish traktini quritish uchun toʻlqin oʻtkazgichning quritish tizimi qoʻllaniladi.

#### Nazorat savollari

- 1. Koʻp kanalli RRL AFT sxemasini chizing va trakt elementlari belgilanishini tushuntiring.
- 2. RRL antennasi. Optik turdagi antenna. Ularning kamchiligi va afzalligi.
- 3. RRL antennasi. Optik turdagi antenna. Ularning kamchiligi va afzalligi.
- 4. RRL antennalri . Akustik turdagi antennalar. Ularning afzalligi va kamchiligi.
- 5. RRL antennalarining asosiy parametrlari:
  - FIK:
  - kirish qarshiligi;
  - yoʻnaltirish diagrammasi;
  - yoʻnaltirish koeffitsienti va antenna kuchaytirish koqffitsienti;
  - antennaning ximoya koeffitsienti (antennaning ximoyalanish koeffitsienti).
- 6. RRL fider liniyalaridagi asosiy elektr xarakteristikalari va qurilmalari
  - koaksial kabel:
  - toʻlqin uzatkichning toʻgʻri burchakli qirqimi;

- toʻlqin uzatkichning aylanma qirqimi;
- toʻlqin uzatkichni kvadratli qirqimi;
- 7. Fider liniya turlari;
- 8. O'lchov liniya turlari . Qurilma va o'lchov liniyalari atamasi.
- 9. Toʻlqin oʻtkazgichdagi asosiy toʻlqin turlari.
- 10. Toʻlqin oʻtkazgichdagi yuqori toʻlqin turlari.
- 11. Fider liniyasi sinxronlash rejimi.
- 12. O'YuCh rejektorlari, polosali filtirlar qo'llanilishi.
- 13. Qutblagich ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 14. Tanlov qutblanish ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 15. Rezonans ferritli ventil ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 16. Faradey effektida qoʻllaniladigan ferritli ventil ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 17. "Qo'shish maydonidagi" ventil ish prinsipi va konstruksiyasi.

# Adabiyotlar

- 1. Metrixin A.A. Antenna i volnovodi RRL. M: Svyaz, 1977.
- 2. Nemirovskiy A.S., Rijkov K.V. Sistem svyazi i RRL.
- 3. Markov V.V. Radioreleynaya svyaz . M: Svyaz , 1979.
- 4. Lebedov I.V. Texnika i pribori SVCh . M : Visshaya shkola , 1970, tom I i II .

#### Laboratoriya ishi №2

# AMPLITUDAVIY MODULATSIYALI RADIOQABUL QILISH QURILMALARINING XARAKTERISTIKALARINI TADQIQ QILISH

#### 1. Ishdan maqsad

AM-signallar supergeterodinli qabullagichi va uning asosiy tugunlarining ishlash printsipi bilan tanishish. Radiouzatish qabullagichining parametrlarini aniqlash va xaraktaeristiklarini olish koʻnikmalarini olish

# 2. Ishni bajarishdan oldini oʻrganiladigan asosiy masalalar

- 1. Radioqabul qilish qurilmalariga qoʻyiladigan talablar. Xabarlarni qabul qilish sifatini aniqlaydigan radioqabullagichning asosiy xarakteristikalari.
  - 2. Qabullagichda KARning ishlashi.
  - 3. Radioqabullagichda signallarning buzilishi.

# 3. Ishning tarkibi


- 1. Radioqabullagich maketining turli nazorat nuqtalaridagi kuchlanishlarning ostsillogrammalarini olish.
  - 2. Kirish zanjirining amplituda-chastota xarakteristikasini olish.
- 3. Oraliq chastota kuchaytirgichining amplituda-chastota xarakteristikasini olish.
  - 4. Radioqabullagichni signal chastotasiga sozlash.
  - 5. Radioqabullagichning aks kanal boʻyicha tanlovchanligini aniqlash.
- 6. Radioqabullagichning qoʻshni kanal boʻyicha tanlovchanligini aniqlash.

# 4. Laboratoriya maketining tavsifi

Laboratoriya maketi (3.1-rasm) almashtiriladigan blok koʻrinishida bajarilgan va nazorat-oʻlchov apparaturasi kompleksida parametrlarni oʻlchashga va radioqabullagichning turli nuqtalarida signallarning shaklini kuzatishga imkon beradi. Maketning funktsional sxemasi uning yuqori paneliga tushirilgan, unda yana nazorat-oʻlchov apparaturasini ulash uchun uyalar, rostlash va kommutatsiyalash organlari joylashgan:

- 1. Geterodinning chastotasini rostlash "Sozlash" («НАСТРОЙКА») tutqichi.
  - 2. Geterodinni uzgich.
  - 3. KARni uzgich.

4. OChK chiqish kuchlanishini rostlash "Ovoz balandligi" («ΓΡΟΜΚΟCΤ») tutqichi.



2.1- rasm. «Supergeterodinli qabullagichning ishlash printsipini oʻrganish» almashtiriladigan blokining old paneli

O'lchashlarni o'tkazilishida AM-radiosignal manbai sifatida laboratoriya qurilmasining №2-blokida joylashgan YuCh generator ishlatilishi mumkin. YuCh generator uchta nimdiapzonlarda chastota nimdiapazonlarida chastota bo'yicha qayta sozlanadi, o'rnatilgan chastota indikatoriga ega. «0 dB» uyadagi generatorning chiqish kuchlanishi YuCh sath indikatori koʻrsatkichi 0 dB boʻlishga o'rnatilganida (yuklamasiz) 1 Vga teng boʻladi. Amplitudatsiyalash modulyatsiyalash qurilmaning bu panelida joylashgan PCh generatordan beriladigan PCh kuchlanish orqali amalga oshiriladi. Modulyatsiyalash chuqurligi ostsillograf yordamida vizual aniqlanadi.

Zarurat boʻlganida tashqi YuCh generator (masalan, G4-102) ishlatilishi mumkin.

Laboratoriya qurilmasining №4-blokida ikkita kommutatsiyalanadigan kirishga ega boʻlgan chastotamer joylashgan. Bitta kirish geterodin chiqishidagi kuchlanishning chastotasini oʻlchash uchun moʻljallangan. Ikkinchi kirish tashqi YuCh generator ishlatilganida kuchlanishning chastotasini oʻlchash uchun ishlatish maqsadga muvofiq.

Qabullagichning chiqishi qayta ulagich (laboratoriya qurilmasining  $N_{2}$ 5-panelida joylashgan) orqali dinamik yoki yuklama ekvivalenti hisoblanadigan  $R_{yu}$  rezistor bilan ulanadi. Ishni bajarish uchun zarur boʻladigan majburiy qoʻshimcha asboblar quyidagilar hisoblanadi:

- ikki nurli (ikki kanalli) ostsillograf;
- oʻzgaruvchan kuchlanish millivoltmetri.


Ishni bajarilishi jarayonida quyidagilarni hisobga olish kerak:

1. Maket radiouzatish stantsiyalarini qabul qilish uchun moʻljallanmagan, balki faqat oʻquv maqsadlari uchun xizmat qiladi.

- 2. Qabullagich tor qayta sozlash dipazoniga ega. Qabullagichning oʻrtacha sozlanish chastotasi 800 kGsni tashkil etadi. Oraliq chastota 455 kGsga teng.
- 3. Maketning uyalaridagi kuchlanishlar qiymatlari qabullagichning sxemasida real boʻladigan qiymatlarga mos kelmasligi mumkin, chunki maketning printsipial sxemasi shunday qurilganki, nazorat-oʻlchov apparaturasining ulanishi radioqabullagichni oʻzining parametrlarini sezilarli oʻzgarishini keltirib chiqarmaydi.
- 4. Koʻpchilik oʻlchashlarni oʻzilgan dinamikda (No5-paneldagi qayta ulagich  $R_{EKV}$  holatga oʻrnatiladi) oʻtkazish kerak boʻladi. Dinamikning ulanishi qabullagichni sozlashda qisqa vaqtga ruxsat etiladi.

#### 5. Ishni bajarish tartibi

- 1. Radioqabullagich maketining nazorat nuqtalaridagi kuchlanishlarning ostsillogrammalarini olish.
  - 1.1. 2.2-rasmga muvofiq ulanishni amalga oshirish.



2.2-rasm. Laboratoriya maketining nazorat nuqtalaridagi kuchlanishlarning ostsillogrammalarini olish uchun laboratoriya qurilmasi elementlarining ulanishi sxemasi

Ostsillografning *I* kirishini PCh generatorning «0 dB»chiqishiga ulash. Ostsillografning *II* kirishini YuCh generatorning «0 dB»chiqishiga ulash. Ostsillografni sinxronlash rejimi *I* kirish boʻyicha amalga oshiriladi. Yoyishning davomiyligi 0,2 ms/boʻlinmaga teng. Ostsillograf kirishlari kommutatori *II* kirishga beriladigan kuchlanishni vizuallashtirilishiga mos holatga oʻrnatish.

1.2. «KAR» tumblerini "Yoqish" («ВКЛ ») holatga oʻrnatish. Geterodinni

yoqish tumblerini "Yoqish" («BKΠ ») holatga oʻrnatish. Radioqabullagichning yuklamasi sifatida dinamikni ulash. "Ovoz balandligi" («ΓΡΟΜΚΟСΤ ») rostlagichini oʻrta holatga oʻrnatish.

- 1.3. YuCh generator chiqish kuchlanishining parametrlarini quyidagi tartibda oʻrnatish:
  - 800,0 kGs (YuCh generator *II* diapazoni) chastota;
- «-20 dB» chiqishdagi 10 mV (tashqi voltmetr yordamida oʻrnatish) kuchlanish;
  - 1000 Gts modulyatsiyalash (PCh generator II diapazoni) chastotasi;
- 50 % modulyatsiyalash chuqurligi (ostsillograf yordamida vizual oʻrnatish. Modulyatsiyalash chuqurligi PCh generator chiqish kuchlanishi oʻzgarganida oʻzgaradi). PCh generator koʻrsatishlari boʻyicha 50 % modulyatsiyalash chuqurligiga mos keladigan  $U_{NCH50\%}$  kuchlanish qiymatini yozib olish.
- 1.4. Ostsillografning *II* kirishini geterodinning chiqishiga (*KT3*) ulash. *KT3* nuqtadagi kuchlanishning ostsillogrammasini olish. Ostsillografning sinxronlashtirilishi rejimi *II* kirish boʻyicha amalga oshiriladi. YOyishning davomiyligi 0,2 mks/boʻlishga teng.
- 1.5. Ostsillografning *II* kirishini OCHK chiqishiga (*KT5*) ulash. Geterodinning chiqishini № 4-paneldagi chastotamerning kirishi bilan ulash. Geterodinni shunday sozlash kerakki, dinamikda 1000 Gts chastotali buzilmagan ton eshitilsin (getronning sozlanishi chastotasi 1255 kGs atrofida).

KT5 nuqtadagi kuchlanishning ostsillogrammasini olish. Ostsillografning sinxronlashtirilishi rejimi I kirish boʻyicha amalga oshiriladi. YOyishning davomiyligi 0,2 mks/boʻlishga teng.

Geterodinning chastotasi 1255 kGsdan ± 20 kGsga og'ganida signalni yoʻqotilishiga ishonch hosil qilish. Geterodinning sozlanishini qayta tiklash.


- 1.6. Ostsillografning *II* kirishini detektorning chiqishiga (*KT5*) ulash. *KT5* nuqtadagi kuchlanishning ostsillogrammasini olish. Ostsillografning sinxronlashtirilishi rejimi *I* kirish boʻyicha amalga oshiriladi. YOyishning davomiyligi 0,2 mks/boʻlishga teng.
- 1.7. Ostsillografning *II* kirishini OCHK chiqishiga (*KT6*) ulash. *KT6* nuqtadagi kuchlanishning ostsillogrammasini olish. Ostsillografning sinxronlashtirilishi rejimi *I* kirish boʻyicha amalga oshiriladi. YOyishning davomiyligi 0,2 mks/boʻlishga teng.

# 2. Kirish zanjirining amplituda-chastota xarakteristikasini olish.

- 2.1. Geterodinning 1255 kGs sozlanish chastotasini tekshirish. Geterodinni oʻchirish. Bundan keyin "Sozlash" («НАСТРОЙКА») tutqichining holatini oʻzgartirmaslik kerak.
  - 2.2. 4.3-rasmga muvofiq qayta ulashni amalga oshirish.
  - 2.3. YuCh generator chiqish kuchlanishining parametrlarini oʻrnatish:
  - 800,0 kGs chastota (YuCh generator *II* diapazoni);
  - 0 % modulyatsiyalash chuqurligi (ostsillograf yordamida vizual oʻrnatish.

Modulyatsiyalash chuqurligi PCh generator chiqish kuchlanishi oʻzgarganida oʻzgaradi);

- generatorning 500 mV chiqish kuchlanishi (milli**voltmetr** yordamida oʻrnatiladi). <u>Keyinchalik 2-boʻlimni bajarishda YuCh generatorining</u> chiqishidagi kuchlanishni oʻzgartirmaslik kerak!



2.3-rasm. Kirish zanjiri AChXsini oʻlchash uchun laboratoriya qurilmasi elementlarining ulanishi sxemasi

2.4. YuCh generatorning chastotasini *II* nimdiapazon chegaralarida oʻzgartirish bilan kirish zanjirining chiqishidagi kuchlanish generator chastotasiga bogʻliqligini (kirish zanjirining AChXsini) olish va 2.1- jadvalni toʻldirish.

2.1- jadval

Kirish zanjirining AChXsi

Generator chastotasi, kGs		
$U_{kir} = 500 \text{ mV}$ boʻlganda, kirish zanjirining		
chiqishidagi $U_{chiq}$ kuchlanish		
$U_{chiq}/U_{chiq.maks}$ kirish zanjirining chiqishidagi		
normallashtirilgan kuchlanish		

AChXni olishda koʻrsatilgan diapazon chegaralaridagi ratsional tanlangan turli chastotalarda 10 marttadan kam boʻlmagan oʻlchashlarni oʻtkazish. Jadvalga KZning rezonans chastotasidagi oʻlchashlar natijalari kiritilishi shart.

 $U_{CHIQ.MAKS.}$  jadvalning ikkinchi ustuniga kiritilgan kuchlanishning maksimal qiymatiga mos keladi.

Jadvalning birinchi va uchinchi ustunlariga kiritilgan qiymatlar boʻyicha kirish zanjirining AChX grafigini qurish. Grafikda 0,707 sath boʻyicha  $\Delta f_{KZ}$  oʻtkazish polosasini koʻrsating.


2.5. Yuqorida keltirilgan uslubdan foydalangan holda "Sozlash" «НАСТРОЙКА» tutqichining geterodin 1200 kGs va 1310 kGs chastotalariga mos

holatlarida kirish zanjirining AChXsini olish.

KZ AChXsi grafiklarini oldingidek koordinata oʻqlarida quring. Grafiklarni solishtiring, zarur xulosalar qiling.

# 3. Oraliq chastota kuchaytirgichining amplituda-chastota xarakteristikasini olish

2.1. 2.4- rasmga muvofiq ulashlarni amalga oshirish. OChKning AChXsini olishda geterodin va KAR oʻchirilgan boʻlishi kerak.



2.4- rasm. OChK AChXsini oʻlchash uchun laboratoriya qurilmasi elementlarining ulanishi sxemasi

OChK kirishiga YuCh generator chiqishidan 435 kGs - 475 kGs chastotali modulyatsiyalanmagan 10 mV kuchlanishni berish. Kuchlanishning qiymatini milli**voltmetr** yordamida nazorat qilish. Oʻlchashlar davomida generatorning chiqishidagi kuchlanishni oʻzgarmas boʻlishini ta'minlash.

3.2. Generatorning chastotasini 440 kGsdan 470 kGsgacha chastotalar diapazonida oʻzgartirish bilan, OChK chiqishidagi kuchlanishning generator kuchlanishiga bogʻliqligini olish va 2.2-jadvalni toʻldirish.

2.2- jadval


OChK amplituda-chastota xarakteristikasi

Generator chastotasi, kGs		
$U_{KIR} = 10 \text{ mV}$ boʻlganda OChK		
chiqishidagi $U_{CHIQ}$ kuchlanish, mV		
OCHK chiqishidagi $U_{CHIQ} / U_{CHIQ.MAKS}$		
normalashtirilgan kuchlanish		

4.3. 2.2-jadval ma'lumotlari bo'yicha OChKning normalashtirilgan AChXsi grafigini chizish. Grafikda  $\Delta f_{OCHK~0,707}$ .o'tkazish polosasini ko'rsatish.

# 4. Radioqabullagichni signal chastotasiga sozlash

- 4.1. 2.5- rasmga muvofiq ulashlarni amalga oshirish. Geterodinni yoqing, KARni yoqing, dinamikni yoqing, "Ovoz balandligi" («ΓΡΟΜΚΟСΤ») rostlagichini oʻrta holatga oʻrnatish.
- 4.2. YuCh generatori chiqish kuchlanishining talab qilinadigan parametrlarini quyidagi tartib boʻyicha oʻrnatish:
  - 800,0 kGs chastota (YuCh generatorning *II* diapazoni);
- «-40 dB» chiqishda 1,0 mV kuchlanish (tashqi voltmetr yordamida oʻrnatish);
  - 1000 Gts modulyatsiya chastotasi (PCh generatorning *II* diapazoni);
  - 50 % modulyatsiya chuqurligi ( $U_{NCH 50\%}$  koʻrinishiga keltirish).



- 2.5- rasm. Radiostantsiya chastotasiga qabullagichni sozlashda chastotalar nisbatini tekshirish uchun laboratoriya qurilmasi elementlarining ulanishi sxemasi
- 4.3. Geterodinning chastotasini oʻzgartirish bilan dinamikdagi ovoz va ostsillograf ekranidagi ovoz chastotasi signali tasviri boʻyicha qabullagichni sozlash (sinxronlashtirish *I* kirish boʻyicha amalga oshiriladi, yoyish davomiyligi 0,2 ms/boʻlish).

Geterodin va signal chastotalarini 2.3-jadvalga yozish.

2.3- jadval

Radioqabullagichni sozlash


$f_S$ signal chastotasi, kGs	$f_G$ geterodin chastotasi, kGs	$f_G$ - $f_S$ , kGs
800,0		
850,0		
750,0		

4.4. 2.3- jadvalda koʻrsatilgan signalning boshqa chastotalari uchun oʻxshash oʻlchovlar oʻtkazish. Olingan natijalarni 2.3-jadvaliga kiritish.  $f_G$  - $f_S$  ayirmani

hisoblash va 2.3-jadvalga kiritish. Olingan natijalarni 3.3-boʻlimda olingan natijalar bilan solishtirish. Zarur xulosalar chiqarish.

# 5. Sozlash chastotasi yaqinida radioqabullagichning AChXsini olish.

- 5.1. 2.6-rasmga muvofiq ulashlarni amalga oshirish. Voltmetrni PCh oʻlchash rejimiga oʻtkazish.
- 5.2. YuCh generatorini chiqish kuchlanishi parametrlarini 3.2-boʻlimdagi kabi oʻrnatish.
  - 5.3. 1255 kGs geterodin chastotasini oʻrnatish.
- 5.4. Generatorning chastotasini 780 kGs dan 820 kGsgacha oʻzgartirish bilan detektor chiqishidagi kuchlanishni YuCh generatorning chastotasiga bogʻliqligini olish va 2.4-jadvalni toʻldirish.



2.6- rasm. Radioqabullagich AChXsini oʻlchash uchun laboratoriya qurilmasi elementlarining ulanishi sxemasi

2.4- jadval

Sozlash chastotasi yaqinida radioqabullagichning AChXsi

<b>J</b> 1	 	
YuCh generator chastotasi, kGs		
$U_{KIR} = 10 \text{ mV}$ boʻlganda detektor		
chiqishidagi $U_{CHIQ}$ kuchlanish, mV		
Detektor chiqishidagi $U_{CHIQ} / U_{CHIQ.MAKS}$		
normalashtirilgan kuchlanish		

5.5.2.4-jadval ma'lumotlari bo'yicha radioqabullagichning normallashtirilgan AChXsi grafigini quring. Grafikda  $\Delta f_{0,707}$  o'tkazish polosasini ko'rsatish.

# 6. Radioqabullagichni aks kanal boʻyicha tanlovchanligini aniqlash

- 6.1. 3.5-rasmga muvofiq ulashlarni amalga oshirish. KARni oʻchirish, dinamikni yoqish, "Ovoz balandligi" rostlagichini oʻrta holatga oʻrnatish. Geterodin chastotasini 1255 kGsga teng oʻrnatish.
- 6.2. YuCh generatori chiqish kuchlanishining parametrlarini quyida tartibda oʻrnatish:
  - 800,0 kGs chastota (YuCh generatorning *II* diapazoni);
- 1000 Gts modulyatsiyalash chastotasi (PCh generatorning *II* diapazoni);
  - 50 % modulyatsiya chuqurligi ( $U_{PCh}$  50% o'rnatish);

YuCh generatorning chiqishidagi  $U_S$  kuchlanshning iloji boricha minimal qiymatini oʻrnatish, bunda KT6 nuqtada buzilmagan PCh kuchlanish kuzatiladi (zarurat boʻlganda «-60 dB» chiqishga qayta ulanish).  $U_S$  kuchlanish qiymatlarini yozib olish.

- 6.3. Dinamikdagi ovoz va ostsillograf ekranidagi ovoz chastotasi signali tasviri boʻyicha qabullagichni sozlash (sinxronlashtirish I kirish boʻyicha amalga oshiriladi, yoyish davomiyligi 0.2 ms/boʻlish). Ostsillograf ekrani boʻyicha  $U_{PCh}$  kuchlanishning kuzatiladigan qiymatini qayd etish.
  - 6.4.  $f_{aks}$  qabul qilishning aks kanali chastotasini hisoblash.
- 6.5. YuCh generator chiqish kuchlanishining parametrlarini quyida tartibda oʻrnatish:
  - f<sub>aks</sub> chastota (YuCh generatorning *III* diapazoni);
- 1000 Gts modulyatsiyalash chastotasi (PCh generatorning *II* diapazoni);
  - 50 % modulyatsiya chuqurligi ( $U_{PCh 50\%}$  o'rnating);
- YuCh generatorning chiqishidagi  $U_{AKS}$  kuchlanishni shunday qiymatini oʻrnatingki, bunda KT6 nuqtada qiymati  $U_{PCH}$  qiymatga teng buzilmagan PCh kuchlanish kuzatilsin (6.3-boʻlimdagi kabi).  $U_{AKS}$  kuchlanish qiymatlarini yozib olish. Dinamikda ovoz borligini tekshirish.
  - 6.6. Qabul qilgichning tanlovchanlik qiymatini aks kanal qiymatlari boʻyicha hisoblash

$$B_{AKC} = 20 \lg \frac{U_{AKC}}{U_C} \tag{2.1}$$

#### 7. KAR tizimini ishlashi bilan tanishish.

- 7.1. 2.5-rasmga muvofiq ulashlarni amalga oshirish. KARni oʻchirish, dinamikni yoqish, "Ovoz balandligi" rostlagichini oʻrta holatga oʻrnatish. Geterodin chastotasini 1255 kGsga teng oʻrnatish.
- 7.2. YuCh generator chiqish kuchlanishining parametrlarini quyida tartibda oʻrnatish:
  - 800,0 kGs chastota (YuCh generatorning *II* diapazoni);

- 1000 Gts modulyatsiyalash chastotasi (PCh generatorning *II* diapazoni);
  - 50 % modulyatsiya chuqurligi ( $U_{PCH 50\%}$  o'rnatish);
- YuCh generatorning chiqishidagi  $U_{AKS}$  kuchlanishni shunday minimal qiymatga oʻrnatingki, bunda KT6 nuqtada qiymati  $U_{PCH}$  qiymatga teng buzilmagan PCh kuchlanish kuzatilsin (zarurat boʻlganda «-60 dB» chiqishga ulanish).  $U_{SI}$  kuchlanish qiymatlarini yozib olish. Dinamikda ovoz borligini tekshirish.
- 7.3. Generatorning chiqishidagi kuchlanishni ravon oshirish bilan "KT6" nuqtadagi ovoz chastotasi sinusoidal kuchlanishining shakli buzila boshlaydigan  $U_{S2}$  qiymatni yozib olish.
- 7.4. KARni yoqish. Generator chiqishidagi kuchlanishni oshirish bilan, detektor chiqishidagi ("KT6" uya) sinusoidal kuchlanishining shakli buzila boshlaydigan  $U_{S3}$  qiymatni yozib olish.

#### Nazorat savollari

- 1. Radio qabul qilish qurilmalarining asosiy koʻrsatkichlarini tavsiflang.
- 2. Supergeterodinli qabullagichning tuzilish sxemasini chizing va uning ishlash printsipini tushuntiring.
- 3. Supergeterodinli qabullagich uchun shovqin koeffitsiyenti qanday nisbatlarda oʻlchanadi?
- 4. Qabullagichning real sezgirligini oshirish uchun qanday tadbirlar qoʻllash kerak?
- 5. Supergeterodinli qabullagichda signallarni qabul qilishda qanday halaqit kanallari mavjud?
  - 6. Chastotalarni qayta ishlash qurilmasining vazifalarini tushuntiring?
  - 7. Qabullagichda KAR qanday vazifani bajaradi?

#### Laboratoriya ishi №4

# CHASTOTA MODULATSIYALI SIGNALLARNI QABUL QILUVCHI QURILMALARNING ASOSIY XARAKTERISTIKALARINI TEKSHIRISh

# 1.Ishdan maqsad.

Supergeterodinli va toʻgʻri kuchaytirgichli radioqabul qilgichlarning qurilmalarini bilish;

Supergeterodinli radio qabul qilgichning asosiy xarakteristikalarini oʻlchay olish;

Supergeterodinli radio qabul qilgichning asosiy xarakteristikalarini tekshirish bilimlarini egalashlari kerak.

#### 2. Vazifa.

- 2.1. Uyda tayorlanish kerak boʻlgan bandlari;
- 2.1.1. Qabul qilgichning struktura sxemasini chizib olish va oʻrganish.
- 2.1.2. Qabul qilgichlarning asosiy xarakteristikalarini oʻlchash uslubi va tariflarni oʻrganish.
- 2.1.3. O'lchov natijalarini yozish jadvalini va grafiklarni chizish uchun koordinat o'qlarini chizishlari kerak.
- 2.1.4. Berilgan ogʻish chastotasi va yuqori chastota modulyatsiyada ChM signalini qabul qilgichning oʻtkazish polosasini hisoblash zarur.
- 2.2. Laboratoriyada bajariladi:
- 2.2.1. Ish joyida turgan oʻlchov asboblarini yoqish va sozlash tartibini oʻrganish.
- 2.2.2. Qabul qilgichning haqiqiy sezgirligini aniqlash.
- 2.2.3. Qabul qilgichning shovqin koeffitsentini oʻlchash.
- 2.2.4. Qabul qilgichning toʻlqinlarini tanlab qabul qilish xususiyatini oʻlchash.
- 2.2.5. Qabul qilgichning toʻlqinlarini tanlab qabul qilish xususiyatini aks kanali boʻyicha oʻlchash.

#### 3. Hisobot mazmuni.

- 3.1. 2.1.1. 2.1.4 uy vazifasi.
- 3.2. Labaratoriya vazifasidagi oʻlchov natijalarining 2.2.2;2.2.3;2.2.4;2.2.5 bandlari.

# 4.Ishni bajarish tartibi

- 4.1. Qabul qilgichni kuchlanish boʻyicha haqiqiy sezgirligini oʻlchash.
- 4.1.1. Qabul qilgichning kirish qismiga GSS -17 ulanganligiga ishonch hosil qilish kerak. 66 73 MGs diapazonida oʻqituvchi aytgan chastotani belgilang. GSS -17 da dastaklarni "ChM" "Vnutr.mod." va "15 kGs" belgilarga qoʻying. Bunda GSS 17 ogʻishi +15 kGs va 1000 Gs ChM tebranishni beradi. GSS 17 -ning

chiqishida ≈100 mkv kuchlanish oʻrnating. Qabul qilgichning tovush kuchaytirgich ruchkasini maksimal darajaga oʻrnating.

- 4.1.2. Voltmetrni qabul qilgichning "Vixod NCh" qismiga ulang. Qabul qilgichni maksimal kuchlanishda GSS 17 dan berilayotgan oʻrtacha chastotaga sozlang. GSS 17 ning chiqish kuchlanishi shunday boʻlsinki unda qabul qilgichning  $U_{\text{chiq}} = 0.57 \text{ V}$  teng, bu yuk qarshiligi 4 Om, quvvati 50 mVt ga barobar.
- 4.1.3. GSS 17 da modulyatsiya tugmasini oʻchirilgan holiga oʻtkazib, Qabul qilgichning chiqishidagi U<sub>sh</sub> kuchlanishini oʻlchang. Agarda U<sub>sh</sub> dan U<sub>chik</sub>/20 katta boʻlsa, tovush balandligi dastagi bilan U<sub>chik</sub>/20dan darajasigacha kamaytiring.

Qayta modulyatsiyani yoqing va qabul qilgichda  $U_{chik}$  kuchlanishi hosil boʻlmaguncha GSS dan berilayotgandan kuchlanish qiymatini oshiring. Soʻng  $U_{sh}$  qiymatini yana oʻlchang, toki  $U_{chik}/U_{sh}=20$  ya'ni qabul qilgichning chiqish shovqin kuchlanishi uning haqiqiy sezgirligiga 26 dB teng boʻladi.

4.2. Qabul qilichning shovqin koeffitsentini oʻlchash.

Oʻlchash GSS modulyatsiyasi yoqilgan holda OCh traktining chiqishida amalga oshiriladi. 4.1 bandidagidek qabul qilgichni GSS ning ChM signaliga sozlash lozim. GSS-17 ning "anod" tugmalarini oʻchirib "Vixod PCh" da shovqin kuchlanishi  $U_{\rm sh}$  ni oʻlchang.

GSS -17 da "anod" tugmalarini yoqib "Vixod PCh" da "mkV" dastagi bilan  $U_{sh}$  qiymatidan 2 marotaba katta kuchlanish oʻrnating. Bunda GSS ning chiqishidagi effektiv kuchlanish Us shovqin effektiv kuchlanishiga teng, binobarin quvvatlar ham,

$$U^2 c / R_{kir} = kTP_{sh} N$$
 (3.1)

Bunda,

R<sub>kir</sub> = 75 Om – qabul qilgichning kirish qarshiligi;

K = 1,38\*10-23 Vt/Gs Grad-Bolsman koeffitsienti;

T - muhit harorati, K;

 $P_{\text{sh}}$  - effektiv shovqin polosasi (bu ishda taxminan 100 kGs teng);

N – qabul qilgichning shovqin koeffitsient

$$N = U^2_c / R_{kir} kTP_{sh} \qquad (3.2)$$

4.3 Qabul qilgichning (QQ) qoʻshni kanaldan toʻlqinlarni qabul qilishini aniqlash (oʻqituvchi koʻrsatmasi bilan bajariladi). QQ kirishiga GSS-17 dan 1 kism 4.1 bandida koʻrsatilgan kuchlanishni bering. Generatorning chiqish kuchlanish qiymati QQning maksimal chiqish kuchlanishishiga sozlangandan soʻng generator modulyatori oʻchirilsin. Oʻzgaruvchan kuchlanish voltmetrni "Vixod PCh" ga ulang. QQni sozlab voltmetr maksimal qiymatini yozing. Soʻng sozlangan QQni oʻzgartirmay GSS chastotasini + 180 kGs oʻzgartirish zarur. GSS attenyuatori yordamida chiqish kuchlanishini "Vixod PCh" da QQni aniq sozlashdagi qiymatini saqlash mumkin.

GSS sozligi buzilgandan kuchlanishi sozlagandagi kuchlanishga nisbatini aniqlash kerak. Bu koʻrsatkich qoʻshni kanaldan toʻlqinlarni tanlab qabul qilish kattaligi boʻlib dB da ifodalang.

- 4.4 Toʻlkinlarni tanlab qabul qilishni aks kanal boʻyicha oʻlchash.
- 4.4.1. QQning kirish qismiga GSS dan 4.1.1. banddagidek ogʻish chastotasida  $U_x$  xaqiqiy sezgirligiga teng kuchlanish bering.
- 4.4.2. QQni sozlab "Vixod PCh" qismida maksimal kuchlanish boʻlishiga erishing.
- 4.4.3. Voltmetrni "Vixod PCh" ga ulab QQni toʻgʻri sozlanganligini aniqlang va voltmetr koʻrsatkichini yozib oling.
- 4.4.4.GSS chastotasini oraliq chastotasi qiymatiga oshiring (tekshirilayotgan QQ f<sub>och</sub>=8.4 MGs, geterodin f<sub>g</sub> qabul signal f<sub>s</sub> chastotasidan yuqori).
- 4.4.5.GSS-17dan kuchlanish haqiqiy sezgirligiga nisbatan. 100...200 marta oshirib QQ sozligini buzmagan holda voltmetrning maksimal qiymatiga erishing.
- 4.4.6. GSS chiqish kuchlanishini boshqarib voltmetr koʻrsatkichi 4.4.3. banddagidek boʻlishiga erishing. Bu koʻrsatkichni  $U_{aks}$  bilan belgilaymiz. Aks kanal boʻyicha sezgirlik kamayishi

$$S_{aks} = 20lg(U_{aks} / U_x), dB \quad (3.3)$$

Bunda, U<sub>x</sub> - QQning haqiqiy sezgirlik kuchlanishi.

O'lchashni eng yuqori chastotada - 73MGs da olib borish kerak.

#### Nazariy qism

# SUPERGETERODINLI QABUL QILGICHLARNI TOʻGʻRI KUCHAYTIRISH QABUL QILGICHLARI BILAN TAQQOSLASH

3.1-rasmda toʻgʻridan-toʻgʻri kuchaytirgichli qabul qilgichning (QQ) soddalashtirilgan sxemasi va 3.2-rasmda supergeterodinli QQning sxemasi keltirilgan. Ularning tuzilishi toʻgʻrisida mukammal ma'lumotlar (1.4) da berilgan.

Toʻgʻri kuchaytirgichli QQning asosiy xususiyatlaridan biri uning, soddaligi va qoʻshimcha qabul kanalarining yoʻqligi. Ammo ular bir qancha kamchiliklarga ega:

Signal chastotasining oʻzgarishi tanlab qabul qilish xususiyatiga tasiri;

Chastota oshishi bilan kuchaytirgich lampa va tranzistorlar parametrlari yomonlashuvi natijasida kuchaytirish koeffitsentining pasayishi;

QQning qabul qilish chastotasida katta kuchaytirish koefffitsenti tufayli, oʻz-oʻzidan uygʻonish;

Bir vaqtning oʻzida boshqarilishi koʻp boʻlgan elementlar.

Keltirilgan kamchiliklar supergeterodinli QQlarda yoʻqligi tufayli ular amaliyotda keng qoʻllaniladi.

Supergeterodinli QQlar toʻgʻri kuchaytirgichli QQlarga nisbatan quydagi avzaliklarga ega(1):


1.Oraliq chastotaning doimiyligi OChK da sozlashni talab qiladigan induktiv gʻaltaklari va kondensatorlarni kamaytirish imkoniyatini beradi, oʻz navbatida sxemani sodalashtirib uning barqarorligini oshiradi. Undan tashqari polosa filtrlarning belgilangan chastotaga sozlanish tufayli OChK oʻzgarmas AChX va kuchaytirish koeffitsentiga ega.

Signallarni kuchaytirish asosan OChKda boʻlganligi va uning signalni oʻtkazish polosasi kirish kaskadlari polosasidan tor boʻlganligi sababli umumiy AChX va QQning kirish qismidan to detektorgacha kuchaytirish koeffitsenti chastota oʻzgarishiga deyarli bogʻliq emas.

2. Supergeterodinli QQlarda optimal tor oʻtkazish polosasi olish, qoʻshni kanalardan yuqori talab olish xususiyatini oshiradi. Bu yuqori sifatli kontur uchun  $K = f_o / P f_o$  - konturning rezonans chastotasi, P - oʻtkazish polosasi) oraliq chastotaga nisbatan pastligi, kerakli top polosa olish mumkin.

$$P_{och} = f_{och} / Q_K \qquad (3.4)$$

Toʻgʻri kuchaytirgichli QQlarda tor polosa olish konturlar soni va sifatini oshirish bilan bogʻliq.



- 3.1-rasm Toʻgʻridan-toʻgʻri kuchaytirgichli radioqabul qilgichning strukturaviy sxemasi
- 3. Toʻgʻri kuchaytirgichli QQlarda qabul qilishning yomonlashishi yoki oʻz oʻzidan uygʻonishi sababi radiosignallarni kirish va chiqish traktidagi parazit bogʻlanishidir.

Bu xususiyat oraliq chastotasi pastroq signallarda kuchsizroq boʻladi.

Supergeterodin QQlarni kamchiligi ularda parazit kanalarning mavjudligi va qabul antenalarning parazit nurlanishidir.

Toʻgʻri kuchaytirgichli QQlar nisbatan sodda va arzon boʻlib, yuqorida koʻrsatib oʻtilgan kamchiliklarga ega. Shuning uchun hozirda deyarli hamma QQlar supergeterodin QQstrukturasida loyixalanadi.

Oraliq chastota f<sub>foch</sub> quyidagicha tanlab olinadi.

- 1. U odatda kirish radiosignali chastotasidan  $f_{kir}$  past bo'lishi shart, ya'ni  $f_{och} << f_{kir}$
- 2. Boshka tamondan u yukori modulyatsiya chastotasidan katta, ya'ni  $f_{\text{och}} >> F_{yu}$ .
- 3.Oraliq chastota QQning oʻtkazish polosasidan kamida 2 marta katta boʻlishi kerak. ChM signalli QQning oʻtkazish polasasi **Karson** formulasi bilan aniqlanadi

$$P = 2F_{yu} + 2 \Delta f_{chiq} (3.5)$$

 $\Delta f_{\text{chiq}}$  - chastota o'zgarishining absalyut qiymati.

# RADIOQABUL QILGICHLARNING ASOSIY XARAKTERISTIKALARI

Qabul qilgichning haqiqiy sezgirligi.

QQning sezgirligi deb past signallarni qabul qilish qobilyatiga aytiladi va uning kattaligi "xaqiqiy sezgirligi" bilan baholanadi.

QQning haqiqiy sezgirligi uning chiqishida 50mVt quvvat kirish qismidagi eng kichik radisignal sathi bilan hosil qilinib, QQ chiqishida signal shovqin nisbati 26 dB yoki  $U_{s.ef}/U_{sh.ef} = 20$  db. Bu koʻrsatkich qanchalik kichik boʻlsa QQning xaqiqiy sezgirligi shunchalik kattadir, uni oshirish uchun kirish qismidagi kaskadlarni shovqinsiz elementlardan terish, sovitish va boshqa taraddudlar koʻrish zarur. Haqiqiy sezgirlikning oʻlchov birligi mikrovoltda boʻladi.

Oabul qilgichning shovqin koeffitsenti.

Bu koeffitsentini aniqlashda ideal shovqinsiz QQ iborasidan foydalanamiz. Bunday QQlarda ichki shovqin mutlaqo boʻlmaydi faqat ularda tashqi muhitdan shovqin tasir qiladi deb hisoblanadi.

Har qanday QQlardagi shovqinlar ichki va tashqi shovqinlarga ajratiladi.

Demodulyator oldidagi ichki shovqin quvvatining P<sub>sh</sub> QQ tashqi shovqin quvvatiga P<sub>shl</sub> nisbati qanchalik kichik boʻlsa,ideal QQga yaqinlashadi.

Shovqin koeffitsenti deb haqiqiy QQ shovqini quvvatining Pshx ideal QQ shovqin quvvati P<sub>sh</sub> nisbatiga aytiladi. QQ kirish qismi kelishtirilgan qarshilikka ulangan boʻlishi kerak.

$$Sh = P_{shx} / P_{shab} = (P_{sha} + P_{shpr}) / P_{sha} = I + P_{shpr} / P_{sha}$$

$$P_{shx} = P_{sha} + P_{shpr}$$

$$P_{shpd} = P_{sha}$$

$$P_{shpd} = P_{sha}$$

$$(3.6)$$

(1) dan

$$P_{shpr} = P_{sha}(Sh-1)$$

$$P_{shx} = P_{sh} + P_{shpr} = P_{sha} Sh$$
(3.7)

Amaliyotda QQ tashqi va ichki shovqinlar quvvatlarining kirish qismiga keltirilgan qiymatidan foydalaniladi.

$$P_{kir.shx} = P_{kir.sha} + P_{kir.sh.pr}$$
 (3.8)

Ma'lumki

$$P_{kir,sha} = kTT_{sh} \tag{3.9}$$

$$P_{kir.shx} = P_{kir.pr} Sh = kTT_{sh} Sh$$
 (3.10)

(2.5) formulaning belgilari 4.2 qisimda berilgan.

Shovqin koeffitsientini oʻlchashning bir qancha uslublari mavjud.

Ushbu ishda keltirilgan shovqin koeffitsientini formula yordamida aniqlanadi.

$$Sh = P_{kir,shx}/kTT_{sh} (3.11)$$

Qabul qilgichning shovqin polosasi aniq deb hisoblanadi  $T=300 K\ P_{sh.kir}$  maxsus oʻlchagich asboblar talab qilmay quydagicha oʻlchanadi. Avval oraliq chastota trakti kirish qismida signal boʻlmaganda uning chiqish qismdagi shovqin kuchlanishi sathi oʻlchanadi.

Keyin QQning kirish qismiga qabul trakti nuqtasidagi effektiv shovqin satxidan shovqin va signal yigʻindisi 2 marta koʻp garmonik signal beriladi. Mos ravishda signal va shovqin quvvatidan 2 marta koʻp boʻladi. Signal va shovqin quvvatlari yigʻindilari bir-birlariga bogʻliq boʻlmagan hollarda signal quvvati demodulyator kirish qismida shovqin quvvatiga tengdir.

Shuningdek QQning kirish qismida signal quvvati  $P_{kir}$  QQning kirish qismiga keltirilgan ichki va tashqi shovqinlar yigʻindisiga  $P_{kir}$  sh x teng.

$$P_{kir,s} = U_s^2 / P_{kir} = P_{kir,sh,x}$$
 (3.12)

(3.6) formulani (3.7) joylab Sh ni topamiz (3.2ga qaralsin)

Qabul qilichning toʻlqinlarni tanlab qabul qilishi

Tanlab qabul qilish deb QQ antennasi qabul qilayotgan koʻp radiosignallardan foydali signalni ajratib boshqa keraksiz kanallardan kelayotgan signallar mikdorini kamaytirish xususiyatiga aytiladi.

Keraksiz qabul kanali deb, foydali radiosignal polosasidan farqli jihati polasada paydo boʻlishi, qabul qilayotgan signalning buzilishiga yoki signal yoʻqligida QQning chiqishidagi kuchlanish sathining oʻzgarishiga olib keladi.

Keraksiz kanallarning asosiy koʻrinishlari quyidagicha:

Qoʻshni kanal - keraksiz qabul kanali boʻlib, foydali qabul radio signalning asosiy chastotasidan eng kam buzilgan chastota fc qiymatiga ega:

Koʻzguli kanal - keraksiz qabul kanali boʻlib, signal chastotasi QQning foydali signal oraliq chastotasidan ikki barobar koʻp ( rasm 3a).

Supergeterodinli QQda oraliq chastotali signal qabul qilinayotgan f<sub>c</sub> chastotali radiosignal va f<sub>a</sub> chastota bilan tebranayotgan geterodin toʻlqinlarning oʻzaro tasiri natijasiga hosil boʻladi.

$$f_{och} = |f_c - f_g| \tag{3.13}$$

Geterodin chastotasiga simmetrik chastota - aks chastota deb aytiladi.

$$|f_{kch} - f_g| = f_{och}$$
  $|f_{kch} - f_s| = 2 f_{och}$  (3.14)

Agar QQ kirish qismiga oʻrtacha  $f_{kk}$  chastota bilan signal kirayotgan boʻlsa, u kirish zanjirining tanlash xususiyati (rasm 3a, b) natijasida biroz susayadi va chastota oʻzgarishsiz keladi ( rasm 2 qaralsin ).

Geterodin tebranishi bilan oralik chastotali halakit beruvchi tebranish hosil boʻladi, chunki

$$|f_{kk}-f_g| = f_{och}$$
 (3.15)

Bu halaqit beruvchi tebranishni aks kanal boʻyicha toʻsiq deb ataladi va u oraliq chastota traktida foydali signal bilan qoʻshiladi. Aks kanal toʻsigʻini kaskadlarning AChX qiyaligini oshirish yoki oraliq chastotani oshirish bilan kamaytirish mumkin.

Aks kanalni ba'zan qo'shimcha qabul kanali keraksiz qabul kanali deb aytiladi.

Qo'shimcha kanallar chastotasi quydagicha aniqlanadi.

$$m f_{qq} + n f_g = f_{och} \qquad (3.16)$$

Bu formulada, m,n - musbat va manfiy sonlar;  $f_{kk}$ - qoʻshimcha qabul kanali chastotasi;  $f_g$  - geteradin chastotasi;  $f_{och}$ - oraliq chastota.

Masalan, geterodin chastotasi QQ sozlangan chastotadan yuqori boʻlsa, koʻzguli kanal uchun m=1, n=1


$$F_{qq} - f_g = f_{och} \qquad (3.17)$$

Supergeterodinli QQlarda bundan tashqari bir qancha keraksiz qabul kanallari mavjud.

Keraksiz qoʻshimcha qabul kanallarning mavjudligi supergeterodinli QQlarning asosiy kamchiligidir.

Qoʻshni kanal toʻgʻri kuchaytirgichli QQlarda ham mavjud 1.3-rasmda qoʻshni kanal chastotasi fkk, belgilangan. Yuqori chastotalarda traktning optimal amplituda chastota xarakteristikasini olish ancha murakkab. Shuning uchun qoʻshni kanal orqali halaqit berayotgan radiosignalni yuqori chastotali traktda pasaytirish qiyin. Bu masala oraliq chastota traktida AChX ni optimal koʻrinishga yaqinroq olish mumkin.

Shunday qilib aks kanal boʻyicha tanlash QQning yuqori chastota traktida, qoʻshni kanal boʻyicha tanlash oraliq chastota traktida amalga oshiriladi. QQning signal eshitirish ishonchlariga egri chizigʻi.



ChM QQning eshittirish ishonchliligi QQ kirishida ChM signal amplitudasi va chastota ogʻish doimiyligida chiqish kuchlanish amplitudasini modulyatsiya chastotasiga bogʻlikligiga aytiladi.

QQning past chastotali trakti egri chizigʻi AChX ning tekisligidir. Ideal ChM QQning ishonchliligi gorizantal toʻgʻri chiziqdir.


# GSS-17 bilan qabul qilgichlardan qoʻshni kanal boʻyicha tanlab qabul qilishda 180 kGs chastota oʻzgarishini oʻrnatish

GSS -17 da +180 kGs chastota oʻzgarishini oʻrnatishda chastota shkalasini ishlatganda "MGs" ruchkasidagi mexanik liftni inobatga olish kerak.

1.GGS-17 chiqishdagi kuchlanish satxi priyomnikning xaqiqiy sezgirligi  $U_o$  ga teng boʻlsin."MGs" ruchkasini soat strelkasi boʻyicha asta aylantirib "Vixod PCh" ga ulangan voltmeter koʻrsatgichining maksimal qiymatiga erishish lozim.Oʻlchash va sozlash aniq boʻlishi uchun 2 - 3 marotaba takrorlash zarur.

- 2. QQ polasasining oʻrtasiga sozlangan generator chastota shkalasining  $K_{\text{o}}$  sinusini belgilang.
- 3."MGs" ruchkasini asta burab nonius boʻlimini  $K_0$  6 oʻrnating, bu chastota oʻzgarishining  $\Delta f = -180$  kGs toʻgʻri keladi (nonius bir boʻlimi 30 kGs)
- 4. GGS chiqish kuchlanishini oʻzgartirib UPCh chiqishidagi voltmetrda  $U_{\text{ochk}}$  koʻrsatkichiga erishish kerak.
  - 5.GSS chiqishidagi kuchlanish qiymatini yozib oling  $(U\Delta f=180 \text{ kGs})$
- 6.GSS chiqish kuchlanishi QQ xaqiqiy sezgirligi darajasidagi Uo qiymatgacha pasaytirib "MGs" ruchkasini soat strelkasiga teskari tomonga aylanib GSS chastotasini QQ chastotasining oʻrtasiga ( $\Delta f = 0$ ) sozlang.
  - 7. Nonius ruchkasining yangi qiymatini belgilab oling.
- 8.Nonius ruchkasini K"+ 6 oʻrnatib UPCh chiqishdagi voltmetr koʻrsatgichi oʻzgarmagan xolda GSS ning chiqishdagi kuchlanish U $\Delta f$  = +180 kGs qiymatini belgilang.

Ayirma GSS ning "MGs" ruchkasi mexanik lyuftini aniqlaydi



Toʻlqinlarni tanlab qabul qilish quyidagicha aniqlanadi.  $\Delta f = -180 \text{ kGs}$  da

$$S_{-\Delta f} = 20 lg (U_{\Delta f} = -180 \text{ kGs})/U_o$$
 ; dB (3.18)

$$S_{+\Delta f} = 20 lg (U_{\Delta f} = +180 \ kGs)/U_o$$
 ; dB (3.19)

#### NAZORAT SAVOLLARI.

- 1. Toʻgʻri kuchaytirgichli QQning ishlash prinsipini tushuntiring.
- 2. Supergeterodinli QQning ishlash prinsipini tushuntiring .
- 3. Toʻgʻri kuchaytirgichli va supergeterodinli QQlarni sxemasi va ishlash prinsiplari boʻyicha taqqoslang.
  - 4. QQlarning asosiy parametirlari nimalardan iborat?
  - 5. QQning xaqiqiy sezgirligi nima va u kanday oʻlchanadi?
  - 6. Shovqin koeffitsenti nima va u qanday oʻlchanadi?
- 7. QQning polasa kengligi oʻzgarishi uning kirishidagi shovqin quvvati qanday tasir qiladi?
- 8. Aks qabul kanali nima? Uni tanlash qiymatini oshirish mumkin va qanday oʻlchanadi.

- 9. Qoʻshni qabul kanali nima? Qoʻshni kanal boʻyicha tanlab olish qanday oʻlchanadi va u nimaga boʻgʻliq?
  - 10. Oraliq chastota nimaga asosan tanlab olinadi?
- 11. Kuchaytirishni avtomatik boshqarish (zamonaviy QQlarda) nima sababdan amalga oshiriladi?
  - 12. RRL nusxali QQlarning asosiy qiymatlari nimadan iborat?

## Adabiyotlar.

- 1. «Radiopriemnie ustroystva», pod red. I.N. Fomina izd. Radio i svyaz, M.; 1997 g.
- 2. Chistyakov N. I., Sidorov V. M., «Radiopremnie ustroystva», M.; svyaz, 1973g.
- 3. Kalashnikov N.I. Sistemi radiosvyazi. M.: Radio i svyaz, 1981g.
- 4. S.V. Borodich. Spravochnik po radioreleynoy svyazi. M.: Radio i svyaz, 1981g.
- 5. L.G. Morduxovich. Sistemi radiosvyazi. M.: Radio i svyaz, 1987g.
- 6. Bank M. U. «Parametri bitovoy priemno usilitelnoy aparaturi i metodi ix izmereniya», M.; radio i svyaz,1982 g.
- 7. Buga N. N. i dr. «Radiopremnie ustroystva», pod. Red N. I.Chistyakova, M.; Radio i svyaz 1986 g.

### Laboratoriya ishi №4

# AMPLITUDA CHEGARALAGICHLAR VA CHASTOTA DETEKTORLARI

### 1. Ishdan maqsad

Laboratoriya ishini bajarish tartibida talaba RRL qabul qilgichlarida chastota boʻyicha modulyatsiyalangan signallarni detektorlash uslublarini bilishi, amplituda chegaragichlari va chastota detektorlarning xarakteristikalarini oʻlchay olishi hamda chastota detektori va amplituda chegaralagichlari toʻgʻrisidagi bilimini oshirishi lozim.

#### 2. Vazifa

- 2.1. Uyga vazifa:
- 2.1.1. Chastotali modulyatsiyalangan signallarni detektorlash uslublarini oʻrganish.
  - 2.1.2. Ushbu ishning prinsipial sxemasini oʻrganish.
  - 2.2. Laboratoriyada bajariladi.
- 2.2.1.Amplituda chegaralagich (ACh) ishini tekshirish. Chegaralagichni diodli shunt bilan amplituda xarakteristikasini oʻlchash.
  - 2.2.2. Chegaralagichning chegaralash bo'sag'asini aniqlash.
- 2.2.3. Chastotali detektor (ChD) ishini tekshirish. Chastotali detektorning xarakteristikasini oʻlchash; a) sozlanmagan kontur bilan; b) bogʻlangan kontur bilan.
- 2.2.4. ChD ning asosiy parametrlarini ishchi chastota polosasi hamda xususiyatning oʻziga e'tiborga molik jihati bilan.

## 3. Laboratoriya maketining tavsifi

Laboratoriya ishi "Televizion programmalarni ajratish bloki" (TNLB) maketida bajarilgan.

Laboratoriya maketi shuntlovchi diodli chegaragichlar sozlanmagan konturli chastotali detektor va bogʻlangan konturli chastota detektorlaridan iborat.

## 4. Vazifani tajriba qismini bajarish tartibi

4.1 Diodli chegaralagichni amplituda xarakteristikasini oʻlchash.

Buning uchun: BVTP blokini, voltmetr va G4-42 generatorini yoqing. Voltmetrni BVTP ning 8 MGs uyasiga ulang. G4-42 generatorini 8 MGs atrofida qayta sozlab voltmetrining maksimal qiymati orqali chegaralagich

konturining rezonans chastotasini aniqlang. Generator chastotasini oʻzgartirmay uning chiqish - kuchlanishini oʻzgartiring (4.1-jadvalga qarang) va chegaralagichning chiqishidagi kuchlanishning oʻzgarishini kuzatib boring va natijalarni jadvalga toʻldiring.

4.1-jadval

															- J	
$U_{kir}$	mV	0	0,25	0,5	1	2	3	4	5	10	20	30	40	50	75	100
$U_{ m chiq}$	V	·														

ACh ning amplituda xarakteristikasini chizing va  $U_{bo'sag'a}$  nuqtasini aniqlang (ilovaga qarang).

4.2. Bogʻlangan konturli chastota detektorining amplituda-chastota xarakteristikasini oʻlchash.

Buning uchun G4-42 chastotasini oʻzgartirmay uning chiqishdagi kuchlanishni  $1,5U_{boʻsagʻa}$  ga oʻrnating. Generatorni 7 dan 9 MGs oraligʻida sozlab  $U_{chiq\ chd}$  =F(t) bogʻliqligini oʻlchang.

Natijalarni 4.2-jadvalga kiriting.

4.2 - jadval

fgen	MGs	7							9
$U_{\text{chiqChD}}$	V								

ChD ning amplituda xarakteristikasini chizing, ChD ning ishchi chastota polosasini va xususiyatining oʻziga e'tiborga molik jihatini aniqlang.

4.3. Sozlanmagan konturlar bilan chastota detektorining amplituda-chastota xarakteristikasini oʻlchash.

Voltemetrni BVTP ni 70 MGs uyasiga ulang. Soʻngra generator chastotasini 30÷90 MGs oraligʻida oʻzgartirilib sozlanmagan konturli ChD ning chastota xarakteristikasini oʻlchang. Oʻlchov natijalarini 4.3-jalvalga kiriting.

4.3 -jadval

$f_{gen}$	MGs	30							90
$U_{\text{chiqChD}}$	V								

Sozlanmagan konturli chastota detektorining amplituda chastota xarakteristikasini chizing. Ishchi chastota polosasi va ChD ning e'tiborga molik jihatini aniqlang.

#### 5. Nazorat savollari.


- 1. Chastota boʻyicha modulyatsiyalangan signallarning hususiyatlari.
- 2. Chegaralagichlar va ularning asosiy parametrlari.
- 3. Amplituda chegaralagichlari va oniy chegaragichlar qiymati. Ular oʻrtasidagi asosiy farqlar.
- 4. Shuntli diod chegaragichlari sxemasi.
- 5. Amplituda chegaragichlarning chegaralash koeffitsienti. Bir yoki bir nechta chegaralagichlarni ketma-ket ulaganda chegaralash koeffitsienti qanday aniqlanadi.
- 6. Chastota detektorlari. Asosiy parametrlari va xarakteristikalari.
- 7. Yakka tebranish konturli chastota detektorining ishlash prinsipi, uning asosiy xarakteristikasi.
- 8. Oʻzaro sozlanmagan konturli chastota detektorining ishlash prinsipi. Uning asosiy xarakteristikasi.
- 9. Bogʻlangan konturli chastota detektorining ishlash prinsipi, uning asosiy xarakteristikasi.
- 10. Nisbatli (kasrli) chastota detektorining ishlash prinsipi. Uning asosiy xarakteristikasi.

## 6.Adabiyotlar

- 1. Kalashnikov N.I. Sistemi svyazi i radioreleynie linii. M.: Svyaz, 1977.
- 2. Zyuko A.G. Radiopriyomnie ustroystva M.: Svyaz 1984.
- 3. Palshkov V.N. Radiopriyomnie ustroystva. M.: Svyaz. 1984.
- 4. Radiopriyomnie ustroystva pod redak Fomina I.N., izd "Radno i svyaz", M, 1997.

## 4.1 Chastota bo'yicha modulyatsiyalangan signallarning xususiyatlari


Chastota boʻyicha modulyatsiyalashgan tebranish deb, doimiy (oʻzgarmas) amplitudali, chastotasi modulyatsiyalovchi kuchlanishning oʻzgarish qonuni bilan tebranadigan signanallarga aytiladi. Chastotasi modulyatsiyalangan tebranishni vaqt diagrammasi 4.1-rasmda koʻrsatilgan.



4.1-rasm

Past chastotali tebranish  $U_{\Omega}$  (rasm 4.1a) generatordan chiqayoggan yuqori chastotali  $U_{\omega}$  (rasm 1b) tebranishga ta'sir qiladi. Natijada yuqori chastotali signal vaqt boʻyicha past chastotali signal oʻzgarish qonuni bilan amplitudasi doimiy qolgan-holda tebranadi (rasm 3.1v). Modulyatsiyalanuvchi yuqori chastotali tebranishlarning chastotasi musbat yarim davrda oshadi va manfiy yarim davrda kamayadi. 4.1g-rasmda modulyatsiyalanmagan va modulyatsiyalangan tebranishlar chastotalarining  $\Delta f$  absolyut farqi koʻrsatilgan. Bu farqi chastota ogʻishi deyiladi.

Turli xil indeksli modulyatsiyalangan ChM signali spektri 4.2-rasmda keltirilgan. Koʻrinib turibdiki chastota ogʻishi signal amplitudasi oʻzgarishiga proporsial va uning kattaligiga bogʻliq.



Chastotasi modulyatsiyalangan signal spektrining haqiqiy kenglik nazariy jihatdan cheksiz keng boʻlib, odatda spektrining kengligi aloqa tizimi turiga va

sifat koʻrsatkichiga bogʻliq. Agarda spektr tarkibidagi signal amplitudasi modulyatsiyalangan oʻrtacha f<sub>0</sub> signal amplitudasidan 0,01 dan kam boʻlmagan, holda garmonik modulyatsiyalangan signal spektrining kengligi quyidagicha aniqlanadi.

$$\Delta f_{\text{o.chm}} = 2 F_{\text{max}} (1 + \psi_{\text{m}} - \sqrt{\psi_{\text{m}}}) \qquad (4.1)$$

Bu yerda  $\psi_m = \frac{\Delta f_{\text{max}}}{F_{\text{max}}}$ 

 $\psi_m = \frac{\Delta f_{\text{max}}}{F}$  modulyatsiya indeksi maksimal ogʻish chastotasining

maksimal modulsiyalovchi signal chastotasiga nisbati.

Demak modulyatsiya indeksi qanchalik katta boʻlsa qabul qilgichning signallarni qabul qilish polosasi shunchalik keng boʻladi.

Kichik modulyatsiya indeksi holatida  $\psi_m \le 1$  chastota boʻyicha modulyatsiyalangan signal spektrining kengligi modulyatsiyalovchi signal eng katta chastotasi qiymatidan 2 barobar koʻp qiymat bilan aniqlanadi.

$$\Delta f_{c,VM} \approx 2F_{\text{max}}$$

Agarda  $\psi_m \rangle 1$  boʻlsa, signal spektrning kengligi ogʻish chastotasining ikki barobar ortiq qiymatida yakinlanadi.  $\Delta f_{c.YM} \approx 2\Delta f_m$ 

Shunday qilib qabul qilgichning oʻtkazish polosasi modulyatsiya indeksi bilan quyidagicha bogʻliqlikga ega.

$$\Delta f_n = 2F_{\text{max}} + 2\Delta f_m \tag{4.2}$$

ChM signallari quyidagi sabablarga koʻra qoʻshimcha keraksiz amplituda modulyatsiyasi bilan uzatiladi:

- modulyatorning takomillashmaganligi;
- qabul nuqtasida signal strukturasining koʻpnurliligi;
- qabul qilgichning kirish qismida shovqinlarning paydo boʻlishi.

Bundan tashqari chastotasi modulyatsiyalangan signalni qabul qilgichdan oʻtishida uning chastota xarakteristikasi notekisligi tufayli qoʻshimcha keraksiz amplituda modulyatsiyaga ega boʻladi. Agar ChM signal chastota xarakteristikasi 1.3-rasmda koʻrsatilgan trakdan oʻtsa, unda signal chiqishida amplituda boʻyicha ham modulyatsiyalangan boʻladi.

Chegaralagich kirish qismidagi yuqori chastotali tebranishning amplituda oʻzgarishi 4.3 rasmda koʻrsatilgan.



4.3-rasm

RRL da qoʻshimcha keraksiz AM radiouzatish qurilma traktida ham sodir boʻlishi mumkin.

Shuning uchun qabul qilgichning kirishida signalda qoʻshimcha keraksiz AM sodir boʻladi. AM ni yoʻqotish uchun chastota detektori oldidan chegaralagichlar qoʻyiladi va ular qoʻshimcha keraksiz AM kelib chiqish sabablari qanday boʻlishidan qat'iy nazar uni pasaytiradi.

Agarda chegaralagich qoʻshimcha keraksiz AM ni butunlay pasaytirmasa chastota detektori chiqishi  $V_{YJJ}$  chik teng boʻladi:

$$U_{\nu_{\partial,\nu_{u\kappa}}} = SV_{\kappa up} \Delta f = S_{np} V_{\kappa up} (f_0 - f)$$
 (4.3)

bu yerda,  $S_{nP}$  qayta oʻzgartirish chastota detektori xarakteristikasining koʻtarilish tikligi;

 $V_{\text{\tiny RMD}}(T)$  - kirishda signal amplitudasining oniy qiymati.

Shunday qilib ChM qabul qilgichlarining AM qabul qilgichidan bir qancha afzalliklari bor, bular: oʻtkazish polosasining kengligi, maxsus signal amplitudasining chegaralagichi va chastota detektori.

# 4.2. Chegaralagichlar4.2.1. Chegaralagichlarning tasniflari.

Ikki turdagi chegaragichlar mavjud: amplituda chegaralagichlari va oniy chegaralagichlar.

Oniy chegaralagichlar deb - kirish kuchlanishning oniy qiymati berilgan +Ye dan katta, -Ye dan kichik boʻlganda, chiqishdagi kuchlanish oniy qiymatini oʻzgarmas saqlaydigan qurilmaga aytaladi.

Amlitudali chegaralagichlar deb - kirish kuchlanishning berilgan  $U_2$  dan katta boʻlganda chiqishdagi kuchlanish amplitudasini oʻzgarmas saqlaydigan qurilmaga aytiladi.


Chegaralagichlarning asosiy xarakteristikalaridan uning — amplituda xarakteristikasi boʻlib, chiqish kuchlanishining kirish kuchlanishga bogʻliqligini koʻrsatadi.

Kirish kuchlanishi chegaralagichga kelishidan oldin chegaralash boʻsagʻasi deb ataladi.

## 4.2.2. Tezkor chegaralagichlar

Tezkor chegaralagichlarning asosiy belgilari chiqishida kuchlanish amlitudasiniig formasi kirishdagi kuchlanish formasidan farqlanishidir.


4.3.1-rasmda chegaralagichning kirish va chiqishdagi kuchlanishlari koʻrsatilgan.



4.3. 1-rasm

Tezkor chegaralagichlarning kirishi va chiqishidagi kuchlanishlar farqining sababi yuk kaskadining aperiodikligidadir. Signal formasining oʻzgarishi uning spektri oʻzgarishiga olib keladi.

Tezkor chegaralagichlar sxemasi 4.3.2- rasmda berilgan.




4.3.2-rasm

## 4.3. Amplituda chegaralagichlari


Amplituda chegaralagichlarning tezkor chegaralagichlardan farqi, uning chiqishida kuchlanish deyarli sinusoidal kirishda boʻlib, ideal ACh da u oʻzgarmas boʻladi.

Amplituda chegaralagichning kirish va chiqishdagi kuchlanishlar formasi 4.3.1-rasmda koʻrsatilgan.



4.3.1-rasm

Amlituda chegaralagich aktiv element (lampa, tranzistor) va filtrdan iborat boʻlib, shu aktiv elementning chiqishida kuchlanishning birinchi garmonikasi ajratib beradi (4.3.2 -rasm).



4.3.2 -rasm

Chegaralash vaqtida chastotaning oʻzgarish qonuni saqlanib qoladi. Chegaralagich kirish qismida keraksiz amplituda modulyatsiyasi koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi;

$$m_{n\kappa upuu} = \frac{V_{\kappa upmax} - V_{\kappa up \min}}{V_{\kappa upmax} + V_{\kappa up \min}} = \frac{\Delta V_{\kappa up}}{V_{\kappa up}}$$
(4.4)


Amplituda chegaralagich tasiri natijasida keraksiz amplituda modulyatsiyasi koeffinsienti sezilarli kamayadi.

$$m_{n.max} = \frac{V_{\kappa upmax} - V_{\nu u\kappa \, min}}{V_{\nu u\kappa \, max} - V_{\nu u\kappa \, min}} = \frac{I_{1\nu u\kappa \, max} - I_{1\nu u\kappa \, min}}{I_{1\nu u\kappa \, min} - I_{1\nu u\kappa \, min}} = \frac{\Delta I_{1\nu u\kappa}}{I_{1\nu u\kappa}}$$
(4.5)

Chegaralagich tasirining effektivligi quyidagi koeffitsient orqali aniqlanadi.

$$\eta = \frac{m_{n.\kappa up}}{m_{n.\nu uu\kappa}}$$
 (4.6)

Samarali chegaralagich odatda 50-70 va undan katta. Aplituda chegaralagichning amplituda xarakteristikasi 4.3.4-rasmda keltirilgan.



## 4.4. Shunt diodli chegaralagich

Radiorele liniyasi (RRL) qurilmalarida chegaralagichlar ishiga talab juda katta, agarda kirish kuchlanishi 3 dB ga oʻzgarsa chegaralagichda keraksiz amplituda modulyatsiya pasaytirish koeffitsienti 30 dB dan kam bo'lmasligi kerak. Ularning o'tkazish polosasi keng 5—30 MGs boʻlishi lozim. modulyatsiyasining pasaytirish koeffitsienti chastotaga bogʻliq boʻlmasligi kerak. gurilmalarida 6 MGs da televizon sigallarni uzatadi va RRL asosan chegaralagichning doimiy vaqti 0.1 mksek dan kam boʻlishi lozim. Shuning uchun doimiy lampali chegaralagichlarni qo'llash ko'pkanalli va Tv , RRL lar uchun qulay emas. Shuning uchun shuntli diod chegaralagichlari qo'llaniladi. Doimiy vaqtda  $(\tau)$  chegaralagich sxemasidagi keraksiz sig'im, yarim o'tkazgich (diod) da oʻzgarmas siljish manbai qarshiliklaridan iboratdir. Ular oxirgi OChK kaskadlarida oʻrnatiladi, chunki chegaralagichning kirish kuchlanishi  $U_{\kappa up} = 0.5 \div 1B$  ga teng boʻladi.

Agar chegaralagichga chastotasi kontur rezonans chastotasiga teng  $\omega_{1c} = \omega_{np}$  sinusoidal kuchlanish  $U_{\kappa up} = U_{\kappa up} cos \omega_{\kappa up} t$  berilsa, bunda konturning rezonans vaqtdagi qarshiligi  $R_{OC}$  ga teng boʻladi.

Chiqish kuchlanish amplitulasi  $U_{_{yu\kappa}}$  kirish kuchlanish  $U_{_{\kappa up}} < U_{_{\delta ycara}}$  bulganda chiziqli boglanishda boʻladi. Bu xolat  $U_{\kappa up}$  chegaralash

$$U_{yuk} = IR_{oe} = kR_{oe}U_{kup} \tag{4.7}$$


bo'sag'asi darajasiga yetguncha davom etadi.

Keyingi  $U_{\kappa up}$  oshirish.natijasida  $U_{\nu u\kappa} > U$  va diodlar birin ketin ochilib tok utkazadilar. Ochiq diod qarshiligi konturning rezonans  $R_{oc}$  qarshiligini shuntlaydi aktiv element (AE) ning umumiy yuk qarshiligi

$$R = \frac{R_{oe}R_{\kappa up}}{R_{oe} + R_{\kappa up}} \tag{4.8}$$

 $R_{\text{\tiny Kup}}$  - shuntlovchi diodlarning kirish qarshiligi;

 $R \ll R_{oe}$  boʻlganda kaskad kuchaytirishini pasaytiradi.



Keraksiz amplituda modulyatsiyasini pasaytirish koeffitsienti bilan aniqlanadi va u quyidagi ifoda orqali hisoblanadi.

$$\eta = \frac{dU_{\kappa up} U_{\nu u\kappa}}{dU_{\nu u\kappa} U_{\kappa up}} = \frac{m_{\Pi.\text{KHP}}}{m_{\Pi.\text{YHK}}}$$
(4.9)

Hisoblashda dioli chegaragich shunday ish rejimda qoʻyish kerakki shunda

$$2 \le \frac{U_{\kappa up}}{U_{\kappa up \delta v ca e a}} \le 5 \tag{4.10}$$

Shunda keraksiz amplitula modulyatsiyasini pasaytirish maksimal boʻladi. Agarda bitta chegaralagich yetarli boʻlmasa, undan ketma –ket ikki va undan ortiq chegaralagichlar ulanadi. Bunda ketma-ket boʻsagʻaga: kuchlanish  $U_{\it \delta yc}$  kamaytiriladi. Natijada chastota detektorining ishiga parazit amplituda modulyatsiya halaqit berishi mumkin.

## 4.5. Chastota detektorlari

Chastota detektorida chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishining chastotasiga bogʻliq boʻladi.

Chiqish kuchlanishining kirish kuchlanish chastotasiga bogʻliqligi detektor xarakteristikasi deb aytiladi va u quyidagi koʻrsatkichlar yordamida baholanadi:

- detektor xarakteristikasining ishchi (chizikli) qismi kengligi  $2\Delta f_{uuvu}$ ;
  - detektor xarakteristikasining oʻsish qiyaligi

$$S_{q_{\overline{A}}} = \frac{V_{m.4u\kappa}}{\Delta f_m} \tag{4.11}$$

Detektor xarakteristikasi oʻsish qiyaligi  $f = f_0$  boʻlganda chastota xarakteristikasi qiyaligi tangens burchagi absolyut qiymat bilan aniqlanadi.


$$S_{u\partial} = tg \ a = \frac{U_{uu\kappa}}{2\Delta f_0}$$
 Homekuc (4.12)

 $2\Delta f_{\scriptscriptstyle 0}$  - chastota detektorining o'tkazish polosasi.


 $U_{\text{\tiny \textit{\textit{uu}}\kappa}}$ - chastota detektorining detektorlash xarakteristikasi.

$$2\Delta f_0 = (f_2 - f_1) \tag{4.13}$$

Chastotasi modulyatsiyalangan signal detektorlari quyidagi uch prinsipning biri boʻyicha bajarilishi mumkin:




- chastotali molulyatsiyalangan signalni amplitudali modulyatsiyalangan signalga oʻzgartirib amplituda detektori (4.5.1-rasm) bilan detektorlash.



4.5.2-rasm

Chastota detektoridagi oʻzgarishlar ketma-ketligi 4.5.2-rasmda berilgan.



16-rasmdan koʻrinib turibdiki signal faqat chastota bo'yicha emas amplituda qiymati boʻyicha ham modulyatsiyalanadi (4.5.3-rasm). Bu amplituda detektoriga uzatiladi. Kuchlanishning kuchlanish chastotasi oʻzgarishi natijasida R, yuk qarshiligini modulyatsiyalovchi signal qonuniyati asosida kuchlanish o'zgaradi. Chastota detektorining normal rejimda ishlashi uchun doimiy vaqti  $\tau_{NOK} = R_{NOK} C_{NOM}$  quyidagi shartga javob berishi kerak.

$$\frac{1}{\omega_0} << R_{\text{\tiny NOK}} C_{\text{\tiny NOK}} \quad \text{va} \qquad \frac{1}{\Omega_{\text{\tiny MOX}}} >> C_{\text{\tiny NOK}} R_{\text{\tiny NOK}} \qquad (4.14)$$

f - tashuvchi chastota kolebaniyasi;

 $\omega_0$  - asosiy tebranish chastotasi;

 $\Omega_{\text{max}}$  - modulyatsiyaning maksimal chastotasi;

Bir konturli chastota detektorining afzalligi uning sodda ishlanishi va sozlanishidir.


Kamchiligi - kontur rezonans xarakteristikasining egri chiziqliligi tufayli nochiziqli buzilishlar sathining kattaligi (asosan ikkinchi garmonika boʻyicha).

Koʻrib chiqilgan chastota detektori sxemasi ChAS sistemalari va ruxsat etilgan nochiziqli buzilishlar sathiga ega chastotali modulyatsiyalangan qabul qilgichlar qoʻllaniladi.

ChAS — chastotani avtomatik sozlash.

## 4.6. O'zaro sozlanmagan konturli chastota detektori

Oʻzaro sozlanmagan konturli chastota detektorining prinsipial sxemasi 4.6.1-rasmda keltirilgan.



4.6.1-rasm

Keltirilgan chastotali detektorning ikkita alohida sozlanmagan bir konturli chastota detektori boʻlib ular bir-biriga qarama-qarshi ulangan. Chiqish kuchlanish qiymati kuchlanishlar ayirmasiga teng

$$U_{\text{\tiny YMK}} = U_{\text{\tiny YMK}1} - U_{\text{\tiny YMK}} \tag{4.15}$$


Tebranish konturlari  $L_i$ ,  $C_i$ , va  $L_2$ ,  $S_2$  bir xil tanlanadi va ularning rezonans chastotalari  $f_0$  ga nisbatan  $\Delta f$  ga farq qiladi.

$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{4.16}$$

Diodlar VD1 va VD2 hamda  $R_{lock1}C_{lock}$  va  $R_{lock2}C_{lock2}$  zanjirlari amplituda detektorini tashkil etadi. Yuk karshiliklarida  $R_{lock1}C_{lock}$  va  $R_{lock2}C_{lock2}$  kuchlanishlar ayirmasini olish uchun diodlar VD1 va VD2 qarama-qarshi ulangan.

Qoʻrilayotgan chastota detektorining chastota xarakteristikasi

(4.6.2-rasmda) keltirilgan




4.6.2 -rasm

Detektor konturini sozlash chastotasini va sifati oʻzgartirib chastota xarakteristakasi  $U_{ww}(\tau)$  formasini oʻzgartirish mumkin.

O'zaro nosozlangan konturlarning

$$2\Delta f = (f_1 - f_2) \tag{4.17}$$

chastota detektori xarakteristikasi formasiga ta'siri 4.6.3-rasmda koʻrsatilgan.



Nosozlik katta boʻlganda  $2\Delta f_m$  (4.6.3.a-rasm)  $2\Delta f = 2\Delta f_m$  detektor chastota xarakteristikasi ikki boʻlakdan iborat boʻlib, har biri keltirilgan tebranish konturi xarakteristikasini takrorlaydi.

Xarakterisgikaning  $f_{m1}$ ea $f_{m2}$  (ishchi uchastka) oraligʻi juda keng va notekis. Rezonans chastotalari bir-birlariga yaqinlashgan sari ishchi uchastkasi biroz torayib toʻgʻri chiziqli koʻrinishda boʻladi.

 $2\Delta f_m$  ni toʻgʻri tanlash natijasida detektor chastota xarakteristikasining qiyaligini oshirib egriligini kamaytirshi mumkin (4.6.3.b-rasm). Rezonans chastotalari  $f_1 eaf_2$  larning bundan keyingi yaqinlashuvi detektor xarakteristikasi ishchi qismining torayishiga olib keladi (4.6.3v-rasm).

Oʻzaro nosozlangan ChD chastota xarakteristikasi toʻgʻri chiziqli boʻlib katta chastota ogʻishiga ega boʻlgan chastotali - molulyatsiyalangan signallarni detektorlash imkoniyatini beradi. Uning qiyaligi bir konturli detektor xarakteristakasiga nisbatan ikki barobar koʻpdir.


Bunday detektorlar RRL qurilmalarida qoʻllaniladi.

Koʻrib chiqilgan detektorlarning kamchiligi:

- toq garmonikalar hisobiga nochiziqli buzilishlar paydo boʻlishi;
  - sozlash va ishlab chiqarish murakkabligi;
- Induktiv gʻaltaklar ishlatilishi va ularning geometrik oʻlchamlari, boshqa elementlarga nisbatan bir necha bor kattaligi sanaladi.

### 4.7. Bogʻlangan konturli chastota deteqtori

ChM signalini FM ga oʻzgartirib soʻngra detektorlaydigan detektor bogʻlangan konturli chastota detektori deb ataladi. Uning prinsipial sxemasi (4.7.1-rasmda) koʻrsatilgan.



4.7.1-rasm

Ikkala kontur oʻrtacha  $f_0$  chastotaga sozlanadi. Ikkinchi konturdan  $U_{11}$  kuchlanish diodlarga teskari fazada beriladi. Har bir diodga  $U_{12}$  kuchlanishning yarmi beriladi. Shunday qilib  $VD_2$  diodida kuchlanish amplitudasi

$$U_{A2} = U_1 - \frac{U_{11}}{2} \tag{4.18}$$

 $VD_1 diodida\ quchlanish\ amplitudasi$ 

$$U_{II} = U_1 + \frac{U_{11}}{2}$$
 ga teng. (4.19)

Drossel  $L_{Ap}$  doimiy tokning oʻtishiga yoʻl ochadi. Diodlarga ulangan kuchlanishlar toʻgʻirlangan toklar  $I_1$  va  $I_2$  ni hosil qilib ular bir-birlariga qarama-qarshi yoʻnalishda  $R_1R_2$ - qarshiliklaridan oʻtib  $U_1$  va  $U_2$  kuchlanishni hosil qiladi. Bu kuchlanishlar farqi esa, chiqish kuchlanishini tashkil etadi.

$$U_{_{VUK}} = U_{_1} - U_{_2} = (U_{_{Z1}} - U_{_{Z2}})K_{_{Z}}$$
 (4.19)

bunda K<sub>d</sub>-detektorlash koeffitsienti, (K= sos 0).

Tok va quchlanishlar diagrammasi orqali  $U_{uu\kappa}$  ni chastotaga bogʻliqligini qoʻrib chiqamiz.

Birinchi holat signal chastotasining chastota detektori markaziy chastotasiga tengligi  $f_c = t_0$  sharti bilan aniqlanadi. Ikkinchi gʻaltakdagi kuchlanish birinchi dasturdagi kuchlanishga nisbatan induktiv bogʻlanish hisobiga  $90^{\rm 0}$  ga burilgan.


Asosiy yo'nalishni deb  $V_1$  vektori yo'nalishi qabul qilinadi. (21 rasmda), birinchi kontur induktiv tarmog'idagi tok  $I_{t,1}V_1$  dan 90° orqada qoladi, ikkinchi konturdagi EDS kuchi Ye 90° ilgarilaydi. Demak EDS kuchi Ye V, bilan bir fazada boʻlib, ikkinchi kontur toki  $I_{k2}$  rezonans paytida Ye bilan bir fazada boʻladi. Ikkinchi kontur kuchlanish $V_{il}$  induktivligi kuchlanishiga teng boʻlib  $I_{k2}$  ni  $V_1$  nisbatan 90° ilgarilaydi, dioddagi kuchlanishlar amplitudasi bir-biriga teng bo'ladi:

$$(U_{\Pi 1} = U_{\Pi 2})$$
;  $U_{1} = U_{2} = U_{\Pi} \cos 0$  (4.20)

Demak nosozlik boʻlmaganda

$$f_0 = f_c$$
  $U_1 = U_2$   $U_{yyy} = U_1 - U_2 = 0$  (4.21)


 $f_0=f_c \qquad U_1=U_2 \qquad U_{\text{\tiny MMK}}=U_1-U_2=0 \qquad \qquad (4.21)$ harakat yoki  $f_0=f_c-\Delta f_c \,. \quad \text{Bunda diagramma} \quad 4.7.2\text{-rasmda}$ Ikkinchi koʻrsatilgan.



Ikkinchi konturdagi tok  $I_{k2}$  EDS E bilan bir fazada bo'lmaydi (ikkinchi kontur qarshiligi sigʻim toifasida boʻladi). Demak, ikkinchi kontur kuchlanishi dan  $90^{\circ}$  ilgarilagan holda VI  $90^{0}$  koʻproq siljiydi. Diagrammalardan koʻrinib turibdiki

$$(U_{II} \neq U_{I2})$$
  $U_{IIK} = (U_{II} - U_{I2} \cos 0 \neq 0)$  (4.22)

Shunday qilib markaziy chastotaga nisbatan chastota siljishi ( $\Delta f_c \neq 0$ ) boʻlganda diskreminayur chiqishda kuchlanishi hosil boʻladi. Uning qiymati chastota siljishiga bogʻliq boʻlib,  $f_0 = f_c - \Delta f_c$  ga bogʻliq boʻladi.



Rezonans chastotaga nisbatan ogʻish chastotasining ortib borishi kontur chiqishi kuchlanishini nolga intilishiga olib keladi. Bu holat ikkala kontur kuchlanishlarining rezonansdan uzoqlashgan sari pasayish sababidir.


Koʻrilayotgan chastota detektoridagi konturlar chastota oʻzgarish kuchlanishi (V<sub>1</sub> va V<sub>2</sub>) orasidagi faza siljishiga oʻzgartiradi va amplituda detektoriga berilib u doimiy kuchlanish amplitudasiga oʻzgartiraladi. Bunday chastota detektorlari chastotasi modulyatsiyasi qabul qilgichlarida geterodinlar ChAS (chastotasi avtomatlashtirish) sistemalari qoʻllaniladi.

Bogʻlangan konturlarda detektorlarning kamchiligi.

- chastota xarakteristikasining xususiyati tartibsiz holga keltirilgan konturli (chiziqsiz buzilishlarning bir xil darajasida) chastota detektorlariga nisbatan past koʻrsatkichga ega;
- yetarlicha tor palasada ishchi chastotasi;
- keraksiz amplituda molulyatsiyasiga sezgirligi va uning oqimiga kirish kuchlanishini cheklash lozimligi.

### 4.8. Nisbatli (kasrli) chastota detektori

Nisbitli (kasrli) chastota detektori sxemasi 4.7.1-rasmda keltirilgan. Bu sxema 4.7.1-rasmdagi sxemadan diod va yuk qarshiligining ulanishi bilan farq qiladi.



4.7.1-rasm

 $U_{u\iota\kappa}U_{u\iota\kappa^2}$  kuchlanishlar yigʻindisi katta sigʻimli So ga uzatiladi shuning uchun u oʻzgarmaydi. Ammo ular nisbati  $U_{u\iota\kappa} / U_{u\iota\kappa^2}$  oʻzgaradi va nisbatli (kasrli) chastota detektori deb ataladi.

Diodlarning har biriga berilayotgan kuchlanishlar

$$U_{A1} = U_1 + \frac{U_n}{2}$$
;  $U_{A2} = U_2 - \frac{U_n}{2}$  ga teng (4.23)

Diodlardagi sinusoidal signal impuls koʻrinishdagi tokni oʻzgaruvchan va oʻzgarmas traktdan tarkib topni deb hisoblashi mumkin. Birinchi dioddagi oʻzgaruvchan tok  $S_1$  va  $S_2$  larda. Ikkinchi diodagi  $S_2$  va  $S_1$  sigʻimlarda tutashadi.

Diodlardagi toklarning doimiy tashkil etuvchilari teng.

$$I_{01} = I_{02} = I_0 \tag{4.24}$$

Chunki ular D1 va R1, D2 va ikkinchi kontur induktivligi zanjiri orqali oqib oʻtadi.

Bog'langan konturli chastota detektorlardagidek  $fc = f_0$  bo'lganda

$$U_{A1} = U_{A2}$$
 boʻladi (4.25)

(19) va (20) formulalardagi tenglik diodlardagi toklarni kesish burchagining tengligi 01=02 ya'ni  $(K_{DI}=K_{D2})$  va natijada chiqish kuchlanishi nolga teng  $U_{chik}=0$ .

Toklar doimiy tarkibi tengligini saqlash uchun ikkala detektorlarda kesish burchagini oʻzgartirish kerak.

Agar 
$$f_c > f_0$$
 unda  $U_{A1} < U_{A2}$ ;  $0_1 > 0_2$ 

Agar  $f_c < f_0$  unda  $U_{\mathcal{A}1} > U_{\mathcal{A}2}$ ;  $0_1 < 0_2$ 

$$U_{_{VUK}} = U_{_{VUK2}} - \frac{U_{_{0}}}{2} \tag{4.26}$$

$$U_0 = U_{u\iota\kappa 1} + \frac{U_{u\iota\kappa 2}}{(4.27)}$$

bunda,

 $U_{yux1}$ ;  $U_{yux2}$ ; U0 sigʻimlar S1; S2; S3 dagi kuchlanishlar. (22) ni (21)

qoʻyib 
$$U_{uu\kappa} = 0.5(U_{uu\kappa2} - U_{uu\kappa1})$$
 olamiz.

Bundan koʻrinib turibdiki nisbatli (kasrli) detektorlarda diskreminatorli detektorlarga nisbatan ikki barobar kam kuchlanish boʻlar ekan.

Shunday qilib  $f_c$ , chastotasining markaziy sozlangan chastota  $f_0$  dan ogʻishi chastota detektori chiqishidan kuchlanish paydo boʻlishiga sababchi boʻladi.

Bogʻlangan konturli diskriminatorning chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishi bilan bogʻliq ravishda oʻzgaradi.

Nisbatli detektorda bunday holat ikkita sababga koʻra boʻlmaydi.

Kirish kuchlanish amplitudaning oshishi  $D_1$  va  $D_2$  diodlarida kuchlanishni oshishiga olib keladi va  $0_1$  va  $0_2$  oshsa  $K_{g1}$  va  $K_{g2}$  lar kamayadi va yelkalardagi kuchlanishlar yigʻindisi  $S_0$  kattaligi tufayli oʻzgarmaydi.

Bir vaqtda diodlardagi kuchlanishning oshishi uzatish koeffitsientining pasayishiga olib keladi va chiqish kuchlanishi

$$U_{_{VMK}} = 0.5 (U_{_{\cancel{1}1}} K_1 - U_{_{L2}} K_2)$$
 ga

teng bo'lib biroz oshadi.

Chiqish kuchlanishining biroz oshishiga sabab,  $V_{g1}$  va  $V_{g2}$  oshganda  $0_{_1}$ ;  $0_2$  oshadi va diodlarning kirish qarshiligi kamayadi. Kirish qarshiligining  $R_{\kappa up}$  kamayishi ikkinchi konturni shuntlaydi OChK kaskadining kuchaytirish koeffitsienti pasayadi, bu  $U_{uu\kappa}$  ning pasayishi bilan teng, shunday qilib nisbatli detektorda keraksiz amplituda mudulyatsiya natijasida kirish amplitudasini oʻzgarishi oldingi koʻrsatgichni (40-60 barobar) kamayishiga olib keladi. Shuning uchun nisbatli detektorlardan foydalanilganda amplituda chegaralagichlar qoʻllanilmaydi.

Yuqorida keltirilgan kasrli chastota detektorlari televizion qabul qilgichlar tovush kanalida va OʻQT (UKV) diapazonida ChM signallarni detektorlashda ishlatiladi.

#### Laboratoriya ishi №5

## TRANK TIZIMI SMARTRUNK-II VA UNING TERMINALI GP-68 NI OʻRGANISH

### 1.Ishdan maqsad

Amaliyot ishini bajarish tartibida talaba trank tizimidagi radiotelefon aloqasining tuzilish tamoyillarini oʻrganishi lozim, bu tizim aloqasining asosiy funksiyalari bilan tanishish bundan tashqari GP-68 abonent radiostansiyasining barcha ish rejimlarida boshqaruvning yangi ish koʻnikmalarini oʻzlashtirishlari lozim.

#### 2.Vazifalar

- 1.1 Uy sharoitida bajariladi.
- 1.1.1 Trank tizimining tuzilish tamoyillarini oʻrganish.
- 1.1.2 Boshqaruv kanaliga ega boʻlmagan tranking tizimining ish faoliyati bilan tanishish.
- 1.2 Laboratoriyada bajariladi.
- 1.2.1 SMARTRUNK-II turidagi trank tizimining asosiy parametrlari bilan tanishish.
- 1.2.2 Turli xildagi aloqa jarayonidagi SMARTRUNK-II tizimi imkoniyatlarini oʻrganish.
- 1.2.3 Retranslyasion baza qurilmasining ish faoliyati va uni strukturaviy sxemasi yordamida oʻrganish.
- 1.2.4 Abonent GP-68 radiostansiyaning texnik xususiyatlari bilan tanishish va boshqarish qoidalarini oʻrganish.
- 1.2.5 O'qituvchi tomonidan berilgan vazifalar asosida abonent radiostansiyasining ish rejimini o'rganish.
- 1.2.6 Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlash.

# 3.GP-68 abonenti radiostansiyasining qisqacha ta'rifi

# 3.1Asosiy texnik parametrlari

GP-68 abonent radiostansiyasi olib yuruvchi stansiya sanaladi va bu SMARTRUNK-II tranking tizimi bazaviy-retronslyator qurilmasiga kirish uchun moʻljallangan.

Radiostansiya quyidagi texnik xususiyatlarga ega:

Fiksirlangan chastota miqdorini moslash	20	
Ozuqa manbaining kuchlanishi	$-7.5V \pm 20\%$ ,	
	MT	DMT


Ishchi chastotalar diapozoni, MGs	136-174	430-470
Qabul qilgichning sezgirligi, mkV	0,25	0,25
Qoʻshni kanal boʻyicha tanlovchanlik, dB	65	60
Qabul qilgich geterodin chastotasining	5*10-4	5*10-4
barqarorligi, %		
Qabul qilgichning PCHK chiqish quvvati, mVt	250	250
Uzatgichning chiqish quvvati, Vt	1;5	1;4
CHastota deviyatsiyasi, kGs	25	25
Uzangich chiqishidagi signal chastotasining	5*10-4	5*10-3
barqarorligi, %		
ikkinchi darajali nurlanishning quvvat	25	25
qiymati, mkVt		
1000 Gs chastotada chiziqsiz buzilish	kichik 5	kichik 5
koeffitsenti, %		
Qabul qilgichning chiqish yoʻlidagi	-65	-65
shum/signalning munosabati, dB		

## 3.2Boshqaruv tizimlari

Radiostansiyaning umumiy koʻrinishi va uning boshqaruv organlarining joylashuvi 1.1-rasmda aks ettirilgan.

Unda boshqaruv organlarquyidagi raqamlar bilan koʻrsatilgan.

- $1-Qabul\ qilgich\ va\ uzatgich\ rejimlariga\ oʻtkazish\ tugmasi;$
- 2 Displeyni yoqish tugmasi;
- 3 Displey svetini yoqish tugmasi;
- 4 Antenna konnektori;
- 5 Dasturlash rejimini tanlov asosida oʻzgartirish;
- 6 Radiostansiyani yoqish (oʻchirish) va tovush balandligini boshqarish tugmasi;
- 7 Mikrofon;
- 8-Koʻshimcha qurilmalarni ulash;
- 9 Dinamik;
- 10 klonlangan kabellarni ulash;
- 11 Ekran;
- 12 Tugmalar;
- 13 Radiostansiya xotirasiga kirish;
- 14 Ekrandagi ma'lumotlarni chapga siljitish tugmasi;
- 15 Notoʻgʻri terilgan raqamlarni oʻchirish tugmasi;
- 16 Halaqit beruvchi signallardan bartaraf etish tugmasi;
- 17 Ajratish daraja taxriri;
- 18 Uzatgichdan chiqish quvvatini oʻzgartirish tugmasi;
- 19 Radiokanallarni oʻchirish/yoqish va skanerlash tugmasi;
- 20 Uzatgichning ishchi indekatori.



Radiostansiyaning umumiy koʻrinishi va uning boshqaruv organlari joylashuvi 5.1-rasm

- 21 Ushbu yozuv chiqish quvvatining eng yuqori darajasida mavjud boʻlmaydi, uzatgichning chiqish quvvati pasayganda yozuv paydo boʻladi;
- 22 Halaqit beruvchi signallarni pasaytirish indekatori;
- 23 Radiostansiya ekranidagi akkumlyator batarreyasining toʻliqligi normal kuchlanish sharoitida yozuv oʻchadi, kuchlanish pasayganda esa bu yozuv yonib oʻchishni boshlaydi;

- 24 Tranking tizimi radiokanallarini koʻzdan kechirish indekatori. Skanerlash jarayonida yozuv yonib oʻchadi, bu jarayon nihoyasiga etganda yozuv uzluksiz ravishda yonadi. Skanerlash rejimi oʻchirilganda yozuv ham soʻnadi;
- 25 Akkumlyator batareyasini zaryad qilish rejim indekatori;
- 26 Qabul qilinuvchi signallar indekatori. Ushbu yozuv kabul qilgichga kirish jarayonida signal/shovqin munosabati 10 dB va undan yuqori koʻrsatgichga teng boʻlganda paydo boʻladi;
- 27 Indikatorda qabul qilingan signallarning kattaligi. U 6 ta sigmentdan iborat, ulardan har biri qabul kilgichga kirish jarayonida 5 dB ga teng boʻlgan signal/shovqin munosabati oʻzgaruvchanliliga mos keladi. Signallarning koʻpayishi Ushbu sigmentlaning chapdan oʻnga qarab paydo boʻlishiga, signallarning kamayishi esa ularning oʻngdan chapga qarab yoʻqolib borishiga sabab boʻladi;
- 28 Etti sigmentli 6 ta elementni aks ettiruvchi displeyning markaziy qismi raqamli va harfli axborotlarni katta miqdordagi koʻrsatish imkonini beradi.

## 4.Ishni bajarish tartibi

Laboratoriya ishini bajarishda talaba quyidagilarni bilishi lozim.

- radiostansiyani yoqib uning ishga yaroqliligini tekshirish;
- o'qituvchi tomonidan berilgan GP-68 rejimini boshqarish mashg'ulotini o'zlashtirish;
- qabul qilgichga kirish jarayonidagi signal/shovqin munosabatining abonent radiostansiyasi antennasiga bogʻliqligini aniqlash.

## 4.1.Radiostansiyani yoqish va uning ishga yaroqliligini aniqlash

Radiostansiyani yoqish 6 chi tugma (tirgak) orqali amalga oshiriladi va u soat strelkasi boʻyicha ovoz chiqargunga qadar buraladi. Ekranda "Fx" va radiokanalning skanerlashi paydo boʻladi, bu esa radiostansiyaning ishga yaroqliligini bildiradi.

# 4.2. Radiostansiyaning asosiy ish tartibi

## Ovozni boshqarish

Ovozni boshqarish 6 chi tugma (tirgak) yordamida amalga oshiriladi va undan aloqaga kirishish jarayonida foydalaniladi. Qabul qilish signali mavjud boʻlmagan hollarda, radiostansiyaning 2 chi tugmasi yordamida amalga oshiriladi, bunda 2 chi tugma bosib shu tarzda amalga ovoz boshqariladi kerakli ovoz sozlangach 2 chi tugma qoʻyib yuboriladi.

# Uzatgichning chiqish quvvati kattaligini oʻrnatish

Uzatgichning chiqish quvvati «yuqori» va «quyi» koʻrsatgichlarda namayon boʻladi. Istalgan chiqish quvvati kattaligini oʻrnatishda, boshqaruv panelining 18 chi tugmasidan foydalaniladi. Ekranda chiqish quvvati darajasi pasayganda LOW

yozuvi paydo boʻladi. Bu yozuv mavjud boʻlmaganda chiqish quvvati darajasining yuqori ekanligidan dalolat beradi.

### Radiotelefon aloga rejimini o'rnatish

Ushbu rejimga kirishda «#» belgi qisqa ovoz chiqqunga qadar bosib turiladi. Agar radistansiya boshqa rejimda faoliyat yuritayotgan boʻlsa, 2chi tugma yordamida uzatish rejimiga oʻtkaziladi, aks holda radiostansiya qabul qilish rejimida ishlaydi. Uzatish rejimida radiostansiya ekranida «TX» belgisi paydo boʻladi. Radiostansiyaning uzatgich rejimida 2chi tugma bosib turilgan holda mikrofondan 5-7 sm masofada 7chi tugmaga gapiriladi, bunda antenna vertikal holatda tutiladi. Radiotelefon aloqa rejimidan foydalanish vaqtida ekranda tizim tomonidan tanlangan ishchi radiokanal raqami koʻrsatiladi.

## Quyidagi aloqa turlarining o'rnatilishi

- a) radioabonent radioabonent;
- b) radioabonent telefon;
- v) ochiq kanal rejimi.

## Radiostansiya xotirasiga telefon raqamlarining kiritilishi

Radiostansiyaning xotirasiga abonentning 9 ta telefon raqamini kiritish mumkin, ularning har biri 12 ta raqamdan oshmasligi lozim. Har bir yozilgan telefon raqami 1 dan 9 gacha boʻlgan raqamlar diapozonida shifrlanadi. Ushbu rejim ish faoliyati ketma-ketligi quyidagilarda namayon etilgan.

- 1. Birinchi raqam ostidagi tugmani bosing va 2ta tovush signali chiqqunga qadar kuting. Ikkinchi tovushli signaldan soʻng ekranda «Ph Loc» yozuvi ostida telefon raqamini terishga tayyorligini bildiruvchi yoniboʻchuvchi kursor paydo boʻladi.
- 2. Telefon nomerini yozishdan oldin, uning maxsus shifrini kiriting, shundan keyin «\*» tugmasini bosing. Notoʻgʻri terilgan raqamlarni oʻchirish uchun «#» tugmasini bosing.
- 3. SHundan soʻng telefon raqamlarini ketma-ketlikda kiriting(raqamlar 12 tadan oshmasligi kerak). YOnib-oʻchuvchi kursor telefon raqamlarining holatini qursatib turadi. Kiritilayotgan raqamlar soni 12 tadan kam boʻlganda ular oʻrniga «\*» yoki «#» tugmalari yordamida boʻshliqlarni toʻldirish lozim.
- 4. Raqamlar notoʻgʻri kiritilganda kursorni 1qadam chapga siljituvchi 14 chi tugmani bosing va toʻgʻri raqamni kiriting.
- 5. Oltita raqamdan kam boʻlmagan telefon raqamini koʻrish uchun 13 va 14 chi tugmalar yordamida radiostansiya ekranida kursorni chap va oʻnga siljiting.
- 6. Raqamlarni kiritib boʻlgach 3 chi tugma yordamida raqamlarni xotirada saqlang.

## Xotirada yozilgan telefon raqamlarini ekranga chiqarish

- 1. «Qabul qilish» rejimida 13 tugmani bosing.
- 2. Kerakli telefon raqamini ekranga chiqarish uchun, uning shifrini kiriting shundan soʻng «\*» tugmasini bosing. Ekranda birinchi 6ta telefon raqami paydo boʻladi. Agar nomerlar soni koʻp boʻlsa, 2 sekunddan soʻng avtomatik ravishda chapdan oʻnga qarab toʻlaligicha aks etgunga qadar harakatlanadi.

## Xotiradagi telefon raqami yordamida ulanish

- 1. Birinchi tugmani bosing va ushlab turing, shundan soʻng kirish kodini tering.
- 2. Birinchi tugmani quyib yuborib tovush signalini kuting.
- 3. Tovush signali chiqqandan soʻng 1chi tugmani qayta bosib ushlab turing, 13chi tugmani bosing, shundan keyin xotiradagi telefon raqamining shifrini kiriting, bu nomer tizim tomonidan teriladi. SHundan keyin telefon aloqasi orqali mijoz bilan bogʻlanish mumkin.
- 4. Suhbat tugagandan keyin, birinchi tugmani bosing va ushlab turing, 13 va «#» tugmalarini ketma-ket bosing.

## Oxirgi telefon raqamini qayta terish

Oxirida terilgan har qanday terilgan telefon raqamini avtomatik tarzda xotirada saqlaydi va u «0» raqami ostida shifrlanadi, bu narsa uning tezkorlik bilan qayta terilishiga yordam beradi. Buning uchun 1chi tugmani bosib ushlab turish lozim, shundan keyin 13 tugma bosiladi va raqamli klaviatura orqali «0» kiritiladi.

# Qabul qilgich kirishida shovqin/signal munosabatining antenna moʻljaliga bogʻliqligini yoʻqotish

Radiostansiya antennasini vertikal ushlab turgan holda, oʻqituvchi tomonidan berilgan telefon raqamini kiriting. Telefon stansiyasi tomonidan uzun tovushli javobni kutib dB dagi shovqin/signal munosabatlarining antenna moʻljalidan bogʻliqligini bartaraf etish. Buning uchun antennali radiostansiyaning egiluvchanligini 2ta oʻzaro perpendyuklyar tekislikdagi α burchakli 3ta fiksirlangan belgi asosidagi 0°, 45°, 90° gorizontal chiziqlar boʻylab moslash lozim.

Antennalarning bu kabi 5 ta holatning har birida qabul qilgich kirishidagi signal/shovqin munosabatlarini 27 chi indikator asosida oʻlchash lozim.

Oʻlchov natijalarini jadvalga kiriting. Oʻlchov natijalari asosida  $U_0/U_u(a)$  bogʻliqlik grafigini chizing va uni tushintiring.

#### 5.HISOBOT

Ish hisoboti quyidagilardan iborat boʻlishi kerak.

- 1.SMARTRUNK-II tranking tizimining asosiy parametrlari.
- 2.Bazo-retranslyator qurilmasining strukturaviy sxemasini keltiring.
- 3.GP-68 abonent radiostansiyasining asosiy texnik xususiyatlarini keltiring.
- 4. Bajarilgan ishning har bir boʻlimiga xulosa keltiring.

#### 6.Nazorat savollari va vazifalar

- 1. Tranking tizimida radiotelefon aloqasining tuzulish tamoyillarini tushintiring?
- 2. SMARTRUNK-II tranking tizimining umumiy bandlik vaqti nimalardan iborat?
- 3. Boshqaruv kanaliga ega boʻlmagan tranking aloqa tizimining ishlash tamoyillarini tushintiring?
- 4. Tranking tizimining tarkibini tasvirlang va tarkibiy qismlaridan har biriga izoh bering?
- 5. Tranking tizimi xizmat koʻrsatuvchi abonentlar miqdori nimalarga bogʻliq va nima sababdan?
- 6. SMARTRUNK-II tranking tizimi tomonidan ta'minlanuvchi har bir aloqa tizimiga izoh bering?
- 7. Bazoviy-retranslyasion qurilmaning bir kanalli tizimi faoliyatini uning strukturaviy sxemasi asosida tushintiring?
- 8. Bazoviy-retranslyasion qurilmaning toʻrt kanalli tizimi faoliyatini uning strukturaviy sxemasi asosida tushintiring?
- 9. GP-68 radiostansiyasining har bir boshqaruv organini tushintiring?
- 10. Tranking tizimining radiotelefon aloqa rejimining ish faoliyatini tushintiring?
- 11. Tranking tizimida «radioabonent-radioabonent» rejimining ish faoliyatini tushintiring?
- 12. Tizimda «radioabonent-telefon» rejimining ish faoliyatini tushintiring?
- 13. Radiostansiyaning xotirasiga yozilgan telefon raqami bilan abonent qay tarzda oʻrnatiladi?
- 14. Radiostansiya xotirasiga yozilgan telefon raqamini ekranga qanday chiqariladi?
- 15. Soʻngi terilgan telefon raqamini tez qayta terish qanday amalga oshiriladi?

### Laboratoriya ishi №6

## **SMARTRUNK-II tranking tizimini dasturlash**

## 1 Ishdan maqsad:

Laboratoriya ishini bajarish natijasida talaba SMARTRUNK-II tranking tizimining dasturlash tamoyillarini oʻrganish va GP-68 radiostansiya abonentlari yordamida yangi amaliy koʻnikmalarini oʻzlashtirish.

#### 2. Vazifalar

SMARTRUNK-II tizim dasturiga kirish tarkibi bilan tanishish. Har bir dasturning oʻziga xos xususiyatlari bilan tanishish. Dasturlashni amalga oshiradigan ketma-ketliklar bilan tanishish. Oʻqituvchi tomonidan berilgan dasturlash rejimini amaliyotda oʻzlashtirish.

## 3. Ishni bajarish tartibi

Laboratoriya ishini bajarishdan oldin quyidagilar amalga oshirilmogʻi lozim.

- GP-68 radiostansiyasining dasturlash rejimini yoqing va 5 chi tugma(tirgak) yordamida dasturlash rejimiga kirib u bilan tanishing;
  - o'qituvchi tomonidan berilgan dasturlashning ish rejimini o'rganing;
- dasturlash jarayoning kechishi va natijalarini tahlil qilgan holda; kerakli xulosalar chiqarish va olingan natijalarni izohlash lozim.

# 4. Skanerlash kanal ro'yxatining o'zlashtirilishi

Beshinchi tirgak yordamida kerakli Scn.LSt dasturlashni tanlang. 13 va 14chi tugmalar yordamida, oʻzlashtirish lozim boʻlgan kanalni ekranda oʻrnating. SHundan keyin radiokanalning skanerlangan roʻyxatni kerakli holga keltirish uchun 3 chi tugmani bosing. Dasturlash yordamida roʻyxatdan biror kanalni oʻchirishda, 3 chi tugma yordamida Ushbu kanal raqamini ekranda yonib oʻchgan holda aks ettirishga erishish lozim. Agar biror kanalning roʻyxatida mavjudliligicha erishish lozim boʻlsa 3 chi tugma yordamida Ushbu kanal raqamini uzluksiz koʻrinishini aks ettirish lozim.

# 5. Kirish va taqiqlov kodlarini oʻzlashtirish va toʻgʻirlash

Beshinchi tugma (tirgak) yordamida Phn.Acc. dasturini tanlab 3chi tugmani bosing. SHundan soʻng ekranda bita kod raqami paydo boʻladi, yonib oʻchuvchi kursor ostida. 13 va 14 tugmalar yordamida (oʻsha raqam ostidagi) uni siljitib oʻzgartirishi lozim boʻlgan raqam ostida qoʻyiladi. SHundan keyin kerakli tugma bosilib kodga yangi raqam kiritiladi. Koddagi barcha oʻzgartirishlarga yakun

yasalgach, xotiraga yangi kodni kiritish uchun 3 chi tugma qayta bosiladi. YOqiboʻchirish tomonidan kirishni taqiqlovchi Phn.dEH kodini oʻzgartiruvchi 3 ta dastur oʻrnatilgach, Ushbu kodni tahrir qilishga kirishish mumkin. Ushbu rejimdagi ketma-ketlik faoliyati kirish kodini tahrirlash vaqtidagi holatda saqlanadi.

## 6. Taymerdagi radiokanalning bandlik vaqti limitini oʻzgartirish

Radiostansiyaning taymerini oʻzgartirish uchun, 5chi tirgak yordamida tot.XXX dasturini topish lozim. 13 va 14 chi tugmalar yordamida, taymerning istalgan ishchi dasturini oʻrnatish mumkin. Agar radiokanalning bandlik vaqti 3 minutdan oshmasligi kerak boʻlsa, XXX belgi oʻrniga 03 raqamini tering. Radiokanalni band qilish butunlay taqiqlangan hollarda XXX belgilar oʻrniga OFF oʻrnatiladi.

# 7. Boshqaruv tugmalari va raqamli tugmalar yordamida ovoz signalizatsiyasini oʻrnatish

Radiostansiyani beshinchi tirgak yordamida boshqarib uning dasturiga kiring va ekranda St-On yoki St-OFF yozuvi paydo boʻladi. Ovoz signalizatsiyasini oʻrnatish uchun, raqamli tugmalarni bosib 13 va 14chi tugmalar yordamida ekranga St-On yozuvini chiqarib oʻrnating. Agar siz ovoz signalizatsiyasini oʻchirmoqchi boʻlsangiz, raqamli tugmalar yordamida radiostansiya ekranidan St-OFF ni topib uni oʻrnatish lozim.

# 8. Ta'minot manbasidan foydalanish rejimini o'rnatish

Zahiradagi energiya ta'minot manbasidan kam xarjlilik asosida foydalanish maqsadida radiostansiyada Ushbu ta'minot manbasidan 3 xil rejimda foydalanish ko'zda tutilgan bo'lib, ular maxsus dasturlar yordamida o'rnatiladi. Ushbu rejimni dasturlash uchun 5 chi tirgakni ekranda quyidagi 3ta yozuvdan biri bS-OFF, bS-Pog yoki bS-Enh paydo bo'lgunga qadar kerakli holatda ushlab turing.

Ushbu yozuvlarning mazmuni quyidagicha;

bS-OFF – ta'minot manbai o'chirilgan;

bS-Pog – odatiy rejim;

bS-Enh – energiya qabul qilishning kuchayuvi.

13 va 14 chi tugmalar yordamida kerakli rejimni oʻrnating. Kerakli rejim oʻrnatilgach, radiostansiyadan tanlangan rejim xotiraga kiritilayotgandan dalolat beruvchi qisqa tovushli signal taraladi.

# 9. Ozuqa manbaining turlarini oʻrnatish

Ushbu radiostansiyada 2 xildagi ozuqa manbasidan foydalanish mumkin. Ekran va ta'minot uskunasi orqali to'g'ri ma'lumotni uzatish uchun radiostansiya xotirasiga oldindan ozuqa manbai turlari to'g'risida ma'lumot kiritish lozim. Bu jarayon 5chi tirgak yordamida kerakli holatga keltiruvchi maxsus dastur yordamida

amalga oshiriladi. Bunda ekranda batareya turlarini koʻrsatuchi bt-Ain yoki bt-PS yozuvi paydo boʻladi. 13 va 14chi tugmalar yordamida radiostansiyadan foydalanishga moʻljallangan ozuqa manbai oʻrnatiladi.

#### 10.HISOBOT

Ish hisoboti quyidagilardan iborat boʻlishi kerak.

- 3.1 Maxsus dasturga kiruvchi 10ta dasturning har biriga qisqacha izoh bering.
- 3.2 Dasturlash jarayonida yuzaga keluvchi oʻziga xos-xususiyatlar toʻgʻrisida toʻxtalib oʻting.
- 3.3 Ish yuzasidan xulosa.

#### 11. Nazoarat savollari va vazifalar


- 1. Skanerlangan kanallar roʻyxatini tahrirlash ehtiyoji nimalarda koʻrinadi?
- 2. Kirish va kirishni taqiqlovchi kodlar nimalarga xizmat qiladi?
- 3. Menyu qanaqa ma'lumotlarni saqlaydi?
- 4. Radiokanal bandlik vaqtining kiritilishdan maqsad?
- 5. Ozuqadan foydalanish rejimini oʻrnatish dasturining asosiy xususiyatlari nimalarda namayon boʻladi?
- 6. GP-68 radiostansiyasida qanaqa ozuqa manbai turlaridan foydalaniladi?
- 7. Ozuqa manbai turlarini dasturlash nima uchun kerak?
- 8. Tranking radiokanalning tashkiliy tamoillarini tushintiring?
- 9. MRT-1347, MRT-1327 stansiyalarining xususiyatlari nimalarda va ulardan qay vaqtlarda foydalaniladi?
- 10. MRT-1347, MRT-1343 stansiyalarining xususiyatlari nimalarda va ulardan qay vaqtlarda foydalaniladi?
- 11. Tarmoqqa kirish qay tarzda amalga oshiriladi?
- 12. Koʻp tarmoqli tranking tizimida kirish imtiyozlarining qanday turlari mavjud?

Ilova 1

# Trank tizimi haqida ma'lumot

Radiochastota spektrining cheklanish muammosini echish yoʻlida mobil radioaloqa rivojlanish bosqichida trank tizimi paydo boʻldi. Texnalogiyaning rivojlanishi radioaloqa qurilmalarining ishlab chiqishini munosib bosqichga olib chiqdi. Ayniqsa narx va xizmat koʻrsatishi chastota spektrining cheklanganlik bilan bogʻliq boʻlgan muammolarni vujudga keltirdi. Qattiq mustahkamlangan radioaloqa chastota kanallarini tashkil etayotganda spektrning ortiqcha yuklanishi kutilayotgan operativ aloqaga olib kelmaganlik jarayoniga duch kelishga toʻgʻri keldi. Texnikani rivojlanishi esa bu muammoni echilishga sabab boʻldi. Bu echim tarkibi quyidagicha, ya'ni xar bir kanal aniq foydalanuvchiga mustahkamlanadi, sistema esa band boʻlmagan chastotani oʻzi tanlaydi va abonentga muloqat aloqasini ulab beradi. Abonentga istalgan boʻsh kanalga chiqish va boʻsh kanallarni izlash natijasida abonent-trank tizimi tugʻildi, hamda ularning yoqib

oʻchirilishini alohida elektron uskuna shugʻullana boshladi. Trank tizimi abonentlar oʻrtasidagi kanallarni dinamik taqsimlashni ta'minlaydi va shu tizimga ajratilgan radio spektrni bir xil va toʻliq yuklaydi. Trank tizimini efektiv ishlashi uchun bir xil kanallarga kirishda sistemaning umumiy bandligi nimadan (joylanishini) terilishini bilish lozim. Rasm 1.1. Bu rasmda birlamchi shtrixda xar bir kanalni band qilishi koʻrsatilgan, ikkilamchi shtrixda esa butun tizimlar mavjud.



Agar e'tibor bersak, biz shuni koʻramizki trank tizimi koʻp sonli abonentlarni ulanishiga va aloqa uchun ajratilgan chastotalarni yutushiga imkon beradi.

Telefonga moʻljallangan, boʻsh kanalni tanlash prinsipiga asoslangan birinchi trank tizimi — "altay" sistemasi boʻlgan.

Trank tizimi quyidagi asosiy guruhlarga boʻlinadi:

Boshqaruv kanaliga ega boʻlmagan;

Ajaratilgan boshqaruv kanali;

Taqsimlangan boshqaruv kanali;

Koʻp uchraydigan, birinchi tizimga mos SMARTRUNK-II trank tizimini koʻrib chiqsak.

# Boshqaruv kanaliga ega boʻlmagan SMARTRUNK-II trank tizimi.

Bu sistemaga oʻxshash tizim rad beruvchi tizimga aloqadordir. Bu shuni bildiradiki boʻsh kanalni izlash funksiya abonent stansiyasida joylashtirilgan ekan, radio stansiya bilan ulab berish soʻralganda tizim muntazam ravishda butun radiokanal tizimini tekshiradi. Boʻsh kanalni topsa, uni band qilib qoʻyadi. Undan keyin esa rentraslyator korrespondentni chaqirish uchun radioxabar yuboradi. Agarda chaqirilayotgan stansiya javob bersa, aloqa seansi tashkil etiladi. Oʻrtacha

ulash vaqti tizimdagi kanallar soniga qarab bir yoki bir necha soniyani tashkil qiladi.

"SMARTRUNK-II" — radiotelefon aloqa va radio sistemaga xizmat koʻrsatish uchun yaratilgan arzon birzonali tizimdir. SMARTRUNK-II tizimi individual va gruppa abonenetlarni chaqirish, shahar telefon tarmogʻiga chiqish, kompyuter xabarlarini yuborish funksiyalarni bajaradi.

## **SMARTRUNK-II** trank tizimining asosiy parametrlari:

- 1. MT va DMT diapazonida ishlash.
- 2. Bir vaqta 16 tagacha boʻlgan radiokanaldan foydalanish.
- 3. Kengaytirish imkoniyatisiz bir zonada xizmat koʻrsatish.
- 4. Ichki ATS yoki bir yoki ikki shahar telefon tarmogʻi yordamida har bir radiokanalga ulanish.
- 5. Impulsni yoki tonalni telefon tarmogʻida terish imkoniyati.
- 6. Ishlash rejim ehtimolligi: mobil abonent-uyali aloqa abonenti, guruhli dispetcher aloqa, mobil abonenti-telefon, telefon-uyali aloqa abonenti, maxsus va avariya holat chaqiruvi.
- 7. Abonentlar soni 4000 gacha
- 8. Har bir radioabonentda guruhlangan raqamlar uzunligi 1 dan 5 raqamigacha
- 9. Turli xil toifali foydalanuvchilar uchun 30 bosqichli ustunlik.
- 10. Har bir abonent shaxar va shahararo tarmoqqa ulanish.
- 11. Tizimdan foydalanish boʻyicha statistika olib borish.
- 12. Elektr tizimda muammo yuzaga kelganda axborotni saqlab qolish.
- 13. Bir trank tizimda 40 dan oshiq portativ abonent radiostansiyani ishlatish.
- 14. Pudratchilar va xoʻjayinlarga abonent radiostansiyani dasturlash.
- 15. Radiostansiyani dasturlashni oʻzgarishdan saqlash uchun 5 belgili kodni ishlatish.
- 16. Dispetcher pultidan abonent radiostansiyani yoʻqotish yoki pul toʻlamaganlik uchun masofaviy uzib qoʻyish.
- 17. Qayta nomerni terishni tezda amalga oshirish
- 18. Oldindan yozilib qoʻyilgan telefon nomer xotirasi.
- 19. Radiostansiyani trank tizimdan ochiq radiokanal tizimiga oʻtkazish ehtimolligi.

# Tranking tizimning tarkibi

Tranking tizimining tarkibini ikki qismga ajratsak boʻladi:

Baza retranslyator va abonent qurilmasi. Baza-retranslyator qurilmasi odatda oʻzining trank sistemasi boshqaruvidan, retranslyator quvvat blokidan va antenadan tuzilgan. Koʻpsonli kanal tizimni qurishda traktda javob beruvchi koʻp sonli qabul qilguvchilar uchun qoʻshimcha qurilmalar kerak boʻladi, ya'ni dupleksli filtr, taqsimlagich paneli, uzatish kombayner trakti, montaj tirgovchilar, ozuqa filtrlari va boshqalar. Undan tashqari tizimni boshqarish va aloqa vaqtini hisobga olish uchun shaxsiy kompyuter boʻlishi kerak. Abonent qurilmasi trank logik trank moduli oʻrnatilgan radiostansiyani namoyish etadi. Bu model

istemolchiga radiostansiyani olib borishdan avval dasturlanadi va mantaj qilinadi. Keyinchalik abonent radiostansiya trank tizimini qayta dasturlash mumkin, albatta talabdan kelib chiqqan holda.

Abonent qurilmasi istemolga qarab quyidagi guruhlarga boʻlinadi:

- Statsionar qurilma: oʻzgaruvchan tok manbai bilan ishlaydigan ish joyiga, uy, dala hovliga oʻrnatiladigan radiostansiya.
  - Mobil qurilma: avtomobil radiostansiya
- Olib yuruvchi qurilma:akumlyator yoki batereyada ishlaydigan portativ radiostansiya.

## Abonentlar soni va tizimning yuklanishi

Maskimal darajadagi abonentlar soni malumotlar bazasi hajmi bilan chegaralangan (faqatgina 4000 gacha abonent). Ammo 2 radiokanalli trank tizimini yaratish mumkin va unga 500 abonentni yoki 16 trank kanalida 100 abonentni qoʻshish mumkin.

Radioaloqa Trank tizimini optimal qurish va effektiv ekspluatatsiya qilish uchun, bu tizimga yuklanayotgan vazifani aniq koʻrish darkor.

Tizimni loyihalashtirish quyidagi faktorlarni inobatga olgan holda quyidagilarga boʻlinadi:

Abonent va guruh miqdori, har bir abonent va guruh abonentlarni maksimal darajadagi suhbati, shaxar telefon tarmogʻiga chiqish, aniq soat ichida tizimga yuklama va boshqalar. Amalyotda trank tizimini ishlatish shuni koʻrsatdiki, 01 g gimal radiokanalning yuklamasi 15-50 abonent degani, 2 esa 50 abonent, 4 esa 200. Kanallarda abonentlar soni koʻpayishi, tizimning band boʻlish ehtimoliga va foydalanuvchining operativ ishlashi tushib ketishiga olib keladi. Trank kanallarni aniq son bilan joylashtirishni trafik teaoriyasi bilan hisoblash mumkin, bu teoriya telefon aloqa loyihalashtirishda Daniya olimi Erlang tomonidan ishlab chiqilgan.

## Smartrunk-II tizimini taminlovchi aloqa turlari


Trank tizimlarni koʻrish yordamida keyinga aloqa turlarini realizatsiya qilish:

- 1. Radioabonent-radioabonent
- 2. Guruh bilan aloqa va guruh ichidagi aloqa.
- 3. Radioabonent-telefon
- 4. Telefon-radioabonet
- 5. Tez va favqulotdagi chaqiruv.
- 6. Trank tizimidan tashqari aloqa.

Aytib oʻtilgan har bir aloqa tizimini va bu turlarning ishlash vazifalarini koʻrib chiqamiz.

#### RADIOABONENT-RADIOABONENT

Radioabonentni chaqirish uchun radiostansiya klaviaturasidagi oʻz aniqlash sonini va chaqiriv kodini-3-\*(3-yulduz) terish kerak. Bir radioabonentdan boshqasiga chaqiruv baza qurilmasidan ATS ga kirmasdan amalga oshiriladi. CHaqiruvchi abonenti tomonidan toʻgʻri ulanish qabul qilinganidan soʻng, boshqaruvchi retranslyatorni yoqadi va efirga posilkani yuboradi. Agarda chaqirilayotgan abonent sistemaning xarakat doirasida va uning radiostansiyasi yoqilgan boʻlsa, u avtomat tarzda nazoratchiga xabar beradi va ikkala abonent chaqiruv signalini eshitishadi. CHaqirilayotgan abonent chaqiruvga (\* yulduzcha tugmasini bosib) javob berishi kerak. Undan soʻng 2 abonent seans(muloqat) oʻrnatilganlik haqidagi ovozli signalni eshitishadi(ikki qisqa gudok).



Dasturlangan vaqt tamom boʻlgandan soʻng, abonentlar soʻzlashuvi tugaydi. Agarda chaqirilayotgan abonent javob bermasa, nazarotchi tezda "band" signalini yuboradi.

## Guruhlar va ichki guruhlar orasidagi aloqa

Guruh radiostansiyasini oddiy telefonda hamda boshqa abonent radiostansiyadan ham chaqirish mumkin. Agar siz guruh tizimini yoki oʻzingizning guruhingizdan boshqacharoq "begona" raqamni tersangiz, terish qonun qoidasi, alohida radioabonent terishiga oʻxshashi mumkin. «Oʻzingiz» ning guruhingizni raqamlarini termasdan 4-\*bosib ulanishingiz mumkin.

Bu vaziyatda programmalashtirishga berilgan radiostansiya guruhingizni chaqiradi. Tizimni shunday dasturlash mumkinki, dispetcher aloqa «oʻz» guruhingiz ichida raqamni talab qilmaydi, buning uchun faqatgina "uzatish" tugmasini bosish kifoya va sizning butun guruhingiz sizni eshitadi. Aloqani "uzib qoʻyish" kodini olgandan soʻng uzib qoʻyish amalga oshiriladi.

#### Radioabonet-telefon

Telefon tizimida abonent radiostansiyaga chiqish uchun radiostansiya klaviaturasida kerakli telefon raqamini terish kerak, undan soʻng 1-\*ni ATS ga chiqish uchun yoki 2-\* ni terish kerak. Bunda raqamli koʻrinishdagi radiostansiya foydalanuvchiga ulanish kodini yuboradi. Trakt tizimining tekshiruvchisi posilkani kodlaydi, kirish va abonent raqamini tekshiradi. Toʻgʻri ulanish kodini olgandan soʻng 1 va 2 telefon liniyasiga murojat qiladi, soʻngra esa kerakli telefon raqamini teradi. Aloqani ulash davomida uzun gudok yoki band boʻlgan payta "band" gudoki eshitiladi. Ulanishdan soʻng tonal terish lozimdir:

masalan, avtojavob yoki maxalliy ATS qoʻshimcha raqamga kirishda. Aloqa seansini tamom boʻlishi va trank tizimini boʻshashi \* # bosgandan soʻng amalga oshadi. Nazoratchi ishini shunday dasturlash mumkinki, ba'zi bir abonentlar 2 liniyaga ulana olmaydilar yoki birinchi liniyada belgilangan birinchi raqamni terishni man qilish mumkin. Masalan, shaharlararo tarmogʻiga chiqish uchun sakkizlik raqam va boshqalar. Bunday cheklanishlarni aniq abonentlarga belgilash mumkin.

#### **Telefon-radioabonent**

SHahar telefon tarmogʻida radioabonentni chaqirish uchun, "SMARTRUNK-II" tizimidagi raqamni bir marta terish darkor va nazoratchining javobidan soʻng (ikki qisqa gudok) kerakli abonentni qoʻshimcha raqamni terish kerak. Istalgan telefon qurilmada qoʻshimcha raqamni ham tonal rejimda, ham impuls rejimida terish mumkin. Qoʻngʻiroq qiluvchi raqamni terishdan oldin 6 sekundi mavjud. Agarda mavjud boʻlmagan abonent terilsa, "band" signali eshitiladi. Toʻgʻri raqam terilgandan soʻng, nazoratchi radioabonentni chaqira boshlaydi. CHaqiruvga javob berishda radiostansiya avtomat tarzda ulanish kodini yuboradi va ikki abonnetga, chaqiruv signali boshlanganlik toʻgʻrisidagi ovozli signal beriladi. \* ni bosib, radioabonent chaqiruvga javob berish kerak. Aloqa seansi tugashi yoki radiokanalni bo'shashi radioabonentdan "#" uzish kodini olgandan soʻng yoki dasturlangan chegara vaqti tamom boʻlgandan soʻng amalga oshadi.

Agar deylik chaqiruvchi goʻshakni qoʻysa, radiokanal boʻshamaydi. Agar chaqirilayotgan abonent javob bermasa, nazoratchi "band" signalini joʻnatadi.

### Radioabonentdan tez va halokat chaqiruvi

Agarda berilgan imkoniyat dasturlangan boʻlsa, 9-\* kombinatsiya yoʻli bilan dispetcherni, operatorni yoki tamirlash xizmatini tezda chaqirish mumkin. Agarda xavf yoki holokat sodir boʻlyotganda 0-\*tugamasi bosilsa toʻgʻridan-toʻgʻri oldindan dasturlangan telefon raqamini terishi sodir boʻladi. (masalan, militsiya yordamchi tayanch punktidagi telefonga). Agarda 9-\* yoki 0-\* terilganda barcha

radiokanal band bo'lsa, tizim tezda bitta band bo'lgan kanalni uzib sizga halokat chaqiruvini ulab beradi.

# Trank tizimidan tashqaridagi ish faoliyati (ochiq kanal rejimi)

Abonent radiokanalini 5-\* bosish yoʻli bilan ochiq kanalga oʻtkazish mumkin, yoki klaviaturdagi maxsus tugmani ham qoʻllash mumkin. Bunday jarayon uzoq safarga chiqishda radiostansiyada ishlatish,dam olish paytda ,sport musobaqalarni oʻtkazishda as qotadi. Bunda abonent radiostansiya trank tizimidagi kanallarni skanerlashni toʻxtatadi va simpleks rejimda ishlashni boshlaydi. SHuni hisobga olish kerakki, ochiq kanalda radiostansiya trank tizimining chaqiruviga javob bera olmaydi. Radiostansiyaning trank tizimiga qaytishi klaviaturadagi # belgini yoki klaviaturadagi maxsus tugmani bosish bilan amalga oshadi.

## Aloga seansining hisobi

Nazoratchining xotirasida saqlanayotgan axborotni va berilgan radiostansiyani olib borilgan aloqa seanslarining tizimini boshqarishda foydalanish mumkin, hamda vaqt haqida axborot, har bir aniq abonent tizimda olib borigan aloqa vaqti va adreslarini bilishi ham mumkin.

Nazarot protokolida chaqiruv abonentning raqami, chaqirilayotgan bonnet nomeri ,vaqt, kun va boshlash vaqti va suxbat davomiyligi qayd etiladi. SHu yoʻl bilan biz, bazaviy asbob uskunalar yordamida abonent faolligi haqida toʻliq axborot olishimiz mumkin, hamda tizimdan foydalanish uchun chegara qoʻyishimiz mumkin. Telefon chaqiruvlarni, shaharlararo hamda davlatlararo suhbatlarni kuzatishimiz mumkin va hamda ularga cheklanish ham oʻrnatish mumkin.

#### Retranslyator-bazali asbob uskunalar

Bir kanalli tizim

Trank tizimdagi bir kanalli asbob-uskunaga quyidagilar kiradi:

- -retranslyator STANDARD RD-80V/U
- -trank kanalini boshqaruvchi "SMARTRUNK-853"
- -dupleksli filtr
- -tok eyishi 13.5V,15A
- -antena

Retranslyator abonent radiostansiyasinng siganalini qabul qilish chastotasida ushlash uchun moʻljallangan. Retranslyator shina boshqaruvchi va pastchastotali ovozli kanal trank nazoratchisi STANDARD RD-80V/U bilan bogʻliqdir. Retranslyator quvvat uzatishi 80(40)vt boʻgan universal hisoblanadi va kechakunduz toʻxtovsiz ishlashga moʻljallangan. U yuqori texnik xarakteristkaga va ishonchli sovutgich tizimga ega, bu esa yuqori yuklama sputnik tizimida ishlatish uchun muhimdir.

SMARTRANK-853 trank tizimining nazoratchisi abonent radiostansiyaning kodlashgan raqamli posilka yuborishini, abonent va guruhning identifikatsiyalashgan raqamlarini tekshiradi, retranslyatorni ishlashini boshqarish, telefon liniyalarni ulanishini amalga oshiradi.

Nazoratchining xotirasida barcha abonentlarning tizimi saqlanadi, suxbatning maksimal darajada yoʻl qoʻyilishi boʻlgan davomiyligi, davlataro suxbatlar va boshqalar. ST-853 2 telefon liniyasiga ulanishi mumkin. «Radioabonent-telefon» aloqa seansida faqatgina 1 dona aloqa liniyasi ishlatiladi.


Nazoratchi ST-853, olib borilgan seanslar aloqasini hisoblash uchun ichki modemga ega emas, shuning uchun bu maqsadga tashqi modem darkor. SHuning ham aytish kerakki ma'lumot sonli shina ST-853-oldinlari ST-853 da ma'lumotlar yuklamasi va axborotni olish uchun har bir nazoratchi kanalga ketma-ket oʻrnatishga toʻgʻri kelgan (ular 16 tagacha boʻlishi mumkin), ma'lumot raqamli shinalar ishlatganda esa ST-853 hamma nazoratlariga bir xilda yuboriladi. Boshqa soʻz bilan aytganda, bu vaziyatda istalgan nazorat tizimiga ulanish va u orqali boshqa trank kanallarni boshqarish mumkin.

Retranslyator va trank kanali tok bilan ozuqlanuvchi blok bilan oziqlanishi darkor. Bir kanalni tok bilan oziqlanishi 13.8V yoki 15A dan kam boʻlmagan quvvat energiya boʻlishi darkor.

Trank kanalining antenna-fider qurilmasining oddiy koʻrinishi ikki statsionar antenadan tuzilishi mumkin. Eng optimal echim Dupleksli filtr-qurilmani qoʻllash, u oʻz navbatida bir antennani qabul qilish va datchik oʻrtasidagi ajratishni, juda katta yoʻsinda qabul qilish hamda yuborishi mumkin.

#### To'rt kanalli tizim

Bu strukturali tizim quyidagi rasmda keltirilgan. Sxemada koʻrinib turibdiki bu turdagi tizim 4 ta mustaqil radiokanalga ega. «SMARTRUNK-II» eng qulaylik tarafi shundaki, tizimining echimi oddiydir-ya'ni bir yoki ikki kanalga ega boʻlib turib, bor bazada va abonent qurilmada bularning sonini maksimal darajada oshirish mumkin. Toʻrtkanal tizimda qiyini bu antenna-fider traktidir va uni qabul qilish va uzatish qismga boʻlish mumkin. Uzatish qismida statsionar antenna va kombayner ishlatiladi va u oʻz navbatida bir vaqtning oʻzida barcha retranslyator tizimdagi siganallarni bir antennaga uzatadi.



# Ilova 2 Maxsus dasturni kiritish rejimi

Bu programmalar foydalanuvchiga kerakli parametrlarni va abonent radiostansiya qobilyatlarini tahrir qiladi.

# Maxsus dasturlash rejimiga kirish

13 tugmani bosib turib, radiostansiyadagi 6 ruchkasi bilan yoqiladi. 3 soniyadan soʻng displeyda birinchi dastur SCN 1.ST paydo boʻladi. Soat mili boʻyicha yoki soat miliga teskari tarzda 5 gacha burasangiz programma ishga tushiriladi, istasangiz barcha dasturlar bilan tanishish mumkin: Barcha programmalarni koʻrishssiklini tamomlash-qisqa signal bilan belgilanadi. Toʻliq ma'lumot P 2.1-rasmda berilgan

Menyudagi dasturlar nomini tushuntirish:

- 1-Skanerlangan kanalar ro'yxatining tahriri
- 2-kirish kodi tahriri
- 3-kirishga taqiqlash kodi tahriri
- 4-limit vaqtni oʻzgartirish

5-selekt tonli chaqiruvni oʻrnatish

6-sonli tugmani boshishda va tugma boshqarishda ovozli signalni oʻrnatish

7-halokat chaqiruv tonini oʻrnatish

8-tokni qabul qilishda foydalanish rejimini oʻrnatish

9-tokni qabul qilish tipini oʻrnatish

10-foydalanuvchi aksessuarlarni oʻrnatish

#### Skanerlangan kanalar ro'yxatining tahriri

Bu roʻyxatga oʻzgartirish kiritish uchun oʻzgartirgich yordamida 5 ni tanlash kerak albatta ScnL.St dasturiga mos kelgan holda. 13 va 14 tugmani bosgan holda, foydalanilayotgan radiokanallar (1dan 20 gacha) roʻyxatiga qarash kerak. Roʻyxatning boshiga va oxirgi betiga kelganingizda qisqa ovozli signal yangraydi.

Kanalning raqami yonib oʻchsa bu kanal skanerlangan roʻyxatdan tashqaridaligini bildiradi. 3 raqamini bosib, holatni oʻzgartirish mumkin Bu dasturdan chiqib ketish uchun faqatgina 5 oʻzgartirgichni boshqa holatga oʻzgartirish kerak.

#### Kirishga taqiqlash kodi va kirish kodining tahriri

Displeyda kirish kodini tahriri, PHN.dEA yozuvi yoki displeyda kirishga taqiqlash kodi, ya'ni PHN.dEA paydo bo'lguncha o'zgartirgichni 5 ga aylantirish kerak. Tahrirlash rejimi ishga tushish uchun 3 tugmani bosing. YOnib o'chayotgan kusorni 13 va 14 tugmaga o'tkazing va o'zgartirish kerak bo'ladigan raqamni tagiga o'rnating. Raqamli klaviaturada kerakli tugmani bosib, kodga yangi raqamni kiritamiz. To'g'rilashni tugatgandan so'ng, xotiraga 3 tugma orqali yangi kodni kiritamiz.

## Adabiyotlar

- 1. Gromakov YU.A. Standarti i sistemi podvijnov radiosvyazi. M.:Eko Trendz Ko, 1997.-238 s.
- 2. Andrianov V.I., Sokolov A.V. Sredstva mobilnov svyazi. VNV- Sankt-Peterburg, 2000.- 256 s.
- 3. Ratnskiy M.V. Osnovi sotovoy svyazi. Pod. red. D.B. Zemina Moskva 2002. 256 s.
- 4. Ibraimov R.R. Mobilnie sistemi svyazi. Ucheb. pos., TUIT, 2004.

#### Laboratoriya ishi №7

# GSM STANDARTIDAGI HARAKATDAGI RADIOALOQANING SOTALI TIZIMLARINI OʻRGANISh

#### 1.Ishdan maqsad

GSM standartidagi harakatdagi sotali aloqa tizimining tuzilish sxemasi bloklarini oʻrganish.

### 2.Topshiriq

GSM standartining umumiy xarakteristikalari bilan tanishish.

Uskunaning funksional sxemasi va xarakteristikalarini oʻrganish.

HLR va VLR registrlarida saqlanadigan koʻp davomli ma'lumotlar tarkibi bilan tanishish.

Tarmoqning abonent asliligi bilan tanishish, protsedurasi bilan tanishish.


Hisobot tuzish.

#### 4. Hisobot tarkibi

- 1. Ish nomi va maqsadi.
- 2. Raqamli harakatdagi stansiyaning tuzilish sxemasini chizing
- 3. CDMA harakatdagi stansiyasining tuzilish sxemasini chizing
- 4. CDMA standarti sotali aloqa tizimning ishlash prinsipini yozing.

# Qisqacha ma'lumot

Harakatdagi stansiyaning tuzilish sxemasi.



7.1-rasm. Raqamli harakatdagi stansiyaning tuzilish sxemasi.

MS – harakatdagi stansiyaning (struktur) tuzilish sxemasi 1- rasmda keltirilgan. Uning tarkibiga quyidagilar kiradi: boshqarish bloki, qabul qilish uzatish bloki, antenna bloki.

Boshqarish bloki oʻz tarkibiga mikrotelefon trubkani (mikrofon va radiokarnay), klaviaturani va displeyni kiritadi.

Klaviatura chaqiriluvchi abonentning telefon nomerini terishga, hamda MSning ishlash rejimini tayinlash uchun xizmat qiladi. Qurilmaga ta'luqli har-xil axborotni (tasvirlash uchun) va stansiyaning ishlash rejimini aks ettirish uchun displey xizmat qiladi.

Qabul qiluvchi-uzatuvchi blok uzatkichdan, qabul qilgichdan, chastota sintezatoridan va mantiqiy blokdan tashkil topgan. Uzatgich tarkibiga quyidagilar:

- ARO' mikrofon chiqishidan olingan signalni raqamli shaklga o'zgartiradi va barcha keyingi ketma-ket nutq signaliga ishlov berish va uzatish raqamli shaklda amalga oshiriladi;
- nutq koderi nutq signalini kodlashtiradi, ya'ni uning ortiqchasini qisqartirib raqamli shaklga ega bo'lgan signalni ma'lum qonun bo'yicha o'zgartiradi;
- kanal koderi nutq koderi chiqishidan olingan raqamli signalga qoʻshimcha axborotni qoʻshadi. Bu amal aloqa liniyalari boʻyicha signalni uzatishda uni xatoliklardan himoya qilish uchun qoʻllaniladi, xuddi shu maqsadni koʻzlagan holda axborot ustida ma'lum qayta oʻrab oralatib joylash amali bajariladi; bundan tashqari kanal koderi uzatiluvchi signal tarkibiga mantiq blokidan keluvchi boshqarish axborotini kiritadi;
- modulyator kodlangan audiosignal axborotni tashuvchi chastotaga oʻtkazishni ta'minlaydi;
- qabul qilgich oʻzining tarkibi bilan uzatgichga mos keladi, lekin faqat uning tarkibiga kiruvchi bloklar teskari funksiyalarni bajaradi;
- demodulyator modulyatsiyalangan radiosignaldan foydali axborotni tashuvchi kodlangan audiosignalni ajratib olish;
- kanal dekoderi chiqish oqimdan boshqaruvchi axborotni ajratadi va uni mantiq blokiga joʻnatadi, qabul qilingan axborot xatolari bir yoʻqligicha tekshiriladi va qayd qilingan xatolar toʻgʻrilanadi;
- navbatdagi ishlov berishga doir qabul qilingan axborot ustida (koderga nisbatan) qayta tekshirish amali bajariladi;
- nutq dekoderi kanal koderidan kirib keluvchi nutq signalini tiklaydi, ya'ni uni raqamli turdagi tabiiy shakliga o'tkazadi;
- RAOʻ qabul qilingan raqamli nutq signalini analog shaklga oʻzgartiradi va uni radiokarnay kirishiga beradi;
- ekvalayzer radiotoʻlqinlar koʻp nurli tarzida tarqalishi sababli signalning buzilishlarini qisman kompensatsiyalashga xizmat qiladi. Mohiyati jihatdan adaptiv filtr boʻlib, axborot tarkibini tashkil qiluvchi simvollar ketma-ketligiga intelektual sozdanuvchi qurilmadir. Ekvalayzer bloki funksional emasdir va ayrim hollarda qoʻllanmasligi mumkin.

Mantiq bloki - bu MS ning ishlishini boshqaruvchi mikrokompyuterdir. Sintezator radiokanal boʻyicha axborotni uzatishda foydalaniladigan tashuvchi chastota tebranishlaridir. Uzatish va qabul qilishda chastota spektrining har – xil

joylari (chastota boʻyicha dupleksli aratilishi) ishlatilishi sababli MSda geterodin va chastota oʻzgartirgichi ishlaydi.

Antenna bloki oʻz ichiga antennani (eng sodda holda chorak toʻlqinli shtir va qabul qilish — uzatish kommutatorlarni kiritadi. Kommutator raqamli stansiyalarda elektron kommutator boʻlib, antennani yo uzatgich chiqishiga yoki qabul qilgich kirishiga ulashi mumkin, chunki raqamli tizimlardagi MS hech vaqt birdaniga qabul qilish va uzatishda ishlamaydi.

1-rasmda keltirilgan harakatdagi stansiyaning tuzilish sxemasi soddalashtirilgan turda berilgan. Sxemada kuchaytirgichlar, seleksiyalash zanjiri, sinxrochastota signallar generatori va ularni tarqatish zanjirlari, uzatish va qabul qilishdagi quvvatni kuzatish va boshqarish sxemasi, aniqlangan chastota kanalida generator chastotasini boshqarish sxemasi uchun boshqalar koʻrsatilmagan. uzatishda uning konfidensiyalashini ta'minlash Axborotni maqsadida ayrim tizimlarda shifrlash rejimi qo'llanilishi mumkin. Bunday holatlarda GSM standartida MSning qabul qilgichi va uzatgichi maxsus ajratib olinuvchi modul bilan ta'minlanadi. Bu abonentni identifikatsiyalash modulidir. (Subscriber Identity Module-SIM).

GSM standartidagi harakatdagi stansiya nutq gapirish faollikni aniqlovchi detektorga ega. Nutq detektori elektr toki manbaining energiya sarflanishini tejashi uchun xizmat qilib (oʻrtacha nurlanish quvvatini kamaytiradi) boshqa stansiyalarga halaqit bermaslikni ta'minlaydi. Ya'ni uzatgichni faqat abonent gapirgandagina ishga qoʻshadi. Shunday qilib MS uzatgichi faqat boshqarish signalini uzatish yoki gapirish vaqt intervallarida energiya sarflanadi. Uzatgichning ishlashida pauza paydo boʻlganda qabul qilish traktiga qoʻshimcha "komfort" shovqin kiritiladi. Ayrim zaruriyatlarda MS tarkibiga alohida terminal uskunalar kiritiladi, masalan faksimal apparati, va shular qatorida maxsus adapterlar ham loyiq interfeyslar yordamida ulanishi mumkin.

Analogli harakatdagi stansiyaning blok-sxemasi koʻrib chiqilgan raqamlarnikiga qaraganda soddaroqdir, chunki AROʻ-RAOʻ va kodeklar ishlatilmaydi. Ammo analogli stansiya bir vaqtning oʻzida baravariga ham uzatish ham qabul qilish rejimida ishlaganligi uchun dupleks antenna almashib, ulagichi esa murakkab va kattaroqdir.


### 2.IS-95 standarti MS ning xususiyatlari.

IS-95 standarti uchun ishlab chiqarilgan MS ikki rejimli hisoblanadi. Ya'ni CDMA tarmogʻidan boshqa mavjud chastotali modulyatsilashtirilgan analogli standartlar (AMPS) tarmoqlari bilan ham aloqa oʻrnatish imkonini beradi. Bu esa CDMA abonentlariga jiddiy afzallik tugʻdiradi, chunki mavjud sotali analog tarmoqlar ta'minlagan radioqamrov joyda ham MSdan foydalanish imkonini beradi. Bunday MS larning oʻziga xos xususiyati shundan iboratki, mavjud analog standartli stansiyalarga signallarni raqamli ishlov berish funksiyalari qoʻshilgan. Qualcomm firmasining IS-95 standartida bu funksiyalar bitta qurilmaga konstruktiv jixatdan birlashtirilgan uchta buyurtmali SBISda amalga oshirilgan.

CDMA standart tizimining ishlash prinsipini tushintiruvchi soddalashtirilgan tuzilish sxema 3-rasmda keltirilgan. Axborot signal Uolsh

qoyidasiga binoan kodlashtiriladi, soʻng spektri oldindan psevdo-tasodifiy shovqin manbaning signali bilan koʻpaytirilgan eltuvchi bilan aralashtiriladi. Har bir axborot signalga oʻzining Uolsh kodi tayinlanadi, soʻng ular uzatgichda birlashtiriladi, filtr orqali oʻtkaziladi, va umumiy shovqinsimon signal uzatuvchi antenna bilan nurlatiladi.

Qabul qilgich kirishiga foydali signal, fon shovqini, qoʻshni sotalarning tayanch stansiyalaridan (BTS) va boshqa abonentlarnig MS laridan xalaqitlar kelib tushadi. Yuqori chastotali filtrlashdan soʻng signal korrelyatorga kelib unda spektrning toraytirilishi amalga oshiriladi va belgilangan Uolsh kodi yordami tufayli raqamli filtrda foydali signal ajratib olinadi. Halaqitlar spektri kengayadi va ular korrelyator chiqishida shovqin koʻrinishida paydo boʻladi. Amalda har xil vaqt boʻyicha tarqaluvchi radiotrakt signallarini yoki turli tayanch stansiyalar uzatuvchi signallarini qabul qilish uchun MS larda bir necha korrelyatorlandan foydalaniladi.



7.2-rasm. CDMA standarti sotali aloqa tizimning ishlash prinsipi.


IS-95 standart BTS ning mohiyatlari. Bu standartda BTS ham doiraviy diagramma boʻyicha yoʻnaltirilgan, ham sektorli (odatda 120- gradusli) antennalar bilan ishlashi mumkin. CDMA standartidagi BTS ning tuzilish sxemasi 3- rasmda keltirilgan.

Bu yerda sotalarda doiraviy diagrammali yoʻnaltirilgan antenna qurilmalaridan foydalanish nazarda tutiladi va ularning tarkibiga kanal bloklari, raqamli universal, shuningdek konfiguratsiyalangan axborot yoki xizmat kanallari kiradi. Tarmoq ishlashini sinxronlashtirish uchun joyni aniqlovchi global tizimning (GPS) qabul qilgichi qoʻllaniladi, shuningdek uning tarkibiga tayanch takt generatori va sekund impulsini shakllovchi qurilma ham kiradi.

Raqamli ishlov berish blokida shakllantirilgan oraliq chastota signali qabul qilib uzatuvchi blokiga kiradi va u yerda eltuvchi chastota radio signaliga oʻzgartiriladi. Keyin u quvvat kuchaytirgichida kuchaytiriladi va radiochastotali filtr orqali uzatuvchi antennaga keladi.

Qabul qilishda esa, qabul qiluvchi antennadan soʻng signal radiochastotali filtr yordamida ajratiladi, kam shovqinli kuchaytargich bilan kuchaytiriladi va oraliq chastotali signalga oʻzgartiriladi soʻng raqamli ishlov berish blokiga uzatiladi. Qabul qilish va uzatish traktlari ajratilgan, ya'ni quvvat jamlagichi mavjud emas, bu esa qoʻshib taxlashda quvvat yoʻqolishiga yoʻl qoʻymaydi.

BTS ishining kerakli rejim va algoritmini sotaning kontrolleri ta'minlaydi. Bundan tashqari kontroller sotaning ishlari toʻgʻrisidagi statistik axborotni tuzadi, shuningdek xabarlarni raqamli liniyalarda tarmoq kontrolleriga va harakatdagi aloqa kommutatsiyalash markaziga uzatuvchi kanalli bloklar portlarini boshqaradi.



7.3-rasm. CDMA tayanch stansiyasining tuzilish sxemasi

IS-95 stnadartida aloqaning xavfsizligi va maxfiyligi. IS-95 standartida kanallar boʻyicha kodlashtirish va oralatish yordamida, uzatiluvchi signallarning "kengaytirilishi" natijasidagi xabarlarni kadrlar bilan uzatishga asoslangan murakkab radiointerfeysning qoʻllanilishi uzatilayotgan xabarlarning yuqori darajada xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi. Keng polosali (shovqinsimon) signal tarkiblari yordamida Uolshning 64 ta turlardagi ketma-ketliklari va elementlar soni 215 va (242-1) boʻlgan psevdo tasodifiy ketma-ketliklar (TKK) asosida shakllantirilib uzatiladi. Bundan tashqari aloqa xavfsizligi autenfikatsiya protseduralarini qoʻllash va xabarlarni shifrlash bilan ta'minlanadi.

Ham kanallarni chastota boʻyicha ajratish rejimida, ham CDMA rejimida ishlash uchun auntenfikatsiyalash protsedurasiga MS da bitta A kalit va maxfiy ma'lumotlarning bitta umumiy toʻplami saqlanadi. Autenfikatsiyalash 18 bitdan

tashkil topgan "raqamli imzo"ni uzatish yoʻli bilan amalga oshiriladi. U xabarning boshlanishida stansiyalarni qidirish vaqtida tarmoqning talabiga muvofiq MS ning javobida uzatiladi va qayd qiluvchi xabarlarga yoki kirish kanal orqali uzatiladigan ma'lumotlar paketiga qoʻshiladi. Umumiy yashirin ma'lumotlarning autenfikatsiyalangan toʻplamini oʻzgartirish mumkinligi ham koʻzda tutiladi.

Aloqa kanalida uzatish uchun moʻljallangan xabarlarni shifrlash IS-54 standartiga muvofiq amalga oshiriladi. Bundan tashqari "Aloqaning xususiy xarakterli" rejimida ishlash imkoni mavjud, buning uchun IS-54 standartida tavsiflangan singari uzun kod koʻrinishidagi maxfiy niqob (maska) qoʻllanilishi koʻzda tutiladi.

Aloqaning nixoyat yuqori darajadagi maxfiyligi koʻp pogʻonali kodlashtirish bilan erishiladi, va shifrlangan axborotdagi ma'lumotni sanksiyasiz aynan qayta tiklash uchun esa bir necha yil tinmay mehnat qilish talab qilinadi. Masalan analogli standart signallarini doʻkonlarda bemalol sotib olish mumkin boʻlgan eng oddiy oʻlchov qabul qilgichlari orqali eshitish mumkin boʻlsa, GSM va DAMPS standartlari signallarini efirdan eshitirish uchun esa radionazoratning bir muncha takomillashtirilgan apparatura zarur boʻladi.

CDMA texnologiyalarining signallarini efirdan qidirib topish masalasiga kelsak, ularning yuqori kriptochidamliligi va shovqinlar ostida yashirinligi tufayli bu vazifa juda murakkab hisoblanadi. Qiziqarliki, kriptochidammlilik, halaqitga chidamliliklilik va halaqitdan himoyalanish kabi sifatlarning birligi hamda akkumlyator batereyasi sigʻimining energiyasi kam sarf boʻlishini hisobga olgan holda CDMA texnologiyasini xavfsizlik kuchlari, muassasalari ehtiyojlari uchun qoʻllash maqsadga muvofiqligini koʻrsatadi.

#### NAZORAT SAVOLLAR

- 1. CDMA tayanch stansiyasining tuzilish sxemasini tushuntiring.
- 2. IS-95 standartida aloqaning xavfsizligi haqida ma'lumot bering.
- 3. IS-95 standartida aloqaning xavfsizligi haqida ma'lumot bering.
- 4. CDMA standarti sotali aloqa tizimning ishlash prinsipini tushuntiring.
- 5. CDMA harakatdagi stansiyasining tuzilish sxemasini tushuntiring.
- 6. Raqamli harakatdagi stansiyaning tuzilish sxemasini tushuntiring.
- 7. Modulyator vazifasini tushuntiring.
- 8. GSM standartidagi harakatdagi stansiyaning tuzilish sxemasi va ishlash prinsipi.
  - 9. Harakatdagi stansiyaning qabul qilish jarayonini tushintiring
  - 10. Harakatdagi stansiyaning uzatish jarayonini tushintiring

# **MUNDARIJA**

1 – laboratirya ishi	
RADIORELE ALOQA LINIYASINING ANTENNA-FIDER TRAKTI	
ELEMENTLARINI O'RGANISh	2
aboratirya ishi	
AMPLITUDAVIY MODULATSIYALI RADIOQABUL QILISH	
QURILMALARINING XARAKTERISTIKALARINI TADQIQ	
QILISH	
3 - laboratirya ishi	
ChASTOTA MODULATSIYALI SIGNALLARNI QABUL QILUVChI	
QURILMALARNING ASOSIY XARAKTERISTIKALARINI TEKSHIRISH	
	27
4 – laboratirya ishi	
AMPLITUDA ChEGARALAGIChLAR VA ChASTOTA	
DETEKTORLARI	38
5 – laboratirya ishi	
TRANK TIZIMI SMARTRUNK-II VA UNING TERMINALI GP-68 NI	
O'RGANISH	57
6 – laboratirya ishi	
SMARTRUNK-II TRANKING TIZIMINI DASTURLASH64	
7 – laboratirya ishi	
SOTALI ALOOA TIZIMINING GSM 900 STANDARTI76	

"Mobil aloqa" fanidan laboratoriya mashgʻulotlariga metodik qo'llanma
MAT kafedrasining 2021 yil «» «» dagi majlisida koʻrib chiqilgan va bosishga ruxsat etilgan
RvaMA fakultetining 2021 yil «» «» dagi majlisida koʻrib chiqilgan va bosishga ruxsat etilgan
TATU uslubiy kengashining 2021 yil  «» «» dagi  majlisida koʻrib chiqilgan  va bosishga ruxsat etilgan
Tuzuvchilar: H.X.Madaminov B.B.Fayzullayeva X.F.Alimdjanov A.Sh.Gafurov
Ma'sul muharrir: H.X.Madaminov
Korrektor: