Laboratoriya ishi №1 RADIORELE ALOQA LINIYASINING ANTENNA-FIDER TRAKTI ELEMENTLARINI OʻRGANISH

1. Ishdan maqsad

Antenna fider traktining (AFT) elementlarini xarakteristikalarini oʻlchash va shu elementlarni sozlash boʻyicha boshlangʻich tushunchalarni amaliy oʻrganish.

1. Qisqacha nazariy ma'lumot

RRLning ishlash chastota diapozoniga bogʻliq holda fider liniyalari, ya'ni qo'llaniladi. Desimetrli o'tkazgichlarida koaksial **AFT** diapozonida ishlovchi AFTning asosiy elementlari quyidagilardan iborat. Antennalar, koaksial kabellar, polosali va ajratuvchi kabellar, antenna ulagichlar (bir xil antenna uchun qoʻllaniladigan ishchi va rezerv stvollar). Santimetrli toʻlqin diapozonidagi AFTni qurish uchun polyarizator, polyarizator selektori, ferritli ventil, (yoki ferritli sirkulyator) va oʻzaro xar xil qirqimdagi toʻlqin oʻtkazgichni darajasi, uning FIK va oʻtish mavqei quvvatiga bogʻliq yuqoridagi elementlardan tashkil topgan. O'tish mavkeini kanalini chastota bo'lishga modulyatsiyalangan xabar, elektromagnit toʻlqinlari tarqalishida trakt elementlari bilan fider tutashi joyidan toʻlqin qaytishi hosil boʻladi. Trakt elementi bilan fiderni turlicha bogʻlanish darajasi turgʻun toʻlqin kuchlanganlik koeffitsienti (TTK) va yugurma toʻlqin kuchlanganik koeffitsienti orqali aniqlanadi. Turgʻun toʻlqin kuchlanganlik koeffitsienti (TTK) yoki yuguruvchi toʻlqin kuchlanganlik koeffitsienti (YuTK) qiymati o'lchash liniyasi yoki reflektor yordamida o'lchanadi.

1.1-rasmda liniyasi alohida toʻlqin oʻtkazgich boʻlagidagi, qattiq flansli koaksial liniya koʻrinishidagi yoki generator va yuklama trakti oraligʻiga liniya uchun 4-ajratuvchi ulangan. Zonda tushish joyi (elektr aloqa elementi), oʻlchash liniyasi teshik boʻladi (qattiq koaksial yoki keng toʻlqin oʻtkazgich tashqi devori). Rezanans volnometrini zonda uygʻotadi, zonda tushish chuqurligi orqali toʻgʻirlanadi. Rezanans yuklamasi OʻYuCh detektori hisoblanadi.

1.1 Fider bilan AFT elementlari bogʻlanishini aniqlash

Fider bilan yuklamasi toʻla bogʻlanish sifatli ushlash uchun shartli turdagi AFT elementlaridan foydalaniladi. Tushish toʻlqini U_{tush} toʻliq yuklamaga singib ketadi. Bogʻlanish qatnashmagan qismida tushish toʻlqinni bir qismi qaytadi . Fider liniya ichiga tushuvchi toʻlqinga teskari yoʻnalishda yiqiladi va turgʻun toʻlqin kuchlanganligini tashkil etadi. Turgʻun toʻlqin maksimal va minimal kiymatini oddiy bogʻlanishdan topish mumkin.

$$/U/_{max} = /U_{tush} / /U_{qayt} /$$
 (1.1)
 $/U/_{min} = /U_{tush} / /U_{qayt} /$ (1.2)

Oʻlchash liniyasida karetkani siljitish yoʻli bilan kuchlanishni maksimal va minimal qiymatlarini oʻzgartirish mumkin.

Bunda YuTK quyidagiga teng

$$K = /U/_{min} / /U/_{max}$$
 (1.3)

Turg'un to'lqin koeffitsenti esa

$$I/K = |U|_{max}/|U|_{min}$$
 (1.4)

Ishda detektor chiqish kuchlanishi, qoʻzgʻaluvchi sistemani ogʻish burchagiga α proparsional boʻlgan oʻlchov asbobi qoʻllaniladi.

Yugurma toʻlqin koeffitsienti asbob koʻrsatgichini hisoblaydi.

Chiziqli detektor uchun


$$K = \alpha_{max} / \alpha_{min} \qquad (1.5)$$

Kvadrat detektor uchun

$$K = \sqrt{\alpha \max/\alpha \min} \tag{1.6}$$

Bu yerda α min va α max asbobni qozgʻaluvchan sistemani maksimal va minimal ogʻish burchagi.


Oʻlchash jarayonida zondagi tushush chuqurligini bir xil saqlash kerak. Oʻlchash liniyasi sxemasi 1.1- rasmda keltirilgan.



1.1-rasm


Reflektor 2 ta bir tomonga yoʻnaltirilgan yoki 1 ta ikki tomonga yoʻnaltirilgan (koaksial yoki toʻlqin oʻtkazgich) yuklama detektorlaridan iborat. 1.2 - rasmda reflektorni ikki tomonga yoʻnaltirilgan koaksial turdagi sxemasi keltirilgan.

O'lchov signallari generator



1.2-rasm

Ulagichni 1- holatda asbobni qoʻzgʻaluvchan qismini ogʻish burchagi α tushuvchi toʻlqin (Utush) proparsional 2 - xolatda qaytish toʻlqini (qayt) kuchlanganligiga proparsional.



1.3-rasm

Quyidagi tenglikdan yugurma toʻlqin koeffitsienti aniqlanadi.

$$K = \alpha_{tush} - \alpha_{qay} / \alpha_{tush} + \alpha_{qay} (1.7)$$

Bu yerda α_{tush} va α_{qayt} qaytuvchi va tushuvchi toʻlqin uchun asbobni qoʻzgʻaluvchan sistemasi ogʻish burchagi.

2. Fiderni so'nish koeffitsientini aniqlash

Oʻlchov liniyasini soʻnish koeffitsientini aniqlash uchun fider liniya oʻlchanayotgan boʻlagi bir tomoniga generator, ikkinchi tomon oxiriga metal toʻsiq qoʻyiladi, bu bizga tushuvchi toʻlqin toʻla qaytishini ta'minlaydi. Liniyada YuTK oʻzgarishi yordamida, fiderdan ikki marta oʻtgan soʻnish koeffitsientini aniqlash mumkin.

$$2\beta 1 = 20lg1 + K/1-K$$
 (1.8)

bu yerda bir metrdagi soʻnish 9 dB/m oʻrganilayotgan fider boʻlagi metr, m. Bundan bir metrdagi soʻnishini aniqlaymiz.

$$\beta = 10/1 * lg (1QK/1 - K)$$
 (1.9)

3. Laboratoriya qurilmasini tasnifi


Qurilma oʻlchovchi generator signalidan, bu signalga volnometr va attenyuator toʻgʻirlanadi, kuzatilayotgan AFT elementlari oʻlchov liniyasi yoki reflektordan tashkil topgan. Qurilma yugurma toʻlqin koeffitsienti (YuTK) yoki TTK, FIK va fider liniyasi soʻnish oʻlchashga imkon beradi.

4. Ish jamlanmasi

- 4.1. AFT elementlarini oʻrganish. Asosiy xarakteristikalar bilan tanishish.
- 4.2. AFT elementlarini asosiy parametrlarini oʻlchash.

5. Uslubiy qo'llanma

- 5.1. Quyida keltirilgan sxemani birini yigʻing (oʻqituvchi koʻrsatmalari bilan).
- 5.2. Generatorni yoqing va kamida 15 min qizdiring.
- 5.3. Voltmetr yordami bilan generatorni stvolni oʻrta qiymatiga sozlang.
- 5.4. Zondagi tushish chuqurligini oʻrta qiymatini sozlang.
- 5.5. Oʻlchanuvchi liniya indikator golovkani generator chastotasi oʻlchov asbobi koʻrsatkichi maksimal ogʻishiga sozlang (asbobni koʻrsatkichi koʻtarilishi bilan zondagi chiqish chuqurligini kamaytiring).
- 5.6. Karetkani indikator golovkasi bilan siljitib asbobni koʻrsatkichini maksimal va minimal qiymatini aniqlang, maksimal nuqtada zondagi tushish chuqurligiga toʻgʻirlang, asbobni koʻrsatkichi shkalani oʻng qismida boʻlsin.
- 5.7. Asbobni maksimal va minimal qiymatini aniqlab, YuTK (1) formulada toping.
- 5.8. Generator chastotasini oʻzgartirib, berilgan polosa chastotada YuTK aniqlang.
- 5.9. Radioelektrometr qoʻllanish jarayonida, asbobni SI ulagichini 1-holatdagi maksimal koʻrsatkichi orqali generator chiqishdagi quvvatini toʻgʻirlashga erishiladi.
- 5.10. SI o'lchagichni 1- holatga o'tkazib keyin 2-holatga o'tkazib qayta o'lchang. YuTK 2-formula orqali aniqlanadi. O'lchamni berilgan polosa chastotada o'tkazing.
- 5.11. Berilgan polosa chastotada YuTK oʻlchash davomida soʻnishni 3-formuladan aniqlang.
- 5.12. Oʻlchov koʻrsatkichlarini jadvalga kiriting va YuTK ni va soʻnishni chastotaga bogʻliqligini grafik orqali ifodalang.




6. Ishni bajarish tartibi


Asosiy xarakteristikalarni kuzating, quyida keltirilgan, AFT elementlarini asosiy parametrlarini aniqlang. Kuzatilgan natijalardan jadval tuzib va kerakli grafiklar quring.

- 6.1. PK-75-9-13 yoki PKK fider liniyasi kabel qirqimini tekshiring.
- 6.1.2. 4 rasmda keltirilgan sxemani yigʻing.
- 6.1.3. 75 Om etalon yuklama kabelga kiriting 1700:1900 MGs polosa chastotasini 10 MGs dan oʻzgartirib YuTK ni oʻlchang.
- 6.2.1. Antenna ulagichdagi YuTK o'lchash uchun 2.5-rasmda keltirilgan sxemani yig'ing.
- 6.2.2. Ishchi va zaxira xolatdagi stvollarda antenna qayta ulagichni oʻlchang. Stvol oʻrta chastotasi 2 MGs orqali 10 MGs polosada oʻlchov oʻtkazing (YuTK ikkala chiqishda xam moslashtiruvchi yuklama oʻlchanayotgan polosa chastotasida 0.95 dan kichik boʻlmasligi kerak).
- 6.2.3. P 10/120 antenna qayta ulagichi elektr tugunini oʻlchash va 2.6-rasmda keltirilgan sxemani yigʻing . Indikator quvvati zaxirani stvolni chiqishiga ulang, ishchi stvolni chiqishini bogʻlanish yuklamasi oʻrnatiladi.
- 6.2.4. Antenna qayta ulagichni ishchi stvol holatga oʻtkazing. Elektomagnit toʻlqinning bir qismi toʻliq bogʻlanmaganligi zaxira stvol chiqishda indikator quvvatini qulay xolatga oʻrnating. Qayta ulagichni zaxira stvol xolatiga oʻtkazib, indikator quvvatini toʻgʻri oʻzgaruvchan attenyutorga ulang. Attenyuator soʻnishni olguncha oshiring. Oʻzgaruvchan attenyuator boshlangʻich va oxirgi soʻnish oraligʻdagi farqni xisoblash kerak.
- 6.3. Polosa filtrida YuTK ni o'lchash.
- 6.3.1. 7- rasmda keltirilgan sxemani chizing.
- 6.3.2. Polosa filtr 10 MGs polosa chastotada stvolni. O'rta chastotasi 2 MGs orqali YuTK ni o'lchang. (YuTK ga 0.9 dan past berish mumkin emas)
- 6.4. Ajratuvchi filtrni tekshirish.
- 6.4.1. 2.8- rasmda keltirilgan sxemani yigʻing (oʻlchov liniyasi antennasining kiritishga ajratuvchi filtr ulab qolgan hamma stvolarga koaksial etalon yuklamani yuklang).
- 6.4.2. 10 MGs polsada birinchi ikkinchi uchinchi stvollar oʻrta chastotada YuTK ni oʻlchang, 5 MGs orqali, YuTK ni chastotaga bogʻliqligini grafik orqali ifodalang.
- 6.4.3. Ajratuvchi filtr FIK ni oʻlchang. Oʻlchash uchun yuqoridagi sxemani oʻzgartirmasdan oʻlchov liniya golovkasini ajratuvchi filtrga iloji boricha surib,

voltmetrdan maksimal koʻrsatkichini yozing va generatorni bironta boʻsh boʻlgan stvolga (birinchi) tomonga ulang etalon yuklamasini esa oʻlchov liniyasi bilan boʻsh tomonga ulang (oldin generator ulang, oʻng tomoniga) voltmetrdan maksimal koʻrsatkichini oʻlchab quyidagi formuladan FIK ni aniqlang.



1.4-rasm



1.5-rasm

FIK o'lchashning ikinchi va uchunchi stvol filtri uchun ham o'tkazing. Filtr, FNK, 0.8-0.82 kichik bo'lmasligi shart (o'lchov galovkasini kvadrat voltmeter bo'lgani uchun asbobni voltmetr ko'rsatkichini kvadratga ko'tarmang). 6.5. Ruporli nurlatkich P 60/120 YuTK o'lchash.

- 6.5.1. 2.9- rasmda keltirilgan sxemani yigʻing YuTK bir vibratorda oʻlchash davomida qolgan vibratorga koaksial liniyasini ulang.
- 6.5.2. Har qaysi vibrator alohida polosada P 60/120 hamma uchta stvolida YuTK ni oʻlchang. YuTK ni oʻlchashda rupor oldida hech qanday ortiqcha jism turmasligi shart (YuTK xar qaysi vibratorda 0.85 dan kichik boʻlmasligi shart). 6.5.3. Bitta rasmda ikkala vibrator uchun YuTK ni chastotaga bogʻlikligi
- grafikini koʻring.

7. Hisobot

- 7.1. Ishda keltirilgan o'lchov qurilmasining strukturaviy sxemasini chizing.
- 7.2. O'lchangan AFT elementlari har qaysisi uchun YuTK ni chastota bog'liqligi grafiki va YuTK o'lchovini jadvalga kiriting.

- 7.3. AFT elementlarini asosiy xarakteristikalarini koʻrsating, RRL eksplatatsiyasi uchun qabul qilingan parametrlar qiymati bilan oʻlchash davomida olingan parametrlar qiymatlarini tushuntiring.
- 7.4. O'lchov liniyasi bo'ylab taqsimlangan maydon amplitudalarini o'zgarishi. O'lchov natijalari 1.1- jadvalga kiritib hamma turdagi yuklamalar uchun U(x) bog'liqlik grafigini chizish kerak.

1.1-jadval

X,sm	2	3	4	5	6	 47	48
Us.i							
Ua.f							
Ua.n							
Ua.u							

8. Yuklamalarni moslashganlik darajasi

Yuklamalarni moslashganlik darajasi YuTK yordamida topiladi va u quyidagi ifoda koʻrinishda boʻladi:

$$K = U_{min} / U_{max} \qquad (1.11)$$

Oʻlchovlar turli yuklamalar uchun turli chastotalarda amalga oshirish kerak va 1.2 - jadvalga kiritish lozim.

1.2-jadval

Oʻlchov	1-variant 2-variant		1800	1820	1840	1860	1880	1900
chastotalari MGs			1810	1830	1850	1870	1890	1910
Yuklamalar		U_{min}						
turi	S.I.	U _{max}						
		YuTK						
	A.N.	U_{\min}						
		U_{max}						
		YuTK						
	A.Q.	$\mathrm{U}_{\mathrm{min}}$						
		U_{max}						
		YuTK						
	A.F.	$\mathrm{U}_{\mathrm{min}}$						
		U_{max}						
		YuTK						

Bunda S.I. salt ishi (xolostoy xod); A.N. antenna nurlatgichi; A.K. antenna qayta ulagichi (pereklyuchatel); A.F. ajratish filtri.F ishchi chastotada hamma yuklamalardagi YuTK ni bogʻliqlik grafikini chizish kerak


Nazariy qism

1. O'ta yuqori chastota diapazon antennalari

Ishchi toʻlqin uzunligi 20 dan 1sm gacha. Uzatgich quvvati 1 dan 10 Vt gacha. Uzatuvchi antenna nurlatayotgan elektromagnit energiyasini imkon qadar kichik fazoviy burchakda konsentratsiya qilishi kerak. Qabul qiluvchi antenna uning yoʻnalishida nurlanayotgan elektromagnit energiyasini maksimal miqdorda va imkon qadar kam miqdordagi energiyani boshqa yoʻnalishlardan qabul qilishi kerak. Antenna va asosan tayanch (ustun yoki minora) narxi stansiyadagi asbobuskunalar narxi bilan teng darajada boʻlganligi sababli iqtisodiy faktorlarni ham hisobga olish zarur.

2. O'ta yuqori chastota diapazon antennalar parametrlari

1. Antennaning yoʻnaltirilganlik diagrammasi — fazoda nurlanish quvvatini burchak ostida taqsimlanishini xarakterlaydi. YD elektr (Ye tekislik) va magnit (N tekislik) maydon vektor kuchlanganlik tekisliklarida tasvirlanadi va me'yorlashtiriladi.



2. Antennaning foydali ish koeffitsienti (FIK):

$$\eta = \frac{P_{\mu yp}}{P_{\kappa e \pi m}} = \frac{P_{\mu yp}}{P_{\mu yp} + P_{\breve{n} \ y\kappa}} \ . \tag{1.12}$$

Yuqoridagi ifodadan koʻrinib turibdiki, FIK deb nurlanayotgan quvvatni antennaga keltirilayotgan quvvatiga boʻlgan nissbatiga aytiladi.

3. Yoʻnaltirish koeffitsienti – YK:

$$D = YK = \frac{P_0}{P_{cp}};$$
 (1.13)

- bu ma'lum bir yoʻnalishda energiyaning nurlanish konsentratsiyasi darajasini ifodalaydi. Qabul qiluvchi antenna YK asosiy yoʻnalishdagi quvvatni qabul qilinayotgan quvvatning oʻrtacha qiymatiga boʻlgan bogʻliqligini koʻrsatadi.
- 4. Uzatuvchi antennaning kuchaytirish koeffitsienti nurlanishning asosiy yoʻnalishini qabul qilish joyida, bir xil kuchlanganlikni olish sharti boʻyicha yoʻnaltirilgan antennani yoʻnaltirilmagan antenna bilan almashtirilganda bu antennaga keltirilgan quvvatni necha marotaba kattalashtirilishni koʻrsatadi.

$$G_a = \eta D$$
 agar $\eta = 1$ unda $G_a = D$

Antennaning kuchaytirish koeffitsienti quyidagi formula orqali aniqlanishi mumkin:

$$G_a = 4\pi \frac{S_{camapanu}}{\lambda^2},$$
 (1.14)

bu yerda $S_{samarali}$ - antennaning samarali maydoni; λ - toʻlqin uzunligi.

5. Harakatning himoya koeffitsienti (KZD) – bu signalning chastota boʻyicha mos kelish xalaqitini soʻndirish darajasi.

$$k_{ximoya} = XK_f = \frac{P_0}{P_{\omega}}$$
 (1.15)

bu yerda R_0 - asosiy yoʻnalishdan qabul qilinuvchi quvvat; R_0 - ϕ - yoʻnalishdan qabul qilinuvchi halaqit quvvati.

6. Antenna kirish qarshiligi:

$$Z_{kir} = R_{kir} + X_{kir}$$

bunda R_{kir} - qarshilikning aktiv tashkil etuvchisi; X_{kir} - qarshilikning reaktiv (mavhum) tashkil etuvchisi.

$$\mathbf{X}_{kir} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C}, \quad (1.16)$$


bunda $\omega = 2\pi f$ - siklik (doiraviy) chastota; L - induktivlik; S - sig'im.

Agar $X_{kir}q0$, unda $Z_{kir}qR_{kir}$ bu holda antenna fider bilan juda yaxshi muvofiqlashgan hisoblanadi. Bu parametr antennaning diapazonliligi bilan bogʻliq.

3. Parabolali antenna (PA)

PA fokusida nurlantirgich va aylanish paraboloidasi joylashgan akslantirgich (koʻzgu)dan tashkil topgan. Nurlantirgich muhitga sferik toʻlqinni nurlatadi, parabolali akslantirgich toʻlqinning sferik frontini yassiga tu\irlaydi.

Desimetrli diapazonda nurlatkich sifatida koaksial liniyadan ta'minlanuvchi vibratorlar qo'llaniladi. Santimetrli diapazonda ruporlar yoki ochiq o'tazgichlar ishlatiladi va spiralli nurlatkichlar qo'llanilishi ham mumkin (1.6-rasm).



1.6-rasm.

bu yerda 1- aylanish paraboloidasi;

- 2- aylanish paraboloidasining fokusi;
- 3- radio toʻlqinni yutuvchi modda;
- 4- nurlatgich;
- 5- toʻlqin oʻtkazgich;
- 6- silindrsimon ekran;
- 7- nurlatkichning mahkamlagichi.


Parabolik antennaning nurlatkichini atmosfera yogʻingarchiligidan himoya qilish uchun kichik soʻndirish koeffitsientiga ega boʻlgan dielektrik materialdan yasalgan gʻilof bilan yopiladi.

 G_a =35 dB; K_{180} =45÷50 dB ga teng boʻlishi mumkin.

4. Ikki koʻzguli antennalar


Antennalarni fider bilan moslashuvini yaxshilash uchun giperbolali qaytanurlagichli antennalar va ellipssimon qaytanurlagichli antennalar qoʻllaniladi.

Bu antennalar quyidagicha koʻrinishga ega (1.7 va 1.8-rasm).



1.7-rasm. Giperbola koʻzguli ikki koʻzguli antenna.

- 1- parabolik koʻzgu;
- 2- giperbola koʻzguning mavhum fokusi;
- 3- ruporli nurlatkich;
- 4- giperbolali koʻzgu;
- 5- parabolali antennaning fokusi.




1.8-rasm. Ellipssimon konusli ikki koʻzguli antenna.

- 1- parabolik koʻzgu;
- 2- rupor;
- 3- ruporning faza markazi;
- 4- ellipssimon konus;
- 5- nurlanmaydigan hajm;
- F- ellipssimon konusning parabolik akslantirgichlarning birgalikdagi fokusi;
- d- ellipssimon konusning katta diametri.

5. Rupor – parabolali antenna (RPA)

RPA oʻzidan yuqori yuzasi piramidali rupor bilan aylanish paraboloid segmenti kombinatsiyasidan tashkil topgan shakldagi koʻrinishga ega boʻlgan metall koʻzguni tashkil qiladi. Ruporning chiqishidagi toʻlqinning sferik frontini yassi frontga aylantiradi va buning natijasida koʻzguning nurlatkichga ta'siri boʻlmaydi, chunki nurlatgich koʻzgu maydonidan chiqarilgan. Bu esa, antennani fider bilan yaxshi moslashish imkoniyatini beradi 1.9-rasm.



1.9-rasm.

bu yerda: 1- parabolik akslantirgich;

- 2- rupor;
- 3- tayanch rom;
- 4- rupordan toʻlqin oʻtkazgichga ravon oʻtish elementi.

Ruporning ochilish maydoni 7,5 m² boʻlganda oʻtish balandligi 8λ ni tashkil qiladi.

G_a=40 dB; K₁₈₀=65÷70 dB ga teng boʻlishi mumkin.

Antennaning kamchiligiga uning qoʻpolligini (gromozdnost) aytish mumkin.

6. Fider trakti

Energiyani uzatkichdan antennaga va antennadan qabul qilgichga uzatish fider trakti orqali amalga oshiriladi.

Unga quyidagi talablar qoʻyiladi:


- 1. Fider energiyani qabul qilmasligi va nurlatmasligi kerak;
- 2. Energiyani uzatish eng kam miqdordagi yoʻqotish bilan amalga oshirilishi kerak;
 - 3. Fiderda akslanish minimal boʻlishi kerak;
- 4. 10 sm dan qisqa boʻlgan toʻlqinlarda dielektrik va simlarda yoʻqotishlar oʻsishi sababli, koaksial liniyaning qoʻllanishi maqsadga muvofiq emas, shuning uchun toʻlqin oʻtkazgichlar (volnovod) qoʻllaniladi. Toʻlqin oʻtkazgich deb, har xil koʻndalang kesmaga ega boʻlgan (polaya) ichi boʻsh trubalarga aytiladi. Koʻp hollarda doirali, toʻrtburchakli, toʻgʻriburchakli, ellipsli koʻndalang kesimli toʻlqin oʻtkazgichlar qoʻllaniladi.

Doirali koʻndalang kesmali toʻlqin oʻtkazgich (1.10 -rasm):

asosiy toʻlqin turi H₁₁. H_{mn}, bu yerda


m-doira yuzi (okrujnost) boʻyicha jamlanuvchi toʻliq toʻlqinlar soni;

n-diametr bo'yicha jamlanuvchi yarimto'lqinlar soni.



1.10-rasm.

Toʻlqin oʻtkazgichlar mis va bimetall boʻlishi mumkin. 2, 4 va 8 GGs chastotalarda soʻnish 0,02 dB/m dan yomon emas. Ellips koʻndalang kesmaga ega boʻlgan toʻlqin oʻtkazgichlar silliq yoki gofrirlangan boʻlishi mumkin. Gofrirlangan ellipssimon toʻlqin oʻtkazgich kuydirilgan poʻlat lentadan tayyorlanadi.




1.11-rasm.

Silliq ellipssimon toʻlqin oʻtkazgichlar alyuminiydan tayyorlanadi:

4 GGs diapazon uchun EVG-2, soʻnish 0,04 dB/m dan yomon emas, asosiy toʻlqin turi H_{c11}.

Toʻgʻri burchakli koʻndalang kesmaga ega boʻlgan toʻlqin oʻtkazgichlar: asosiy toʻlqin turi $H_{10},\,H_{mn},\,$ bu yerda

m-to'lqin o'tkazgichning keng devori bo'yicha yarim to'lqinlar soni; n-to'lqin o'tkazgichning tor devori bo'yicha yarim to'lqinlar soni. So'nish 0,025÷0,06 dB/m dan yomon emas.



1.12-rasm.

Apparaturada qoidaga binoan yassi toʻlqin oʻtkazgichlar qoʻllaniladi.

Toʻlqin oʻtkazgichlarning ichki yuzasi 12-11-darajali aniqlik bilan qayta ishlanadi. Toʻlqin oʻtkazish traktini quritish uchun toʻlqin oʻtkazgichning quritish tizimi qoʻllaniladi.

Nazorat savollari

- 1. Koʻp kanalli RRL AFT sxemasini chizing va trakt elementlari belgilanishini tushuntiring.
- 2. RRL antennasi. Optik turdagi antenna. Ularning kamchiligi va afzalligi.
- 3. RRL antennasi. Optik turdagi antenna. Ularning kamchiligi va afzalligi.
- 4. RRL antennalri . Akustik turdagi antennalar. Ularning afzalligi va kamchiligi.
- 5. RRL antennalarining asosiy parametrlari:
 - FIK:
 - kirish qarshiligi;
 - yoʻnaltirish diagrammasi;
 - yoʻnaltirish koeffitsienti va antenna kuchaytirish koqffitsienti;
 - antennaning ximoya koeffitsienti (antennaning ximoyalanish koeffitsienti).
- 6. RRL fider liniyalaridagi asosiy elektr xarakteristikalari va qurilmalari
 - koaksial kabel;
 - toʻlqin uzatkichning toʻgʻri burchakli qirqimi;
 - toʻlqin uzatkichning aylanma qirqimi;

- toʻlqin uzatkichni kvadratli qirqimi;
- 7. Fider liniya turlari;
- 8. O'lchov liniya turlari . Qurilma va o'lchov liniyalari atamasi.
- 9. Toʻlqin oʻtkazgichdagi asosiy toʻlqin turlari.
- 10. Toʻlqin oʻtkazgichdagi yuqori toʻlqin turlari.
- 11. Fider liniyasi sinxronlash rejimi.
- 12. O'YuCh rejektorlari, polosali filtirlar qo'llanilishi.
- 13. Qutblagich ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 14. Tanlov qutblanish ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 15. Rezonans ferritli ventil ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 16. Faradey effektida qoʻllaniladigan ferritli ventil ish prinsipi va konstruksiyasi.
- 17. "Qo'shish maydonidagi" ventil ish prinsipi va konstruksiyasi.

Adabiyotlar

- 1. Metrixin A.A. Antenna i volnovodi RRL. M: Svyaz, 1977.
- 2. Nemirovskiy A.S., Rijkov K.V. Sistem svyazi i RRL.
- 3. Markov V.V. Radioreleynaya svyaz . M : Svyaz , 1979.
- 4. Lebedov I.V. Texnika i pribori SVCh . M : Visshaya shkola , 1970, tom I i II .