Sikkerhed ved asbestarbejde uden autorisationskrav

CASEOPGAVER

Februar 2026

TEKNIQ
DANSK EL-FORBUND
BLIK&RØR ARBEJDERFORBUNDET

ETIE – Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi, udvikler målrettede og fremtidssikrede efteruddannelsestilbud, der styrker kompetencerne inden for el- og vvs-energiområdet. Fagene spiller en afgørende rolle i både den grønne omstilling og i at sikre Danmarks kritiske infrastruktur.

Med fokus på arbejdsmarkedets behov, den teknologiske udvikling og den sikkerhedspolitiske situation, udvikler ETIE AMU-kurser, der sikrer aktuel og relevant kompetenceudvikling.

Der er stor stolthed i at mestre sit fag. I at kunne sit håndværk til fingerspidserne og vide, at man gør en forskel. Som ansat i el- eller vvs-branchen er du ikke bare med til at holde Danmark kørende. Du er med til at bygge fremtiden. Men fremtiden forandrer sig – og det gør kravene til vores fag også. Derfor er efteruddannelse vigtigt.

© Børne- og Undervisningsministeriet. Februar 2026. Materialet er udviklet af ETIE – Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi i samarbejde med EUC Sjælland. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde.

Caseopgaver

Introduktion til caseopgaverne.

Formålet med caseopgaverne er at træne deltagerne i at forholde sig til velkendte arbejdsopgaver fra deres hverdag, hvor asbest kan forekomme.

Det anbefales, at der bruges 20-30 min i grupperne på at løse opgaven.

Kursisten skal i alle opgaverne anvende den præsenterede tjekliste / *UPA-model* til at vurdere den forestående arbejdsopgave.

Løsningerne skal findes på **asbest-huset.dk** og **at.dk**

Underviser og/eller kursister kan vælge mellem opgaverne, så det er mest relevant for kursisternes arbejdsopgaver.

Indhold

Caseopgaver 2
Kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter (ikke-autorisationsbelagt)....4
Case 1 Udskiftning af taghætte....4
Case 2 udskiftning af bakelit kontakter mm.....5
Case 3 udskiftning af rørbøjning 6
Reparation, vedligeholdelse og indkapsling af forskelligt asbestholdigt materiale....7
Case 4 Boreopgaver på badeværelse....7
Case 5 Rillefræsning 8
Case 6 Montering af solceller/ståltag på gamle asbesttage....9
Case 7 Service fx på ventilationsanlæg....10
Case 8 Føringsveje, fx gamle ventilationsskakter....11
Andet asbestarbejde eller arbejde med risiko for udsættelse for asbeststøv 12
Case 9 Arbejde i asbestforurenet loftrum Ventilation....12
Case 10 Arbejde i loftrum, installation af spots. 13
Case 11 Rengøring af asbestforurenet områder 14
Case 12 Asbestarbejde ved storm og brandskader....15

Kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter (ikke-autorisationsbelagt)

CASE 1 UDSKIFTNING AF TAGHÆTTE

Som VVS'er er du blevet sendt ud på en opgave, hvor kunden oplever, at der drypper vand fra en loftrist i bryggerset. Du undersøger, om der kan komme vand ind udefra og opdager, at tagpladerne omkring taghætten er ødelagte.





Opgave: Kunden ønsker skaden udbedret med det samme. Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 2 UDSKIFTNING AF BAKELITKONTAKTER MM.

I forbindelse med renovering af et gammelt autoværksted fra 1971 er du som elektriker sendt ud for at fjerne en række gamle afbrydere i teknikrummet, som ikke længere bliver anvendt. Du finder to af disse kontakter som skal fjernes.

Kontakterne er lavet af bakelit.



Opgave: De to kontakter skal fjernes, hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 3 UDSKIFTNING AF RØRBØJNING

Du er som VVS'er sendt ud til et boligselskab, hvor der i varmecentralen er behov for at udskifte en reguleringsventil.

Den ene side af røret er pakket ind i asbest-tape, mens den anden side af røret er uindpakket (som på billede).

Den højre side af røret (på billedet) er fastgjort til væggen og ført op til undersiden af loftet, hvor der sidder en bøjning, som fører røret igennem væggen til de næste lokale .

Rummet fremstår ikke rengjort og der er støv på rør og gulv.



Opgave: Din opgave er at udskifte ventilen hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

Reparation, vedligeholdelse og indkapsling af forskelligt asbestholdigt materiale

CASE 4 BOREOPGAVER PÅ BADEVÆRELSE

Du skal udføre en mindre opgave i et badeværelse i et hus fra 1972. Til opgaven skal der bores huller i fliserne, så der kan handicap-greb i brusekabinen. Du skal bore ca. 8 huller. Badeværelset er renoveret i 2005, men kunden mener, at der kan sidde gamle fliser bagved de nuværende fliser.



Opgave: Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 5 RILLEFRÆSNING

I en villa er man i gang med at renovere kælderen. Du skal rillefræse til kontakten til højre for døren til bryggerset. Huset er fra 1948. Der har tidligere været fliser på væggen.



Opgave: Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 6 MONTERING AF SOLCELLER/STÅLTAG PÅ GAMLE ASBESTTAGE

Du skal montere solceller på et asbestholdigt bølgeeternittag. Der skal bores huller i taget inden solcellerne kan etableres.



Opgave: Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 7 SERVICE FX PÅ VENTILATIONSANLÆG

I forbindelse med en asbestrenovering, har man glemt at afspærre dele af ventilationsanlægget. Alle forurenede føringsveje er skiftet, men aggregatet skal bevares og renses.



Opgave: Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 8 FØRINGSVEJE, FX GAMLE VENTILATIONSSKAKTER

I en etageejendom fra 1918 skal der etableres lejligheder i tagetagen. Man anvender derfor de gamle ventilationsskakte som føringsvejer for el, vand og centralvarme.

Det vurderes, at der er minimal risiko for spredning af asbeststøv til andre etager, da ventilationskanalerne er afproppet i hver lejlighed.



Opgave: Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

Andet asbestarbejde eller arbejde med risiko for udsættelse for asbeststøv

CASE 9 ARBEJDE I ASBESTFORURENET LOFTRUM VENTILATION

Du er som VVS'er/ventilationstekniker/elektriker blevet sendt ud til kunden for at installere et Genvex ventilationsanlæg.

Huset er fra 1972 med tag af bølgeplader. Der er et hvidt støvlag på isolering og spær, gangbro mm. Kunden oplyser, at de ikke kender den eksakte alder på taget, men at taget blev højtryksrenset og malet i 2012.

Adgang til loftrummet kan kun ske gennem en loftlem i bryggerset.



Opgave: Hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 10 ARBEJDE I LOFTRUM, INSTALLATION AF SPOTS.

Kunden ønsker at få installeret spots i køkken og gangområder.

Huset er fra 1972 med tag af bølgeplader. Der er generelt beskidt på loftet – gangbro mm. Kunden har netop overtage ejendommen, og oplyser at de ikke kender den eksakte alder på taget.

Adgang til loftrummet gennem husets endegavl.



Opgave: Du skal installere spots i gang og køkken, hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 11 RENGØRING AF ASBESTFORURENET OMRÅDER

En badeværelsesrenovering er blevet standset, fordi man har konstateret asbest i fliseklæb.

For at nedriverne kan få adgang til at udføres asbestsanering, er der behov for at demontere sanitet og afproppe vand og afløb.



Opgave: Du skal demontere toilet og bidet, samt afproppe vand og afløb, hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.

CASE 12 ASBESTARBEJDE VED STORM OG BRANDSKADER

En storm har væltet et træ ned i kundens sommerhus.

Sommerhuset er bygget af familien selv i 1955. Huset skal rives ned, men der er behov for at el og vandforsyning lukkes af inden nedriverne kan få adgang. Vandforsyningen er delt med naboen, og kan derfor lukkes udefra. El-fordelingsskabet er ved en fejl blevet bygget inde i genboen aflåste hundegård, og kan ikke tilgås.

Gipsvægge og lofter er fra husets oprindelse i 1955.



Opgave: El og Vand skal lukkers af, hvad gør du?

Anvend tjeklisten / *UPA-model* til at vurdere jeres fremgangsmåde.

Notér, hvor og hvordan du søger information.