
Nome e Cognome:	□MAR □MER □GIO  Data:	(3r)

## Acquisizione di un campione di segnali continui con Arduino (facoltativa e remota)


Questa esercitazione, svolta "in remoto" come ai tempi della pandemia, ha ovviamente carattere facoltativo. Essa consiste in una (breve) illustrazione in streaming effettuata in laboratorio e nella messa a disposizione di alcuni file acquisiti con diversi esemplari di Arduino Due (denominati qui, quo, qua). L'assegnamento (ripeto, <u>facoltativo</u>) consiste in sostanza nell'analizzare questi file allo scopo di: (i) realizzare una "calibrazione" di Arduino, capace di convertire le unità digitalizzate in unità fisiche con una certa accuratezza; (ii) ricostruire le distribuzioni dei valori digitalizzati e degli intervalli temporali di campionamento.


L'esercitazione consente di costruire campioni di misure di d.d.p. tramite presa dati automatizzata via Arduino Due. Parte preliminare è la realizzazione di un partitore di tensione che sfrutta una resistenza variabile  $R_V$ , in gergo chiamata potenziometro. La figura riporta il simbolo del potenziometro assieme a una rappresentazione schematica della sua costruzione e del montaggio del componente sul telaietto. Il valore (massimo) della resistenza variabile è  $R_V = 470$  kohm (nominali); il telaietto alloggia anche un resistore (normalmente r = 0.47 kohm, nominali) saldato al terminale centrale del potenziometro come in figura.

- 1. Il potenziometro viene montato come in figura, usando come generatore di d.d.p. l'alimentatore variabile disponibile in laboratorio, regolato per fornire  $V_0 \sim 3.2$  3.3 V : questo valore è compatibile con la massima d.d.p. che può essere gestita da Arduino Due, poiché la d.d.p. fornita in uscita dal partitore, indicata con  $\Delta V$  in figura, è sempre  $\leq V_0$ .
- Quindi si collega l'uscita del partitore di tensione ad Arduino, in particolare il punto a potenziale maggiore (positivo) va alla porta analogica A0, collegata a una boccola volante blu, e il punto a potenziale minore (negativo) alla massa o terra di Arduino Due, collegata a una boccola volante nera. Inoltre in parallelo alla porta di Arduino si collega il multimetro digitale, da usare come voltmetro.
- 3. Preliminarmente, su Arduino è stato caricato lo sketch arducal.ino, da impiegare in tandem con lo script di Python arducal.py: notate che, per evitare comportamenti erratici, Arduino deve essere alimentato tramite la porta USB del computer prima di effettuare i collegamenti.



Potenziometro nel suo telaietto ("visto da sotto")





- 4. A questo punto è possibile eseguire misure per diverse regolazioni dell'alberino del potenziometro, cioè diversi valori di ΔV, misurati simultaneamente con il multimetro. I record acquisiti, di lunghezza 8192 punti, costituiscono dei campioni di misure di cui è possibile determinare valore medio e deviazione standard sperimentale. Tramite confronto con la misura del multimetro è quindi possibile ottenere una <u>calibrazione</u> del digitalizzatore: si consiglia di provare con funzioni di calibrazione lineari e quadratiche e di comparare i risultati tra loro e con quelli della calibrazione cosiddetta alternativa, basata sulla misura della d.d.p. <u>prodotta</u> da Arduino sulla porta digitale 7 (boccola rossa).
- 5. Inoltre è possibile analizzare tramite istogrammi le distribuzioni dei valori digitalizzati per un singolo valore di  $\Delta V$  e quelle degli intervalli di tempo  $\Delta t$  tra un campionamento/digitalizzazione e il successivo.
- 6. Tutto questo potete farlo comodamente a casa vostra usando i dati resi disponibili.

## Dati disponibili, cose da fare per l'esercitazione, informazioni e legenda



Sono disponibili record di 8192 punti (file di formato .txt a due colonne, tempo in µs e valore digitalizzato in digit) acquisiti su tre diversi Arduino Due (qui, quo, qua) in diverse configurazioni e con diverse scelte di parametri sperimentali. I file acquisiti con ogni singolo nipotino sono compressi in un unico file .zip .

- a) Scegliete un nipotino tra qui, quo e qua ed eseguite best-fit lineari e parabolici con sull'asse orizzontale la d.d.p. digitalizzata e su quello verticale la d.d.p. letta dal multimetro (qui sotto la chiave di lettura, l'incertezza la dovete mettere voi è banale capire quale portata ho impiegato per le varie misure!). Riportate tutti i risultati del best-fit e fate i debiti commenti. Confrontate anche con il risultato della calibrazione "alternativa" (a questo scopo, in legenda trovate le d.d.p. misurate sulla porta 7 per qui, quo e qua).
- b) Scegliete almeno un record e costruite gli istogrammi delle occorrenze per i valori digitalizzati e per gli intervalli di campionamento. Commentate i risultati, osservando anche se la distribuzione può essere ragionevolmente fittata con qualche distribuzione nota.
- c) Se volete, per un paio di nipotini si trovano dei record acquisiti <u>senza collegare nulla</u> all'ingresso di Arduino: provate a vedere come sono fatti e non spaventatevi (non è colpa di Halloween)!

## Legenda:

Salvo possibili errori (caso mai, segnalateli!), la chiave di lettura del nome dei file è la seguente (si fa riferimento a qui, per quo e qua la chiave è la stessa):

- qui0XXX.txt è un'acquisizione eseguita per  $\Delta V = 0$ .XXX V (l'incertezza mettetela voi!);
- qui1XXX.txt è un'acquisizione eseguita per  $\Delta V = 1.XXX$  V (l'incertezza mettetela voi!);
- quiXXX.txt è un'acquisizione eseguita per  $\Delta V = X.XX V$  (l'incertezza mettetela voi!);
- qui0000.txt è un'acquisizione eseguita per  $\Delta V = 0.000 \text{ V}$  (l'incertezza mettetela voi!);
- quinada.txt è un'acquisizione eseguita senza collegare niente all'ingresso di Arduino.

## Informazioni:

- qui: lettura sulla porta 7 : 3.22 V (mettete voi l'incertezza!) ; intervallo di campionamento nominale  $\Delta t_{nom} = 50 \ \mu s$  ;
- quo: lettura sulla porta 7 : 3.19 V (mettete voi l'incertezza!) ; intervallo di campionamento nominale  $\Delta t_{nom} = 100~\mu s$  ;
- qua: lettura sulla porta 7 : 3.21 V (mettete voi l'incertezza!); intervallo di campionamento nominale  $\Delta t_{nom} = 20 \,\mu s$ .