



HOSTING TOOL SERVER

## **Hosting Tool Server**

Somos una empresa dedicada a compartir el conocimiento y una variedad de herramientas profesionales para la reparación y desbloqueo de celulares, con el fin de ofrecerle a nuestros clientes diversas soluciones.

Nuestro servicio permite desde cualquier parte del mundo conectarnos de manera remota a través de un canal virtual y compartir el uso de las herramientas profesionales.





# CUROS BASICO DE SOFWARE

HOSTING TOOL SERVER

#### **CONTENIDO DEL CURSO**

- 1. Cómo utilizar las herramientas del servidor
- 2. Software para celulares
- 3. Uso e instalación de las herramientas del servidor.
- 4. Protocolo, búsqueda y soluciones rápidas.
- 5. Protocolo de conexión y Drivers
- **6.** Protocolo de reparación.
  - FRP (Factory Reset Protection)

MDM (Mobile Device Management)

UNLOCK


- REPARACION F4 Y CERT.
- REPARACION DE FIRMWARE (FLASHEO)


KG LOKED

• BYPASS CUENTA MI (Versión IMUI 7-11)

# Cómo utilizar las herramientas del servidor.

- 1. Antes de empezar lo primero y muy importante desactivar la seguridad de windows
- 2. Descargar e instalar el programa virtualHere Client.
  - Configurar la IP de usuario.
- 3. Descargamos e instalamos el programa RADMIN VPN. (Contactar al ADMIN)
- 4. Descargamos el instalamos el programa chimera
- 5. Descargamos e instalamos SigmaKeyAddons.exe
- 6. Abrimos la carpeta drivers servidor e instalamos el archivo setup.
- 7. Seleccionar la herramienta a utilizar
- 8. Por ultimo y muy IMPORATNTE, desconectar la herramienta





#### SOFTWARE PARA CELULARES.

#### 1- HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN SERVIDOR

- EFT PRO (XIAOMI, SAMSUNG, HUAWEI, QUALCOMM, SPD, ROCKSHIP, MTK)
- NCK PRO (MOTOROLA, HUAWEI, SAMSUNG, ZTE, XIAOMI, VIVO, OPPO, REALME, ALCATEL)
- UMT PRO (XIAOMI, SAMSUNG, HUAWEI, QUALCOMM, SPD, ROCKSHIP, MTK),
- SIGMA BOX (Huawei, Motorola, Xiaomi, Samsung, Huawei, Qualcomm, SPD, Rockship, MTK, Otras Marcas)
- Z3X (SAMSUNG, LG, QUALCOM, MTK, EXYNOS)
- OCTOPLUS (SAMSUNG, LG, QUALCOM, MTK, EXYNOS)

#### 2 - HERRAMIENTAS VIRTUALES DISPONIBLES EN EL SERVIDOR

- UNLOCK TOOLS (XIAOMI, SAMSUNG, HUAWEI, QUALCOMM, SPD, ROCKSHIP, MTK, OTRAS MARCAS)
- CHIMERA (XIAOMI, SAMSUNG, HUAWEI, QUALCOMM, SPD, ROCKSHIP, MTK, OTRAS MARCAS).
- HYDRA TOOL (XIAOMI, SAMSUNG, HUAWEI, QUALCOMM, SPD, ROCKSHIP, MTK, OTRAS MARCAS)

#### **EFT PRO**

#### DESCARGAMOS EL SOFTWARE.

- Abrimos Google y escribimos "EFT PRO"
- Luego seleccionamos...
- Descargamos








#### **EFT PRO**

#### INSTALACION SOFTWARE.

- Abrimos carpeta de descargas
- Descomprimimos el archivo update 4,5,2,
- Instalamos el programa eft pro.
- Activamos la herramienta en el virtual here
- Ingresamos usuario y contraseña.







### **NCK PRO**

 Descargamos e instalamos el software nckDongle\_MainModule\_Setup

https://nck-pro.com/downloads/

2. Modelos soportados.





#### **UMT PRO**

1. Descargamos el software Umt support


UoT Support Access 2.0 (Latest version) - Gsm Official

- Ultimate Multitool MTK
- Ultimate Multi Tool QcFire
- Ultimate Multi Tool GSM-INTERNATIONAL
- 2. Modelos soportados.


https://umt-pro.com/?page\_id=496



#### **UMT PRO**



### **UMT PRO**



#### **OCTOPLUS**

- 1. Descargamos el software <a href="https://octoplusbox.com/es/download/software/">https://octoplusbox.com/es/download/software/</a>
- Octoplus/Octopus FRP Tool
- Octoplus/Octopus Samsung tool
- Octoplus/Octopus LG Installer
- 2. Modelos soportados.


https://octoplusbox.com/es/features/models/



### **OCTOPLUS**



#### **OCTOPLUS**




### **SIGMA BOX**


- 1. Descargamos el software <a href="https://sigmakev.com/es/downloads/software/">https://sigmakev.com/es/downloads/software/</a>
- Sigma Plus Software
- 2. Modelos soportados.

https://umt-pro.com/?page\_id=496



### **SIGMA BOX**






### Z3x box

- 1. Descargamos el software <a href="https://z3x-team.com/download/">https://z3x-team.com/download/</a>
- Latest\_Shell





• Abrimos programa Shell






### Z3x box







#### Z3x box

- Abrimos la pestaña support files
- Seleccionamos SamsungToolsPro









#### **UNLOCK TOOL**

 Descargamos el software en la pagina oficial https://unlocktool.net/

**IMPORANTE:** Tener siempre la ultima actualización y la herramienta abierta.







#### **CHIMERA TOOL**

 Descargamos el software en la pagina oficial https://chimeratool.com/es

IMPORANTE: Tener siempre la ultima actualización y la herramienta abierta.






#### **HYDRA TOOL**


1. Descargamos el software en la pagina oficial

<u>https://www.hydra-dongle.com/download/</u> (Tener siempre la ultima actualización y la herramienta abierta).

**IMPORANTE:** Desistalar los drivers y eliminar el programa virtualHere Client.

Una vez terminado el proceso volver a instalar el programa virtualHere Client.









# PROTOCOLO BUSQUEDA Y SOLUCIONES

Alguno de los tips importantes para buscar la información en la web através del motores de búsqueda de Google, youtube y otros

- 1. Escribir la referencia exacta del teléfono seguido de:
- En caso de los teléfonos Samsung indicar el binario y la versión de Android
- En el caso de los Huawei indicar la versión de EMUI y/o la versión de Android.
- En el caso de los Xiaomi, indicar la versión de MIUI y/o nombre del producto.
- Posteriormente debemos indicar la falla o lo que queremos reparar.
- 3. por ultimo escribimos con.
  - Ejemplo; a325m bii 3 Android 11 frp con
    - 037m bin 3 Android 11 f4 unlocktool
    - Xiaomi note 8 miui 12 cuenta mi umt

# PROTOCOLO DE CONEXIÓN YOUR DRIVERS

- SAMSUNG
- Modo MTP
- Modo ADB
- Modo download
- Modo test \*#0\*# , \*#\*#0808#
- Modo recovery
- HUAWEI
- Modo Brackground

- IMOAIX
- Modo Fastboot
- Modo sindeload
- Modo recovery

- PROCESADOR SPD (spectrum)
- Modo Spd

- PROCESADO QUALCOMM
- Modo EDL/ test point
- Modo DIAG (diagnostico)

- PROCESADOR MTK
- Modo Brom
- Modo meta

\*#\*#2846579#\*#\*

