	T E	CHNO	WORK	INSTI	RUCT	ION		Approved	Che	ecked	Prepared	
	I N D Precision Mold	O N E S I A Maker & Injection Molder	Tittle: INJECTION MOLDING			L Ł						
	QUAL	ITY ASSURANACE DEPARTMENT				Ravi. F			-	Adi Pitono		
Cus	tomer PT. E	EPSON	Process Name Injection Molding			Doc. No ENG/WI/EPSON/13/2			N/13/201			
Part Name BUSH SHAFT PICK UP			Material Name POM			Rev	Revision No 0					
Part Code 1550466-00			Color / Grade NATURAL IUPITAL F20-03			Issue Date 5-Mar-2013						
No INSTRUCTION			PICTURE / DRAWING				CHECK POINT					
1	Siapkan perlengkapan kerja seperti ; sarung tangan, Tang Potong, cutter (jika dibutuhkan)		3				No.	Item	Check	Method	Frequensi	
			1. Persiapan pengkelapan kerja check appearance			a	Sink mark/Dekok	ikuti sample	Visual	Opr 100 %		
2	Ambil produk yang sudah selesai proses injection/ sudah keluar					b	Tidak Burry/Flasl	nes	Visual	Opr 100 %		
	dari mesin					С	Tidak Silver		Visual	Opr 100 %		
3	Lakukan proses pe	engecekan appearance produk, pastikan tidak short	6 Label Produk Area cutting			d	Black Dot < 0.7 r 0.3 maksimal 3pc		Visual	Opr 100 %		
	mold, tidak flashes	s, tidak silver, Tidak Crack, Tidak White mark,				e	Tidak Silver		Visual	Opr 100 %		
	dan permasalahan	yang disebabkan oleh hasil injection machine				f Tidak Scratch & Dented g Tidak Short Mold h Tidak Beda Warna		Visual	Opr 100 %			
4	lakukan proses cut	tting gate dengan menggunakan tang potong						Visual	Opr 100 %			
	pastikan tidak gate	e long dan over cut						Visual	Opr 100 %			
5	Pisahkan antara pr	oduk yang OK dengan yang NG, setelah itu				I	Tidak White mark	Visu	Visual	Opr 100 %		
	masukan produk y	rang OK kedalam polybag 25X40 sesuai dengan				J	Tidak Crack		Visual	Opr 100 %		
	packing standar											
6	Masukkan label in	ner sebanyak 1pcs kedalam polybag, kemudian										
	lipatan sisa bagian polybag, setelah itu rekatkan lakban bening											
	untuk menghindar	untuk menghindari polybag terbuka sehingga menyebabkan produk										
	berserakan keluar dari polybag, pastikan TIDAK SALAH LABEL											
7	Masukan polybag	yang sudah terisi produk ke dalam Box IA,sesuai				Tools / Equipment / Supporting						
	dengan packing sta	andar, Setelah qty sesuai dengan packing standar					 1 Sarung tangan 2 Tang Potong 3 Cutter (jika diperlukan) 					
	kemudian tempelk	an label outer, pastikan TIDAK SALAH LABEL										
8	Letakkan box yang	g sudah tepasang label dan terisi produk di area										
	finish good yang a	da di line injection										
	-	RE	EVISION				Catatan:					
No	Rev. Date	Descript	tion Revised Appro		Revised Approved		1. Lapor ke QC/Leader bila ditemukan produk NG					
							1	2. Jangan ambil tindakan tanpa persetujuan Leader				
						1	. Dilarang menggunakan asesoris tangan pada waktu					
							1	ekerja sepeti jam ta	-			