

## 1. 连接 Switch 时可自动识别, 若需要在其他平台使用, 可在连接手柄后通过按住组合键 3 秒进 行切换: [SELECT+UP]: Xinput 模式 [SELECT+RIGHT]: mac 模式 [SELECT+LEFT]: Dinput 模式 \* 切换工作模式时部分手柄会断开或关闭,重新开启手柄连接即可

## 连接 Dualshock 3 手柄 1. 访问 support.8bitdo.cn 选择"工具栏",下载 macOS / Windows 对应平台的"复古接收器/ USB接收器PS3工具"并解压运行。 2. 按住接收器的 PAIR 键不放,再连接至 MAC/PC USB 端口。

3. 将 Dualshock 3 手柄使用 USB 线连接到你的 MAC/PC USB 端口。

进行配对;提示配对成功后即可拔下接收器和 Dualshock 3 手柄。 5. 将接收器插入设备 USB 端口。 6. 按下 Dualshock 3 手柄中间的 PS 键,指示灯快速闪烁。 7. 等待 Dualshock 3 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Dualshock 3 手柄的 1 号指示灯常亮 8. 下次连接可直接从第6步开始操作.

\* Dualshock 3 手柄使用 USB连接到 macOS 电脑会自动清除记住的配对信息, 您需要重新运

START

4. 确认接收器与 Dualshock 3 手柄都正常连接到 MAC/PC 后,运行配对工具并点击 PAIR 按钮

**DPAD** 

SELECT

行配对工具让接收器和Dualshock 3 手柄重新进行配对



В **SELECT START** 

(8Bitdo)

8. 下次连接可直接从第6步开始操作.

**DPAD** 

连接 Wii Remote / Wii U Pro 手柄

2. 将接收器插入设备 USB 端口。

行配对工具让接收器和Dualshock 3 手柄重新进行配对

- **DPAD DPAD** Χ
- В **SELECT START** SELECT/PAIR **START**

Turbo

В

HOME

В



7. 等待 Dualshock 3 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Dualshock 3 手柄的 1 号指示灯常亮

\* Dualshock 3 手柄使用 USB连接到 macOS 电脑会自动清除记住的配对信息, 您需要重新运

**START** 

**BACK** 

1. 按下 Wii Remote / Wii U Pro 手柄背面的红色 PAIR 键,指示灯快速闪烁。

**BACK** 

**START** 

A B

DPAD

**START** 

**DPAD** 

**BACK** 

**BACK** 

Pairing

**SHARE** 

**DPAD** 

OPTIONS **SHARE** 

**SHARE** 

**DPAD** 

**OPTIONS** 

R1 L1

R2 L2

**OPTIONS** 

DPAD

В

等待 Joy-Con / Pro 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Joy-Con / Pro 手柄指示灯常亮。

USB Adapter for macOSX

BACK

Χ

**START** 

R1 L1

**R2 L2** 

RB

**START** 

LT

RT

В

**START** 

В

3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态,指示灯快速闪烁。

## 4. 等待 Wii Remote / Wii U Pro 手柄与复古接收器自动连接,连接成功后 Wii Remote / Wii U Pro 手柄的 1 号指示灯常亮。 \* 首次配对连接后, Wii Remote 手柄同时按下 1、2 键即可连接, Wii Remote Plus / Wii U Pro 按下 A 键即可连接

**DPAD** 

**BACK** BACK/PAIR **START** 

Y X

**START** 

Χ-

**START** 

BACK LB RB LB 

**START** 

- **OPTIONS SHARE**
- 1. 按下 Wii Remote / Wii U Pro 手柄背面的红色 PAIR 键,指示灯快速闪烁。 2. 将接收器插入设备 USB 端口。 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态,指示灯快速闪烁。

4. 等待 Wii Remote / Wii U Pro 手柄与复古接收器自动连接,连接成功后 Wii Remote /

SHARE

\* 首次配对连接后, Wii Remote 手柄同时按下 1、2 键即可连接, Wii Remote Plus / Wii U Pro

**OPTIONS** 

**DPAD** OPTIONS





**USB Adapter for X-input** 

BACK

2. 将接收器插入设备 USB 端口。

\* 再次使用时,手柄与接收器会自动连接

DPAD

连接八位堂手柄

DPAD

**DPAD** 

**DPAD** 

LT

RT

连接八位堂手柄

**DPAD** 

DPAD

SHARE/PAIR

**DPAD** 

**SHARE** 

(8Bitdo

**OPTIONS** 

**OPTIONS** 

Wii U Pro 手柄的 1 号指示灯常亮。

按下 A 键即可连接

L2 R2

2. 将接收器插入设备 USB 端口。

\* 再次使用时,手柄与接收器会自动连接

**BACK** 

**BACK** 

2. 将接收器插入设备 USB 端口。

В

1. 八位堂手柄开启 Dinput 模式并进入配对状态。

3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。

4. 等待八位堂手柄与复古接收器自动连接,连接成功后指示灯常亮

- (8Bitdo)
- 连接 Joy-Con/Pro 手柄 1. 按住 Joy-Con / Pro 手柄的配对键 3 秒,指示灯循环闪烁

3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。

\* 再次连接 Joy-Con / Pro 手柄按任意键开启即可自动连接

DPAD

1. 八位堂手柄开启 Dinput 模式并进入配对状态。

3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。

4. 等待八位堂手柄与复古接收器自动连接,连接成功后指示灯常亮

连接 Wii Remote / Wii U Pro 手柄

X

- **DPAD SHARE** 连接 Joy-Con/Pro 手柄
- 1. 按住 Joy-Con / Pro 手柄的配对键 3 秒,指示灯循环闪烁 2. 将接收器插入设备 USB 端口。 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。 等待 Joy-Con / Pro 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Joy-Con / Pro 手柄指示灯常亮。 \* 再次连接 Joy-Con / Pro 手柄按任意键开启即可自动连接 SHARE **OPTIONS** R1 L1

**SHARE** 

L2

R2

**OPTIONS**