





Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana Grado en Ingeniería Informática

Estrella Afán de Rivera Díaz

Javier Gómez Luzón


Ejercicios


1. Identificar los siguientes componentes del LabKit y rellenar la siguiente tabla.

| Componente | Imagen | Función / especificaciones |
|------------------------|---|---|
| Display LCD | Toward course from the course of the course | Este componente se encarga de convertir las señales eléctricas de la placa en información visual fácilmente entendible, sin tener conectado a nuestro Arduino un ordenador. |
| Servomotor | | Un servomotor es un motor eléctrico que puede ser controlado tanto en velocidad como en posición. Es posible modificar un servomotor para obtener un motor de corriente continua que, si bien ya no tiene la capacidad de control del servo, conserva la fuerza, velocidad y baja inercia que caracteriza a estos dispositivos. |
| Potenciómetro 100KΩ | | Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. |

| Resistencia 1MΩ | | Es un elemento que intercalado en un circuito eléctrico produce un impedimento en el movimiento de electrones. |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Resistencia 470Ω | carrod electronica | Es un elemento que intercalado en un circuito eléctrico produce un impedimento en el movimiento de electrones. |
| Altavoz piezo- eléctrico | | El altavoz piezoeléctrico es un tipo de altavoz basado en la propiedades de los cristales piezoeléctricos (poliéster o cerámica) los cuales tienen la peculiaridad de deformarse cuando se les aplica una tensión eléctrica. Gracias a esto podemos crear sonido si colocamos algo capaz de canalizar y hacer de pequeña caja de resonancia. |


2. Implementar el programa de parpadeo de LED para que encienda y apague un LED independiente sobre la placa de prototipado conectado a la salida digital 9 (ver Figura 12) a un intervalo de 1.5 segundos. Seguir el siguiente recorrido:





Enlace a vídeo: https://drive.google.com/open?id=1WEz-CWYbcJfPc_mMPyT59S-rbLhYjdVa


3. Modificar el anterior prototipo para que se encienda únicamente cuando se mantenga pulsado un botón interruptor que está conectado a la entrada digital 7.



```
sketch_apr03a
ponst int LED =9;
const int BOTON = 7;
int state=0;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
pinMode (LED, OUTPUT);
pinMode (BOTON, INPUT);
1
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 state=digitalRead(BOTON);
 digitalWrite(LED, LOW);
 if (state==HIGH) {
   digitalWrite(LED, HIGH);
   while (state==HIGH) {
     state=digitalRead(BOTON);
 1
1
```

Enlace a vídeo: https://drive.google.com/open?id=1VTqkvRAy5fhAFNaXeM CWslPaZXgUNKA

4. Secuencia de leds. Se trata de encender y apagar 4 leds secuencialmente. Los leds deben estar conectados a los pines 5, 6, 7 y 8. Se deben encender y posteriormente apagar los leds desde el pin 5 al 8, con un tiempo de duración de encendido y apagado de 200 milisegundos. Posteriormente, la secuencia de encendido y apagado se invierte. El efecto que se persigue es similar al de "El coche fantástico".



```
choche_fantastico
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode (5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode (7, OUTPUT);
 pinMode (8, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 for(int i=5;i<=8;i++) {
   digitalWrite(i, HIGH);
   delay(200);
  for (int i=8;i>=5;i--) {
   digitalWrite(i, LOW);
   delay(200);
 for(int i=8;i>=5;i--){
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(200);
  for (int i=5;i<=8;i++) {
   digitalWrite(i, LOW);
    delay(200);
```