به نام یگانه هستی بخش



منبع: برنامه نویسی به زبان اسمبلی

مولفین: عین اله معفرنژاد قمی رمضان عباس نژاد

> تهیه کننده: بهمن هاشمی



فصل دوه ساختمان کامپیوتر





ساختمان كامييوتر

برنامه نویسی به زبان اسمبلی مستلزه آشنایی با ساختمان کامییوتر است.

از آنجاییکه اغلب کامپیوتر های مورد استفاده، همساز با IBM هستند، ساختمان آنها را تا جایی که به زبان اسمبلی مربوط می شود، مورد بررسی قرار می دهیم.

قسمتهای اصلی یک سیستم کامپیوتری


- (Main Memory) کافظہ اصلی
 - وامد يردازش مركزي (CPU)

مافظه اصلی (RAM)



- بیت (bit)
- (Byte) بایت
 - (2B) علمه •
- کلمہ مضاعف (4B)
 - چهارکلمه (8B)
 - ياراگراف (16B)
 - کیلو بایت (KB)
 - مگا بایت (MB)
 - (GB) گیگابایت•
 - ترا بایت (TB)


کافظہ اصلی (RAM)



بایت ما از صفر شماره گذاری می شوند .

شماره هر بایت را آدرس آن بایت گویند.

کافظہ اصلی (ROM)



توسط کارخانه سازنده برنامه نویسی می شود برنامه مای موجود در آن را میان افزار(firm ware) گویند





مافظه اصلی را می توان بصورت مجموعه ای از سگمنت ما در نظر گرفت.


سگمنت



- آدرس شروع مر سگمنت بر ۱۷ قابل قسمت است.
 - آدرس شروع هر سگمنت در مبنای ۱۷ به رقم صفر ختم می شود .
 - آدرس هر سگمنت برابر اولین چهار رقم شانزدهی آدرس آن می باشد.
 - اندازه آن تا 64k می تواند باشد.
 - سگمنت در مافظه قابل مابما شدن است.

نکته:

آ درس هر بایت از مافظه اصلی را می توان با سگمنت ماوی بایت مزبور و به دنبال آن افستی که از ابتدای سگمنت یاد شده در نظر گرفته می شود، آ درس دهی کرد.



مماسبه آدرس مطلق



· آدرس ۱۳ بیتی آفست:سگمنت

ماوی آدرس سگمنت (آدرس پایه) و آفست برای پیدا کردن ممل منطقی است.مثل 08F1:0100 که در آن سگمنت برابر با 08F1 و آدرس آفست برابر با 0100 است.

• آدرس مطلق ۲۰ بیتی به یک ممل مافظه فیزیکی اشاره می کند، مثل 09010

ن الثم



نماد 5B27 : 18A3 به بایتی که 5B27 بایت که 18A30 بایت از اول سگمنت که از آدرس 18A30 شروع می شود ، قرار دارد ، اشاره می کند .

18A30 + 5B27 = 1E557

سگمنت



هر برنامه می تواند تا چهار سگمنت داشته باشد: سگمنت کد،سگمنت داده، سگمنت پشته، سگمنت اضافی

سگمنت کد: دستور العمل های زبان ماشین سگمنت داده: داده ها و نامیه های کار برنامه سگمنت پشته: آدرس های برگشت از زیر برنامه ها و اطلاعاتی که برای فرافوانی زیربرنامه ها لازه است سگمنت اضافی:مدیریت آدرس دهی مافظه

وامد پردازش مرکزی (CPU)



پردازنده های شرکت اینتل:

۱- پردازنده های ۱۷ بیتی

۷- پردازنده های ۱۳ بیتی

وظیفه پردازنده



• واکشی دستور بعدی

(قرار دادن آن در صف اجرا وبازسازی شمارنده)

رمزگشایی دستور

(ترجمه آدرس و واکشی عملوندهای آن از عافظه)

اجرای دستور

(انجاه مماسبات مورد نیاز، ذخیره در مافظه و ثبات ، تغییر وضعیت فلگ های متصل به پردازنده)

اجزای پردازنده



- ALU: واحد محاسبات و منطق
 - CU: وامد کنترل
 - BUS: گذرگاه
- REGISTERS: ثبات ها ، مافظه های سریع در داخل پردازنده
- CLOCK: همگاه سازی عملیات پردازنده و عافظه



ثبات مای پردازنده مای ۱۷ بیتی

ثبات ها هر کداه یک ممل ذفیره سازی دافلی بوده و می تواند یک کلمه 16 بیتی را نگه دارد. تماه این ثبات ها دارای ناه بوده و بسیاری از آنها دارای اهداف ویژه ای هستند.

- ثبات عمومی(AX,BX,CX,DX)•
 - ثبات سگمنت (CS,SS,DS,ES)
 - ثبات اندیس(BP,SP,DI,SI)•
- ثبات وضعیت و کنترل(Flags,IP)

اسامی و اهداف ثباتهای عمومی (AX,BX,CX,DX)



- اعمال ورودی و غروجی و اعمال مماسبات زیاد، AX اعمال بایت بالایی برابر AH و بایت یایینی برابر
 - BX: برای توسعه آدرس
 - CX: کنترل تعداد دفعات علقه تکرار
- \mathbf{DX} اعمال ورودی وغروجی و اعمال ضرب وتقسیم که با اعداد بزرگ سر وکار دارند

اسامی و اهداف ثباتهای سگمنت (CS,SS,DS,ES)

- CS: شماره سگمنت دستورالعمل های اجرائی

 - DS: شماره سگمنت داده ها
 - ES: شماره سكَمنت فوق العاده

اسامی و اهداف ثباتهای اندیس (BP,SP,DI,SI)



- SP اشاره گریشته، افست بالای پشته در سگمنت پشته.
- اشاره گر مبنا، افست نقطه مراجعه در سگمنت پشته.
 - SI اندیس منبع، افست رشته کاراکتری منبع در انتقال رشته های کاراکتری.
 - DI اندیس مقصد: افست رشته کاراکتری مقصد.

اسامی و اهداف ثبات وضعیت و کنترل (Flags,IP)

- Instruction Pointer)IP: اشاره گر دستور العمل ما، آفست دستور العمل بعدی در سگمنت کد
 - ۴ آباتی که بیت های آن ، وضعیت پردازنده یا نتیجه عملیات مماسباتی را نشان می دهد. هر بیت دارای نامی است و تعدادی از این بیت ها نیز بلا استفاده اند.


ثبات نشانه

بعضی از ۱۶ بیت این ثبات برای نشان دادن نتیمه امرای دستور العملها بوسیله دستور العمل های مختلف تغییر پیدا می کنند. هر کداه از این بیت ها را یک بیت وضعیت یا نشانه می گویند. اسامی برخی از این بیت ها عبارتند از :

-	10	14	١٣	 _			_	-	_	 _	_	-	_	*
				OF	DF	IF	TF	SF	ZF	AF		PF		CF

در اسلاید های بعد به توضیح هر یک از نشانه ها می پردازیم.

نشانه ها



OF Overflow Flag

• نشانه سرریزی

ZF

Zero Flag

نشانه صفر


CF

Carry Flag

نشانه نقلی

OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

نشانه ها



AF Auxiliary Flag

نشانه کمکی

PF Parity Flag


• نشانه توازن

SF Sign Flag

• نشانه علامت



نشانه ها



DF Direct Flag

• نشانه جهت

TF Trap Flag

• نشانه دام

IF Interrupt Flag

• نشانه وقفه

OF DF IF TF SF ZF AF PF CF





ٔ ثبات های این پردازنده ها همگی۳۳ بیتی هستند ، بجز ثبات های سگمنت که ۱۶ بیتی می باشند.

- دو ثبات جدید FS, GS به آنها اضافه شده است.
- قسمت بالایی ثبات های عمومی ناه گذاری نشده اند، برای نوشتن مقدار ۱۶ بیتی در نیمه بالایی این ثباتها ابتداباید آنرا در نیمه پایینی قرار دهید، سپس آن را به سمت چپ شیفت دهید.



اجزای ریزکامپیوتر

کانکتور های اصلی مادر بورد



- سوکت CPU: اندازه آن بر اساس نوع پردازنده متفاوت است.
- سوکت پیش پردازنده:اگر CPU از عملیات ممیز شناور پشتیبانی نکند، می توان از پردازنده ممیز شناور دیگری استفاده کرد.
- •اسلات مافظه نهان فارجی: برای مافظه نهان سریعی که توسط •اسلات مافظه خهان فرار می گیرد تا دستیابی به مافظه کند را کاهش دهد.
 - •اسلات مایی برای نصب مافظه اصلی
 - سوکت بایوس ROM
- کانکتور کابل IDE: برای درایو های دیسک سخت داخلی و CD-ROM
 - کانکتور های موازی، سری، ویدیو، صفحه کلید، جویستیک و ماوس
 - آدایتور شبکه

معماری گذر گاه



- گذرگاه PCAT
 - گذرگاه ISA
 - گذرکاه EISA
 - گذرکاه MCA
- گذرگاه VESA
 - گذرگاه PCI

دستگاه های حافظه چانبی



- یک یا چنددیسک سخت
 - درایو دیسک فلایی
 - درايو CD و DVD •
- دیسک قابل ممل ، این دیسک معمولا برای نسخه های یشتیبان مورد استفاده قرار می گیرد.
- درایو نوار مغناطیسی(tape drive) که داده ها را به صورت ترتیبی ذغیره می کند.

کارت های توسعه



کارتهای توسعه بر روی اسلات های توسعه که بر روی مادر بورد یا یک بورد دیگر متصل هستند وصل می شوند.

- آدایتور ویدئو
- كنترلگر SCSI
- بورد نصب ویدئو
- همزمان ساز صوتی
- کنترلگر نوار مغناطیسی
- یورت مای دیگر سری، *م*وازی و جویستیک

پردازنده های پشتیبان



- اغلب مادربورد ها، مجموعه تراشه ای دارند که ماوی ۲ تا ۳ ریز پردازنده قدرتمند هستند و کنترل های زیر را دارند:
- کنترلگر ۸۴۳۷ اینتل، انتقال داده ها بین دستگاه های خارجی و RAM را بدون نیاز به انجاه کاری از طرف CPU انجاه می دهند(کنترلگر دستیابی مافظه مستقیم = DMA)
- Λ ۱ اینتل ، تقاضای سخت افزاری را برای ارسال وقفه به CPU کنترل می کنند(کنترلگر وقفه).


•

بايوس ROM



ROM، مافظه فقط خواندنی است که ماوی داده ها و برنامه هایی است که قابل پاک شدن و اصلاح نیستند. بایوس ROM (ROM BIOS) بخش ریز برنامه (سخت افزاری که برنامه در آن تعبیه شده است) سیستم عامل کامییوتر است.





وقتی کامپیوتر راه اندازی می شود اعمال زیر انجاه می شود:

CPU به برنامه در بایوس ROM مراجعه می

 کند.برنامه ای به نام بارکننده خودکار ،رکورد راه انداز
 را از دیسک راه انداز به مافظه منتقل می کند.رکورد
 راه انداز ماوی برنامه ای است که پس از بارشدن به
 مافظه اجرا می شود.این برنامه،بخش هایی از
 سیستم عامل را به مافظه بار می کند.

اسلات مای توسعه




• معمولا از ۲ تا ۱۰ کانکتور وجود دارند که می توان کارت های توسعه را به آن ها متصل کرد.نمونه هایی از این کارت ها عیارت اند از: کنترلگر درایو دیسک سخت ، کنترلگر درایو نوار مغناطیسی ،کنترلگر های ویدیو، اتصالات شبکه ، پورت های ورودی — خروجی ، مودی ها، کارت های توسعه حافظه ، کنترلگر های ماوس، پورد های FAX و همزمان ساز صوتی.






این دستگاه ، برق مناسب برای کامپیوتر را تامین
می کند. ولتاژ های کامپیوتر عبارت اند از۱۲۰ ولت،
 های و در پردازنده های پنتیوه ۳/۳ ولت.
 ظرفیت منبع تغذیه بر مسب وات سنمیده می شود
که معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ وات است.

ویژگی یورت های سری



- پورت های سری را رابط RS-232 نیز مینامند. پورت سری می تواند ماوس، موده یا هر دستگاه سری دیگری را کامپیوتر وصل کند. تراشه ای که پورت های سری را کنترل می کند،1655OVART است. این تراشه بر روی مادربورد یا یک کارت آدایتور متصل است.
- در این نوع پورت هر بار یک بیت دودویی منتقل می شود. در این نوع پورت هر بار یک بیت دودویی منتقل می شود. در نتیجه سرعت آن کم است ولی می تواند اطلاعات را به فاصله دور انتقال دهد. پورت هاس سری عبارتند از: COM1.

پورت های سری



معمولا سیستی ها دارای دو پورت سری هستند . در ویندوز، اگر وضعیت سیستی را برای مشاهده پورت های COM مشاهده کنید، می بینید که پورت COM1 از آدرس 03f8 تا 03ff و پورت 2f8 استفاده می کند.

پورت های موازی



 اغلب عایگر ها از طریق پورت موازی به کامییوتر وصل می شوند. در این پورت ما همزمان ۸ بیت از کامپیوتر به چایگر منتقل می شوند.لذا داده ها میتوانند با سرعت زیادی در یک مسافت کوتاه منتقل شوند. پورت های موازی عبارتند از :LPT1، LPT3 ، LPT2 . يورت هاي موازي مي توانند دو سویہ باشند. یعنی کامپیوتر نیز اطلاعاتی راجع بہ وضعیت عایگر دریافت می کند.





سیسته داده ها را در مافظه کامپیوتر به طور معکوس ذفیره می کند. یعنی بایت که ارزش(سمت راست) را در آدرس پایین تر(سمت چپ) و بایت با ارزش(سمت چپ) را در آدرس بالاتر (سمت راست) ذفیره می کند. به عنوان مثال عدد£2146لارا در نظر بگیرید و فرض کنید این عدد باید از آدرس ۴۱۲۴ در مافظه ذفیره شود.

