

# **TERCERA CLASE**

# **AGENDA**

- 1. Sistemas de codificación de mensajes
- 2. Esquema de comunicación local
- 3. Interfaz de comunicación
- 4. Transmisor-Receptor Asíncrono Universal(UART)
- 5. Técnicas de generación de corriente eléctrica
- 6. Tipos de señales



MODEM

Central

FECHA: 15/04/2019



# 1.1. Definición

Básicamente, a criptografía es la técnica que protege documentos y datos. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en redes locales o en internet. Su utilización es tan antigua como la escritura.



MODEM

Central




### 1.2. El código ETBAS

Es un código utilizado en algunos textos religiosos hebreos. El nombre viene a partir de las letras del alfabeto hebreo y del resultado de juntar la primera letra con la última, la segunda con la penúltima. En nuestro alfabeto el código ATBAS se construiría poniendo dos filas con el alfabeto en orden usual arriba e inverso

			•	
1	h	7		•
а	IJ	a	jo	
				Ī

Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	Ñ	0	Р	Q	R	S	Т	U	>	W	Х	Υ	Z
Z	Υ	Χ	W	>	U	Т	S	R	Q	Р	0	Ñ	N	M	L	K	J	I	Н	G	F	E	D	С	В	Α

Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N
Z	Υ	Χ	W	٧	U	Т	S	R	Q	P	0	Ñ	Ν





#### 1.3. La cifra de Polibi

Descrito por el historiador del siglo III a.C., Polibi, para codificar cada letra utiliza una tabla de doble entrada, en la que cada letra viene representada por dos números:

	1	2	3	4	5
1	a	b/v	C	d	e
2	f	g	h	i	j
3	k/q	l	m	n	ñ
4	0	р	r	S	t
5	u	w	X	у	Z

Ejemplo:

FECHA: 15/04/2019

Texto plano	Texto cifrado							
dinosaurio	14 24 34 41 44 11 51 43 24 41							

Con este código, se pueden utilizar los dedos de las manos para codificar cada letra. Así:





UNT – SEDE CENTRAL



#### 1.4. La cifra Pig Pen

Se basa en situar cada letra del alfabeto sobre una cuadrícula 3 x 3 o sobre un aspa formada por dos rectas. Una de las cuadrículas y una de las aspas tendrá además un punto. A continuación cada letra se representa por los segmentos de

cuadrícula o de aspa que la rodean:



A B C J K L
D E F M N O
P Q R

S W X Y Z

**UNT – SEDE CENTRAL** 



#### 1.5. La cifra de Cesar

El método de César consiste en desplazar cualquier alfabeto. La clave del código será el número de lugares que se desplaza. Julio César siempre utilizaba el mismo valor: el 3. Así, la tabla de sustitución quedaba:

Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	Ñ	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z
Χ	Υ	Z	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	Ñ	0	P	Q	R	S	Т	U	٧	W

Ejemplo:

Texto plano	Texto cifrado
dinosaurio	AFKMPXROFM



**UNT – SEDE CENTRAL** 

FECHA: 15/04/2019



#### 2.1. Esquema SPMD

En computación, SPMD (single program, multiple data o un programa, múltiples datos) es una técnica empleada para lograr paralelismo; considerado una subcategoría de MIMD. Las tareas son separadas y ejecutadas simultáneamente en múltiples procesadores con diferentes entradas para obtener los resultados con mayor rapidez. SPMD es el estilo más común de programación paralela.

Taxonomía de Flynn										
	Una Instrucción	Múltiples Instrucciones								
Un Dato	SISD	MISD								
Múltiples Datos	SIMD	MIMD								


FECHA: 15/04/2019





# 2.1. Esquema Pipeline

- ➤ La comunicación del procesador N es sólo con sus vecinos más cercanos, es decir, con el N 1 y el N + 1 si no es el procesador 0 o el último.
- ➤ Si es el procesador 0 éste sólo se comunica con el procesador 1 y el último procesador sólo se comunica con el anterior.





#### 2.1. Esquema SPMD

Una de las características principales para la aplicación eficientemente del paralelismo es que no deben existir dependencias de datos entre los procesadores, de lo contrario se tendría que usar sincronización para que la evaluación del problema sea correcto.

Procesos




Central



### 2.2. Esquema Divide y Venceras


Los problemas de la aplicación son subdivididos en varios subproblemas, el cual permite que cada una de estas subdivisiones pueda ser resuelta independientemente, antes de finalizar la ejecución se integran todos los resultados para dar el resultado final de la aplicación.





# 2.3. Esquema Master/Worker

El master es el encargado de dividir y distribuir las tareas de la aplicación, y los workers son entidades de trabajo que reciben la información la procesan y envían los resultados al master.



C MODEM

Central



Los sistemas de comunicación se basan en la transmisión de datos con la información codificada de un punto a otro o más, mediante señales eléctricas, ópticas, electroópticas o electromagnéticas.



C MODEM

Central



# 3.1. Equipo terminal de datos (ETD)

Los ETD se encargan de transmitir y recibir bits uno a uno. Equipo Terminal de Datos (Data Terminal Equipment). Se considera ETD a cualquier equipo informático, sea receptor o emisor final de datos. Es aquel componente del circuito de datos que hace de fuente o destino de la información.



MODEM

Central




### 3.2. Equipo terminal del circuito de datos (ETCD)

Equipo Terminal del Circuito de Datos, (Data Circuit-Terminating Equipment,).Los ETCD participan en la comunicación entre dos dispositivos. Se refiere a toda unidad funcional que transmita o reciba datos a través de una red en forma de

FECHA: 15/04/2019

señal digital o analógica.





# 3.3. Principales Interfaces de Comunicación

RS-232.- es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre DTE y DCE. Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un ETD y un ETCD.

**USB.-** es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora. Creado en 1996 por siete empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC.





# 3.3. Principales Interfaces de Comunicación

Firewire Teleinformática.- Es un bus serie similar al USB, que admite la conexión de una gran variedad de dispositivos. El bus FireWire fue introducido por Apple (con antelación a USB). Alcanza velocidades de transferencia de 400 Mbps y permite la conexión de hasta 63 dispositivos.

Central



UNT – SEDE CENTRAL FECHA: 15/04/2019

MODEM



### 3.3. Principales Interfaces de Comunicación

Interfaz paralelo.- Un puerto paralelo es una interfaz entre una computadora y un periférico cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez.




PC MODEM

Central



# 4. Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (UART)

Es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo.



C MODEM

Central



### 5. Técnicas de acumulación de corriente eléctrica

Un Uninterruptible Power Supply (UPS) es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida).



C MODEM

Central



