## 1. Código BCD (Binary-Coded Decimal)

El **Código Decimal Codificado en Binario (BCD)** representa cada dígito decimal (0-9) como un número binario de 4 bits. Se usa en sistemas digitales para facilitar la conversión entre binario y decimal.

- Ejemplo:
  - o 5 en decimal → 0101 en BCD
  - o 9 en decimal → 1001 en BCD
  - o 23 en decimal → **0010 0011** en BCD (se codifican los dígitos por separado)

#### **Aplicaciones:**

- Calculadoras
- Relojes digitales
- Controladores de hardware

# 2. Código Exceso-3 (Excess-3)

El **Código Exceso-3** es un código BCD desplazado en +3 unidades. Es decir, cada número decimal se representa sumándole 3 y convirtiéndolo a binario.

- Ejemplo:
  - $\circ$  0 en decimal  $\rightarrow$  (0 + 3) = **0011**
  - $\circ$  5 en decimal → (5 + 3) = **1000**
  - $\circ$  9 en decimal  $\rightarrow$  (9 + 3) = **1100**

## **Aplicaciones:**

 Se usaba en antiguas máquinas electrónicas de conteo y en sistemas que evitaban errores de transmisión.

## 3. Código Gray

El **Código de Gray** es un código binario en el que solo **un bit cambia entre números consecutivos**. Se usa para minimizar errores en sistemas digitales.

- Ejemplo:
  - 0 en decimal → 0000
  - o 1 en decimal → **0001**
  - o 2 en decimal → 0011
  - o 3 en decimal → **0010**

- o 4 en decimal → **0110**
- o 5 en decimal → **0111**

# **Aplicaciones:**

- Codificación en sensores rotatorios
- Circuitos digitales para evitar errores por cambios bruscos de bits
- Transmisión de datos en redes

## 4. Código ASCII Extendido (Alfanumérico)

El **Código ASCII Extendido** es una versión ampliada del **ASCII estándar** que usa 8 bits en lugar de 7, permitiendo 256 caracteres en total.

- **ASCII estándar (7 bits)**: A-Z, a-z, 0-9, signos de puntuación y caracteres de control.
- ASCII extendido (8 bits): Incluye caracteres especiales como á, ñ, ç, ⊙, , y símbolos gráficos.

## Ejemplo de caracteres ASCII extendidos:

- **A** → 01000001 (ASCII estándar)
- **N** → 11010001 (ASCII extendido)
- ♥ → 00000011 (ASCII extendido)

## Aplicaciones:

- Representación de caracteres en computadoras y comunicaciones
- Codificación de caracteres en sistemas antiguos y actuales