

## Important Safety Instructions - Before using this equipment, obey the following warnings:



This icon means a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Obey the following warnings:



Read and understand all warnings on this machine.

- · Carefully read and understand the Assembly and Owner's Manual.
- This machine is for home use only.
- Some components of the machine can be heavy or awkward. Use a second person when doing the assembly steps involving these parts. Do not do steps that involve heavy lifting or awkward movements on your own.
- Do not try to change the design or functionality of this machine. This could compromise the safety of this machine and will void the warranty.
- Before each use, examine this machine for loose parts or signs of wear. Monitor all cables, pulleys and their connections. Contact Nautilus® Customer Service for repair information.
- If replacement parts are necessary use only genuine Nautilus® replacement parts and hardware. Failure to use genuine replacement parts can cause a risk to users, keep the machine from operating correctly and void the warranty.
- Do not use until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner's Manual.
- Do all assembly steps in the sequence given. Incorrect assembly can lead to injury.
- This product, its packaging, and components contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or reproductive harm. This Notice is provided in accordance with California's Proposition 65. If you would like additional information, please refer to our Web site at www.nautilus.com/prop65.

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Customer Service: North America (800) 605-3369, outside U.S. +01-360-859-5180 | Patent information: This product may be covered by U.S. and Foreign Patents and Patents Pending. See Product for more information. | Printed in China | © 2010 Nautilus, Inc., All rights reserved. ™ and ® indicate a trademark or registered trademark. Nautilus, Inc. (www.nautilus.com) trademarks include NAUTILUS®, BOWFLEX®, SCHWINN® and UNIVERSAL® and respective logos. Other trademarks are the property of their respective owners.

## 1. Remove the Rod Pack from the Gym





Be sure the rod pack is secured with the Rod Binding Strap and held by a second person before removal.

Note: Before removal, note the orientation of the rod pack.

### 2. Remove the Plugs from the Rod Pack

Note: Be sure each opening is clear of debris.






## 3. Attach the 310 Power Rods® to the Rod Pack


Note: Be sure the base of each rod is fully set in the channel before you attach the hardware.

## 4. Attach the Rod Pack to the Gym

A Secure the rods with the Rod Binding Strap before assembly.







Inspect your machine to ensure that all fasteners are tight and components are properly assembled.



Do not use until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner's Manual.



#### Instructions de sécurité importantes - Avant d'utiliser cet équipement, veuillez vous conformer aux avertissements suivants :



Cette icône indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Veuillez vous conformer aux avertissements suivants :



Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cette machine.

- Lisez attentivement et comprenez le Manuel de montage.
- Cette machine est à usage domestique uniquement.
- Certains composants de la machine peuvent être lourds ou encombrants. Faites appel à une deuxième personne pour procéder aux étapes de montage qui
  concernent ces pièces. Ne réalisez pas seul les étapes de montage nécessitant le levage d'objets lourds ou des mouvements difficiles.
- Ne tentez pas de changer la conception ou la fonctionnalité de cette machine. Cela pourrait compromettre la sécurité de cette machine et annuler la garantie.
- Avant chaque utilisation, inspectez cette machine afin de détecter des pièces lâches ou des signes d'usure. Communiquez avec le Service à la clientèle de Nautilus® pour obtenir des renseignements relatifs à la réparation.
- Si des pièces de rechange sont nécessaires, utilisez exclusivement des pièces de rechange et la quincaillerie de marque Nautilus®. Le fait de ne pas utiliser de pièces de rechange authentiques pourrait provoquer un risque pour les utilisateurs, empêcher la machine de fonctionner correctement et annuler la garantie.
- N'utilisez pas la machine tant qu'elle n'est pas complètement montée et inspectée pour vérifier que ses performances correspondent aux stipulations du Guide du propriétaire.
- Suivez toutes les étapes de montage dans l'ordre donné. Un montage inapproprié pourrait provoquer des blessures.
- Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques reconnus dans l'État de la Californie comme étant cancérigènes, provoquant des
  malformations congénitales ou pouvant affecter la fertilité. Cet avertissement est fourni en accord avec la Proposition 65 de Californie. Si vous avez des questions
  ou désirez des informations complémentaires, veuillez vous reporter à notre site Web à l'adresse www.nautilus.com/prop65.


Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Service à la clientèle : Amérique du Nord (800) 605-3369, Hors des É.-U. +01-360-859-5180 | Informations relatives aux brevets : Ce produit peut être couvert par des brevets américains et étrangers et des brevets en instance. Voir le produit pour plus d'informations. | Imprimé en Chine | © 2010 Nautilus, Inc., Tous droits réservés. TM et ® indiquent une marque de commerce ou une marque déposée. Les marques de commerce de Nautilus inc. (www.NautilusInc.com) comprennent NAUTILUS®, BOWFLEX®, SCHWINN® et UNIVERSAL® et leurs logos respectifs. Les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

### 1. Retirer l'ensemble de tige de l'appareil de Gym




S'assurer que l'ensemble de tige est bien fixé à la courroie d'attachement de la tige et qu'il est correctement maintenu par une deuxième personne avant de le retirer.

**Remarque**: Avant de le retirer, prendre note de l'orientation de l'ensemble de tige.



#### 2. Retirer les prises d'alimentation de l'ensemble de tige

Remarque: S'assurer que l'ouverture ne présente pas de débris.



## 3. Fixer le 310 Power Rods® à l'ensemble de tige


Remarque : S'assurer que la base de chaque tige est entièrement insérée dans le canal avant d'y connecter la quincaillerie.


\* La quincaillerie est comprise dans le kit de rehaussement.

# 4. Fixer l'ensemble de tige à l'appareil de Gym



A Fixer les tiges à la courroie d'attachement avant le montage.





Inspectez votre machine pour vous assurer que toutes les courroies sont serrées et que tous les composants sont correctement montés.



N'utilisez pas la machine tant qu'elle n'est pas complètement montée et inspectée pour vérifier que ses performances correspondent aux stipulations du manuel du propriétaire.