# Ejemplos de Processing con Arduino



Por: Pedro Ruiz Fernández Versión 18/07/2017

Licencia




Para iniciarnos en *processing* y *arduino* vamos a proponer una serie de ejemplos. En estos ejercicios vamos a comunicar *arduino* con el shield *edubasica* y *processing*, en doble sentido de comunicación, o bien *arduino* es el emisor de información a *processing* o *processing* manda información a *arduino*, pero antes de empezar con los miniproyectos vamos a realizar un listado de recursos que necesitamos.

#### Hardware:

- Arduino.
- Shield Edubásica.

#### Software:

- Arduino IDE.
- Processing.



#### Ejemplo 1. Potenciómetro y fondo de ventana.


Se trata de utilizar el potenciómetro que tiene *edubásica* conectado a la entrada analógica 0 de *arduino*, para cambiar el color de fondo de una ventana en processing en desde el negro al blanco con todas las escalas de grises.

Empezamos por el programa en *arduino*, que lo que hace es leer el valor del potenciómetro (0 a 1023) y dividirlo entre 4 para convertirlo a valores entre 0 y 255. Más tarde lo envía por puerto serie.

```
void setup() {
    Serial.begin (9600);//establece comunicacion serie a 9600 baudios
}
```

void loop() {

int poten = analogRead (A0) / 4;//crea la variable poten leyendo el valor del potenciometro de edubasica y lo convierte a valor de 0 a 255



```
Serial.write (poten);// escribe por el puerto serie el valor de poten delay (50);
```

El programa de processing recibe el valor por puerto serie, para ello antes hay que importar la librería serial, para poder establecer comunicación serie y usar sus órdenes. Una vez leido ese valor lo usa para establecer el color de fondo de la ventana en escala de grises entre 0 (negro) y 255 (blanco), en función del movimiento del potenciómetro.

```
Serial serial;// establecemos una variable llamada serial de Tipo Serial

void setup() {
    size (300, 300);
        serial= new Serial (this, Serial.list()[0], 9600);
```

import processing.serial.\*;

```
poten_processing | Processing 3.3

Archivo Editar Sketch Depuración Herramientas Ayuda

poten_processing | Processing | Pr
```

/\* declaramos la variable serial con varias características: con Serial.list ()[0] cogemos el primer elemento de conexión serie, en nuestro caso arduino, y establecemos una conexión a 9600 baudios\*/
}


```
void draw() {
  if (serial.available() >0) {// si llega algún dato
   int valor=serial.read(); //lo leemos y lo asignamos a la variable valor
  background (valor); //cambiamos el fondo de pantalla al valor recibido de arduino
  }
}
```

### Ejemplo 2. Botones en processing que controlan un led.

Se trata de unos botones en pantalla realizados en *processing*, uno rojo y otro verde, al hacer clic sobre el verde enciende el led verde de *edubásica*, y al presionar el rojo lo apaga. Para ello en este caso, *processing* al presionar botones manda información por el puerto serie a *arduino*, y este en función del dato recibido apaga o enciende el led.

```
import processing.serial.*;
int led=0;
Serial serial;

void setup() {
    serial=new Serial (this, Serial.list()[0], 9600);
//define el objeto serial como puerto serie
    size (500, 400);
//dibuja los botones
```



ellipse (150, height/2, 100, 100);


fill (255, 0, 0);

Programa en *processing*:

```
fill (0, 255, 0);
 ellipse (350, height/2, 100, 100);
void draw () {
void mousePressed() {//si se presiona el ratón
 if (mouseX \ge 100 \&\& mouseX \le 200 \&\& mouseY \ge 150 \&\& mouseY \le 250) {//comprueba que está en el
botón rojo
  led=0;
  serial.write (led);//la variable led la pone a 0 y la envía
 if (mouseX>=300 && mouseX<=400 && mouseY>=150 && mouseY<=250) {//comprueba que está en el
botón verde
  led=1;
  serial.write (led);//la variable led la pone a 1 y la envía
}
Programa de arduino:
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode (3, OUTPUT);
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {//comprueba si llegan datos por el puerto serie
  int dato = Serial.read();//si llega lo guarda en la variable dato
  if (dato == 0) {//si dato vale 0 apaga el led
   digitalWrite (3, LOW);
  if (dato == 1) {//si dato vale 1 enciende el led
   digitalWrite (3, HIGH);
```

# Ejemplo 3. Grafico en processing que controla servomotor.

Se trata de un gráfico en *processing* que compone un arco entre 0 y 180 grados con el desplazamiento horizontal del ratón. El desplazamiento en x del ratón se traduce a grados de 0 a 180 y ese dato es transmitido por puerto serie a *arduino*, para que mueva el servomotor dicho ángulo.



```
Programa de processing:
import processing.serial.*;
Serial puerto;
void setup() {
 size (500, 400);
 background (255);
 puerto=new Serial (this, Serial.list()[0], 9600);//definimos la variable puerto como tipo Serie, definimos el
puerto serie
void draw() {
 background (255);
 fill (0);
 stroke (0, 255, 0);
 strokeWeight (10);
 float angulogrados=map (mouseX, 0, width, 0, 180);//escala la posición en X del ratón de 0 a 180
 if (angulogrados>180) {
  angulogrados=180;
 float anguloradianes=radians (angulogrados); //pasa el angulo en grados a radianes
  arc (width/2, height/2, 300, 300, 0, anguloradianes);//dibuja el arco en función del desplazamiento de
ratón
 text (angulogrados, 400, 300);//pone un texto con el ángulo en grados
 puerto.write (int(angulogrados));//envía por le puerto serie el ángulo en grados
Programa de arduino:
#include <Servo.h>
Servo miservo;// crea un objeto tipo servo
para controlar el servo
int pos = 0; // variable para almacenar la
posición del servo
void setup() {
   miservo.attach(7);// En EduBasica el
servo se conecta al pin 7
 Serial.begin(9600);
      miservo.write(0);
                           //llevamos
                                        al
servomotor a 0 grados
void loop()
 if (Serial.available() > 0) {//si recibimos datos de processing
  int dato = Serial.read(); //asignamos a dato lo leido por el puerto serie
  miservo.write (dato);//envia al servomotor los grados estipulados en processing
```

delay (50);

```
}
}
```

# Ejemplo 4. Gráfica en processing que representa luz de ldr..

Se trata de una gráfica a base de puntos realizada en *processing* que recoge los datos de entrada analógicos proveniente de la ldr de *edubásica*, mandados por puerto serie.

```
Programa de arduino:
```

```
void setup() {
    Serial.begin (9600);
}

void loop() {
    int luz = analogRead (A1);
    Serial.write (luz);
    delay (100);
}
```

# Programa de *processing*:

import processing.serial.\*;

```
Serial puerto;

int luz1=0;

int luz2=0;

int tiempo1=0;

int tiempo2=0;

int luzrepresentada1=0;

int luzrepresentada2=0;

int tiemporepresentado1=0;

int tiemporepresentado2=0;

int ciclo=0;

int punto=1;
```

```
void setup() {
  puerto=new Serial (this, Serial.list()[0], 9600);
  size (600, 500);
  background (0);
  stroke (255);
  strokeWeight(2);
}

void draw() {
  //background (64);
  if (puerto.available()>0 && punto==1) {
    luz1=puerto.read();
    int tiempo1=millis()/1000;
    luzrepresentada1=int( map (luz1, 197, 109, height, 0));
    tiemporepresentado1=tiempo1-(width*ciclo);
    if (luzrepresentada1<0) {</pre>
```

```
luzrepresentada1=0;
 if (luzrepresentada1>height) {
  luzrepresentada1=height;
 if (tiemporepresentado1>width) {
  tiemporepresentado1=0;
  ciclo++;
 punto++;
if (puerto.available()>0 && punto==2) {
 luz2=puerto.read();
 int tiempo2=millis()/1000;
 luzrepresentada2=int( map (luz2, 197, 109, height, 0));
 tiemporepresentado2=tiempo2-(width*ciclo);
 if (luzrepresentada2<0) {</pre>
  luzrepresentada2=0;
 if (luzrepresentada2>height) {
  luzrepresentada2=height;
 if (tiemporepresentado2>width) {
  tiemporepresentado2=0;
  ciclo++;
 punto--;
line (tiemporepresentado1, luzrepresentada1, tiemporepresentado2, luzrepresentada2);
println ("tiempo (s):"+ millis()/1000);
println ("luz:"+ luzrepresentada1);
//println (Serial.list());
```