



Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

APiR - Robotyka | II stopień | semestr II | 2026/2027

Systemy CAE

Instrukcja 3:

*Symulacja układów wieloczłonowych w programie SimWise –
implementacja równań ruchu w algorytmie sterowania
Matlab/Simulink*

Nauczysz się:

Uwzględniać zależności dynamiczne w pracy symulowanego układu wieloczłonowego.

Dodatkowe materiały:

- materiały do zajęć: [[link](#)].

Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
U2, U3

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jakub Bryła, Jakub.bryla@agh.edu.pl

Autor instrukcji:

dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

1. Informacje wstępne

Dla analizowanego projektu manipulatora SCARA przeprowadziliśmy symulacje odpowiedzialne za realizację zadania kinematyki prostej i odwrotnej. Tym samym potwierdziliśmy zakres ruchów / obszar pracy robota oraz zależność pozycji efektora od zmiennych przegubowych.

Kolejnym etapem projektu będzie uwzględnienie parametrów mających wpływ na właściwości dynamiczne układu mechanicznego. Poprzez uwzględnienie masy manipulatora i komponentów środowiska oraz określenie prędkości przegubowych w analizie zostanie uwzględnione zjawisko bezwładności.

2. Wprowadzenie

2.1. Równania ruchu

Równania ruchu pozwalają określić sposób przejścia z pozycji **A** do **B**. Zazwyczaj przyjmują one zależność od czasu:

$$q(t) = q_A + (q_B - q_A) s(t), \quad t \in [0, T]$$

gdzie:

- q_A – konfiguracja początkowa,
- q_B – konfiguracja końcowa,
- T – czas przejazdu,
- $s(t)$ – funkcja profilująca ruch, spełniająca założenia:

$$s(0) = 0, \quad s(T) = 1$$



Poniżej przedstawiono równania ruchu dla funkcji profilujących w postaci wielomianów różnego rzędu. Wprowadzono zmienne pomocnicze:



$$\tau = \frac{t}{T}$$

$$\Delta q = q_B - q_A$$

	Ruch liniowy – w. II rzędu	W. III rzędu	Min-jerk – w. V rzędu	Min-snap – w. VII rzędu
F. profilująca ruch $s(t)$	τ	$3\tau^2 - 2\tau^3$	$10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$	$35\tau^4 - 84\tau^5 + 70\tau^6 - 20\tau^7$
F. prędkości $\dot{q}(t)$	$\frac{\Delta q}{T}$	$\Delta q \left(\frac{6t}{T^2} - \frac{6t^2}{T^3} \right)$	$\Delta q 30\tau^2(1 - 2\tau + \tau^2)$	$\frac{140 \Delta q}{T} \tau^3(1 - \tau)^3$
F. przyspieszenia $\ddot{q}(t)$	0	$\Delta q \left(\frac{6}{T^2} - \frac{12t}{T^3} \right)$	$\Delta q 60\tau(1 - 3\tau + 2\tau^2)$	$\frac{\Delta q}{T^2} 420\tau^2(1 - 4\tau + 5\tau^2 - 2\tau^3)$
Jerk $\dddot{q}(t)$	0	0	$\frac{\Delta q}{T} 60(1 - 60\tau + 60\tau^2)$	$\frac{420 \Delta q}{T^3} 2\tau(1 - 6\tau + 10\tau^2 - 5\tau^3)$
Czas przejazdu	$T \geq \frac{\Delta q}{V_{max}}$	$T \geq \frac{3\Delta q}{2V_{max}}$ $T \geq \sqrt{6 \frac{\Delta q}{a_{max}}}$	$T \geq \frac{15\Delta q}{8V_{max}}$ $T \geq \sqrt{\frac{10}{\sqrt{3}} \frac{\Delta q}{a_{max}}}$ $T \geq \sqrt[3]{60 \frac{\Delta q}{j_{max}}}$	$T \geq \frac{35\Delta q}{16V_{max}}$ $T \geq \sqrt{\frac{105}{16\sqrt{5}} \frac{\Delta q}{a_{max}}}$ $T \geq \sqrt[3]{\frac{30(3 + \sqrt{5})}{8} \frac{\Delta q}{j_{max}}}$

Dla zobrazowania charakterystyk w zależności od funkcji profilującej ruch poniżej przedstawiono wyniki dla $T=1$, $q_A = 0$ i $q_B = 10$.





2.2. Założenia


Mając na uwadze maksymalną prędkość obrotową silników krokowych oraz brak przekładni w zamodelowanym manipulatorze, ograniczenia prędkości zostaną narzucone na ruch efektora. Oznacz to, że czas potrzebny do zmiany konfiguracji robota będzie wyznaczany we współrzędnych XYZ. Czas przejazdu będzie wyznaczany z kryterium prędkości i przyspieszenia dla składowych XYZ ruchu efektora i otwarcia szczęk.

Następnie odpowiednie funkcje profilujące ruch zostaną zaimplementowane dla parametrów przegubowych, gwarantując zamierzony charakter pracy silników.


3. Zadania

ZADANIE 3.1 – definicja materiału dla poszczególnych części manipulatora

W pierwszej kolejności w programie SimWise należy uwzględnić rodzaj materiału z jakiego wykonano poszczególne części manipulatora. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na element *czlon1* w podfolderze *Scara*. W otwartym oknie należy przejść do zakładki *Material*, kliknąć przycisk *Change...* i wybrać materiał *ABS*:



Po zatwierdzeniu wyboru materiału, właściwości elementu zostaną zaktualizowane:




Powyższe operacje należy powtórzyć dla następujących części:

- SCARA/czlon2,
- SCARA/czlon3,
- czlon4/mocowanie chwytaka,
- czlon4/zaslepka,

- chwytak/link,
- chwytak/link Nema,
- chwytak/link2 I,
- chwytak/link2 II,
- chwytak/obudowa,
- chwytak/szczeka I,
- chwytak/szczeka II.


ZADANIE 3.2 – implementacja równań ruchu

Zadanie wymaga aktualizacji projektu sterowania w programie Matlab/Simulink z poprzednich zajęć. Rozbudowaną wersję algorytmu przedstawiono na rysunku poniżej.



Powyższy schemat blokowy obrazuje niedogodność programowania blokowego – w dalszym ciągu jest to stosunkowo nierozbudowany program, w którym jednak aktualna liczba połączeń między blokami utrudnia zapanowanie nad łańcem w projekcie. Przyjrzyjmy się poszczególnym zmianom w blockach programistycznych.

Blok 1



Blok odpowiada za zdefiniowanie kolejnych konfiguracji manipulatora oraz weryfikację czy obecnie żądana pozycja została osiągnięta. W celu skrócenia czasu symulacji wprowadzono różne prędkości ruchu członów manipulatora w układzie kartezjańskim. Powyższe działanie wynika z faktu, że ruch jałowy robota może odbywać się znacznie szybciej – udane symulacje


przeprowadzono z prędkością 300mm/s. W kluczowym momencie przenoszenia pionu przez chwytak zwalniano do 50mm/s.

Kod bloczka 1:

```
1 function [step_out, x_0, y_0, z_0, d_0, x_dist, y_dist, z_dist, d_dist,
   Vmax, T0] = step1(step_in, d_simwise, x_simwise, y_simwise, z_simwise,
   time, T0)
2
3 x_list = [0, -350, -350];
4 y_list = [-350, 0, 0];
5 z_list = [80, 80, 60];
6 d_list = [45, 45, 0];
7 V_list = [300, 100, 50];
8
9 %% TCP
10 x_tcp = x_list(step_in);
11 y_tcp = y_list(step_in);
12 z_tcp = z_list(step_in);
13 d = d_list(step_in);
14 Vmax = V_list(step_in);
15
16 %% error
17 error = 1;
18 x_error = abs(x_tcp - x_simwise);
19 y_error = abs(y_tcp - y_simwise);
20 z_error = abs(z_tcp - z_simwise);
21 d_error = abs(d - d_simwise);
22
23 %% change conf
24 step_out = step_in;
25
26 if (x_error <= error) && (y_error <= error) && (z_error <= error) &&
   (d_error <= error)
27     if length(x_list) > step_in
28         step_out = step_out + 1;
29         T0 = time;
30
31         x_tcp = x_list(step_out);
32         y_tcp = y_list(step_out);
33         z_tcp = z_list(step_out);
34         d = d_list(step_out);
35         Vmax = V_list(step_out);
36     end
37 end
38
39 %% distance
40 if step_out == 1
41     x_0 = 0;
42     y_0 = -350;
43     z_0 = 0;
44     d_0 = 0;
45 else
46     x_0 = x_list(step_out - 1);
47     y_0 = y_list(step_out - 1);
48     z_0 = z_list(step_out - 1);
49     d_0 = d_list(step_out - 1);
50 end
51
52 x_dist = x_tcp - x_0;
53 y_dist = y_tcp - y_0;
54 z_dist = z_tcp - z_0;
55 d_dist = d - d_0;
```

W liniach 3-7 należy podać konfiguracje manipulatora gwarantujące umieszczenie jednego pionu na drugim – seria kolejnych pozycji wyznaczana była na poprzednich zajęciach.

Blok 2



Blok odpowiada za policzenie czasu przejazdu od pozycji początkowej $[d_0, x_0, y_0, z_0]$ do pozycji $[d, x_{tcp}, y_{tcp}, z_{tcp}]$ w zależności od wyboru funkcji profilującej ruch. Dla wygody pracy zaimplementowano funkcję warunkową – w zależności od wartości parametru $FuncID$ wybierana jest odpowiednia postać wielomianu:

- $FuncID = 1 \rightarrow$ wielomian II rzędu,
- $FuncID = 3 \rightarrow$ wielomian III rzędu,
- $FuncID = 5 \rightarrow$ wielomian V rzędu,
- $FuncID = 7 \rightarrow$ wielomian VII rzędu.

Na podstawie wyznaczonego czasu przejazdu oraz czasu trwania ruchu ($time - T_0$) określa się współczynnik pokonanej drogi coe .

Kod bloku 2:


```
1 function [d0, x0, y0, z0, d, x_tcp, y_tcp, z_tcp, coe] = step2(x0, y0, z0,
2 d0, x_dist, y_dist, z_dist, d_dist, Vmax, T0, time, FuncID)
3 %% time to reach next step
4 a_max = 1500;
5
6 % Vconst
7 if (FuncID == 1) || (FuncID == 10)
8     tx = abs(x_dist) / Vmax;
9     ty = abs(y_dist) / Vmax;
10    tz = abs(z_dist) / Vmax;
11    td = abs(d_dist) / Vmax;
12
13    t_span = max([tx, ty, tz, td]);
14
15    % 3. stopnia
16 elseif (FuncID == 3) || (FuncID == 30)
17     tx_1 = (3 * abs(x_dist) / (2 * Vmax));
18     ty_1 = (3 * abs(y_dist) / (2 * Vmax));
19     tz_1 = (3 * abs(z_dist) / (2 * Vmax));
20     td_1 = (3 * abs(d_dist) / (2 * Vmax));
21
22     tx_2 = sqrt(6 * abs(x_dist) / a_max);
23     ty_2 = sqrt(6 * abs(y_dist) / a_max);
24     tz_2 = sqrt(6 * abs(z_dist) / a_max);
25     td_2 = sqrt(6 * abs(d_dist) / a_max);
26
27     t_span = max([tx_1, ty_1, tz_1, td_1, tx_2, ty_2, tz_2, td_2]);
28
29    % 5. stopnia - min-jerk
30 elseif (FuncID == 5) || (FuncID == 50)
31     tx_1 = (15 * abs(x_dist) / (8 * Vmax));
32     ty_1 = (15 * abs(y_dist) / (8 * Vmax));
33     tz_1 = (15 * abs(z_dist) / (8 * Vmax));
34     td_1 = (15 * abs(d_dist) / (8 * Vmax));
35
36     tx_2 = sqrt(10 * abs(x_dist) / (sqrt(3) * a_max));
37     ty_2 = sqrt(10 * abs(y_dist) / (sqrt(3) * a_max));
38     tz_2 = sqrt(10 * abs(z_dist) / (sqrt(3) * a_max));
39     td_2 = sqrt(10 * abs(d_dist) / (sqrt(3) * a_max));
40
41     t_span = max([tx_1, ty_1, tz_1, td_1, tx_2, ty_2, tz_2, td_2]);
42
43    % 7. stopnia - min-span
44 elseif (FuncID == 7) || (FuncID == 70)
45     tx_1 = (35 * abs(x_dist) / (16 * Vmax));
46     ty_1 = (35 * abs(y_dist) / (16 * Vmax));
47     tz_1 = (35 * abs(z_dist) / (16 * Vmax));
48     td_1 = (35 * abs(d_dist) / (16 * Vmax));
49
50     tx_2 = sqrt(105 * abs(x_dist) / (16 * sqrt(5) * a_max));
51     ty_2 = sqrt(105 * abs(y_dist) / (16 * sqrt(5) * a_max));
52     tz_2 = sqrt(105 * abs(z_dist) / (16 * sqrt(5) * a_max));
53     td_2 = sqrt(105 * abs(d_dist) / (16 * sqrt(5) * a_max));
54
55     t_span = max([tx_1, ty_1, tz_1, td_1, tx_2, ty_2, tz_2, td_2]);
56
57 else
58     t_span = 10000;
59 end
60
```

```

61 %% get TCP/coe at t
62 dt = time - T0;
63
64 switch FuncID
65     % Vconst
66     case 1
67         coe = dt / t_span;
68
69     case 10
70         coe = dt / t_span;
71
72     % 3. stopnia
73     case 3
74         coe = 3 * (dt / t_span)^2 - 2 * (dt / t_span)^3;
75
76     case 30
77         coe = 3 * (dt / t_span)^2 - 2 * (dt / t_span)^3;
78
79     % 5. stopnia
80     case 5
81         coe = 10 * (dt / t_span)^3 - 15 * (dt / t_span)^4 + 6 * (dt /
t_span)^5;
82
83     case 50
84         coe = 10 * (dt / t_span)^3 - 15 * (dt / t_span)^4 + 6 * (dt /
t_span)^5;
85
86     % 7. stopnia
87     case 7
88         coe = 35 * (dt / t_span)^4 - 84 * (dt / t_span)^5 + 70 * (dt /
t_span)^6 - 20 * (dt / t_span)^7;
89
90     case 70
91         coe = 35 * (dt / t_span)^4 - 84 * (dt / t_span)^5 + 70 * (dt /
t_span)^6 - 20 * (dt / t_span)^7;
92
93     otherwise
94         coe = 1;
95 end
96
97 %% results
98 if coe > 1
99     coe = 1;
100 end
101
102 if FuncID < 10
103     x_tcp = x0 + x_dist;
104     y_tcp = y0 + y_dist;
105     z_tcp = z0 + z_dist;
106     d = d0 + d_dist;
107 else
108     x_tcp = x0 + x_dist * coe;
109     y_tcp = y0 + y_dist * coe;
110     z_tcp = z0 + z_dist * coe;
111     d = d0 + d_dist * coe;
112 end


```

Blok 3



Kod bloku odpowiada za policzenie zadania kinematyki odwrotnej. Nie został on zmieniony względem poprzedniej instrukcji. Blok został natomiast skopiowany w celu bieżącego obliczania parametrów przegubowych dla poprzedniej konfiguracji.

Blok 4



W bloku na podstawie poprzedniej i obecnej konfiguracji manipulatora, współczynnika *coe* i wybranej funkcji profilującej ruch (*FuncID*) określa się żadaną wartość parametrów przegubowych w zadanej chwili czasowej.


Kod bloku 4:

```

1 function [jaw_deg, q1, q2, q3] = step3(jaw_prev, q1_prev, q2_prev, q3_prev,
2   jaw_deg, q1, q2, q3, coe, FuncID)
3 %%
4
5 if FuncID < 10
6     q1 = q1_prev + (q1 - q1_prev) * coe;
7     q2 = q2_prev + (q2 - q2_prev) * coe;
8     q3 = q3_prev + (q3 - q3_prev) * coe;
9     jaw_deg = jaw_prev + (jaw_deg - jaw_prev) * coe;
10 end

```

Blok 5



Kod bloku odpowiada za przekazanie pozycji oraz obliczenie prędkości i przyspieszenia punktu TCP (skrajnego punktu chwytaka) w układzie współrzędnych kartezjańskich. Dane przekazywane są do odpowiednich wykresów.


Kod bloku 5:

```

1 function [x, y, z, d, Vx, Vy, Vz, Vd, ax, ay, az, ad] =Vxyzd(x, x0, x00, y,
2 y0, y00, z, z0, z00, d, d0, d00, t, t0)
3 t_span = t - t0;
4
5 Vx = (x - x0) / t_span;
6 Vy = (y - y0) / t_span;
7 Vz = (z - z0) / t_span;
8 Vd = (d - d0) / t_span;
9
10 Vx_prev = (x0 - x00) / t_span;
11 Vy_prev = (y0 - y00) / t_span;
12 Vz_prev = (z0 - z00) / t_span;
13 Vd_prev = (d0 - d00) / t_span;
14
15 ax = (Vx - Vx_prev) / t_span;
16 ay = (Vy - Vy_prev) / t_span;
17 az = (Vz - Vz_prev) / t_span;
18 ad = (Vd - Vd_prev) / t_span;

```

Blok 6



Podobnie jak dla bloku 5, kod bloku 6 odpowiada za przekazanie pozycji oraz wyznaczenie prędkości i przyspieszenia – tym razem dla współrzędnych przegubowych.

Kod bloku 6:

```

1 function [q1, q2, q3, jaw, Vq1, Vq2, Vq3, Vjaw, a_q1, a_q2, a_q3, a_jaw] =
2   Vq(jaw_prev2, jaw_prev, jaw, q1_prev2, q1_prev, q1, q2_prev2, q2_prev, q2,
3     q3_prev2, q3_prev, q3, t0, t)
4
5 dt = t - t0;
6
7 Vjaw = (jaw - jaw_prev) / dt;
8
9 Vq1 = (q1 - q1_prev) / dt;
10 Vq2 = (q2 - q2_prev) / dt;
11 Vq3 = (q3 - q3_prev) / dt;
12
13 Vjaw_prev = (jaw_prev - jaw_prev2) / dt;
14 Vq1_prev = (q1_prev - q1_prev2) / dt;
15 Vq2_prev = (q2_prev - q2_prev2) / dt;
16 Vq3_prev = (q3_prev - q3_prev2) / dt;
17
18 a_jaw = (Vjaw - Vjaw_prev) / dt;
19 a_q1 = (Vq1 - Vq1_prev) / dt;
20 a_q2 = (Vq2 - Vq2_prev) / dt;
21 a_q3 = (Vq3 - Vq3_prev) / dt;


```

ZADANIE 3.3 – studium przypadku


Po wprowadzonych zmianach w projekcie możemy wrócić do próby ustawienia jednego pionu na drugim. Zanim jednak przejdziemy do uruchomienia symulacji zmienimy ustawienia dotyczące kroku czasowego. Ustawimy stały krok czasowy równy 0,01s – dla stałego kroku czasowego obliczenia trwają nieco krócej, a sama symulacja charakteryzuje się większą stabilnością.

Kwestie związane ze zbieżnością wyników i walidacją modelu są kluczowe dla symulacji numerycznych i wiarygodności uzyskanych wyników. „Dostrajanie” modelu stanowi jeden z najbardziej pracochłonnych etapów całego procesu symulacyjnego, często będąc kwestią charakterystyczną dla konkretnego środowiska symulacyjnego – poprawne ustawienie parametrów symulacji wymaga doskonałej znajomości programu i często wiedzy teoretycznej na temat zaimplementowanych algorytmów numerycznych.

Zmiana ustawień kroku czasowego w programie SimWise:



Zmiana ustawień kroku czasowego w Matlab/Simulink:



Uruchom symulację, dla określonej na poprzednich zajęciach serii konfiguracji manipulatora. Postaraj się uzyskać pozytywny rezultat dla przynajmniej **dwóch** różnych funkcji profilujących ruch – postać funkcji zmienisz ustawiając wartość zmiennej *FuncID*:

- FuncID = 1 → wielomian II rzędu,
- FuncID = 3 → wielomian III rzędu,
- FuncID = 5 → wielomian V rzędu,
- FuncID = 7 → wielomian VII rzędu.

4. Podsumowanie

Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane przez prowadzącego. Kluczowe jest porównanie różnic wynikających z zastosowanych funkcji ruchu.


Wykonane zadania w niniejszej instrukcji pozwalają zweryfikować:

- możliwość wykonania zadania z zadaną maksymalną prędkością ruchu manipulatora – często może to być wymóg BHP,
- możliwość wykonania zadania w określonym oknie czasowym – dużą rolę w tej kwestii odgrywa dobór algorytmu sterowania, w tym funkcji ruchu,
- możliwość wykonania zadania z założonymi napędami charakteryzującymi się pewną dynamiką – odpowiedź na pytanie czy konkretny napęd może zapewnić wyznaczoną prędkość/przyspieszenie dla analizowanego przegubu.


Kolejnym krokiem analizy projektu mogłaby być analiza sił i momentów reakcji w poszczególnych przegubach, pozwalających stwierdzić prawidłowość wyboru napędów pod względem ich charakterystyki dynamicznej. Co więcej, napęd może spełniać postawione wymagania w zależności od wybranego algorytmu sterowania, w tym funkcji ruchu.

Przykładowe charakterystyki dla zadania ustawienia jednego pionu na drugim:

Wartości parametrów przegubowych




Pozycja TCP




Prędkość dla parametrów przegubowych


Wielomian II rzędu




Wielomian III rzędu



Wielomian V rzędu




Wielomian VII rzędu




Prędkość TCP


Wielomian II rzędu




Wielomian III rzędu



Wielomian V rzędu




Wielomian VII rzędu




Przyspieszenie dla parametrów przegubowych


Wielomian II rzędu




Wielomian III rzędu



Wielomian V rzędu




Wielomian VII rzędu




Przyspieszenie TCP


Wielomian II rzędu



Wielomian III rzędu



Wielomian V rzędu



Wielomian VII rzędu

