Zapiski iz Predavanj

Optoeleketronika

Svetloba in Optika

(58)

povezava hitrosti, frekvence in valovne dolžine

$$c_0 = v \cdot \lambda_0$$

Energija fotona $E_{ph}(J,eV)$

$$E_{ph}[J] = h \cdot v = h \cdot rac{c}{\lambda}$$

h o Planckova konstanta 6.626·10-34 Js

q
ightarrow osnovni naboj (1.6 ·10-19 As)

 $v
ightarrow ext{frekvenca svetlobe}$

c
ightarrow hitrost svetlobe co = 3·108 m/s

 $\lambda
ightarrow$ valovna dolžina svetlobe

parametri s katerimi opišemo lastnosti materiala

 $\epsilon
ightarrow ext{dielektričnost}$ (permitivnost) snovi

 $\mu
ightarrow$ permeabilnost snovi

Lomni količnik (69)

$$N(\lambda) = n(\lambda) - jk(\lambda)$$

N okompleksni lomni količnik

 $n
ightarrow {
m realni}$ lomni količnik

k o koeficient slablenja

$$\alpha(\lambda) = \frac{4\pi k(\lambda)}{\lambda}$$

 $\alpha
ightarrow$ absorpcijski koeficient (72)

Odboj in lom (prepuščanje) svetlobe (78)

pravokotni vpad

Fresnelova koeficienta r in t

$$r=\frac{N_1-N_2}{N_1+N_2}$$

 $N
ightarrow ext{kompleksni lomni količnik}$

Polarizacija svetlobe (81)

 $\mathsf{TE} o \mathsf{transverzalna}$ električna, s

 $\mathsf{TM} o \mathsf{transverzalna}$ magnetna, p

Geometrisja optika (97)

uporabljamo Snell-ov lomni zakon dvakrat

različne valovne dolžine se lomijo drugače.

interferenčni efekti (102)

debelina prodiodbojne plasti, d

$$d = \frac{\lambda}{4}$$

Odboj in Lom Svetlobe (80)

Snellov lomni zakon

$$rac{\sin \phi_{inc}}{\sin \phi_{T}} = rac{N_2}{N_1}$$

pri TE polarizaciji

$$r_{TE} = rac{\cos \phi_{INC} - \sqrt{rac{N_{2}^{2}}{N_{1}^{2}} - \sin^{2} \phi_{INC}}}{\cos \phi_{INC} + \sqrt{rac{N_{2}^{2}}{N_{1}^{2}} - \sin^{2} \phi_{INC}}}$$

pri TM polarizaciji

$$r_{TM} = rac{\sqrt{rac{N_2^2}{N_1^2} - \sin^2 \phi_{INC}} - rac{N_2^2}{N_1^2} \cos \phi_{INC}}{\sqrt{rac{N_2^2}{N_1^2} - \sin^2 \phi_{INC}} + rac{N_2^2}{N_1^2} \cos \phi_{INC}}$$

Enačba tanke leče

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{O} + \frac{1}{S}$$


Optični viri (163)

Naravni

- Umetni
 - Žarnice
 - o sijalke na osnovi ionizacije plina
 - o elektroluminiscenčni viri
 - laserski izvori
 - o ostalo

Polprevodnik - Energijski Pasovi (180)


izoliran atom Ge diskretni energijski nivoji o mnogo vezanih atomov polprevodnika zvezni energijski nivoji (pasovi)



Polprevodnik - Nastanek Svetlobe


Rekombinacije prostih nosilcev

Direktni



Sevalne rekombinacije

• Indirektni (posredni)



Nesevalne rekombinacije (185)


Indirektni polprevodnik v splošnem ne sevajo (veliko) svetlobe. Direktni prehodi iz E_C v E_V so le malo verjetni. Obstajajo prehodi preko vmesnih energijskih nivojev E_t v reži (defekti strukture). Namesto fotonov se ustvarijo **fononi** (vibracije strukture) primer: Si, Ge, GaP

Svetleče Diode (LED) (192)

Led Emitting Diode


- · na osnovi polprevodnikov
- na osnovi organskih materialov (OLED)

princip delovanja (200)



Dva pojava

- generacija fotona
- absorpcija fotona



struktura, ki je še bolje kot PN spoj