Tutorium zu
Computer-Engineering
im SS19
Termin 5

Jakob Otto

**HAW Hamburg** 

30. April 2019



# **Ablauf**

- Praktikum
  - ▶ Was ist ein Timer?
  - Prescaler
  - ► ARR/ARPE








### **Timer**

- eigentlich ein Counter
- zählt Ticks von internem Quarz/extern
- bei maximalem Zählstand kann zB IRQ ausgelöst werden
  - → Timer startet dann von vorn








## Prescaler

- Systemfrequenz meist zu hoch um Sinnvoll zu sein
  - → Wertebereich wird zu schnell verlassen
- dafür gibt es Prescaler
- weiterer Zähler, der eingehenden takt "vorteilt"
- Auflösung wird geringer
- Wertebereich wird seltener verlassen.





# Aufbau Timer







# **ARR**


- Das ARR (AutoReloadRegister) beinhaltet einen eigenen Endwert.
- Zählstand wird mit dem Wert verglichen
- Bei erreichen:
  - reset vom Zählstand
  - ightharpoonup prescaler ightarrow tick an timer
  - ${\color{red} \blacktriangleright} \ \, \mathsf{Timer} \to \mathsf{IRQ}$






# **ARR**

#### **Auto Reload Counter**









# **ARPE**


- ARR kann zur laufzeit verändert werden
- Timer kann schon über den neuen Wert gezählt haben
  - → zählt dann bis maxwert des Registers
- um das zu vermeiden gibts das ARPE-bit
- änderung wird durch shadow-register verzögert
  - → erst bei nächstem overflow ins ARR übernommen






# **ARPE**

#### Auto Reload Counter mit Shadow Register








# Code

```
//Timer setup
TIM1 -> CR1 = 0; // disable timer1
TIM1 - > CR2 = 0; // disable timer2
TIM1->PSC = 0: // prescaler value
TIM1->ARR = (SYS FREQ / TIMER FREQ) -1; //
TIM1->DIER = TIM DIER UIE; // enable Interrupt
TIM1->CR1 = TIM CR1 ARPE; // Auto Reload preload enable
// enable timer
TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
```





# General-purpose timer cookbook





 Otto (HAW Hamburg)
 CE Tutorium
 30. April 2019
 11/11