Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL	Sprawozdanie		
<b>Wykonał:</b> Jakub Łabendowicz	Semestr:	<b>Grupa:</b> IIST 5.4 IO	Rok akademicki: 2021/2022
<b>Temat:</b> PIO_driver		<b>Data:</b> 09-12-2021	

```
#include <targets\AT91SAM7.h>
void time_delay(int ms) {
volatile int aa,bb;
  for (aa=0; aa<=ms; aa++) {
    for (bb=0; bb<=3000; bb++) {
        _asm__("NOP");
}}}</pre>
```

//Sterownik (driver) traktowany jest jako zestaw funkcji przeznaczonych do obsługi danego urządzenia peryferyjnego.

//Sterowniki powinny realizować następujące funkcje:

```
//pio_pcer 1 dla enable, 0 dla diable; a_b: 0 - PIOA, 1 - PIOB
void PIO_clock_enable(int pio_pcer, int a_b) {
   if (pio_pcer==1)
   {
      PMC_PCER|=pio_pcer<<a_b+2;
   }
   if (pio_pcer==0)
   {
      PMC_PCDR|=1<<a_b+2;
   }
}</pre>
```

//załączanie kontroli nad wybranym PINem dla PIO Controllera (np. PIN 65 kontroluje PB20), dwa parametry: nr linii i stan 0/1 gdzie

//1 załącza kontrolę PIO dla danej linii; 0 wyłącza kontrolę PIO dla danej linii

```
void PIO_enable(int line_no, int ena)
{
   if(ena==1)
   {
      PIOB_PER = 1<<li>line_no; //pod kontrola I/O controllera
   }
   else if(ena == 0)
   {
      PIOB_PDR = 1<<li>line_no; //usun kontrole I/O controllera
   }
```

```
}
//wybór czy dana linia ma być output czy input - dwa parametry, nr linii i stan: 0-input, 1-output
void PIO output enable(int line no, int ino)
  if (ino==1)
    PIOB ODR=1<<li>e no; // jako INPUNT
  else if(ino==0)
    PIOB OER=1<<li>e no; //jako OUTPUT
}
// ustawienie stanu wybranej linii, dwa parametry, nr linii i stan: 0-cleared, 1-set
void PIO_output_state(int line num, int state)
  if (state==0)
    PIOB CODR=1<<li>e num; //clear
  }
  else if(state==1)
    PIOB SODR=1<<li>num;//set
  }
}
//neguje stan linii output, pamiętać o konfiguracji w OWER - negacja może być przeprowadzona
void PIO output negate(int numer linii)
{
  PIOB OWER |= (1<<numer linii);
  PIOB ODSR ^= 1<<numer linii;
}
//Funkcje odczytu przycisków
// czytaj stan przycisku SW1 lub SW2
unsigned int SW_odczyt(unsigned int SW numer)
  if((PIOB PDSR & (1<<SW numer))==0)</pre>
  {
    return 1;
  }
  else
  {
    return 0;
}
// funkcja czeka dopóki przycisk jest naciśnięty
void SW czytaj(int Sw)
{
  while((PIOB PDSR & (1<<Sw)) !=0)</pre>
    __asm__("NOP");
  }
}
```

```
int main()
    PIO clock enable(1,1);
    PIO enable (20,1);
    PIO enable (24,1);
    PIO enable (25,1);
    PIO_output_enable(20,1);
// Przetestować linię OUTPUT - zmiana stanu LCD_BL co 500ms (użyć time_delay)
    while(1){
         time delay(500);
         PIO output negate (20);
//Program ma reagować na wciskanie klawisza SW1 (PB24) zapaleniem LCD_BL(PB20) i klawisza
SW2 gaszeniem LCD_BL(PB20)
    while (1)
    {
         SW czytaj (24);
         if(SW_odczyt(1) == 0)
         {
             PIO_output_state(20,0);
         }
        else if (SW 	ext{ odczyt}(2) == 0)
         {
              PIO output state(20,1);
         }
    }
//Program ma reagować zmianą stanu LCD_BL na każde naciśnięcie klawisza SW1, jedno
naciśnięcie - jedna zmiana stanu. Do tego wykorzystać funkcję SW_czytaj
    bool zmienna=false;
    while (1)
    {
         SW czytaj(24);
         if(SW odczyt(1) == 0)
         { if(zmienna==false)
                  PIO output state(20,0);
                  zmienna=true;
              }else
                  PIO_output_state(20,1);
                  zmienna=false;
         //time\ delay(100);
    }
}
```