# POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

INFORMATYKA



# Systemy wbudowane

Układy peryferyjne mikrokontrolera AVR – porty, timery, system przerwań, zarządzanie energią, układy transmisji szeregowej


Dr inż. Wojciech Surtel








# Struktura portu – AVR



## Struktura portu – AVR


- Wszystkie porty AVR mają funkcjonalność : Read/Modify/Write
- Każdy pin w porcie może być modyfikowany selektywnie
- ☐ Rejestrom przydzielono trzy adresy w pamięci We/Wy
- dla każdego portu
  - rejestr danych PORTx (odczyt/zapis)
  - rejestr kierunku danych DDRx (odczyt/zapis)
  - piny wejściowe portu PINx (odczyt)



#### Struktura portu – AVR

Atmega16 (32) posiada cztery 8-bitowe porty: PORTA – PORTD Każdy port posiada trzy rejestry specjalne o adresach odwzorowanych w pamięci We/Wy:


- DDRn ustalenie kierunku sygnału (1-wyjście, 0 wejście)
- PORTn rejestr wyjściowy, określający stan na końcówce lub aktywacja rezystora podciągającego Rpu
- PINn rejestr służacy do odczytu stanu portu gdzie: n oznaczenie portu (A,B,C,D)



#### Właściwości:

- Każda z końcówek portu może być indywidualnie ustawiona jako "We" lub "Wy"
- Końcówki są zabezpieczone przed przepięciami (diody ESD)
- Możliwość aktywacji rezystora podciągającego do V<sub>CC</sub> (pull-up)

# Struktura portu – AVR



#### Konfiguracja wyprowadzeń

DDRn	PORTn	PUD	1/0	pull-up	STAN
0	0	X	In	No	Tri - state
0	1	0	In	Yes	In - Low
0	1	1	In	No	Tri - state
1	0	Χ	Out	No	Out Low
1	1	X	Out	No	Out High

PUD – bit w rejestrze SFIOR. Umożliwia blokowanie funkcji pull-up dla wszystkich portów.

## Cechy portu – AVR

- ☐ Port jako wejście:
  - histereza (około 50 mV), pozwalająca na eliminację błędów przy sygnałach wolnozmiennych i zaszumionych,
  - przy odczycie portu po jego zapisaniu należy odczekać około 1 takt zegara (wewnętrzny układ synchronizujący).
- ☐ Port jako wyjście:
  - stan pinu może się pojawiać z opóźnieniem jednego taktu zegara przy zmianie PORTxn,
  - typowe obciążenie linii portu wynosi 20mA, maksymalnie 40mA.

## Timery/Liczniki - AVR


- 2 liczniki 8-bitowe
- liczanie impulsów wewnętrznych i zewnętrznych, odczytanie i zapisanie wartości licznika
- ustalenie zakresu licznika
- porównanie bieżącej wartości licznika z zadaną wartością, przełączenie napięcia portu binarnego
- 1 licznik 16-bitowy dodatkowo
- porównanie wartości licznika z dwoma zadanymi wartościami
- rejestracja wartości licznika w momencie pojawienia się impulsu zewnętrznego

Timery/Liczniki – AVR: 8-mio bitowy licznik czasomierz T0 z funkcją PWM


# ☐ Cechy

- Licznik z pojedynczym komparatorem
- Tryb CTC (Clear Timer on Compare)
- Tryb PWM z korekcją fazy
- Tryb PWM (fast PWM)
- Zewnętrzny licznik zdarzeń
- 10-bitowy Prescaler (1, 8, 64, 256, 1024)
- Flagi przerwań TOV0 flaga przepełnienia; OCF0 flaga porównania (komparatora)

Timery/Liczniki – AVR: 8-mio bitowy licznik czasomierz T0 z funkcją PWM



# Timery/Liczniki - AVR



Praca licznika T0 z funkcją Output Compare

**Timery/Liczniki – AVR:** Rejestry układu czasowo-licznikowego TO Rejestr kontrolny licznika TO

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0_	0	0	0	0	0	0	0	

Bity ustawiające źródło sygnału taktującego i podział prescalera:

CS02	CS01	CS00	Opis
0	0	0	Licznik zatrzymany
0	0	1	Taktowanie CK
0	1	0	Taktowanie CK/8
0	1	1	Taktowanie CK/64
1	0	0	Taktowanie CK/256
1	0	1	Taktowanie CK/1024
1	1	0	Zewnętrzny sygnał T0 (opadające zbocze)
1	1	1	Zewnętrzny sygnał T0 (narastające zbocze)

# Timery/Liczniki - AVR

## Tryb generacji sygnału

WGM01	WGM00	Opis
0	0	Zwykłą praca licznika
0	1	PWM z korekcją fazy
1	0	Porównanie z zerowaniem licznika
1	1	Szybki PWM

## Tryb funkcji Output Compare gdy tryb PWM wyłączony

COM01	COM00	Opis					
0	0	Pin odłączony					
0	1	Zmiana stanu logicznego na pinie					
1	0	Zerowanie pinu					
1	1	Ustawienie pinu					

## Timery/Liczniki - AVR

#### Rejestr licznika T0- TCNT0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
				TCNT	0[7:0]				TCNT0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	_
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Rejestr porównawczy- OCR0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
				OCR	0[7:0]				OCR0
Read/Write	F/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
Initial Value	0	_ 0	0	0_	0	0	0	0	

## Rejestr maski przerwań od liczników czasomierzy-TIMSK

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	1
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### Rejestr znaczników przerwań od liczników-czasomierzy- TIFR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Timery/Liczniki – AVR:** Przykład. Programowa obsługa Timera0 – tryb NORMAL

```
#include <avr/io.h>
                             //biblioteka zawierająca definicje i rejestry procesora
#include <util/delay.h>
                             //biblioteka pozwalająca na używanie funkcji opóźnienia
void timer()
                            //procedura sprawdzająca przepełnienie flagi i zerująca zegar
  if(TIFR & (1 << TOV0))
                             //sprawdzenie stanu flagi przepełnienia
                            //jeśli flaga przepełnienia ustawiona, to:
 PORTA ^= BV(0);
                            //negacja linii 0 portu A - zaświecenie pierwszej diody
 TCNT0 = 155;
                            //ustawienie aktualnego stanu zliczonych impulsów licznika w
                               rejestrze TCNT0
 TIFR |= BV(TOV0);
                            //wyzerowanie bitu flagi przepełnienia
```

Jak będzie wyglądać procedura, gdy zastosujemy pętlę warunkową while?

Wojciech Surtel

**Timery/Liczniki – AVR:** Przykład. Programowa obsługa Timera0 – tryb NORMAL

```
int main(void)
DDRA = 0xFF;
                                     //ustawienie pinów sterujących portu A w stan -
                                        wyjście
PORTA = 0x00;
                                     //ustawienie wartości na porcie A - wszystkie diody
                                       zgaszone
TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
                                    //ustawienie PRESKALERA - 1024, co odpowiada 1ms
TCNT0 = 155;
                                    //ustawienie wartości początkowej rejestru TCNTO –
                                       100 cykli - end
                                    //petla nieskończona
while(1)
  { timer();
                                    //wywołanie procedury timer()
return 0;
```

## **Timery/Liczniki – AVR:** Przykład. Programowa obsługa Timera0 – tryb CTC

```
#include <avr/io.h>
//biblioteka zawierająca definicje i rejestry procesora
#include <util/delay.h>
//biblioteka pozwalająca na używanie funkcji opóźnienia

void timer()
//procedura sprawdzająca przepełnienie flagi i zerująca
zegar


{
if(TIFR & (1 << OCF0))
//jeśli flaga przepełnienia ustawiona, to wykonaj następne
instrukcje

{
PORTA ^= _BV(0);
//zaświecenie pierwszej diody
TIFR |= _BV(OCF0);
//wyzerowanie bitu flagi przepełnienia, czyli ustawienie 1
}
```

## **Timery/Liczniki – AVR:** Przykład. Programowa obsługa Timera0 – tryb CTC

```
int main(void)
DDRA = 0x01;
                                       //ustawienie pinu portu A sterującego pierwszą
                                         dioda
PORTA = 0x00;
                                      //ustawienie wartości na porcie A - wszystkie
                                         diody zgaszone
                                      //ustawienie wartości rejestru OCR
OCR0 = 141;
TCCR0 | = (1 << WGM01);
                                      //przestawienie timera w tryb CTC
TCCR0 = (1 << CS02) | (1 << CS00);
                                      //ustawienie dzielnika częstotliwości
while(1)
         timer();
                                       //wywołanie funkcji timer() }
         return 0;
```

System przerwań - AVR



#### Zdarzenia:

- zmiana napięcia podłączonego do wyprowadzenia mikrokontrolera
- przekroczenie zakresu licznika
- odebranie bajtu danych
- zakończenie pomiaru napięcia
- itd.

## System przerwań - AVR

- Zmiana stanu pewnych wejść (przerwania INTO, INT1, INT2, ICP1).
- Określony stan pewnych wejść (przerwania INTO, INT1).
- Przepełnienie licznika (TIMERO OVF, TIMER1 OVF, TIMER2 OVF).
- Osiągnięcie przez licznik zadanej wartości (TIMER0 COMP, TIMER1 COMPA, TIMER1 COMPB, TIMER2 COMP).
- Zakończenie przetwarzania analogowo-cyfrowego (ADC).
- Zakończenie transmisji przez interfejs szeregowy (SPI STC, USART TXC, TWI).
- Odebranie danych przez interfejs szeregowy (USART RXC).
- Gotowość pamięci EEPROM (EERDY).
- Zmiana stanu wyjścia komparatora (ANACOMP).

## System przerwań – AVR: Tablica przerwań

- W standardowej konfiguracji mikrokontrolera 42 najniższe adresy w pamięci programu zajmuje tablica przerwań.
- Im mniejszy adres, tym wyższy priorytet przerwania.
- Najwyższy priorytet ma RESET, potem przerwanie zewnętrzne INTO itd.
- Przerwania są numerowane od 1 do 21.
- Obsługując przerwanie o numerze x, mikrokontroler ładuje do licznika programu wartość 2(x – 1)
- Powoduje to wykonanie rozkazu spod tego adresu w pamięci programu.
- Najczęściej jest to skok (rjmp lub jmp) do właściwej procedury obsługi przerwania.
- Uwaga: , ATmega16 i ATmega32 obsługują ten sam zbiór przerwań, ale są one inaczej ponumerowane.

## System przerwań - AVR

Przerwania - automatyczne wywołanie funkcji w odpowiedzi na zdarzenie

```
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INT0_vect)
{
    // ...
}
```

```
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INT0_vect, ISR_NOBLOCK)
{
    // ...
}
```





Wykonanie funkcji
nie zostanie
przerwane przez inne
zdarzenie

Wykonanie funkcji **może**zostać przerwane przez
inne zdarzenie, w tym
ponowne wywołanie tej
samej funkcji

- sei() uaktywnia obsługę przerwań
- cli() wyłącza obsługę przerwań (domyślnie po sygnale RESET)

## System przerwań - AVR

```
Makra do zapisywania funkcji obsługi przerwań #define ISR(wektor, atrybuty) #define SIGNAL(wektor) #define EMPTY_INTERRUPT(wektor) #define ISR_ALIAS(wektor, target_vector) #define reti() #define BADISR vect
```

## **Atrybuty ISR**

```
#define ISR_BLOCK
#define ISR_NOBLOCK
#define ISR_NAKED
#define ISR_ALIASOF(target_vector)
```

## System przerwań - AVR

#### Wektor przerwania Catch-all

Jeśli wystąpi nieoczekiwane przerwanie (przerwanie jest włączone i nie jest zainstalowany program obsługi, co zwykle wskazuje na błąd), domyślną akcją jest zresetowanie urządzenia przez przejście do wektora resetowania.

Można to zastąpić, dostarczając funkcję o nazwie, która powinna być zdefiniowana za pomocą ISR() - nazwa BADISR\_vect jest w rzeczywistości aliasem \_\_vector\_default.

```
#include < avr/interrupt.h >
ISR(BADISR_vect)
{
    kod użytkownika tutaj
}
```

## System przerwań - AVR

#### Dwa wektory dzielące ten sam kod

W niektórych okolicznościach działania, które należy podjąć w przypadku dwóch różnych przerw, mogą być całkowicie identyczne, więc wystarczyłoby jedno wdrożenie ISR.

Na przykład: przerwania zmiany pinów przychodzące z dwóch różnych portów mogą logicznie sygnalizować zdarzenie, które jest niezależne od rzeczywistego portu (a tym samym wektora przerwania), w którym się wydarzyło.

Udostępnianie kodu wektora przerwania można wykonać za pomocą atrybutu ISR ALIASOF() do makra ISR:

```
ISR(PCINT0_vect)
{
    ...
    Kod do obsługi zdarzenia.
}
ISR(PCINT1 vect, ISR ALIASOF(PCINT0 vect));
```

## System przerwań - AVR

#### Procedury obsługi pustych przerwań

W rzadkich przypadkach wektor przerwania nie wymaga żadnej insujmowania kodu. Wektor i tak musi być zadeklarowany, więc gdy przerwanie zostanie wyzwolone, nie wykona kodu BADISR\_vect (który domyślnie uruchamia ponownie aplikację).

Może tak być na przykład w przypadku przerwań, które są włączone wyłącznie w celu usunięcia kontrolera z sleep\_mode().

Program obsługi takiego wektora przerwania można zadeklarować za pomocą makra EMPTY\_INTERRUPT():

```
EMPTY INTERRUPT (ADC vect);
```

Uwaga: Nie ma ciała do tego makro.

## System przerwań - AVR

W niektórych okolicznościach wygenerowany przez kompilator prolog i epilog ISR (odpowiedzialny za zapisywanie i przywracanie stanów) może nie być optymalny dla zadania. Być może rejestry stanu nie muszą być zapisywane i przywracane przez ISR.

Można rozważyć ręcznie zdefiniowanie makra ISR, w szczególności w celu przyspieszenia obsługi przerwań. Można to zrobić w następujący sposób.

Makro ISR() nie może tak naprawdę sprawdzić pisowni przekazanego im argumentu. W ten sposób, błędnie pisząc jedną z poniższych nazw w wywołaniu ISR(), zostanie utworzona funkcja, która, choć może być użyteczna jako funkcja przerwania, nie jest w rzeczywistości podłączona do tabeli wektorów przerwań. Kompilator wygeneruje ostrzeżenie, jeśli wykryje podejrzanie wyglądającą nazwę funkcji ISR() (tj. takiej, która po wymianie makr nie zaczyna się od "\_\_vector\_").

## System przerwań – AVR: przerwania zewnętrzne

Trzy źródła przerwań zewnętrznych- wyprowadzenia: INTO, INT1 INT2

Bity sterujące przerwaniami INT0 i INT1 w rejestrze MCUCR:

Bit	7	6	5	4	. 3	2	. 1	0	_
	SE	SM2	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit sterowania przerwaniem INT2 w rejestrze MCUCSR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
Initial Value	0	0	0		See	e Bit Descrip	tion		

## System przerwań – AVR: Sposób zgłaszania przerwania INTO

## Sposób zgłaszania przerwania INTO:

ISC01	ISC00	Sposób zgłaszania przerwania
0	0	Zgłaszanie niskim poziomem logicznym
0	1	Zgłaszanie negacją stanu logicznego
1	0	Zgłaszanie opadającym zboczem
1	1	Zgłaszanie narastającym zboczem

## Sposób zgłaszania przerwania INT1:

ISC11	ISC10	Sposób zgłaszania przerwania				
0	0	Zgłaszanie niskim poziomem logicznym				
0	1	Zgłaszanie negacją stanu logicznego				
1	0	Zgłaszanie opadającym zboczem				
1	1	Zgłaszanie narastającym zboczem				

## System przerwań – AVR: sterowanie przerwaniami zewnętrznymi

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	_	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0_	0	0	0	0	0	0	0	

- **INT1** bit maski przerwania INT1 (INT1="1" i bit I=,,1" przerwanie INT1 odmaskowane, INT1=,,0"- zamaskowane).
- **INT0** bit maski przerwania INT0 (INT0="1" i bit I=,,1" przerwanie INT0 odmaskowane, INT0=,,0"- zamaskowane).
- **INT2** bit maski przerwania INT2 (INT2="1" i bit I=,,1" przerwanie INT2 odmaskowane, INT2=,,0"- zamaskowane).

System przerwań – AVR: sterowanie przerwaniami zewnętrznymi

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INTF1	INTF0	INTF2	_	_	-	_	_	GIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R	R	_
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- **INTF1**: bit zgłoszenia przerwania na wejściu INT1, ustawiany gdy przerwanie jest odmaskowane i zgłoszone, kasowany po wejściu do procedury obsługi lub poprzez zapis jedynki logicznej. Gdy przerwanie jest aktywne poziomem bit ten nie jest ustawiany.
- INTF0: bit zgłoszenia przerwania na wejściu INT0, ustawiany gdy przerwanie jest odmaskowane i zgłoszone, kasowany po wejściu do procedury obsługi lub poprzez zapis jedynki logicznej. Gdy przerwanie jest aktywne poziomem bit ten nie jest ustawiany.
- INTF2: bit zgłoszenia przerwania na wejściu INT2, ustawiany gdy przerwanie jest odmaskowane i zgłoszone, kasowany po wejściu do procedury obsługi lub poprzez zapis jedynki logicznej.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INTO_vect) {
 volatile uint16_t t;
 for (t = 0; t < 200; ++t);
 if ((PIND & (1 << PD2)) == 0)
 PORTA ^= 1 << PA0;
ISR(INT2_vect) {
 PORTA ^= 1 << PA2;
```


```
int main(void) {
 uint8_t tmp;
  DDRA = 1 << PA0 | 1 << PA2;
 tmp = MCUCR;
  tmp \&= ~(1 << ISC00);
 tmp |= 1 << ISC01;
  MCUCR = tmp;
  MCUCSR &= ^{(1 << ISC2)};
 GICR |= 1 << INTO | 1 << INT2;
 sei();
while(1) {}
```

```
#define F CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int licz = 0;
                                      //Licznik wykonanych przerwań
volatile char przerwanie =0;
                                      //Zmienna sygnalizująca wystąpienie przerwania
ISR(TIMER0 OVF vect){
                                      //Przerwanie wywołane przepełnieniem Timera0
      przerwanie = 1;
                                      //Sygnalizacja, że przerwanie zostało wywołane
                                      //Przywrócenie wartości Timera0 na 155
      TCNT0 = 155;
int main(void){
DDRA = 0b00000001;
                                      //Ustawienie bitu zero w porcie A na wyjście
                                      //Wyzerowanie portu A
PORTA = 0x00;
TCCR0 = (1 << CS00) | (1 << CS02);
                                      //Ustawienie preskalera na dzielnik 1024
TIMSK = 1 << TOIE0;
                                      //Zezwolenie na przerwanie przy ustawieniu flagi
                                      //TOV0
TCNT0 = 155;
                                      //Wartość początkowa licznika ustawiona tak, aby
                                      //Po odliczeniu do stu licznik ustawiał flagę TOV0
sei();
                                      //Właczenie zezwolenia na przerwanie
```

```
#define F CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int licz = 0;
                                        //Licznik wykonanych przerwań
                                        //Zmienna sygnalizująca wystąpienie przerwania
volatile char przerwanie =0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
                                        //Przerwanie wywołane przepełnieniem Timera0
      OCR0++;
                                        //Zwiekszenie OCR0 o 1 (dioda świeci jaśniej)
int main(void){
DDRB = 0b00001000:
                                        //Ustawienie bitu trzeciego w porcie A na wyjście
//Konfiguracja Timera0, tryb FastPWM, preskaler 1024:
TCCR0 = (1 << WGM00) | (1 << WGM01) | (1 << COM01) | (1 << COM00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);
TIMSK = 1 << TOIE0;
                                        //Zezwolenie na przerwanie przy ustawieniu flagi
                                        //TOV0
TCNT0 = 0;
                                        //Wyzerowanie TCNT
sei();
                                        //Włączenie zezwolenia na przerwania
OCR0 = 0:
                                        //Początkowe ustawienie OCR0 na 0 (dioda zgaszona)
      while(1)\{\}
```


#### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART

- Możliwość pracy synchronicznej i synchronicznej
- Ramka od 5 do 9 bitów
- 1 lub 2 bity stopu
- Dwa rodzaje kontroli parzystości
- Wykrywanie błędu ramki
- Eliminacja szumów
- Możliwość współpracy wieloprocesorowej



- St Start bit, always low.
- (n) Data bits (0 to 8).
- P Parity bit. Can be odd or even.
- Sp Stop bit, always high.
- IDLE No transfers on the communication line (RxD or TxD). An IDLE line must be high.

### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART



# Schemat blokowy portu USART

#### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART

#### Rejestry: nadawczy i odbiorczy portu USART- UDR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
				RXE	[7:0]				UDR (Read)
	TXB[7:0]								
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rejestr nadawczy i odbiorczy znajdują się pod tym samym adresem dostęp do rejestru jest rozpoznawany kierunkiem transferu danych (rejestr odbiorczy-odczyt, nadawczy-zapis)

#### Rejestr kontrolno-sterujący portu USART: A- UCSRA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

#### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART

**RXC** - bit informujący o skompletowaniu danej odbieranej

TXC - bit informujący o wysłaniu całej danej

UDRE - bit informujący, że bufor nadawania jest gotowy do przyjęcia nowej danej

**FE** - bit zgłoszenia błędu ramki (ustawiany gdy w oczekiwanym czasie nie pojawił się bit stopu)

**DOR** - bit zgłoszenia błędu nadpisania (dana odbierana jest skompletowana, a wykryto bit startu nowej danej odbieranej)

PE - błąd parzystości

**U2X** - podwojenie prędkości transmisji w trybie asynchronicznym

MPCM - bit współpracy wieloprocesorowej

#### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART

#### Rejestr kontrolno-sterujący portu USART: B- UCSRB

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8	UCSRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	_
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

**RXCIE** - bit maski przerwania od skompletowania danej odbieranej

**TXCIE** - bit maski przerwania od wysłania danej

**UDRIE** - bit maski przerwania od pustego rejestru danych

**RXEN** - włączanie odbiornika portu USART (zapis "1")

**TXEN** - włączanie nadajnika portu USART (zapis "1")

UCSZ2 - jeden z bitów określających rozmiar danej

**RXB8** - 9-ty bit odbierany

**TXB8** - 9-ty bit nadawany

Wojciech Surtel

#### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART

#### Rejestr kontrolno-sterujący portu USART: C- UCSRC

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	URSEL	UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	ı
Initial Value	1	0_	0	0	0	1	1	0_	

- **URSEL** bit dostępu do rejestru UCSRC i UBRRH, ustawienie na 1 zapewnia dostęp do rejestru UCSRC. Oba rejestry mają ten sam adres.
- **UMSEL** wybór trybu synchronicznego lub asynchronicznego, "0" tryb asynchroniczny.
- **UPM1, UPM0** wybór rodzaju kontroli parzystości: wyłączona, parzystość parzysta, parzystość nieparzysta
- **USBS** ilość bitów stopu: "0"- 1bit stopu, "1"- 2 bity stopu
- UCSZ1, UCSZ0 wybór ilości bitów danej

#### Port szeregowy synchroniczny-asynchroniczny USART

#### **UCPOL**

 tylko w modzie synchronicznym określa polaryzację sygnału zegarowego

#### Rejestr prędkości bodowej

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
	URSEL	-	_	_		UBRE	R[11:8]		UBRRH
				UBRI	R[7:0]				UBRRL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	_ 0	0	0	

#### URSEL

- bit określający dostęp do starszej lub młodszej części rejestru. Przy zapisie do UBRRH powinien być ustawiony w stan niski

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//ustawiona częstotliwość - 18432000
//pomocnicze stałe
#define USART BAUDRATE 9600
#define BAUD PRESCALE (((F CPU / (USART BAUDRATE * 16UL))) - 1)
                              //funkcja inicjalizująca usart
void usart init(void)
   UBRRL = BAUD PRESCALE;
                             //wpisanie mlodszego bajtu
   //UCSRA bez zmian - 0x00
   odbioru oraz zmiana trybu działania pinów D0 i D1
   UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); //praca
asynchroniczna, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu, 8 bitów danych
```

```
ISR (USART RXC vect)
                           //przerwanie od odbioru danej
    static char a;
                           //zmienna pomocnicza
    a = UDR;
                           //zapis odebranej danej
                           //operacja bitowa XOR
    a ^= 0xFF;
                           //wysłanie danej zwrotnej
    UDR = a;
int main(void)
                           //pullup na TXC
    PORTD = 0x02;
    usart init();
                           //aktywacja przerwań
    sei();
    while (1) {}
```

Program przesyłający dane do komputera

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//ustawiona częstotliwość - 18432000
//pomocnicze stałe
#define USART BAUDRATE 9600
#define BAUD PRESCALE (((F CPU / (USART BAUDRATE * 16UL))) - 1)
void usart init(void) //funkcja inicjalizująca usart
   UBRRL = BAUD PRESCALE;
                            //wpisanie mlodszego bajtu
   //UCSRA bez zmian - 0x00
   UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); //praca
synchroniczna, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu, 8 bitów danych
```

Program przesyłający dane do komputera

```
void timer0 init(void)
    //praca w przerwaniu od przepelnienia, preskaler 256, wysylanie
danych co 3,5ms
    TCCR0 = (1 << CS02);
    TIMSK \mid = (1 << TOIE0);
 ISR(TIMER0 OVF vect)
                               //Port B jako źródło danych
    UDR = PINB;
int main(void) {
    PORTD = 0x02;
                               //pullup na TXC
                               //port B -wejscia z pullupem
    PORTB = 0xFF;
    usart init();
    timer0 init();
                               //aktywacja przerwań
    sei();
    while(1) {}
```

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//ustawiona częstotliwość - 18432000
//pomocnicze stałe
#define USART BAUDRATE 9600
#define BAUD PRESCALE (((F CPU / (USART BAUDRATE * 16UL))) - 1)
#define ROZMIAR 16
//deklaracja i inicjalizacja bufora
typedef struct {
    unsigned char tablica[ROZMIAR];
    unsigned char poczatek;
    unsigned char koniec;
} bufor cykliczny;
volatile bufor cykliczny bufor = {.poczatek=0, .koniec=0}; //poczatkowe wartosci dla
wskaznikow
//dodatkowe funkcje bufora
void bufor dopisz(unsigned char data)
    if(bufor.koniec+1 < ROZMIAR) //standardowy przypadek</pre>
        if (bufor.koniec+1 != bufor.poczatek) {bufor.tablica[bufor.koniec++]=data;} //jeżeli
jest miejsce w buforze to zapisz, aktualizuj koniec, jeżeli nie ma miejsca to nic nie rób
    else //przypadek gdy trzeba wrócić do 0
        if (bufor.poczatek != 0) {bufor.tablica[15]=data; bufor.koniec=0;}
```

```
void bufor wyslij(void)
   UDR = bufor.tablica[bufor.poczatek++]; //wyślij daną z początku i zwiększ
wskaźnik
void usart init(void) //funkcja inicjalizująca usart
  //wpisanie mlodszego bajtu
  UBRRL = BAUD PRESCALE;
  //UCSRA bez zmian - 0x00
  qdy rejestr nadawczy jest pusty (USART data register empty)
  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZO) | (1 << UCSZ1);
                                              //praca synchroniczna,
brak kontroli parzystości, 1 bit stopu, 8 bitów danych
void timer0 init(void)
  //praca w przerwaniu od przepelnienia, preskaler 256, wysylanie danych co 3,5ms
   TCCR0 \mid = (1 << CS02);
   TIMSK |= (1 << TOIE0);
```

```
ISR(TIMER0 OVF vect)
    static unsigned char b;
   b = PINB;
   bufor dopisz(b);
    if(bufor.poczatek+1==bufor.koniec) bufor wyslij();
                                                           //jeżeli przed
dopisaniem bufor był pusty, wyślij wiadomość z bufora
ISR (USART UDRE vect)
   bufor wyslij();
int main(void)
    PORTD = 0x02;
                         //pullup na TX
    PORTB = 0xFF;
                         //port B -wejscia z pullupem
   usart init();
   timer0 init();
    sei();
                          //aktywacja przerwań
                          //nieskonczona petla
    while(1) {}
```

#### Programowe sposoby zarządzania energią

- zredukowanie częstotliwości zegara,
- wykorzystania trybów wstrzymania (sleep modes).

Wstrzymywanie systemu możliwe przy użyciu instrukcji SLEEP

#### Interakcje w mikrokontrolerze:

- nie pracuje jednostka centralna,
- pamięć danych zachowywana,
- rejestry wejścia wyjścia zachowywane,
- układy peryferyjne pracują w zależności od trybu uśpienia.

#### Programowe sposoby zarządzania energią

Mikrokontrolery AVR dysponują odpowiednimi systemami dzięki którym możemy programowo zarządzać poborem energii. Dzięki temu mamy możliwość wyłączenia części z podsystemów czy przejścia w dedykowane tryby oszczędzania energii.

Sterowanie poborem energii odbywa się za pomocą rejestru SMCR (Sleep Mode Control Register) - bity SM0 - SM2.



• Po wybraniu odpowiedniego trybu należy go uruchomić ustawiając bit SE.

#### Programowe sposoby zarządzania energią - Tryby uśpienia układu

SLEEP_MODE_IDLE	Najprostszy tryb. Wszystkie układy peryferyjne działają normalnie, wyłączany jest tylko rdzeń procesora (brak generowania sygnału taktowania CPU i FLASH).
SLEEP_MODE_PWR_DOWN	W tym trybie wyłączany jest zewnętrzny oscylator i większość podsystemów procesora. Działa tylko BOD, Watchdog, TWI, możliwe są także przerwania zewnętrzne (INT). W przypadku przerwań wyzwalanych zboczem sygnał musi trwać odpowiednio długo.
SLEEP_MODE_PWR_SAVE	W tym trybie działają tylko timery. Źródło zegara, z którego nie korzysta dany timer, też jest wyłączane.
SLEEP_MODE_ADC	Wszystkie podsystemy działają normalnie, wyłączany jest tylko rdzeń procesora, pamięć FLASH i układy portów IO, co zmniejsza zakłócenia, ułatwiając pomiar ADC. Po wejściu w ten tryb automatycznie ustawiana jest flaga ADSC rejestru ADCSRA (rozpoczynany jest pomiar ADC).
SLEEP_MODE_STANDBY	W przypadku wykorzystania zewnętrznego oscylatora tryb ten różni się od trybu SLEEP_MODE_POWER_DOWN tylko tym, że oscylator pozostaje włączony, co przyśpiesza wybudzenie procesora (tylko 6 cykli zegara).
SLEEP_MODE_EXT_STANDBY	Tryb podobny do trybu SLEEP_MODE_PWR_SAVE, z tym że zewnętrzny oscylator pozostaje włączony, co przyśpiesza wybudzanie procesora.

#### Wstrzymywanie pracy poszczególnych modułów -bity sterujące rejestru PRR

7	6	5	4	3	2	1	0
PRTWI	PRTIM2	PRTIMO	PRLCD	PRTIM1	PRSPI	PRUSA	PRADC
						R TO	

**PRTWI**- wstrzymywanie portu I2C

**PRTIM2**- wstrzymywanie licznika T2

**PRTIM0**- wstrzymywanie licznika T0

**PRLCD**- wyłączanie interfejsu LCD

**PRTIM1-** wstrzymywanie licznika T1

**PRSPI**- wstrzymywanie portu SPI

**PRUSART0**- wstrzymywanie interfejsu USART0

**PRADC**- wstrzymywanie przetwornika AC

```
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
Test_sleep void(){
wdt reset();
set sleep mode(SLEEP MODE PWR DOWN);
                                                //wybierz tryb wyłączenia zasilania
set_sleep_mode ust. SLEEP_MODE_PWR_SAVE); //wybierz tryb oszczędzania energii
set_sleep_mode ust. SLEEP_MODE_STANDBY);
                                                //wybierz zewnętrzny tryb zasilania w trybie
gotowości
set_sleep_mode ust. SLEEP_MODE_EXT_STANDBY); //wybierz zewnętrzny tryb zasilania w
trybie gotowości
set_sleep_mode ust. SLEEP_MODE_IDLE;
                                             //nie działał tylko CPU i pamięc flash
set sleep mode ust. SLEEP MODE ADC);
                                             // wybierz tryb redukcji szumów ADC
                                             // opcjonalny wyłącznik wykrywania niskiego
sleep_bod_disable();
zasilania CPU
sleep_mode();
                                             // śpij teraz!
```

```
void watchdogSetup(void){
cli();
wdt reset():
WDTCSR \mid = (1 << WDCE) \mid (1 << WDE);
WDTCSR = (1 << WDIE) | (0 << WDE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0);
// 8s / przerwanie, brak resetowania systemu
sei();
ISR(WDT_vect){
//umieść tutaj dodatkowy kod
            sleep_mode(); // Funkcja odpowiada sekwencji poleceń:
            sleep enable();
            sleep_cpu();
            sleep disable();
```

# POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

**INFORMATYKA** 



Materiały zostały opracowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga", umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego





