代理商在线进阶培训 第五讲数据中心供配电系统架构

施耐德数据中心ITB 杜鹏 2012.11.1



目录

- 1 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
- 3)选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6) 施耐德数据中心供配电系统解决方案



议程

- 1 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
- 3)选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6) 施耐德数据中心供配电系统解决方案



1.1 数据中心标准列表

- ●国家标准
 - ●GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
 - ●GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》
 - ●国家建筑标准设计图集-09DX009《电子信息系统机房工程设计与安装》
 - ●JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
 - ●GB50052-2009《供配电系统设计规范》
 - ●GB50054-2011《低压配电设计规范》
 - ●GB2887—89《计算站场地技术条件》
 - ●GB/T9361-2011 《计算站场地安全要求》
 - ●GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》
 - ●GBJ52-83《工业与民用供电系统设计规范》
 - ●GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》
 - ●GB50055-2011《通用用电设备设计规范》



●国家标准续

- ●GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》
- ●GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
- ●GB50034-2004《建筑照明设计标准》
- ●GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
- ●ANSI_TIA-942-2005《数据中心用远程通信基础设施标准》
- ●GB 7260.1-2008 IEC62040-1-1 2002《操作人员触及区使用的 UPS的一般规定和安全要求》
- ●GB 7260.2-2003 IEC62040-2 1999 《UPS电磁兼容性要求》
- GB 7260.3-2003 IEC62040-3 1999 《UPS确定性能的方法和试验要求》
- ●GB 7260.4-2008 第1-2部分《限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》



1.1 数据中心标准列表(续)

- ●美国国家标准协会与行业协会的共同标准
 - ANSI/TIA-942-2005 《 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 》
 - 美国国家标准协会/美国通信行业协会-942-2005: 《数据中心通信设施标准》
 - ANSI / BICSI-002-2011 《 Data Center Design and Implementation Best Practices》
 - 美国国家标准协会/国际建筑业咨询服务协会-002-2011: 《数据中心设计与实施的最佳实践》



●分级原则


- ●按照基础设施 (Infrastructure)的故障导致IT系统运行中断在经济和 社会上造成的损失或影响程度进行分级;
- ●可靠性(Reliability)和可用性(Availability);
- ●节能要求。

●可用性

● "可用性"即电源保持供电并正常运行以支持关键负载的时间百分比估算值。




- ●可用性= MTTF / (MTTF+MTTR) = MTTF / MTBF
 - ●MTTF: Mean Time To Failure = 平均无故障时间
 - MTTR: Mean Time To Repair = 平均维修时间
 - MTBF: Mean Time Between Failure = 平均故障间隔时间





- ●可用性 = UPTIME / (UPTIME+DOWNTIME)
 - ●Uptime: 正常运行时间
 - Downtime: 停止运行时间





●国家标准对数据中心基础设施的分级

- GB 50174-2008:《电子信息系统机房设计规范》将机房划分为 A、B、C三级,从可靠性和可用性指标,以及对国名经济和社会的影响进行排列,三级从高到低的排列顺序为: A、B、C。
- GB 50174-201x:《数据中心基础设施设计规范》将数据中心划分为 A、B1、B2、C 四级,从可靠性和可用性指标,以及对国名经济和社会的影响进行排列,四级从高到低的排列顺序为:A、B1、B2、C。
 - A级: 容错数据中心
 - B1级: 冗余和同时维护
 - B2级: 冗余配置
 - C级: 基本要求




- ●美国国家标准协会与专业协会合作的标准的分级
 - ANSI/TIA-942《数据中心通信设施标准》将数据中心划分为Tier I、Tier II、Tier II、Tier IV 四个等级,从可靠性和可用性指标排列,四级从高到低的排列顺序为
 - : Tier I \ Tier II \ Tier III \ Tier IV \ .
 - Tier IV: 容错数据中心
 - Tier III: 冗余和同时维护
 - Tier II: 冗余配置
 - Tier I: 基本要求



- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心的供电的要求
 - ●A级:
 - A级机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
- ●ANSI/TIA-942中对各级数据中心的供电的要求
 - ●Tier IV: 容错结构:
 - •四级数据中心允许对重要负荷进行任何有计划(不会中断系统)的操作。容错功能至少能够顶住一次最严重的意外事故。供配电方面要求有两套独立的UPS系统,每套为N+1冗余。四级数据中心需要所有的计算机硬件有双路电源输入。




- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心供电的要求举例
 - ●A级机房供电系统图,**容错系统**配置



- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心的供电的要求
 - ●B1 级
 - •B1级数据中心应具有**冗余和同时维护**能力。在电子信息系统运行期间,基础设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断;在设备检修维护期间,基础设施应保障电子信息系统正常运行。
- ●ANSI/TIA-942中对各级数据中心的供电的要求
 - Tier III: 同时维护结构:
 - •三级数据中心允许任何有计划行为,而且不会以任何方式影响计算机的运行。有计划的行为包括维护、更换、增加、切除和测试设备、元件或系统。例如对于大型数据中心使用的冷却水系统,应采用两套独立的系统。当对一条线路进行维护或测试时,另一条线路需要有足够的容量满足负荷需要。误操作或设备故障仍有可能引起系统中断。

by Schneider Electric


- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心供电的要求举例
 - ●B1级机房供电系统图(**冗余和同时维护**配置)



- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心的供电的要求
 - ●B2 级
 - •B级机房内的场地设备应按**冗余**要求配置,在系统运行期间,场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
- ●ANSI/TIA-942中对各级数据中心的供电的要求
 - Tier II: 冗余结构
 - •有冗余结构的二级数据中心与一级数据中心相比不易受有意识或无意识行为的影响而发生中断。二级数据中心有活地板、UPS和发电机,但各系统仅仅是(N+1)冗余配置,管线为单一回路。重要线路或超出冗余部份的设备故障或维护时系统仍需中断。




- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心供电的要求举例
 - ■B2级机房供电系统图(冗余配置)



- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心的供电的要求
 - ●C 级
 - •C级电子信息系统机房内的场地设备应按基本需求配置,在场 地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
- ●ANSI/TIA-942中对各级数据中心的供电的要求
 - ●Tier I: 基本要求
 - •一级数据中心易受到一些有意识或无意识行为的影响而中断。它有计算机配电和冷却系统,但可能没有活地板、UPS或发电机。如果有UPS或发电机,那只能满足基本需求,没有冗余,且存在许多单点故障。在进行维护时,系统停止运行。紧急情况时可能发生中断。操作失误或设备故障将引起数据中心运行中断。

by Schneider Electric

- ●GB 50174-201X 中对各级数据中心供电的要求举例
 - ●C级机房供电系统图(**基本**配置)





●GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对电力的技术要求

位日		技术要求		夕 〉 〉
项目	A级 B级		C级	备注
供电电源	两个电源供电 两个电源不应同时受到损坏		两回线路供电	-
变压器	M (1+1) 冗余 (M=1、2、3)		N	用电容量较 大时设置专 用电力变压 器供电
后备柴油发电 机系统	N 或 (N+X)冗余 (X=1~N)	N 供电电源不能 满足要求时	不间断电源系统 的供电时间满足 信息存储要求时, 可不设置柴油发 电机组。	_



●GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对电力的**技术要求**

14 14		夕沪		
项目	A级 B级		C级	备注
后备柴油发电 机的基本容量	应包括不间断电容量、空调和制容量、应急照明 容量、应急照明生命安全的	利冷设备的基本 月和消防等涉及	-	-
柴油发电机燃 料存储量	72h	24h	-	-
不间断电源系统配置	2N或M(N+1) 冗余 (M=2, 3, 4)	N+X 冗余 (X=1~N)	N	-



●GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对电力的**技术要求**

1番 日		A X		
项目	A级 B级		C级	备注
不间断电源系 统电池备用时 间	15 r 柴油发电机作	nin 为后备电源时	根据实际需要确定	1
	双路电源(其中 至少一路为应 急电源),末端 切换。采用放 射式配电系统。	双路电源,末端切换。采用 放射式配电系统。	采用放射式配电系统。	-



●GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对供电质量的要求

125 日	技术要求			备注	
项目	A级	B级	C级	金子	
稳态电压偏移范围(%)	±3 ±5				
稳态频率偏移范围(Hz)		± 0.5		电池逆变工作方式	
输入电压波形失真度(%)	≤5		电子信息设备正常工 作时		
零地电压(V)		<2		应满足设备使用要求	
允许断电持续时间(ms)	0~4	0~10	-	-	
不间断电源系统输入端 THDI含量(%)		<15		3-39次谐波	





各级数据中心的主要特征

INSTITUTE	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
电源系统	单系统	单系统	单系统	双系统
UPS + 发电机	非强制性	非强制性	强制性	强制性
系统冗余性	N	N + 1	每条路径N+1	2 (N+1)
供电路径的数量	1	1	1主用,1备用	两路同时主用
最终功率总额(W/m²)	200 – 300	400 – 500	1000 – 1500	> 1500
维修性	按照需要	按照需要	预防性+计划性	预防性+计划性
基础设施引起的 IT 年 平均宕机时间	28.8八时	22.0小时	1.6小时	0.4八时
基础设施的可用性	99,671%	99,749%	99,982%	99,995%



"9"的	그 때 사내	年平均
位数	可用性	宕机时间
1	90%	36.5 天
2	99%	3.7 天
3	99.9%	8.8 小时
4	99.99%	52.6 分钟
5	99.999%	5.3 分钟
6	99.9999%	31.5 秒钟
7	99.99999%	3.15 秒钟

分级设计指南: 电气

5 99.999% 5.3 分钟 6 99.9999% 31.5 秒钟 7 99.99999% 3.15 秒钟	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
供电路径数量	1	1	1个主供电 1个备份供电	2个主供电 同时供电
市电引入	单路供电	单路供电	双路供电	双路供电,来自 两个变电站
运行中允许同时 维护	No	No	Yes	Yes
IT和通讯设备的 供电	单路 ,100% 供电能力	双路,每路 100%供电能力	双路, 每路 100%供电能力	双路,每路 100%供电能力
发电机与UPS 容量匹配	Yes	Yes	Yes	Yes
发电机燃油储备 (满载)	8八八时	24八时	72八时	96八时



供配电

- ●供配电系统应为电子信息系统的可扩展性预留备用容量。
- ●电子信息系统机房应由专用配电<mark>变压器或专用回路供电</mark>,变压器宜采用干式变压器。 器。
- ●电子信息设备应由不间断电源系统供电。不间断电源系统应有自动和手动旁路装置。确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:

E≥1.2P (8.1.7-1)

式中:

- E 不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源设备kW/kVA)
- P— 电子信息设备的计算负荷 (kW/kVA)。



供配电续

- ●用于电子信息系统机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同回路配电。
- ●电子信息设备的配电应采用**专用配电箱(柜),**专用配电箱(柜)应靠近用电设备安 装。
- ●电子信息设备专用配电箱(柜)宜配备**浪涌保护器(SPD)电源监控和报警装置,**并 提供远程通信接口。
- 当输出端中性线与PE线之间的电位差不能满足设备使用要求时,宜配备隔离变压器。
- ●市电与柴油发电机的切换应采用具有旁路功能的**自动转换开关**。自动转换开关 检修时,不应影响电源的切换。



机房照明

表: 主机房和辅助区一般照明的照度标准值

,	房间名称	照度标准值 (Lx)	统一眩光值 (URG)	一般显色指数 (Ra)
服务器设备区		500	22	
主机房	网络设备区	500	22	
	存贮设备区	500	22	
	进线间	300	25	80
	控制中心	500	19	00
辅助区	测试区	500	19	
	打印室	500	19	
	备件库	300	22	



负荷分级

- ●用电负荷应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。各级负荷应符合下列规定:
- ●1符合下列情况之一时,应为一级负荷:
 - 1)中断供电将造成人身伤亡;
 - 2)中断供电将造成重大影响或重大损失;
 - 3)中断供电将破坏有重大影响的用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序严重混乱。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应为特别重要的负荷。
- ●2符合下列情况之一时,应为二级负荷:
 - 1)中断供电将造成较大影响或损失;
 - 2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱。
- ●3 不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷。



配电屏布置

●成排布置的配电屏,其屏前屏后的通道净宽不应小于表4.7.4的规定

0

表 4.7.4 配电屏前后的通道净宽(m)	屏前后的通道净罗	(m)
-----------------------	----------	-----

布置方式	单排	单排布置		双排对面布置		双排背对背布置	
装置种类	屏前	屏后	屏前	屏后	屏前	屏后	
固定式	1.5	1.0	2.0	1.0	1.5	1.5	
抽屉式	1.8	1.0	2.3	1.0	1.8	1.0	
控制屏(柜)	1.5	0.8	2.0	0.8	_	-	

注:1 当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少0.2m:

2 各种布置方式,屏端通道不应小于0.8m。




配电线路

- ●当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
- ●配电线路应装设**短路保护、过负载保护和接地故障保护**,作用于切断供电电源或发出报警信号。
- ●配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
- ●当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。



选择性



- •可以是全部或部分的选择性
- •最大限度的保证供电的连续性
- 通过断开离故障点最近的断路器来排除故障
- •左图的例子中,只有断路器 B 断开



过负载保护

●过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

IB≤**In**≤**Iz** (4. 3. 4-1)

12≤1. 45lz (4. 3. 4-2)

式中

IB--线路计算负载电流(A);

In--熔断器熔体额定电流或<mark>断路器额定电流</mark>或整定电流(A);

Iz--导体允许持续**载流量**(A):

I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流; 当为熔断器时, 人为约定时间内的约定熔断电流。




议程

- 1) 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
- 3)选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6) 施耐德数据中心供配电系统解决方案



2. 数据中心供配电系统的组成和各组件的功能


- ●供配电系统的可能组成部 件
 - ●中压/低压配电变压器
 - ●备用发电机组
 - ●主低压配电柜
 - ●主交流电源或者旁路交流的 隔离(电压匹配)变压器
 - ●各组型号的UPS主机
 - ●UPS的输出配电单元(含或者不含隔离变压器)
 - STS
 - ●母线和/或电缆
 - ●谐波滤波器系统



Electric

2. 数据中心供配电系统的组成和各组件的功能

- ●供配电系统各组件的功能
 - ●UPS上游配电




中压/低压变压器 为UPS提供主交流电源。能将中压系统 中的畸变传递到主低压配电盘(MLVS)的 母线上。


主低压配电盘(MLVS)的母线 消除中压系统和UPS整流器产生的谐波 以避免电压畸变及过度规划变压器和发 电机组的容量。

主低压开关柜(MLVS)上的断路器 保护UPS不受输入端故障的影响。必须 保证CB2和CB3具有选择性(在旁路运行时)。

電波認波器一滤波器(1)削弱了格雷茨桥式整流器吸收的谐波电流并限制了主低压配电盘母线上的电压总谐波畸变率(THDU)。




- ●供配电系统各组件的功能
 - ●UPS系统



Electric

●供配电系统各组件的功能

●UPS系统




输出配电单元(PDU) UPS系统的输出配电及其管理。

输出断路器 必须确保与CB2的选择性(旁路运行时)。

消除负载引起的谐波电流。

心 尽管逆变器对非线性负载具有优越的性 能,但如果使用很长的电缆,线路阻抗 相对较大,非线性负载仍然可能受到谐 波畸变的影响。




静态切换开关(STS)

间断切换(与首选电源之间的自动或手动 切换)、安全维护和易于电气系统的升级

相负载的配电及其管理机柜。实时警 用户有过载风险。可选的隔离变压器 意味着UPS下游可以有不同的接地型式(对计算机负载推荐使用TNS系统)。

●供配电系统各组件的功能

●UPS下游配电



●UPS供电系统还可能包括如下的组件

- ●逐只电池监视系统
 - •实时监视每只电池的电压、内阻
 - •监视每组电池的电流
 - •监视电池房间、乃至每只电池的温度
 - •提前预测电池的状态和发出电池故障报警
- ●通信系统
 - •显示UPS系统的系统图
 - •显示UPS系统的电气参数
 - •显示UPS系统的运行状态
 - •保护负载的正常停机
 - •向楼宇管理系统或者其它管理系统传送UPS的参数、状态和报警
- ●接地监视系统(EFM)
 - •交流接地故障检测
 - •直流接地故障检测




议程

- 1) 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
 - 3)选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6) 施耐德数据中心供配电系统解决方案




3.1 UPS系统的四种基本配置

- ●由负载的供电方式和可用性要求决定了UPS系统的架构
 - ●单路电源供电负载由一路UPS输出供电




●多路电源供电负载由多路UPS输出供电





3.1 UPS系统的四种基本配置(1)

- ●单机UPS
 - ●最基本的配置单元
- ●由单机UPS可以构 成
 - ●标准配置1
 - ●标准配置4
 - ●标准配置11






3.1 UPS系统的四种基本配置(2)

●直接并联UPS


- ●增容
- ●冗余
- ●使系统具有可升级 性
- ●这也是部分其它公司 模块化UPS的结构
 - ●只是将分布的电池 组集中起来组成公 用电池组
 - ●多个控制系统采用 主从的控制模式
- ●由直接并联UPS可以 构成
 - ●标准配置2
 - ●标准配置3





3.1 UPS系统的四种基本配置(3)


- ●带公共静态旁路的并 联UPS
 - ●增容
 - ●冗余
 - ●使系统具有可升级性
- ●这也是模块化UPS的 结构
- ●由带公共静态旁路的 并联UPS可以构成
 - ●标准配置5
 - ●标准配置6
 - ●标准配置7
 - ●标准配置8
 - ●标准配置9





3.1 UPS系统的四种基本配置(4)

- ●带静态切换开关组成的 分布式冗余配电UPS系 统
 - ●增容
 - ●冗余
 - ●使系统具有可升级性
 - ●非常高的可用性
- ●由静态切换开关(STS) 组成的冗余配电可以构 成
 - ●标准配置11
 - ●标准配置12



3.2. 12种UPS的标准架构和配置

- ●按照可用性等级、可维护性和可增容性设计了12种标准的架构
 - ●配置1 单机UPS
 - ●配置2 两台直接并联UPS组成的主动冗余
 - ●配置3 直接并联UPS和外置维修旁路组成的主动冗余
 - ●配置4 两台UPS组成的隔离冗余
 - ●配置5 并联UPS单元和公共静态开关柜(SSC)组成的主动冗余
 - ●配置6 含并联UPS、完全隔离和单母线组成的主动冗余
 - ●配置7 含并联UPS、完全隔离和双母线组成的主动冗余
 - ●配置8 含并联UPS、双SSC并联、完全隔离和单母线组成的主动冗余
 - ●配置9 含并联UPS、双SSC并联、完全隔离和双母线组成的主动冗余
 - ●配置10 UPS单元N+1隔离冗余
 - ●配置11 静态切换开关(STS)组成的冗余配电
 - ●配置12 静态切换开关(STS)和配电单元(PDU)组成的冗余配电



3.3 各种标准配置的比较

●单路电源配置

标准配置序号	比较的准则				
小小正出"百八八五	可用性	MTBF	可维护性	可升级性	注释
1 . 单机 UPS	99.99790%	M1=475 000 小时	*	4个并联UPS单元	计算的基准
2 . 2台UPS直接并联	99.99947%	高达 4 x M1	**	4个并联UPS单元	
3. 直接并联和外置维修旁路	99.99947%	高达 4 x M1	**	4个并联UPS单元	
4 . 隔离冗余	99.99970%	6.8 x M1	**		灵活的
5. 带SSC的并联	99.99968%	6.5 x M1	**	6个并联UPS单元	
6. 完全隔离,单母线	99.99968%	6.5 x M1	***	6个并联UPS单元	
7. 完全隔离,双母线	99.99968%	6.5 x M1	***	6个并联UPS单元	
8. 完全隔离,单母线	99.99968%	6.5 x M1	***	6个并联UPS单元	
9. 完全隔离,双母线	99.99968%	6.5 x M1	***	6个并联UPS单元	

**** 优秀 *** 良好 ** 一般 * 差



3.3 各种标准配置的比较

●多路电源配置

标准配置序号	比较的准则					
	可用性	MTBF	可维护性	可升级性	注释	
10. 隔离冗余	99.99970%	7 x M1	**	功率无限制		
11. 加STS	99.99970%	7 x M1	***	功率无限制	无故障扩散	
12 .加 STS + PDU	99.99930%	最高可用性等级	***	功率无限制	具有负载运行监视管 理功能	

**** 优秀 *** 良好 ** 一般 * 差



议程

- 1) 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
- 3) 选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6) 施耐德数据中心供配电系统解决方案



4.1 可用性等级与成本

●成本

- ●配置的可用性等级越高,其成本也越高;
- ●下表列出了每种设计方案的大致成本范围。该成本指的是建造一间新的数据中心所需的成本,因此,其中不仅包括 UPS 结构的成本,还包括数据中心的整个数据中心关键物理基础设施(DCPI)的成本。后者包括发电机、开关装置、制冷系统、消防系统、活动地板、机架、照明设施、物理空间和整个系统的调试成本。

配置	可用性尺度	Tier分级	数据中心成本 (美元)		
容量 (N)	1 = 最低	Tier I	每机架 13,500 - 18,000 美元		
串联冗余	2	Tion II	复担加 40 000 24 000 美元		
并联冗余 (N+1)	3	Tier II	每机架 18,000 - 24,000 美元		
分布式冗余	4	Tier III	每机架 24,000 - 30,000 美元		
双系统 (2N, 2N+1)	5 = 最高	Tier IV	每机架 36,000 - 42,000 美元		




4. 2 容量或"N"系统(单机配置)

●优点

结构简单,维护方便,成本低

●缺点

- ●可用性有限,因为如果UPS 模块出现故障, 负载将转换到旁路供电,从而处于无保护电源 下;
- ●在 UPS、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常,这种情况每年至少会发生一次,而且往往会持续 2-4 小时);
- ●缺乏冗余,限制了在UPS 发生故障时对负载的保护能力;
- 存在多个单故障点,这意味着系统的可靠性 由其最薄弱的环节决定。






4.3隔离冗余配置

●隔离冗余的优点

- ●产品的选择很灵活,可以混用不同制造商或不同型号的产品;
- ●具备 UPS 容错功能;
- ●不需要同步装置;
- ●对于双模块系统而言,相对比较经济。






4.3隔离冗余配置

● 隔离冗余的缺点

- ●依赖于主模块静态旁路是否能从冗余模块正确接收电力。
- ●如果电流超出逆变器的容量,则要求两个UPS 模块的静态旁路都必须能正常运行。
- ●主 UPS 模块转换到旁路时,辅助 UPS 模块必须能够处理突然的负载变化。(因为辅助 UPS 往往长期工作在 0% 负载的条件下。并非所有 UPS 模块都能执行该任务,因此旁路模块的选择至关重要。)
- ●开关装置及相关控件不仅复杂,而且昂贵。
- ●由于为保持电源不间断而设置的辅助 UPS 工作于 0% 负载情况下,因而运营成本提高了。






4.3隔离冗余配置

● 隔离冗余的缺点(续)


- ●双模块系统(一个主模块,一个辅助模块)至少需要一个电路断电器,以便在市电与作为旁路电源的另一个UPS之间进行选择。这比只包含一条公共负载总线的系统要复杂得多。
- ●两个或多个主模块需要采用特殊的电路来启用 冗余模块或作为旁路电源的市电(静态转换开 关)。
- ●每个系统一条负载总线,因而存在单故障点。





4. 4 并联冗余或者"N+1"系统


- "N+1" 系统的优点
 - ●由于在一个UPS 模块出现故障时有其他 冗余容量可用,因此该方案的可用性要高 干"N"配置;
 - ●由于使用更少的断路器,而且模块一直在线(无负载跃变),与隔离冗余相比故障率更低;
 - ●可根据电力需求的增长进行扩展。在同一系统中可以同时配置多个设备单元;
 - ●硬件的布置不仅设计概念简单,而且成本 低廉。





4. 4 并联冗余或者"N+1"系统

- "N+1"系统的缺点
 - ●两个模块必须采用相同的设计、相同的制造 商、相同的额定值以及相同的技术与配置;
 - ●UPS 系统的上游与下游仍存在单故障点;
 - ●如果在单个UPS模块和其电池以外的设备维护期间,负载会处于无保护电源下。如果并联连接板,或者并联控制器以及其下游设备要求维护,负载会处于无保护电源下。
 - ●由于各个UPS 设备的利用率均低于 100% ,因此运营效率较低。
 - ●每个系统一条负载总线,因而存在单故障点






0

4. 5 分布式冗余系统(1)


- ●分布式冗余"备用"UPS配置(300KW负载为例)
 - ●采用3个UPS模块,在该配置中,模块3与每个STS的辅助输入电路相连,根据另外两个主UPS模块的故障情况投入系统并向负载供电。在该系统中,模块3通常不承载任何负载。
 - ●分布式冗余设计采用三个STS, 正常运行状态下,负载平均分配 在三个UPS模块上。如果其中任 何一个模块出现故障,则将强制 STS将负载转换到为该STS供电 的另一个UPS模块上。





4. 5 分布式冗余系统(2)


- ●分布式冗余"备用"UPS配置(带STS)(300KW负载为例)
 - ●双电源负载可以采用两个 STS 设备供电;
 - ●而单电源负载只能由单个STS 供电,因此,STS便成为单电源 负载的单故障点;
 - ●在当今的数据中心中,单电源负载的使用数量日趋减少,因此,可以在单电源负载的附近安装多个小型转换开关,该方法既实际又经济。
 - ●如果全部为双电源负载,那么该配置可以不采用STS设备。





4. 5 分布式冗余系统(2)


- ●分布式冗余"备用"UPS配置(带STS)(300KW负载为例)
 - ●双电源负载可以采用两个 STS 设备供电;
 - ●而单电源负载只能由单个STS 供电,因此,STS便成为单电源 负载的单故障点;
 - ●在当今的数据中心中,单电源负载的使用数量日趋减少,因此,可以在单电源负载的附近安装多个小型转换开关,该方法既实际又经济。
 - ●如果全部为双电源负载,那么该配置可以不采用STS设备。





4. 5 分布式冗余系统(3)

- ●分布式冗余"备用"UPS配置(无STS)(300KW负载为例)
 - ●这种设计典型表现为三重冗余和 不使用静态转换开关。





4.5 分布式冗余系统

●分布式冗余的优点

- ●便于所有组件的并行维护(如果所有负载均为双电源负载);
- ●与 2(N+1) 设计相比, UPS 模块较少, 因而成本较低;
- ●对于任何特定双电源负载而言,两条独立的供电线路自入户处便 提供了冗余;
- ●无需将负载转换到旁路模式(负载将处于无保护电源下),即可对 UPS 模块、开关装置和其他配电设备进行维护;
- ●大部分分布式冗余设计都不需要维护旁路电路。



4.5 分布式冗余系统

●分布式冗余的缺点


- ●与之前几种配置相比,由于大量采用开关装置,因此成本相对较高。
- ●设计是否成功依赖于STS设备的运行是否正常,因为采用STS设备即意味着存在单故障点以及复杂的故障模式;
- ●配置方案复杂:在包含众多UPS 模块、静态转换开关和三重冗余的大型数据中心中,要保证各个UPS 系统均分负载并了解哪些系统为哪些负载供电,是一项艰巨的管理任务;
- ●无法预计的运行模式: UPS 系统具备多种运行模式, 且各 UPS 系统 之间存在多种可能的切换方式; 要在预期的条件和故障条件下对所有 这些模式进行测试, 以检验控制策略和故障清除设备是否正常运行, 是不切实际的。
- ●由于未达到满负荷工作状态, UPS 效率较低。



4.6 2N或2(N+1) 双系统冗余

●双系统冗余的优点

- ●两条独立的供电线路,无单 故障点,容错性极强。
- ●该配置为从电力入口到关键 负载的所有线路提供了完方位 的冗余。
- ●在 2(N+1) 设计中,即使在并 行维护过程中,也仍存在 UPS 冗余。
- ●无需将负载转换到旁路模式 (负载将处于无保护电源下) ,即可对 UPS 模块、开关装 置和其他配电设备进行维护。
- ●更容易使各 UPS 系统均分负载,并了解哪些系统为哪些负载供电






4.6 2N或2(N+1) 双系统冗余

●双系统冗余的缺点

- ●冗余组件数量多,成本高。
- ●由于未达到满负荷工作状态 ,UPS 效率低下。
- ●一般的建筑物不太适合采用 可用性极高的双系统,因为这 种系统需要对冗余组件进行分 开放置。





4.7数据中心典型供配电系统比较

●基于可用性和可靠性的计算

配置	MTBF	MTTR	稳态可用性	故障的 概率	可靠性	运行 小时 数
N+1	32,401	5.97	0.9998123	58.22%	0.41776447	43800
2N	215,475	2.74	0.99998715	6.65%	0.93353293	43800
2(N+1)	305,286	3.88	0. <u>9999</u> 8729	6.60%	0.93403194	43800
分布式冗余	260,049	2.48	0.99999046	2.44%	0.9756487	43800
分布式冗余	259,666	2.46	0. <u>99999</u> 051	2.61%	0.9738523	43800



4.7 如何选择合适的配置

- ●选取合适的配置时应当考虑的注意事项:
 - ●**宕机成本/影响**:公司每分钟的流动现金有多少?如果发生故障,系统需要多长时间才能恢复?
 - ●**预算**:从任何方面而言,实现 2(N+1) 设计的成本都要比 N (容量)设计、并联冗余设计甚至是分布式冗余设计的成本高得多。
 - 负载类型: 单电源负载还是双电源负载。
 - IT架构类型: 随着虚拟化技术的成熟,两个相隔遥远的"N"系统数据中心可能比一个高度冗余的数据中心具有更高的可用性。
 - **风险承受能力**: 客户的风险承受能力越弱,就越倾向于采用可靠性更高、故障恢复能力更强的方案。
 - ●**可用性表现**:客户在一年之内能忍受多长时间的停机?一个UPS的可靠性越高,这个系统持续工作的概率也就越高。



4.7 如何选择合适的配置

- ●选取合适的配置时应当考虑的注意事项(续):
 - ●可维护性表现:简单的仅仅具有高可靠性并不能阻止的故障所导致长时间宕机的影响。维修所耗费的时间严重依赖于系统设计和维护技术人员的技能水平。识别延长维修时间的设计参数的同时减少人为失误是非常重要的。
 - ●对可维护性予以支持的表现: "执行维护的组织的能力,在给定条件下,遵守给定的维护规范,根据需求提供维护一个设备所需的资源。" 用来评估这项要素的最好的方法是研究其它公司与某个维护服务组织已经存在的体验。



4.7 如何选择合适的配置

●设计配置的选取 - 下表可以作为一个切入点

配置	过往使用	使用原因		
无冗余 (N)	小型公司 具有多个本地办公地点的公司 具有地理冗余数据中心的公司	减少投资成本和能源成本 支持关键性较低的应用 简单配置和安装 允许停机维护		
串联冗余	中小型公司 IT容量通常小于500kW的数据中心	与"1N"相比具有较好的容错性 允许使用不同型号的UPS 允许未来增加负载		
并联冗余(N+1)	有数据中心的大中小型公司,其 IT容量通常小于500kW	与"1N"相比具有较好的容错性 允许未来增加负载		
分布式备用冗余	有数据中心的大型公司,其IT容 量通常大于1MW	允许使用不同型号的UPS 允许添加更多容量 与2N相比更加经济		
带STS的分布式冗余	有数据中心的大型企业,其IT容 量通常远大于1MW	并行维护的能力 与2N相比更加经济		
无STS的分布式冗余 例如,三重冗余	大型外包服务提供商	与2N相比更加经济 通过带有STS的设计可以节约成本		
双系统冗余(2N, 2N+1)	大型MW级数据中心	在A侧和B侧之间完全冗余 更容易保持UPS系统平衡负载 ————		

议程

- 1) 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
- 3) 选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6) 施耐德数据中心供配电系统解决方案



5.1 图形符号-说明

- ●IEC 1082-1 标准和中国国家标准规定了或推荐了一些用于电器标记、绘制电气图以及制造电器设备的图形符号、数字或者字母标准;
- ●使用国际化的标准能防止混淆,便于设计、运行使用以及 安装维护;
- ●在日常工作中,符合使用要求的图形符号以及其他识别标志,均必须使用最新版本标准中规定的符号。
- ●主要的国家标准举例
 - GB/T 4278.11 2000 《电气简图用图形符号》
 - ●00DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》



5.1 图形符号 - 常用符号

●负载类如 电阻 resistor 电感,发电机、变压器 reactor or transformer, motor or A.C. generator 或电动机绕组 winding capacitor 电容

impedance (Z, R, L or C)

阻抗



断路器 circuit-breaker 接触器,接触器的主动合触点 contactor mains/standby changeover 双负荷开关电源转换系统 switch


mains/standy changeover

circuit-breaker



双断路器开关电源转换系统

●保护电器 1 隔离开关 isolator 负荷开关(负荷隔离开关) switch disconnector fuse 熔断器 switch-fuse 熔断器式负荷开关





●其它



发电机



干电池或者蓄电池



变压器



三角形一星形连接的三相变压器



电流互感器



互感器线圈



自耦变压器



●其它



A 电流表

w) 功率表

VAR 无功功率表

Hz 频率计

Wh 有功电度表

varh 无功电度表



●其它 相线 中性线 保护线 (接地线) 五根导线(具有中性线和保护线的三相配线) 接头,接线柱 连接端子,接线板 导线的交叉连接 导线的不连接 (跨越) 支路

不埋地接线盒



5.2. 电气设计图纸组成


- ●电气设计图纸的组成包 括:
 - ●图签
 - ●电气平面图
 - ●电气系统图
 - ●控制原理图
 - ●二次接线图
 - ●详图 (大样图)

- ●电气设计图纸的组成包 括:
 - ●电缆表册
 - ●图例
 - ●设备材料表
 - ●设计说明
 - ●图纸目录




5.2. 电气设计图纸组成 - 图签

基本幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
b×d	841×1189	594 ×841	420×594	297×420	210×297
С	10	10	10	5	5
a	25	25	25	25	25






5.2. 电气设计图纸组成 - 图签




5.2. 电气设计图纸组成 - 图签






规格型号、实际在置。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图。(见例图)







标注安装方式的文字符号及含义							
序号	名称	旧代号	新代号				
一、导线敷	一、导线敷设方式的标注						
1	用瓷或瓷柱敷设	СР	K				
2	用塑料线敷设	XC	PR				
3	用钢线槽敷设	GC	SR				
4	穿焊接钢管敷设	G	SC				
5	穿电线管敷设	DG	TC				




6	穿聚氯乙烯管敷设	VG	PC		
7	穿阻燃半硬聚	ZVG	FPC		
	氯乙烯管敷设				
8	用电缆桥架敷设		СТ		
9	用瓷夹敷设	СЈ	PL		
10 用塑料夹敷设		VЈ	PCL		
11 穿蛇皮管敷设		SPG	СР		
二、导线	二、导线敷设部位的标注				
1	沿钢索敷设	S	SR		
2 沿屋架或跨屋架敷设		LM	BE		
3	3 沿柱或跨柱敷设		CLE		
4	沿墙面敷设	QM	WE		


5	沿天棚面或顶板面敷设	PM	CE		
6	6 在能进入的吊顶内敷设		ACE		
7	暗敷设在梁内	LA	ВС		
8	暗敷设在柱内	ZA	CLC		
9 暗敷设在墙内		QA	WC		
10 暗敷设在地面或地板内		DA	FC		
11 暗敷设在屋面或顶板内		PA	CC		
12	12 暗敷设在不能		ACC		
	进入的吊顶内				
三、灯具安装方式的标注文字符号					
1	1 线吊式		СР		
2 自在器吊式		X	СР		

所谓电气系统图,也称为单线图,是示意性地把整个工程的供电线路用单线连接形式准确、概括的电路图,它不表示相互的空间位置关系,表示的是各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线规格、型号等参数。



















主配电:





主配电:







主配电:

主输入配电柜


Okken IT





















不间断电源(UPS):











5.4 控制原理图和二次接线图

●控制原理图

●控制原理图是表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,包括启动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。控制原理图按规定的线段和图形符号绘制而成,是二次配线和系统调试的依据。

●二次接线图


●是与控制原理图配套的图样,用标志符号指明设备及其 连接端子、连接导线和接线柱,便于操作和接线。



5.5 详图 (大样图)

●详图 (大样图)

●详图用来表示某一具体部位或元件的结构或具体安装方法,注明设备或部件具体图形详细尺寸,以便于安装。通常采用通用标准集,在没有标准图可以选用并有特殊要求时,可以绘制大样图。大样图可以画在同一张图纸上,也可以另画一图或多图。



by Schneider Electric

5.6 电缆表册

●电缆表册

●电缆表册使用表格形式显示系统中电缆的线路编号、类别、规格、型号、长度、起止点及保护管的规格等。该长度值只作为参考,施工时应现场实测。电缆表册也有装在设备材料表内。



5.7 图例

●图例

- 图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义,以使读图者读懂图纸。
- ●除统一图例外专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明。



5.7 图例

序号	田前	在 琳		序号	餌 볤	名 林
1	96-20(1614)#b 267188	变电所、配电所				维有被害怕的固定或分支得的 通区域,基号应以所用设备符 代替或合略 F 一开关律斯等权(查符开)
2		架空线路		7		
3		夢遊場路				Q 一 新路根、研究情報發
4		电缆海场路				XT - 接线增于格
5		过犯线路		8	•	昨時打,水路打,紅色四条、全有光
		AC-控制指字母代码		9	6	极光灯, 一般符号
	□ ☆	AL— 照明配电箱字单代	3	10	% =	素光灯
	根据機関多限	ALE - 遊島照明權字學(響	11		赶光灯
	代号 物 " 标" 注在图形符号 穿过区别不同 类型电气箱 (框)例:	AP = 动力配电格字母代			② ★ 板袋餐更 ★・ 用字母标注在	C- 或項灯
		AS— 体导槽字母代码				E- 遊劇灯
6		AT-双电源切换指字母				G- 四秋灯
	□□ AL11 AL : 李母代	。AW— 电能表指字母代码			图形件号旁边 区别不同类型	L 花灯
	11:序列号	AX— 插座椅字母代码		12	灯具 例:	P 形灯
	表示为一层[原明配电箱	FABC— 黃春點經籍字母	电磁		◎ ST 森示协安会温度	尺一衛灯
		ADD 一住产配线箱字母	代码		海5.4 为其35mm	W— 肇 灯
		ATF 放大學衛字母代	4			EN一番阿灯
		AVP-分配器指字符代	畸			11.4. 局部周朔灯

解	笛 餅	在 稼
13	₩	宣傳电源的事故照明灯
14	•	应急跳慢指示标志灯
15	=	皮拿硫酸指示标志 灯(資金)
16	=	度會就激指不标志灯(資在)
17	-	单使荧光灯
18	H	二售荧光灯
19	Ħ	三隻荧光灯
20	-	n 替旋光灯
21	養 概 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1P一學相(电源)指度 3P一三相(电源)指度 1C一學相信數(电源)指度 3C一三相時數(电解)指度 1EN一學相由用(电源)指度 3EN一三相時用(电源)指
22	□ ○本 板學情報 ★ *) 等等标注在图形 分數位区别不相。 與新多。	

附注: 恢 " 为参照代导、参照代码包括字母代码和序列等。

5.8设备材料表

●设备材料表

设备材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等。



5.8设备材料表

主要设备材料表-1

身号	名物	商长业者	具在	教量
1	新力能包裹	BGL-2A♥B00x800x2200	*	1
2	開閉底包包	BGM-2A#800x800x2200	Ð	1
3	委力配包值	□ ル北	不	1
4	风机控制箱	□ .l/t#2+3	4	2
5	水灰色林雀	Likite	ተ	1
-6	医原剪配物 能 AW	□ 見水準4	本	11
7	戸配电機科上で、3	460x280x90mm	4	44
8	单位变力计	□ 1x36W ~220V	臭	2
9	果佛史治汀	2x36W ~220V	臭	3
10	恢復灯	□ 1x80W ~220V	異	462
11	声光控码计说有效	□ 1x80W ~220V	某	54
12	坐灯	□ 1x80W ~220V	莱	22
13	他的灯	□ 1x18W ~220V	모	66
14	电梯升键扩	☐ 1x40W ~36V	果	5
15	沒懂	□ 1500W ~220V	果	66
16	单联导换开关	☐ 10A, ~250V	个	460
17	家競學推开关	☐ 10A, ~250V	4	73
18	单級學試別数不多	10A, ~250∀	4	26
19	三杖紫卧开关	☐ 10A, ~250V	4	13
20	推闡方关	□ 10A, N250V	ተ	66
21	推進	□ 10A ~250V 余4型	本	531
22	卓美独族	□ 20A ~250V \$£4	十	154
23	植物植料植 食	□ 10A ~250V 繁華	ተ	4.4
24	洗衣机械施	□ 10A ~250V 经4基 4 F	美木	44
25	學代明經濟	10A ~250V 株金銭 #3	全學	86
26	種類態度	☐ 10A ~250V ★94L 数	(強能)	44
27	斯泰特族	□ 10A ~250V 完全品 資料	1000	132
28	电弹频应		不	176
29	电视频应	□ 88 ##	不	110

主要设备材料表 2

序号	名歌	直先直卷	单位	推推
30	网络医乳柜		*	1
31	家是在产业统治		- 本	44
32	计增加特门订机		十	1
33	像略对對重的机		十	44
34	电子模型		ተ	44
35	上年来教皇	自建新华拉顿史	ተ	44
36	传出生制备	PROPERTY	本	22
37	斯金教促		4	66
38	在外級等分數與基		小	44
39	30000000000000000000000000000000000000		本	44
40	通气要要素		本	44
41	光源英雄描		十	11
42	电保护机械		十	11
43	电视的人选择		- 1	1
44	由安全把基備	自主等朝行机处	本	11
45	电子维水液		个	44
46	电子技术率		4	44
47	电子电流		ተ	44
48	电子推电池		本	44
49		ZRVV-1K\6X16	華	
50		ZRVV-1KV5X25+2X16	兼	
51		ZRBV-500%, 8, 4, 2,5	*	
52	對抗能維持也	BV-500V 50+25+16+6	*	
53	報告他樂學處	BV-500V 2.5+1.5	*	
54	四軸水構	SYWV-75-9+5	禾	
55	多模児母	二進	*	
56	超五典4 對政策與	UTP-5e	*	
57	有花苑都學院	RVV-450Mx0.5 2xl.0 4x1.0	未	
58	有花苑飲料機	RVS-450/2x0.5 4x0.5 4x1.0	東	



5.9设计说明

●设计说明

- 对一个读图者来说,设计说明是必须认真阅读和研究的内容。因为它常常是指点迷津的钥匙
- 设计说明主要标注图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法等,如供电电源来源、线路敷设方式、设备安装方式施工注意事项等。根据工程规模及需要说明的内容多少,有的可以单独编制说明,有的因为内容简短,分项局部问题可以写在分项图纸内的空余处。



5.9设计说明

一、製料金貨

1. 建筑模划:

2. 本工程的部分界点为地下层的电脑的建筑进程内的建筑开关。电视线电频有价位置及过转套信息 本设计程序。

- 本工程位于 (會首)。 (略) 成准性名小图为 地下一层。是三 220/3800V图电系统

有3.()米。主要为自行车库;植上于一层,每是层约2.9米。均为住宅;是项域有电影机会及1。负着分类风容量:

水酱料:麦菜主体各度3.3.8米、总庭草面积均6.498平方米、幼稚彩大为整果男力植幼物。 原养学数上整数。

本工程属于二类有现有层色名类效。

- 2. 相关专业提供的工程设计资料:
- **3. 将布成主要每门对初步设计的专业意见。**
- 4. 使发单位提供的设计在各部设置计要求:
- 5. 中华人民共和国现行主要标准及法理:
 - 《長月連集电气设计规范》JGJ/T 16-92
 - 《高級民用連列資料的火掘苑》GB 50045-95 2001年版
 - 《作出的计划路》GB 50096—1999 2003年版
 - 《修剪像數數學計畫數》CR 5DN57-94 2DN04數。
 - 《有线电视系统工程技术机范》GB 50200-94
 - 其它有美國家產動方的現行關稅、規數更标准。
- 二、设计发展
- 1. 本工程设计包指定线内备以下电气系统
- 10220/380/配电系统:
- 2) 乾乾燥物情、接触系统及失会报告:
- 3)有效电视系统;
- 4)电话系统:
- 50個集會推動的:
- 6) 多对能效多对抗系统:
- 7)表其数据场待系统

二級支持: 如压风机、消费电源、地下驱肠阴及公共肠阴等。其容量为46.6kW。

三级支荷:其它电力负荷及住宅顺则。其容量为179.4kW。

2. 供收电源:

本工程从小区建址变电路引来面端220/380V电源,分别保护本植的独为负荷及照明负荷用电; 源剪负荷电源同时作为动力负荷的各用电源使用。他承达本工程的全部负荷。均线电缆从或效荷电侧 引入。电解进入地下一层配电电的动力电影照明框。

3. 排費:

推新建设单位要求,本工程住户电费采用适传计量方式。由小区等理中心集中计量较贵、对动力 负有用电在基础途径向集中设表计量。

4. 住宅用电影标:

极强化名使计划成及重要单位要求,本工程化名用电标准为每次41.41。

5. 食电方式:

本工程采用放射式与科干式和转令的保电方式:动力负荷采用放射式供电。住宅用电采用种干式 保单、对加压风机、润滑电梯及公共照明第二级位荷采用泵单流式建立投。

6. 原则配电:

展別、指述均由不同的支端供息;除空測描述外。所有指述回路均衡期也數點得假幹。

- 四. 没有交装
- 1. 电流换射线框采用器层性熔布用、固定式动力及原则配电机、旋射电影、滑出线方式为上进下出。
- 2. 住产電車者與連舉制 . 8m 最端確認。其在電車業及無限額均底改單期 . 2m 挂值明集。
- 3. 登我灯桌除乎面图中盆兜外。消为厄城2.0m;其余灯具均要顶姿挂。
- 4. 散线排外,开关、转度分别能物,4m、0.3m 时髦,卫生剂内开关、有能选用砂制、炒量多面
- 极;有情彩、彩细的卫生间内开关、植虚别被在2 区以外。风机、水泵等设备位置特见水、温专业相

5.10图纸目录

- ●图纸目录
 - ●图纸目录是将设计图纸安顺序编排,它反映了图纸全部情况,是清点、查阅的依据。



5.10 图纸 目录

		图纸 肾素		
序号	國勢	国然名称	風機	有注
1	鬼趣	施工设计说明	A2	本簡第12~143
2	奥柳2	(既且配电系统编(一)	AZ	本図約15页
- 3	电推3	低压能电系统银(二)	A2	本图第16页
4	电解4	低压能电子线系统图	A2	本国第17页
5	电弧	电话、电视、网络系统图	A2	本图約18页
-6	鬼艦S	多物能卻客对讲來統固	A2	本圖數19页
- 7	电单7	表異數器运传系统图	AZ	本閣第20页
8	电描音	住户配线指接线图	A2	本图解21页
8	电单9	地下层电气平面图	A2	本図第22页
10	电栏()	地下長期明平面图	A2	见光盘
11	电相1	地下接對电平面回	A2	本图第23页
12	电欄 2	首是电气平容图	A2	本图數24页
13	掲載 3	首是多功能许多对讲平面图	A2	本图第25页
14	电加4	标准层电气平面图	A2	本図第26页
15	电網 5	标准展照明平面图	A2	本图第27页
16	电相 6	标准模电话、电视、网络平面图	A2	本图第28页
17	奥劇フ	标准层多功能访客对讲平面图	A2	本图第29页
18	电相8	标准层表其数据通传平面图	AZ	本图第30页
19	电相 9	设备层电气平面图	A2	本图繁31页
20	电超20	是现除青平香図	A2	本图第32页
21	电域21	主要使各材料表	A2	本图第33页
22		加压风机控制原理图		本图释略


附注:加压风机控制原理图参见图标组集390303-2《常用风机控制电路图》。

【深度规定条文】

- 4.5.4 在施工图设计阶段。建筑电气专业设计文件应包捐图纸目录。施工设计说明、设计图纸主要设备录、计算书《供内部使用 设存标》。
- 4.5.2 面纸目录。先列斯绘制面纸、启列重复使用面。
- 4.5.3 施工设计说明
- 工程设计模拟。应将经审批定要看的初步(或方要)设计 训练并中的主要指标录入。
 - 2 各系统的施工要求和注意事项(包括存储、设备会设等)。
 - 3 设备定货要求(非可附在相应图纸上)。
- ▲ 陪普及接地保护等男他系统有卖内容(亦可附在相应圆纸 E)。
 - 5 本工程选用标准图图集编号、页号。
- 4.5.4 设计图纸:
- 1 施工设计说明、补充图例符号、主要设备最可缩成自页。 国内器投多时、可分设专页。

【补充说明】

- 1、 图纸名称包括标准图、通用图、重复使用图。
- 2. 圆纸目录推荐格式知下(单位:mm. 光表中有图样)



图纸目 靠					140X003		

议程


- 1) 数据中心标准
- 2) 数据中心供配电系统组成和各组件功能
- 3) 选择UPS系统的配置
- 4) 数据中心典型供配电系统比较
- 5) 数据中心电气图纸及图形符号
- 6 施耐德数据中心供配电系统解决方案



6. 目录

- ●35KV/10KV 中压柜
- ●中压/低压配电变压器
- ●低压主配电柜
- ●从主配电柜到二级配电柜
- STS
- ●母线
- ●配电架构
- ●UPS下游的配电和模块化配电
- ●施耐德配电解决方案的比较
- ●管理技术手段






PIX金属铠装移开式开关柜



MVnex 金属铠装开关柜







Trihal干式变压器



选用低损耗SCB10/10+系列变压器:

低损耗:空载损耗比GB低20%


,负载损耗比GB低6%


低噪音: 45分贝以下系列


1000KVA变压器每年节电约


6000元, 2500KVA每年节电约


15000元















●配电线路结构




放射状供配电结构




树干状供配电结构





by Schneider Electric


- ●配电线路结构
 - ●放射状供配电结构






●机柜配电系统

●模块化电力分配系统









施耐德智能配电柜(列头柜)(一)

5U 机架式配电盘



½ Rack远程配电柜(RPP)
• 138 kW 200A

- 18 Poles
- •最多装载6个模块
- 产品号: PDPM138H-5U

电源分配模块



- 16A & 32A 模块(400V)
- 工业连接器接口
- 标配电流监测
- 断路器位置检测



- - 277 kW 400A
 - 72 Poles

• 高密度

- 最多装载24个模块
- •产品号: PDPM277H



½ Rack远程配电柜(RPP)——PDPM277H

- ·高密度设计-277kW,只占用1/2机柜位置
- ·提供高达72 Pole 位置 最多装载24个电源分配模块
- •用户可配置的电源分配系统
- •扩展和维护无需宕机
- ·配置LCD
- ·配置SNMP网卡







5U机架式配电盘(RDP)

• 5U 机架式电源分配盘 (PDPM138H-5U) 输出断路器 (6个) LCD显示



智能化配电模块





IEC 32A 5-wire



IEC 16A 3 imes 1 Pole, 3-Wire



施耐德智能配电柜(列头柜)(二)——PMM

标准IT机柜柜体


- -结构化设计:允许拆卸侧板、后门、面板,便于维护。
- 无需侧面维护和安装-IP20 保护等级,设置内外两层面板,外面板采用网孔门设计,通孔率大于69%,无变压器安装时,无需额外的通风装置。

隔离变压器

- -60-160kVA
- -可提供多种K系数:

K0/K13/K20

- 内置变压器时, 标配 2+1 组冗余 风扇





施耐德智能配电柜(列头柜)(二)——

分支回路监测:


- -可支持10~63A
- -可调整的两级报 警阈值
- 显示电流、电压 、电量、功率因 数、负载百分比

零线设计:

- 特为数据中心 设计的双倍零线 系统

Eurostar终端配电母 线系统

- -模块化设计
- -即插即用
- -可调相
- 支持多种类型断路器
- 提供多种母线盖板





输出断路器



1P, 3P, DPN

微型断路器

选配断路器状态显示或故障 显示

配置灵活

- -占地面积小,可实现 更高的功率密度
- -最多84/126回路输出

配置灵活

- -占地面积小,可实现更 高的功率密度
- -最多84/126回路输出
- 84路输出: 600x1070x1991mm
- 126路输出: 750x1070x1991mm



施耐德智能配电柜(列头柜)(二)——PMM

PMM - 价值与优势

- ●SX机柜为柜体, 可与IT机柜并柜使用, 黑色设计美观大方, 业界最小占地面积
- ●10~63A热插拔开关, 在线扩容方便
- ●5.7英寸高清晰度智能触摸显示屏, 让操作更方便
- ●业界最全面输入和输出电气监控方案,您的电气系统更透明
- ●同时支持多种走线方式,安装方便,可快速部署
- ●内部零线为相线两倍设置,可工作在高谐波环境内





问题	传统配电系统	模块化配电系统
添加分支电路	需安装新导管,确定断路器尺寸并进行安装,布线并进行端接。如果系统处于运行中,电工可能需要暴露于外的电线进行带电操作。如果电路配有功率监控,则需添加新的感应器以及(或者)程序	预先制作插接分支电路;可于运行的系统中进行 安装,无需带电操作电线;每条分支电路均处于 功率监控之下,模块插入后可进行自动配置
移除分支电路	如若系统处于运行中,电工可能需要暴露于外的电线进行带 电操作。不得不从地板下复杂的布线中移除电线导管。如果 电路配有功率监控,需变更相应程序	分支电路从配电柜中拔出,尚可再次使用
移除或更改机柜	需要在物理层面上或者电气层面上将机柜断电	分支电路可从机柜上拔出;可将机柜推出
简化规划程序	一般来讲,往往需要在确定最终功率密度前确定配电柜的数 量和位置。涉及到高架地板安装时,需提前设计地板下安装 支架	无需提前确定配电柜的数量和位置。可在以后的 使用中随时添加配电柜,无需做任何的提前准备
可靠性	许多导线线头均是在现场制作的,会出现端接松动等的问题。 热作业时出现的操作错误可能导致电线损坏、断路器跳闸, 从而中断IT负载运行	导线线头均在出厂前预先制作好,可靠性更高。 消除了添加及更改电路时与其它电路发生互相干 扰的隐患
最小占地面积	基于变压器的配电柜每100 kW IT负载的占地面积为2.5平方米, 或者大约是7%的机房面积	每100 kWIT负载的占地面积为0.7平方米,或者大约是2%的机房面积
安全性	添加、移除、检测分支电路以及使用手持式电流监测器会存 在操作人员带电操作电线的危险	安装插入式防电击分支电路。无需现场布线
气流干扰	大量由地板下引出的线缆插接配电柜,对地板下的气流形成 干扰。布线的地面切口会造成大量旁路气流通道,分散空调 容量、导致空调效率降低	无需在地板下布缆。不会有额外的地面切口造成的地板空气外泄的情况。
简化工程设计	每次安装均需进行机柜长度、密度、安培容量及成本等方面 的复杂权衡,以合理确定配电柜的安装位置	从标准参考设计中进行挑选,以满足各项要求。 多个决策可以在日后阶段性的部署
前期成本	配电柜-般于前期安装。安装工程巨大,在最初安装时就需 要支出所有费用	多数的配电成本只有在需要时支出
能效	线缆较长,造成大量的电力损失。在北美地区,208/120 V交流 系统所造成的电力损失是208/120 V交流系统的十倍	线缆较短,电力损失较少

APC by Schneider Electric - 杜浩明/张永萍 - SMDC05 - 2012年5月07日


by Schneider Electl

问题	机柜母线槽	模块化配电系统
处理混合部署及更 改电源密度	母线槽尺寸必须按照最大密度及容量进行设计,否则未来添加额 外母线槽工程会很繁杂或者难以落实	可通过添加或更改分支电路来调节功率密度,以适应电流配置。为额外容量安装额外配电柜的工作更加轻松
面对形状不规则的 房间布局	母线槽必须提前安装至所有预期机柜上方	柔性线缆易于绕过房间内的障碍物、IT专用机柜以及跳 脱IT设备地板规划的限制
安全访问断路器	断路器安装于架空式母线槽之上,访问时需使用爬梯。许多情况下,由于地方规定,并不允许执行该操作。需要链条或其他螺线管	所有的分支电路保护器安放于带锁的门内,易于访问
最小地板空间	不占地板空间	每100 kWIT负载占用0.7平方米,或者大约2%的机房空间
标准化的全球解决 方案	监管要求因地域而不同,在不同的地点需要采用不同的物理配置、 额定电流或数据通讯	采用标准架构可满足所有国际监管要求,采用全球化监 控标准
对每条机柜分支电 路进行能源监控	母线槽系统一般仅仅通过使用可选设备对母线内的总体功率进行 监控,并依赖机柜式配电柜报告每台机柜的功率情况	配电柜可自动检测到新安装的分支电路,每台机柜均配 有为所有分支电路功率监控器提供的单一通讯端口。即 使机柜并不使用机柜式配电柜,例如刀片服务器,情况 也一样如此
简化工程设计	即使在同一数据中心的不同机柜行内,每次安装都必须在机柜行 长度、密度、母线槽安培容量间进行复杂权衡,并且每次安装要 投入成本,以优化安装效果并确保母线槽不会过载	从标准参考设计中进行挑选,以满足各项要求。多个决策可以在日后阶段性的部署
使用最少的铜线	母线铜线必须根据最大功率密度尺寸过大设计	分支电路的铜线只在必要时安装在需要的容量上
标准长度的终端配 电线缆	母线槽与IT机柜的距离一直保持一致,因此所有的线缆长度相同, 简化了备件的库存保管工作	配电柜至IT机柜的距离可能各不相同,需要不同长度的 线缆。用户可切开线缆并重新端接,但这会造成不便
可用于不具操作性 的吊顶安装情况	由于监管要求,在许多地方机柜母线槽不能安装于地板之下	配电线缆槽可安装在吊顶天花板下IT机柜的上方,或安装于地板之下
前期成本投入最小	在建设初期就需要投入大部分的机柜母线槽费用。	多数的配电成本只有在需要时支出
能效	机柜母线槽尺寸需按照最大容量设计(例如,使用最多的铜线), 所造成的电力损失略低。鉴于铜线的成本高昂,需50多年才能收 回成本。	使用铜线的数量基本接近实际负载,造成的中方损失的高。

●管理技术手段


- ●供配电系统是数据中心运行的基础,客观上需要实现供配系统各环节的全面可管理
- ●历史上,因为困难而不为之的环节-供电终端(点多面广)
- ●中大型数据中心无法容忍管理的失控制
- ●目前普遍要求实现以下的管理技术手段:
 - •实时了解各个回路的耗电量
 - •及时获得任何回路发生过载的危机信息!
 - •监视各个回路耗电量完整的演变过程






●管理技术手段

- ●监视供配电系统中每个回路的电流
- ●任何回路有过载危险时发出报警信息
 - •避免过载造成的供电中断
 - •管理者了解每个断路器的历史负载率
 - •可对不同规格的断路器设置2级报警阈值









●管理技术手段

●智能机架式PDU-计量型及开关型



开关式机架 PDU 提供了负载测量以及各个插座的开关控制以实现远程电源再循环、设备的延迟电源定序和插座使用管理

计量式 PDU 为已连接的负载提供了实时远程监控。用户定义的报警能够在发生严重 IT 故障之前出发电路可能过载的警告。



Make the most of your energy TM 善用其效 尽享其能



