CLK
I/O W
I/O E
4081
4071
ArduinoNano
U?
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
GND
RESET
D0/RX
D1/TX
D13
3V3
AREF
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
+5V
RESET
GND
Vin
4009
BUF
74245
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
ENABLE
DIR
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0