微克 PCB 测试需求

1. PCB 板测试固件需求

- 1.1->测试固件的蓝牙名、版本号, mac.
- 1.2->获取音频蓝牙名显示在上位机----主要测试了蓝牙名版本和硬件 RX TX 通讯.
- 1.3->测试三轴 sensor 的 ID-----主要测试三轴贴片问题及和主控的通讯
- 1.4->测试触摸 TP 的 ID 及 checksum-----主要测试 TP 的贴片问题及 TP 的版本
- 1.5->测试心率的 ID----主要测试心率的贴片问题
- 1.6->测试 flash 的 ID----主要测试 flash 的贴片问题
- 1.7->电池电量 AD 检测-----主要测试主控和贴片的分压电阻贴片问题
- 1.8->充电读取充电状态----主要测试主板能否充电(硬件测试条件为充电状态)

2. 上位机显示要求

- 2.1->提供 PCB 板测试功能勾选框, 该功能包括 9 个测试项:
- 1) 固件信息:包括设备蓝牙名和版本号,设置两个文本框提供给测试人员填写蓝牙名和版本号,根据串口发送的固件信息与文本框内的信息进行比对,显示"✔"或"★"
- 2) MAC:根据串口发送的 MAC 有效与否的状态,显示"✔"或"X"
- 3) 音频蓝牙:根据串口发送的音频蓝牙的状态,显示"✔"或"X"
- 4) Sensor: 根据串口发送的 Sensor 的状态,显示"✔"或"**メ**"
- 5) TP: 根据串口发送的 TP 的状态,显示"✔"或"X"
- 6) HR:根据串口发送的 HR 的状态,显示"✔"或"X"
- 7) Flash: 根据串口发送的 FLASH 的状态,显示"✔"或"X"
- 8) 充电:根据串口发送的充电的状态,显示"✔"或"X"
- 9) 电量 AD:根据串口发送的电量 AD 的状态,显示"✔"或"X"



2.2->提供测试项勾选框,只对勾选的测试项进行测试





2.3->若勾选了"固件信息"但文本框无内容,要提示输入信息

A##星 蓋牙名:				版本号: 4.6				
音頻藍牙:	watch call			тр	本: 0	ит 🍏 г	木: 1260	
.c 音頻	藍牙 Ser メ ≟ error	X X	TP X ×	HR X	Flash	充电	电量和	>
	(X)	青輸入蓝牙 OK	FA					

2.4->提供一个总的测试结果提示,若勾选的测试项全部通过则显示"✔",否则显示"★"



2.5->上位机窗口支持缩放,提供12个测试端口



2.6->若上位机无法与主板通讯成功,需要快速反馈结果,即上位机发送请求进入工厂测试模式指令一定时间后仍无收到应答,则显示"**×**"



2.7->为加快测试效率,要求是上位机烧录完直接跑程序进入测试模式,勾选 PCB 板测试默 认勾选 Mac 地址



2.8->设计一版只包含 PCB 板测试功能的上位机

马达和电流还未给具体方案,硬件胡工给具体方案。