UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DIVISIÓN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA CIENCIAS Y SISTEMAS



LABORATORIO REDES DE COMPUTADORAS 1

ING: FRANCISCO ROJAS

ESTUDIANTE:

201730919 - Bryan René Gómez Gómez

TEMA: "Manual de Usuario - Primer Proyecto"

FECHA: 19 de marzo de 2,021

GPRW - Gestor de potencia de una red WiFi

Es una aplicación que gestiona la potencia rtx de una red, configurando esta como un puente entre el gateway que monitorea la potencia y la va regulando entre un rango de -50 dBm a -60 dBm, esto sabiendo la dirección MAC del dispositivo a examinar.

Para instalar la aplicación debemos de configurar el sistema:

Descargar repositorio de la aplicación

Debemos de tener Git, podemos instalarlo mediante la actualización de los repositorios locales de Debian :

\$sudo apt-get update

Luego escribimos y ejecutamos el siguiente comando en la terminal:

\$ sudo apt-get upgrade

Git se instala con el siguiente comando:

\$ sudo apt-get install git

Para verificar que la instalación fue exitosa y qué versión de git está instalada escribimos:

git --version

Si todo ha ido bien debe mostrarse la siguiente respuesta dependiendo de la versión que se haya instalado, en este caso tenemos la versión 2.18.0:

git version 2.18.0

Luego clonamos el repositorio

Instalación Configuraciones de Recursos Mediante los Scripts

Al obtener los scripts correspondientes podemos ejecutarlos y realizar las instalaciones de dependencias junto a las configuraciones sin la necesidad de realizar lo anterior. En el repositorio están los siguientes scripts:

- 1. Librerias.sh
- 2. Crear Puente.sh
- 3. Crear y Configurar Red.sh

Librerías.sh:

Este script instala las dependencias necesarias para realizar la configuración correspondiente de la red y del puente. Se ejecuta mediante el siguiente comando:

sudo sh Librerias.sh

Crear Puente:

Este script realiza la configuración del puente entre las interfaces de wireless y ethernet de nuestra computadora para que se conecte al gateway, al ejecutar el script se necesitan los siguientes parámetros:

- 1. Nombre del puente.
- 2. Nombre de la tarjeta de Ethernet.
- 3. Nombre de la tarjeta WiFi.
- 4. Nombre de la conexión cableada.

Se ejecuta con el siguiente comando:

sudo sh Crear Puente.sh <Nombre del Puente> <Nombre de la tarjeta Ethernet> <Nombre de la tarjeta WiFi> <Nombre de la Conexión Cableada>

Crear y Configurar Red.sh

Este script realiza la creación de de la red, junto a la configuración de la misma y depende de los siguientes parámetros:

- 1. Nombre de la red.
- 2. Contraseña.
- 3. Nombre de la tarjeta WiFi.

Se ejecuta el siguiente comando:

sudo sh Crear y Configurar Red.sh <Nombre de la Red> <Contraseña> <Nombre de la tarjeta WiFi>

Ejecución de la aplicación mediante los Scripts

Al obtener los scripts correspondientes podemos ejecutarlos. En el repositorio están los siguientes scripts que son útiles para la ejecución de la aplicación:

- 1. Inciar Red.sh
- 2. Inicar Programa.sh

Iniciar Red.sh:

Este script realiza el montaje de la red ya configurada. Se ejecuta mediante el siguiente comando:

sudo sh Iniciar Red.sh

Iniciar Programa.sh:


Este script realiza la ejecución de la aplicación. Se ejecuta mediante el siguiente comando:

sudo sh Iniciar Pograma.sh

Al ingresar la aplicación debemos de saber: dirección MAC del dispositivo y el nombre de la interfaz wireless de nuestra PC.

Obtener la dirección MAC

Para obtener la dirección MAC de nuestro dispositivo móvil, ingresamos a configuraciones, luego en WiFi y posteriormente en Ajustes Adicionales al deslizar podremos encontrar la dirección MAC.



Obtener el nombre de nuestra tarjeta WiFi

Para obtener el nombre de nuestra tarjeta WiFi escribimos el siguiente comando: sudo iwconfig

Al iniciar la aplicación nos pedirá los anteriores datos.

Al ingresarlos nos mostrará el historial de la potencia que se registra y cómo es que se va gestionando para que se mantenga entre el rango -50 dBm a - 60 dBm.

```
Signal dBm: <-60>
             no wireless extensions.
10
enol
              no wireless extensions.
bro
              no wireless extensions.
              Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:on
 wlol
 Signal dBm: <-60>
              no wireless extensions.
                no wireless extensions.
  eno1
                no wireless extensions.
   bre
                 IEEE 802.11 Mode:Master Tx-Power=2 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:on
    wlol
    Signal dBm: <-57>
                no wireless extensions.
     enol
                  no wireless extensions.
                   no wireless extensions.
     bro
                  IEEE 802.11 Mode:Master Tx-Power=3 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:on
      wlol
       Signal dBm: <-58>
lo no wire
                   no wireless extensions.
                    no wireless extensions.
        eno1
                    no wireless extensions.
        bre
                     IEEE 802.11 Mode:Master Tx-Power=13 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:on
        wlol
         Signal dBm: <-61>
lo no wireless extensions
                     no wireless extensions.
                      no wireless extensions
```

Para finalizar el sistema ingresamos Ctrl + C.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ESTE PROGRAMA

- Distribución de Debian
- Dispositivo Móvil
- Computadora con una tarjeta de WiFi
- Espacio en disco: 100 MB de espacio libre en disco
- Core i3 o superior con 2GB de RAM o más