Izvēlieties vieglāk redzami un skaļi savam telefonam

Pieci bezmaksas iestatījumi, kas jau ir jūsu telefonā. Atzīmējiet katru, kad to darāt.

1 AA Izvēlieties lielāku tekstu

☐ Gatavs

Padara rakstus lielākus ziņojumos, e-pastos, vietnēs un lielākajā daudzās lietotnēs.

IPHONE

1. Atver **Iestatījumus**
2. Atsauc **Display un sprots**, pēc tam ir **Teksta izmērs**
3. Pāciet slajdzienu uz labo, lai tas būtu viegli lasāms

ANDROID

1. Atver **Iestatījumus**
2. Atsauc **Display**, pēc tam **Fonta izmērs** (Samsungā: **Fonta izmērs un stils**)
3. Pāciet slajdzienu uz labo

2 B Izveido tekstu grūti

☐ Gatavs

Tīrkas garām lietas redzams labāk, kas ļoti palīdz, ja jūsu acis nepietiek

IPHONE

1. **Iestatījumi** > **Display un sprots**
2. Iespējiet **Grūts teksts**

ANDROID

1. **Iestatījumi** > **Display**
2. Iespējiet **Grūts teksts** (Samsungā tas ir **Fonta izmērs un stils**)

3 Stopiet ekrānu, lai tas neietrūksties tik ātri

☐ Gatavs

Tas nodrošina jums vairāk laika lasīt pirms ekrāna izslēgšanās un aizveršanās.

IPHONE

1. **Iestatījumi** > **Display un sprots**
2. Atsauc **Automātiskais aizvēršanis** un izvēlieties **5 minūtes**

ANDROID

1. **Iestatījumi** > **Display**
2. Atsauc **Ekran laika laiks** un izvēlieties **5 minūtes**

4 Izmantojiet savu tālruni kā magnifikatoru

☐ Gatavs

Pāciet kameru uz mazas rakstiem, piemēram, menu, faktūru vai zīmi tabletēs un zoomiet.

IPHONE

1. Pārlūkījumos virsnī ir atpauksties un ievadiet **Magnifier**
2. Atvērti to un uzraugiet to uz rakstīšanu
3. Tirni izslēdziet, lai izkārtojiet.

ANDROID

1. Atspējiet, lai redzētu savas visas lietotnes un meklētu **Magnifier**
2. Ja nav, atveriet **Kameru** un uzlaidiet diviem paziņiem uz ekrānu, lai zoomētu

5 Pievienojiet to skaņu lielumu

☐ Gatavs

Tādējādi jūs nepratiks zvanus no dzimniekiem, ārstu vai slimnīcas.

IPHONE

1. **Iespējas** > **Zvankumi un vibrācijas**
2. Tarik **Zvanītāja un brīdinājuma skaņas līmeni** uz labo
3. Pārbaudiet, vai pilsētiņš uz pusēm nav ieslēgts (parāda orķa)

ANDROID

1. **Iespējas** > **Audio** (Samsung-ā: **Skaņas un vibrācija**)
2. Spied **Volume** un izplūst **Rings** uz labo pusē

Jums vēl nevarat dzirdēt zvanus? Ja ekranā ir mazs mēness simbols augšpusē, tas nozīmē, ka **Neuzturē lietotni** ir ieslēgta, kas silina zvanus. Pārlūkīties no sskena augšdaļas un spiediet mēnesi, lai to izslēgtu.

Vēlaties ne tikai zvana skaņu, bet arī gaismas signālu? Jūsu tālrunis var mirgot, kad pienāk zvans vai ziņa. iPhone: **Iestatījumi > Pieejamība > Audio un vizuālie efekti > Zibspuldze brīdinājumiem**. Android: **Iestatījumi > Pieejamība > Zibspuldzes paziņojumi**.