Telefon ir pilnīgs vai akumulators ir beidzies?

Lieti vienkāršos labojumus, ko varat sevi darīt, bez maksājām. Atzīmējiet katru no labojumiem, kad tos darāt.

Pirms, kad izslēdziet kaut ko, pārliecinieties, ka jūsu fotogrāfijas ir saglabātas (iPhone: iCloud Photos; Android: Google Photos), lai nekas nepatrastu pastāvīgi.

1 Rediet, ko ir aizpildīts jūsu telefona

☐ Gatavs

Jums telefona sarakstī ir tas, kas aizņem visbiežāk vietu, pirms citām.

IPHONE

1. **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **iPhone mehāns**
2. Gadiiet saraksta ielādēšanu, tad skatieties augšējās dažas

ANDROID

1. **Iespējas** > **Uzglabāšana** (Samsunga telefonā: **Batterijas un ierīces rūpests** > **Uzglabāšana**)

2 Izslēgt lielus video

☐ Gatavs

Videoi aizņem daudz vietas nekā fotogrāfijas, tāpēc dažas vecākas var atbrīvot daudz vietas.

IPHONE

1. Atveriet **Fotogrāfijas** un atrodiet **Videoi** ap **Mediju tipiem**
2. Izslēdziet tos, ko nekas vajadzētu
3. Atbrīvojiet **Laikta izslēdzto** lai atgūtu vietas

ANDROID

1. Atveriet **Google Fotogrāfijas** un spiediet uz savu attēlu
2. Spiediet uz **Atbrīvot vietas**. Tas izslēdz kopijas, kas jau ir saglabātas

3 Apkaļojiet WhatsApp

☐ Gatavs

Fotogrāfijas un videoi, ko cilvēki jums sēmu WhatsApp, kopās aizņem laiku gadu laikā.

1. WhatsApp-ā atveriet **Iestatījumus** > **Saglabājums un dati** > **Izvēlne**

4 Iespējiet ieslēgt baterijas aizsargojumu

☐ Gatavs

Uzlabo baterijas ilgumu izslēdzot fonā darbojas lietas. Ieslēdziet to, kad jūtaties, ka līmenis ir zems.

IPHONE

1. **Iestatījumus** > **Baterija**
2. Iespējiet ieslēgt **Zemākspējas režīmu**

ANDROID

1. **Iestatījumus** > **Baterija**
2. Iespējiet ieslēgt **Baterijas aizsargojumu** (Samsung: **Enerģijas ietaupes režīmu**)

5 Paminiet, kas izmanto bateriju

☐ Gatavs

Ja kāda lietotne ir pirmajā vietā sarakstā un jūs to gandrīz neizmantojat, tā var darbojoties visu laiku.

IPHONE

1. **Iestatījumus** > **Baterija** un ielietojiet virzienam, lai redzētu lietotņu sarakstu

ANDROID

1. **Iestatījumus** > **Baterija** > **Baterijas izmantošana**

At augšini aprakstīta lietojums, kas jums nepoznāms, var būt sliktā lietojums: skatieties bezmaksas pasākumu "Kā atrast un atņemt sliktus lietojumus".

Izslēdziet un ieslēdziet vienu reizi nedēļas laikā. Restart ir izšķirtīgs, tas izšķir to, kas uzsākas un izmanto akumulatoru.

Izslēdziet atkarumu nedaudz. Ekrānu lietošana iztīra vairāk akumulatora, nekā jebkas cits. Svirziet no augšdaļa un izplūstiet atkaruma slīddevienu, lai regulētu atkarumu.

Akumulatora vēl nav pietiekams uz dienu? Viena pēc otras gadu akumulatori iztīrās. Telefona veikals var mainīt akumulatoru, kas bieži ir daudz l mana nekā jauns telefons.

Practise these on a pretend phone, for free
Scan the code, or go to **jamesgartshore.co.uk/lv/go/space**