Телефон заповнений або батарея майже розряджена?

Прості виправлення, які ви можете зробити самі, безкоштовно. Поставте галочку біля кожного пункту по мірі виконання.

Перш ніж видаляти щось, переконайтеся, що ваші фотографії збережені в хмарному сховищі (iPhone: iCloud Photos; Android: Google Photos), щоб нічого не втратити назавжди.

1 Подивіться, що займає місце на вашому телефоні

Готово

Ваш телефон показує, що займає найбільше місця, найбільше спочатку.

IPHONE

1. **Налаштування** > **Загальні параметри** > **Місце на iPhone**
2. Зачекайте, поки список завантажиться, а потім подивіться на верхні кілька елементів

ANDROID

1. **Налаштування** > **Сховище** (на Samsung: **Догляд за батареєю та пристроєм** > **Сховище**)

2 Очистіть великі відео

Готово

Відео займають набагато більше місця, ніж фотографії, тому кілька старих можуть звільнити багато місця.

IPHONE

1. Відкрийте **Фото** та знайдіть **Відео** у **Типах медіа**
2. Видаліть те, що вам не потрібно
3. Очистіть **Нещовикористані**, щоб звільнити місце

ANDROID

1. Відкрийте **Google Фото**, натисніть на своє фото
2. Натисніть **Звільнити місце**. Це видалить копії, які вже збережені в хмарі

3 Прибери у WhatsApp

Готово

4 Увімкніть режим економії заряду

Готово

Це продовжує час роботи батареї, вимикаючи фонові програми. Увімкніть його, коли заряд стає низьким.

IPHONE

1. **Налаштування** > **Батарея**
2. Увімкніть **Режим низької потужності**

ANDROID

1. **Налаштування** > **Батарея**
2. Увімкніть **Економія заряду** (на Samsung: **Економія енергії**)

5 Подивіться, що використовує батарею

Готово

Якщо одна програма знаходиться на вершині списку, і ви рідко її використовуєте, вона може працювати постійно.

IPHONE

1. **Налаштування** > **Батарея** і прокрутіть униз до списку програм

ANDROID

1. **Налаштування** > **Батарея** > **Використання батареї**

Додаток, який ви не розпізнаєте зверху, може бути поганим додатком: перегляньте безкоштовний урок "Як знайти та видалити поганий додаток".

Вимкніть і увімкніть його раз на тиждень. Перезавантаження очищує накопичене і допомагає акумулятору.

Зменште яскравість трохи. Екран використовує більше батареї, ніж будь-що інше. Проведіть пальцем униз згори і потягніть повзунок яскравості.

Батарея все ще не тримається дня? Через кілька років батареї зношуються. Магазин телефону може замінити батарею, що часто набагато дешевше, ніж новий телефон.

Practise these on a pretend phone, for free
Scan the code, or go to **jamesgartshore.co.uk/uk/go/space**
Menu names can differ slightly between phone makes and updates. Free tips and